

HP用_携帯電話対応表_NR-MZ90シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

docomo

| 分類 | 機種 | データ通信 (楽曲情報の取得) | 電話帳転送 (電話番号) | ハンズフリー通話 | BluetoothAudio | HDMI接続 |
|---------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------|
| A | iPhone5C | ×*7 | × | ○ | ○*6 | ○*8 |
| | iPhone5S | ×*7 | × | ○ | ○*6 | ○*8 |
| | iPhone6 | ×*7 | × | ○*15 | ○*6 | ○*8 |
| | iPhone6 Plus | ×*7 | × | ○*15 | ○*6 | ○*8 |
| | iPhone6s | ×*7 | × | ○*15 | ○*6 | ○*8 |
| | iPhone6s Plus | ×*7 | × | ○*15 | ○*6 | ○*8 |
| F | F-06E | ×*17 | ○ | ○*9*10 | ○*6 | ○*8 |
| | F-07E | ×*17 | ○ | ○*9*10 | ○*6 | ○*8 |
| | F-09E | ×*17 | ○ | ○ | ○*6 | ×*1 |
| | F-01F | ×*17 | ○ | ○ | ○*3*4*5*6*25 | ○*8 |
| | F-03F | ×*17 | ○ | ○ | ○*6 | ○*8 |
| | F-05F | ×*17 | ○ | ○*9*10 | ○*6*22 | ×*1 |
| | F-07F | ○ | ○ | ○ | ○*6*13 | ×*1 |
| | F-02G | ×*17 | ○ | ○*9*10*26 | ○*3*6*13 | ×*1 |
| | F-04G | ×*17 | ○ | ○ | ×*27 | ○*8 |
| | F-05G | ×*7 | ○ | ○ | ○*6*16 * 27 | ×*1 |
| L | L-05E | ×*7 | ○ | ○*9*10*11*15 | ○*6*16 | ×*1 |
| | L-01F | ×*7 | ○ | ○*9*10*12 | ○*6*16 | ×*21 |
| NEC/カシオ | N-06E | ×*7 | ○ | ○*9*10 | ○*6 | ○*8 |
| P | P-03E | ×*7 | ○ | ○ | ○*6 | ○*8 |
| | P-01F | ×*17 | × | ○ | ○*6*16 | ×*1 |
| | P-01G | ○*29 | ○ | ○*11 | ○*6*16 | ×*1 |
| S | SO-01F | ×*7 | ○ | ○*9*15 | ○*6*16*31 | ○*8 |
| | SO-02F | ×*7 | ○ | ○*9*15 | ○*2*3*4*5*6*16*23 | ○*8 |
| | SO-03F | ×*7 | ○ | ○ | ○*6 | ○*8 |
| | SO-04F | ×*17 | ○ | ○*9*15 | ○*6 | ○*8 |
| | SO-01G | ×*7 | ○ | ○*9*10 | ○*3*6*16 | ○*8 |
| | SO-02G | ×*7 | ○ | ○*9*10*11 | ○*3*6*16 | ○*8 |
| | SO-03G | ×*7 | ○ | ○ | ○*6*16 | ○*8 |
| | SO-04G | ×*7 | ○ | ○ | ○*6*16 | ○*8 |
| SC | SC-01F | ×*7 | ○ | ○*9*15 | ○*6 | ×*21 |
| | SC-02F | ×*7 | ○ | ○*9*15 | ○*6*24 | ×*21 |
| | SC-04F | ×*7 | ○ | ○*9*15 | ○*6 | ×*21 |
| | SC-01G | ×*7 | ○ | ○*9*15 | ×*27 | ×*21 |
| | SC-02G | ×*7 | ○ | ○*9*15 | ○*6 | ×*21 |
| | SC-04G | ×*7 | ○ | ○ | ○*6*16*30 | ×*1 |
| | SC-05G | ×*7 | ○ | ○ | ○*6*16*30 | ×*1 |

| | | | | | | |
|----|--------|------|------|--------|-----------------|-----|
| SH | SH-07E | ×*7 | ○ | ○ | ○*3*4*5*6*13*23 | ×*1 |
| | SH-01F | ×*17 | ○ | ○ | ○*6*16 | ×*1 |
| | SH-02F | ×*17 | ○ | ○*9 | ○*2*3*4*5*6*13 | ×*1 |
| | SH-04F | ×*17 | ○ | ○ | ○*2*3*4*5*6 | ×*1 |
| | SH-05F | ×*17 | ○ | ○*9 | ○*6*13 | ×*1 |
| | SH-01G | ×*17 | ○ | ○*9*11 | ○*6*16 | ×*1 |
| | SH-02G | ×*17 | ○*28 | ○*9*11 | ○*3*6*16 | ×*1 |
| | SH-03G | ×*17 | ○ | ○ | ○*6*13 | ×*1 |
| | SH-04G | ×*17 | ○ | ○ | ○*6*16 | ×*1 |
| | SH-06G | ×*7 | ○ | ○ | ○*6*16*24 | ×*1 |
| L | DM-01G | ×*7 | ○ | ○ | ○*6*13 | ×*1 |

| | |
|----|---|
| 注意 | <p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、確認時点のものです。</p> <p>接続確認の結果が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い結果が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p> |
|----|---|

データ通信

- (*7) 必要プロフィール(DUN)非搭載です。
- (*17) DUNプロフィールは搭載しておりますが、接続確認試験の結果、接続不可です。
- (*29) 詳細設定での接続は可能です。(接続に時間がかかる場合があります。)簡単設定での接続は不可となります。

電話帳転送

- (*18) 電話帳転送中にキャンセルを行う機能がありません。
- (*20) 端末側が送信可能状態になるまで時間がかかる場合があります。
- (*28) 1回の送信上限が1件です。(全件一括の転送はできません)

ハンズフリー通話

- (*9) 着信音がナビスピーカーから再生されません(マナーモード、非マナーモード時、両方とも確認済みです)。
- (*10) 着信中に、ナビの「保留」ボタンを押下しても、応答保留状態になりません。
- (*11) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「通話中」の旨が表示され、相手の電話番号が表示されません。
- (*12) 応答保留中に、ナビの操作で通話状態にすることができません。
- (*15) 端末に応答保留機能がありません。
- (*19) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (*26) 応答保留中のナビ表示は「(電話番号)と通話中です。」となります。

BluetoothAudio

- (*2) 楽曲名が「NO TITLE」、作曲者が「NO NAME」と表示され、再生時間カウンターが00'00"のままで再生中でもナビ画面には停止アイコンが表示されます。
- (*3) 再生中に再生ボタンを押すと一時停止され、一時停止中に一時停止ボタンを押すと再生されます。
- (*4) 再生ボタンを押すとアイコンが再生アイコンに変わった後、停止アイコンに自動的に変わります。
- (*5) 一時停止ボタンを押すとアイコンが一時停止アイコンに変わった後、停止アイコンに自動的に変わります。
- (*6) バッテリー残量が「？」で表示されます。(または表示されません。)
- (*13) 画面上にランダム表示がされない、もしくは表示されていても、ランダム再生できません。
- (*14) 携帯操作でのランダム再生は携帯の音楽再生アプリにランダム再生機能非搭載。
- (*16) ナビ画面右下のBluetooth® Audioのメニュー(▲印)が非表示になっており、非表示の再生モード(リピート再生、ランダム再生、スキップ再生など)の選択ができません。
- (*22) 楽曲名、作曲者がともに「Unknown」と表示され、再生時間カウンターが00'00"のままで、再生中でもナビ画面には停止アイコンが表示されます。
- (*23) 再生、トラックアップ/ダウン等で楽曲が切り替わっても、表示される楽曲詳細情報が一番最初に再生されたものから切り替わりません。
- (*24) 再生時間が表示されません。
- (*25) 楽曲名が「NO TITLE」(またはUnknown)、作曲者が「NO NAME」(またはUnknown)と表示され、再生時間カウンターが00'00"のままで再生中でもナビ画面には停止アイコンが表示されます。
- (*27) 楽曲情報が「No Connection」と表示され、ボタン等が表示されておられません。
- (*30) 楽曲情報が「表示する情報がありません」と表示されます。
- (*31) BluetoothAudioを接続中かつBluetoothAudioを再生していない時は、BluetoothAudioの接続/切断を繰り返すことがあります。
BluetoothAudioを再生するか、BluetoothAudioの接続を解除すると解消します。

HDMI接続

- (*1) HDMI非搭載です。
- (*8) 別売のHDMI変換ケーブルが必要です。
- (*21) HDMI変換ケーブルが接続できないため接続不可となります。