

## ファンインバータ制御の注意事項

有圧換気扇形名	EWH-105MTA-Q-50 EWH-105MTA <sub>2</sub> -Q-50	ファンインバータ形名	FR-F720PJ-5.5K-FS (制御可能台数:1台)
ファンインバータ制御時も必ず右記の有圧換気扇最大負荷電流値 <sup>※</sup> 以下でご使用ください			17.5A
ファンインバータ使用時 静圧・風量特性			
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インバータ制御時、上記のとおり使用可能静圧範囲がインバータ設定周波数により異なります。</li> <li>・インバータ制御時、定格周波数50Hzを上回る周波数では運転しないでください。 (これらはモータ等電気部品の劣化又は軸受部グリースの劣化による軸受部焼付の原因となり、最悪の場合、焼損につながるおそれがあります。)</li> </ul>		

※電流値はファンインバータの操作パネルでご確認ください(電流値確認方法はファンインバータ取付工事・取扱説明書の12ページをご参照ください)。