

ソケットカバー

ソケットカバー 端部用

SKP1 ○ ¥420

適合機種
 KV-2711 KV4232
 KV2211 KV4242
 KV2221 KV4252
 KV2212 KV-4801R
 KV2222 FT2212
 KV4211 FT4212
 KV4221
 KV4231
 KV4241
 KV4212
 KV4222

白色プラスチック

ソケットカバー

ソケットカバー 中間用

SKP2 ○ ¥560

適合機種
 KV4211 KV4222
 KV4221 KV4232
 KV4231 KV4242
 KV4241 KV4252
 KV4212 KV-4801R

白色プラスチック

ソケットカバー

ソケットカバー 端部用

SKS01 ▲ ¥730 注文

適合機種
 FB2211 FB4211
 FB2111 FB4221
 FB4271 FB4212
 FB4291 FB4222
 FB4272 FB4232
 FB4292 FB4223

白色鉄板(鉄板厚さ: 0.5)

ソケットカバー

ソケットカバー 中間用

SKS02 ▲ ¥920 注文

適合機種
 FB4271 FB4272
 FB4281 FB4282
 FB4291 FB4292

白色鉄板(鉄板厚さ: 0.5)

スタータソケット

FG-E形 G21SS ○ ¥130

絶縁板つき
 ▼41-15286

スタータソケット

FG-P形 G081PSS ○ ¥190

絶縁板つき
 ▼41-3697

スタータソケット使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は65°C以下でご使用ください。
- 器具に取付ける場合は、かならずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

グロースタータ

FG-1E	FG-7E
FG-4P FG-7P	FG-1P FG-5P

スタータ使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は60°C以下でご使用ください。
- けい光ランプに適合したものをご使用ください。(定格表を参照してください。)
- E形のグロースタータには必ず雑音防止用コンデンサをスタータソケットに並列に接続してください。

定 格 表				
形 名	使用電圧(V)	適合蛍光ランプ	適合スタータソケット	価 格
FG-7E	100	FL6, 10	G-21SS	◎ ¥ 80
FG-1E	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	"	◎ ¥ 80
FG-1P	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	G-081PSS	◎ ¥150
FG-4P	200	FL40, FCL40	"	◎ ¥150
FG-5P	147	FCL32	"	○ ¥150
FG-7P	100	FL6, 10	"	△ ¥150

- グロースタータにはガラス製部品を使用していますので、取扱いにご注意ください。
- けい光ランプの点灯が遅くなるのは主にグロースタータが古くなったためです。早目にグロースタータを交換してください。
- グロースタータを交換するときは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。