



別表

器具形名	飾リリング	上カバー	トリム	ご指定欄
ZP2T	スモーク ブラウン	スモーク ブラウン	ゴールド	
ZP2G	透明	ガラス調 グリーン	ゴールド	

ご希望の器具には“ご指定欄”に○印をお付けください。

シーン選択キー		
くつろぎシーン	だんらんシーン	さわやかシーン
ミニクリプトンランプ 60W×1	ミニクリプトン60W×1 円形蛍光ランプ32W×1 円形蛍光ランプ40W×1	蛍光灯調光点灯 円形蛍光ランプ32W×1 円形蛍光ランプ40W×1

器具取付尺寸

天井に埋込ローゼット、角型引掛シーリング基台、丸形引掛シーリング基台が設置されていれば取付可。

コード長さ調節方法

本体上部のコードアジャスターにより、器具全体高さを300~900mmに調節が可能。

この器具は、非防虫形器具です。

- くつろぎ、だんらん、さわやかのシーン選択ボタンを押すと照明パターンが変化する。
(ミニクリプトンランプの調光度: だんらんシーン: 60%まで くつろぎシーン: 前使用状態記憶)
(くつろぎシーンのときは、0~60%)
(くつろぎシーンのとき、0~100% 調光度(0~20%)はお役として使用可。)
- 調光の【明】、【暗】ボタンを押すとミニクリプトンランプが0~100%の範囲で調光する。
(だんらんシーンのときは、0~60%)
(くつろぎシーンのとき、0~100% 調光度(0~20%)はお役として使用可。)
- 消灯ボタンを1度押すとミニクリプトンランプが電力値40%の状態で10秒点灯した後、消灯。2度続けて押すと即時消灯する。
- 器具側と送信機側のチャンネル切換スイッチ(1, 2CH)を合わせるとリモコン操作ができる。2台の器具のチャンネルを変えて個別に操作もできる。

検認	8	ランプソケット	磁器	1	E-17 (ミニクリプトンランプ用)	ZP2T,G
大下	7	飾リリング	ポリカーボネート	4	別表参照	点灯方式 インバータ
	6	カバー	アクリル	1	乳白色	適合ランプ FCL32EX-D/30 ×1 FCL40EX-D/38 ×1
設計	5	トリム	プラスチック	1	別表参照	W数 ミニクリプトンランプ60W×1
加藤	4	上カバー	プラスチック	1	別表参照	器具重量 約3.6kg
	3	電源スイッチ		1	シーソースイッチ	
作成	2	本体	鋼板	1	白	
上原	1	シーリングカバー	プラスチック	1	白	EY06000-A
品番	品名	材料	数	備考		