



リモコン送信機

シーン選択			リモコン送信機による操作
くつろぎシーン	だんらんシーン	さわやかシーン	
ミニクリプトランプ 60W×1	ミニクリプト60W×1 円形蛍光ランプ32W×1 円形蛍光ランプ40W×1	蛍光灯調光点灯 円形蛍光ランプ32W×1 円形蛍光ランプ40W×1	

器具取付

天井に埋込ローゼット、角型引掛シーリング基台、丸形引掛シーリング基台が設置されていれば取付可。

コード長さ調節

本体上部のコードアジャスターにより、器具全体高さを 315 ~ 715 mm に調節が可能。

この器具は、非防虫形器具です。

- くつろぎ、だんらん、さわやかのシーン選択ボタンを押すと照明パターンが変化する。
ミニクリプトランプの調光度：だんらんシーン：60%まで（くつろぎシーン：前後加減記憶）
- 調光の [明]、[暗] ボタンを押すとミニクリプトランプが 0 ~ 100% の範囲で調光する。
（だんらんシーンのとき、0 ~ 60%）
（くつろぎシーンのとき、0 ~ 100% 調光度（0 ~ 20%）は常夜灯として使用可。）
- 消灯ボタンを1度押すとミニクリプトランプが電力値 40% の状態で 10 秒点灯した後、消灯。2度続けて押すと即時消灯する。
- 器具側と送信機側のチャンネル切換スイッチ（1、2 CH）を合わせるとリモコン操作ができる。2台の器具のチャンネルを変えて個別に操作もできる。

検認	8					ZP3	
大下	7	ランプソケット	磁器	1	E-17(ミニクリプトンランプ用)	点灯方式	インバータ
	6	反射板	鋼板	4	鏡面アルミ蒸着	適合ランプ	FCL32EX-D/30 ×1 FCL40EX-D/38 ×1
設計	5	木枠セード	米国杉木枠	1	和紙入りアクリルカバー		W 数
加藤	4	天枠	ベニヤ板	1	白	器具重量	
	3	電源スイッチ		1	シーソースイッチ		EY06121-A
作成	2	本体	鋼板	1	白、茶		
上原	1	シーリングカバー	プラスチック	1	黒		
	品番	品名	材料	数	備考		