



リモコン送信機

別表

器具形名	飾りリング	上カバー	トリム	ご指定欄
ZP4T	スモーク ブラウン	スモーク ブラウン	クロム	
ZP4W	透明	パール ホワイト	ゴールド	

ご希望の器具には“ご指定欄”に○印をお付けください。

器具取付

天井に埋込ローゼット、角型引掛シーリング基台、丸形引掛シーリング基台が設置されていれば取付可。

コード長さ調節

本体上部のコードアジャスターにより、器具全体高さを300～900mmに調節が可能。

この器具は、非防虫形器具です。

シーン選択			リモコン送信機による操作
くつろぎシーン	だんらんシーン	さわやかシーン	
ミニクリプトンランプ 60W×1	ミニクリプトン60W×1 円形蛍光ランプ32W×1 円形蛍光ランプ40W×1	蛍光灯調光点灯 円形蛍光ランプ32W×1 円形蛍光ランプ40W×1	

- くつろぎ、だんらん、さわやかなシーン選択ボタンを押すと照明パターンが変化する。  
ミニクリプトンランプの調光度：だんらんシーン：60%まで（くつろぎシーン：前使用状態記憶）
- 調光の【明】【暗】ボタンを押すとミニクリプトンランプが0～100%の範囲で調光する。  
（だんらんシーンのときは、0～60%）  
（くつろぎシーンのとき、0～100% 調光度（0～20%）は直感値として使用可。）
- 消灯ボタンを1度押すとミニクリプトンランプが電力値40%の状態に10秒点灯した後、消灯。2度続けて押すと即時消灯する。
- 器具側と送信機側のチャンネル切換スイッチ（1、2CH）を合わせることでリモコン操作ができる。2台の器具のチャンネルを変えて個別に操作もできる。

検認	8	ランプソケット	磁器	1	E-17 (ミニクリプトンランプ用)	ZP4T,W	
大下	7	飾りリング	ポリカーボネート	4	別表参照	点灯方式	インバータ
	6	カバー	アクリル	1	乳白色	適合ランプ	FCL32EX-D/30 ×1 FCL40EX-D/38 ×1
	5	トリム	プラスチック	1	別表参照		W数
加	4	上カバー	プラスチック	1	別表参照	器具重量	約 3.2 kg
	3	電源スイッチ		1	シーソーススイッチ		EY06122-A
作成	2	本体	鋼板	1	白		
上原	1	シーリングカバー	プラスチック	1	白		
	品番	品名	材料	数	備考		