FS-10SW1

■結線図



■結線図（製品本体）



※本体内部の一点鎖線部は、お客様にて必ずはずしてご使用ください。
※図中太線および破線部分は、お客様にて施工してください。
※アース線は1.25mm²以上を使用してください。