■結線図


主電源
単相　100V
50/60Hz
100Vシャッター
送風機
1
2
1
2
1
2
アース
電源100V
シャッター
送風機
風量コントローラ
FS-2FP