P-05TS


動作設定
その
12:35
入
時 10分 分 リセット 動作設定 出力 入/切
1 2 3 4
72
8
2
72
40
3
35
取付板（同梱品）
2-φ4.3穴
40
71
コード引出口
コード引出口
8 14 10 14
8
21

（単位mm）