年　月　日

水冷式チリングユニット仕様書

仕様書番号	CRP1320C20V5

御使用先　殿

御注文元　殿

弊社工事番号

（主回路）　三相　200 V　50 Hz

電　源　（制御回路）　単相　200 V　50 Hz

始動方式　スター・デルタ

用　途

形名	ＣＲ－Ｐ１３２０Ｃ	法定冷凍トン／台	13.66	台数	1

周　波　数		Hz	50	
冷　却　能　力		kW	118	
凝縮器	冷却水入口温度	℃	30	
	冷却水出口温度	℃	35	(使用限界Min.25～Max.45)
	冷却水流量※１	m^3/h	26.2	
	水　圧　損　失	kPa{mAq}	10　{1.0}	(使用水圧上限：1.0MPa)
水冷却器	冷水入口温度	℃	12	
	冷水出口温度	℃	7	(使用限界Min. 5～Max.12)
	冷水流量　※２	m^3/h	20.3	
	水　圧　損　失	kPa{mAq}	26　{2.6}	(使用水圧上限：1.0MPa)

圧縮機　半密閉スクリュー式　１台
（電動機　三相 2P 称呼出力　30 kW × 1台）
（オイルヒーター　180 W × 1台）
凝縮器　シェルアンドチューブ式
水冷却器　プレート式
使用冷媒　Ｒ４０７Ｃ　（チャージ済）
冷凍機油　エステル油 MEL56(N)　（チャージ済）
冷水出入口方向　右側
冷却水出入口方向　右側
ユニット塗装色　本　体：マンセルＮ５．５
制御盤：マンセル５Ｙ７／１
圧着端子・ﾜｲﾔｰﾏｰｸ　無し
防熱工事　施工済
付属品　防振パット
容量制御(%)　100－70－40－0(停止)

※１　冷却水流量　(使用限界Min. 22～Max. 52m^3/h)
※２　冷水流量　(使用限界Min. 16～Max. 34m^3/h)
制御方式　全自動
設置周囲温度　0～40℃　屋内設置形
安全装置
高圧開閉器　低圧異常保護回路
凍結防止サーモ　吐出温度保護サーモ
過電流リレー　巻線保護サーモ
逆転防止リレー　冷水温度上限サーモ
安全弁（凝縮器用）
製品質量　1,250 kg(計画値)運転質量　1,300 kg(計画値)

注記：冷水を直接、お客様の製品(食品等)に使用しないで下さい。
冷却水はJRA-GL-02-1994に準じ水質管理下さい。

注記：ユニットには運転中結露する箇所がありますので基礎部には必ず排水溝を設けて下さい。

標準外仕様

添付図面

ユニット外形図	EY343213B
冷媒配管系統図	EY343182A
展開接続図	EY343378A
展開接続図	EY343379A
展開接続図	EY346684
展開接続図	EY346686
電気工事仕様書	EYNT-09971-1
据付工事注意事項	EY429558

除外工事　据付工事 ・ 給排水工事 ・電気接続工事 ・ 電源開閉器 ・ 止弁（冷水・冷却水用）・試運転作業
配線工事、その他本仕様書に明示なき事項。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書・工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

改定	

作成	
検認	

外形図用

記録	区分	図面番号 DRAWING NO.	頁 PG	日付 DATE	副番	部品ファイル番号
	R	EY343213	01	030918	B	AZΔΔΔCRP1320C

注意

1. ユニットノ据付ニ際シテハ、ユニットノ周囲ニ保守・点検ノ為、図示ノスペースヲ確保下サイ。
2. 熱交換器内ニ異物ガ入リマスト伝熱管ヲ傷付ケル恐レガアリマスノデ、冷水及ビ冷却水ノ入口配管ニハ必ズストレーナ（２０メッシュ程度）ヲ設ケテ下サイ。
3. 圧縮機ノ露ヲドレンホースニヨリ排出シマスノデ、ホースノ出口ヲ排水口へ導イテ下サイ。





A部詳細



ユニット当リ面
（ユニット上面ヨリ見ル）





改変 CHANGE	B

控	1
出図用	
外注用	
計画	1

DIM. IN mm　尺度 SCALE　NTS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGASAKI WORKS

作成日付 DATE	`03－8－1	検認 APPROVED
作成 DRAWN		
照査 CHECKED		
設計 DESIGNED		

CR－P1320C　CAD

TITLE
ユニット外形図

EY343213　REV B

外形図用

記録

区分	図面番号 DRAWING NO.	頁 PG	日付 DATE	副番	部品ファイル番号
R	EY343182	01	030918	A	AVΔΔΔCRP1320C

No.		名称	総数量	区分	備考
1		圧縮機	1	○	単段ｽｸﾘｭｰ
2		凝縮器	1	○	ｼｪﾙ&ﾁｭｰﾌﾞ式
3					
4		冷却器	1	○	ﾌﾟﾚｰﾄ式
11		逆止弁	1	○	圧縮機吐出口
12		止弁(吐出)	1	○	
13	※	止弁(主液凝縮器出口)	1	○	冷媒ﾁｬｰｼﾞ・真空引き
14	※	止弁(主液ﾄﾞﾗｲﾔ出口)	1	○	
15	※	止弁(L/I凝縮器出口)	1	○	
16	※	止弁(L/Iﾄﾞﾗｲﾔ出口)	1	○	
17					
18					
19		止弁(圧縮機)	1	○	真空引き
20		止弁(圧縮機)	1	○	油抜き
31		電磁弁(主液)	1	○	21S1
32					
33					
34		電磁弁(L/I)	1	○	21SRI
41		膨張弁(主液)	1	○	温度式
42					
43		制御弁(L/I)	1	○	
44					
51		ﾌｨﾙﾀｰﾄﾞﾗｲﾔ	1	○	主液ﾗｲﾝ
52		吸込ストレーナ	1	○	圧縮機内臓
53		ﾌｨﾙﾀｰﾄﾞﾗｲﾔ	1	○	L／Iﾗｲﾝ用
54					
61		高圧開閉器	1	○	63H1
62		温度開閉器	1	○	26C1
63		巻線ｻｰﾓ	1	○	49C1
64		安全弁元弁	1	○	
65		安全弁	1	○	
71		温度ｾﾝｻｰ(冷水)	2	○	TH9、TH10
72		温度ｾﾝｻｰ(吐出)	1	○	TH13
73		圧力ｾﾝｻｰ(低圧)	1	○	LP1
74		圧力ｾﾝｻｰ(高圧)	1	○	HP1
81		圧力計(高圧)	1	○	HP
82		圧力計(低圧)	1	○	LP
83		ｵｲﾙﾋｰﾀ	1	○	
101		ﾌﾛｰｽｲｯﾁ(冷水)	1	○	
102		ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｽﾄﾚｰﾅ	1	○	
103		止弁	5	×	
104		制水弁	1	×	
105		ｽﾄﾚｰﾅ	2	×	



注意

1．運転中の高圧を１．０ＭＰａ以上になるよう
コントロールを行って下さい。
（例：制水弁による冷却水の流量調整、
三方弁取付による温度コントロール等）
2．凝縮器に異物が入ると伝熱管を傷付ける
恐れが有りますので冷却水入口配管には
必ずストレーナ（２０メッシュ程度）を設けて下さい。
3．水冷却器の冷水入口配管には必ず付属のストレーナ
及び清掃可能なストレーナ（２０メッシュ程度）を
設けて下さい。
4．左表※印部の止弁を閉にすると「液封」となる
恐れが有ります。止弁の操作時は、
「液封」とならないよう十分に注意して下さい。

記号　1．供給区分欄　　2．配管系統図
○：三菱電機手配　　ＣＪ：チェックジョイント
×：三菱電機手配外

12	13	14		43	44	45
A		8				

改定 CHANGE

A

控	1
出図用	
外注用	
計画	0

DIM. IN mm　尺度 SCALE NTS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGASAKI WORKS

作成日付 DATE	`03－7－11	検認 APPROVED
作成 DRAWN		
照査 CHECKED		
設計 DESIGNED		

CR－P1320C　CAD

TITLE
冷媒配管系統図

EY343182　REV A

記録	区分	R	図面番号 DRAWING No.	EY343378	頁 PG	01	日付 DATE	031002	副番	A	J	部品ファイル番号



改定	CHANGE
A	

改版コード	12	13	14	43	44	45
			8			

REF.	EY343363
控	
出図用	
外注用	
計画	1

3RD ANGLE PROJECTION 第3角法	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGASAKI WORKS		
DIM IN mm	作成日付 DATE	03-8-26	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN		
: NTS	照査 CHECKED		
	設計 DESIGNED		

CR-P1320C, CR-P1700C, CR-P2000C | CAD

TITLE 展開接続図 (NO. 1)

EY343378 | REV A

記録	区分	R	図面番号 DRAWING No.	EY343379	頁 PG	01	日付 DATE	031002	副番	AJ	部品ファイル番号	



改定	CHANGE
A	

REF. EY343364

控	
出図用	
外注用	
計画	1

3RD ANGLE PROJECTION 第3角法

DIM IN mm

尺度 SCALE

:

NTS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGASAKI WORKS

作成日付 DATE	'03-8-26	検認 APPROVED
作成 DRAWN		
照査 CHECKED		
設計 DESIGNED		

CR-P1320C，CR-P1700C，CR-P2000C CAD

TITLE 展開接続図 (NO. 2)

EY343379 REV A

仕様コード	12	13	14		43	44	45
			8				

記録	区分	R	図面番号 DRAWING No.	EY346684	頁 PG	01	日付 DATE	040113	副番	J	部品ファイル番号	

ポンプインターロック及び運転モード切換接点は無電圧接点入力でお願いします。



図面コード	12	13	14		43	44	45
			8				

改定 CHANGE	初メヨリ常用図トス

REF. EY343380

控
出図用
外注用
計画 1

3RD ANGLE PROJECTION 第3角法

DIM IN mm
尺度 SCALE
:
NTS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGASAKI WORKS

作成日付 DATE	'04-1-13	検認 APPROVED
作成 DRAWN		
照査 CHECKED		
設計 DESIGNED		

CR-P1320C, CR-P1700C, CR-P2000C CAD

TITLE 展開接続図 (NO. 3)

EY346684 REV

記録	区分	R	図面番号 DRAWING No.	EY346686	頁 PG	01	日付 DATE	040113	副番		J	部品ファイル番号	

注意

1. 保護開閉器が作動した時には、表示灯（OL1）が点灯します。
   遠方又は手元より異常をリセットし、異常原因除去後、
   運転を再開して下さい。
2. 冷水ポンプのポンプインターロックは、K27，K28に必ず接続して下さい。
   冷却水のポンプインターロックはJ27，J28に必ず接続して下さい。
3. 遠方盤用として、各種の端子を用意しています。
4. ユニット電源を毎日切られる場合には、オイルヒータ<H>は別電源とし、
   常時通電して下さい。
   （X1－KX，Y1－KYの短絡を外し別電源をKX，KYに接続して下さい。）
5. 点線は弊社手配外を示します。
6. 展開接続中の端子記号名称は下記に依ります。

   中継端子　○　　遠方盤用端子　◎
7. 重要 設備側の配線施工上のご注意。
   AC24V以下の低電圧回路とAC100V以上の制御回路の配線を
   同一多芯ケーブル内へ収納したり、互いに結束して配線しないで下さい。
   （基板内回路の破損防止のため）
   参考
   AC24V以下の低電圧回路とは、接点入力（無電圧、パルス、押しボタン）、
   AC100V以上の制御回路とは、接点出力、ユニットの主回路線の二次側線等
8. 遠方接点（入／切）への配線
   レベル信号（接点、トグルスイッチ）の場合は、端子K17，K18 間に接続ください。
   押しボタンスイッチの場合は、端子K41，K42 間に「入」信号（「入」信号はボタン
   を押したときに回路が「ON」となるようにしてください）を、
   端子K43，K44間に「切」信号（「切」信号はボタンを押したときに回路が「OFF」
   となるようにしてください）　を、それぞれ接続してください。

記号説明

記号	説明	記号	説明
6C1	電磁接触器（圧縮機・スター回路）	OL1	表示灯（橙色－異常）
21C11～21C31	電磁弁（圧縮機容量制御）	RL1	表示灯（赤色－圧縮機運転中）
21S1	電磁弁（液ライン）	WL	表示灯（白色－電源）
21SR1	電磁弁（L／Iライン）	SW01～03	ディップスイッチ
42C1	電磁接触器(圧縮機・Δ回路）	SW04	スイッチ（未使用）
47-1	反相検知継電器	SW05	スイッチ（未使用）
49C1	巻線サーモ（圧縮機）	SW06～08	押し釦スイッチ（デジタル操作用）
51C1	過電流継電器（圧縮機）	SW09	10進ロータリースイッチ（遠方ー手元切換）
52C1	電磁接触器（圧縮機）	TH9	温度センサー（冷水入口）
52P1.2	電磁接触器（冷水，冷却水ポンプ・客先手配）	TH10	温度センサー（冷水出口）
63H1	高圧開閉器	TH13	温度センサー（圧縮機吐出）
69W	フロースイッチ	TR，TR1	トランス
CR	サージキラー	TSP1	スイッチ（ポンプダウン）
F	ヒューズ	SS1	スイッチ（入／切）
H1	オイルヒーター（圧縮機）		
HP1	圧力センサー（高圧）	26C1	吐出温度サーモ
LP1	圧力センサー（低圧）		
LD1	7セグメントLEDパネル		
M4MAIN	大形メイン基板		
M4CONT	大形サブ基板		

冷 常用図

図面コード	12	13	14	43	44	45
			8			

改定 CHANGE	初メヨリ常用図トス

REF. EY343381

控	
出図用	
外注用	
計画	1

3RD ANGLE PROJECTION 第3角法	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGASAKI WORKS		
DIM IN mm	作成日付 DATE	'04-1-13	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN		
: NTS	照査 CHECKED		
	設計 DESIGNED		

CR-P1320C，CR-P1700C，CR-P2000C　CAD

TITLE　(No. 4)
展開接続図（記号・説明）

EY346686　REV

三 菱 電 機 株 式 会 社

電気工事仕様書（R407C対応CR-PC形）

標準仕様

ユニット形名			CR-P1320C		CR-P1700C		CR-P2000C	
圧縮機搭載台数		台	1		1		1	
主 電 源			三相 ２００Ｖ					
制御電源			単相 ２００Ｖ					
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60
最大運転電流		A	163	185	189	215	227	259
始動電流		A	251	219	298	261	380	326
電線	主電源	mm^2	100	100	100	150	150	150
ｻｲｽﾞ	アース	mm^2	22	22	22	38	38	38
	遠方信号	mm^2	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
漏電遮断器(ELB)形名			NV225AF-AT(175A)	NV225AF-AT(200A)	NV225AF-AT(200A)	NV225AF-AT(225A)	NV400AF-AT(300A)	NV400AF-AT(300A)
電源ﾄﾗﾝｽの容量		kVA	56	64	66	74	78	90

ユニット形名			CR-P2650C		CR-P3350C		CR-P4000C	
圧縮機搭載台数		台	1		1		1	
主 電 源			三相 ２００Ｖ					
制御電源			単相 ２００Ｖ					
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60
最大運転電流		A	295	339	374	419	427	496
始動電流		A	549	472	711	603	843	717
電線	主電源	mm^2	200	250	250	150×2	150×2	200×2
ｻｲｽﾞ	アース	mm^2	38	38	60	60	60	60
	遠方信号	mm^2	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
漏電遮断器(ELB)形名			NV400AF-AT(400A)	NV400AF-AT(350A)	NV600AF-AT(500A)	NV600AF-AT(500A)	NV600AF-AT(600A)	NV600AF-AT(500A)
電源ﾄﾗﾝｽの容量		kVA	102	117	130	145	148	172

＜注意事項＞

1）電源トランス容量は、水冷スクリューチラーＣＲ－ＰＣ形のみに必要な最小容量です。
実際には、冷水、冷却水ポンプその他の補機を含めたトランス容量を選定して下さい。

2）ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で仕様電圧±１０％，相間アンバランス２％以内となるように設計して下さい。

3）制御電源は、制御箱内で主電源より分岐となります。

4）主電源電線サイズはＩＶ線を使用し金属管に電線３本以下とした場合を示します。

5）漏電遮断器(ELB)は、弊社製推奨品の形名を記載しています。
尚、標準仕様の場合、漏電遮断器は装備していません。（オプション対応です）
また、配線用遮断器(MCB)をオプションにてご注文される場合は、漏電検知および遮断機能が本ユニット用のお客様配電設備に必要となります。

6）本ユニットの受電設備における分岐開閉器につきましては、本ユニットが水気のある場所に設置される場合がありますので、「電気設備技術基準第41条」に義務付けられております『漏電遮断器』をお客様配電設備にて設置頂きますようお願い致します。

据付工事に関する注意事項

1．据付工事

(a) 据付

① ユニットの吊上げはユニット枠の４本の吊具を利用して下さい。
② ユニットの基礎はコンクリート又は鋼製として下さい。
③ 据付の際は基礎の上に付属の防振パッドを敷き、その上にユニットを据付けて下さい。
基礎ボルトのナットは指で締め付ける程度で充分です。
④ ユニットは運転中に結露する箇所がありますので、必ず基礎に排水溝を設けてください。
⑤ 冷凍機の周囲外気温度範囲は０～４０℃として下さい。

(b) 据付スペース

① ユニットの据付に際してはユニットの周囲に保守・点検のためユニット外形図に示すスペースを確保して下さい。

2．配管工事

(a) 冷水・冷却水配管

① 水冷却器の冷水出入口は、フランジを使用しています。
冷水は上方より入り下方に出るように配管します。
② 凝縮器の水出入口は、ＰＴネジ（CR-P1320C、P1700C、P2000C）及びフランジ（CR-P2650C、P3350C、P4000C　相フランジ付）を使用しています。
冷却水は下方より入り上方より出るように配管します。
③ 冷水・冷却水の出入口に温度計を是非付けて下さい。サービスの際に便利です。
また、配管には適宜仕切弁を付けて水冷却器、凝縮器だけ切離して水抜きができるようにしておいて下さい。
④ 清掃時に化学洗浄剤が使えるように水冷却器、凝縮器と仕切弁の間に接続口を付けて下さい。
⑤ 冷水・冷却水ポンプの振動、騒音が問題になる時はポンプの吸込、吐出管の一部に可撓管を使用して下さい。
⑥ 冷水・冷却水入口配管には清掃可能なストレーナ（２０ﾒｯｼｭ程度）を設けて下さい。
尚、冷水入口配管には必ず冷水入口フランジ部付属のテンポラリーストレーナを取り付けて下さい。
⑦ 配管には適宜吊具を付けて、水冷却器、凝縮器の継手に無理な荷重がかからないようにすること、及び冷水配管の防熱をすることは勿論です。
⑧ 冷水・冷却水の出入口にヘッドロス測定用圧力取出口を設けて下さい。
冷水・冷却水流量が規定水量（使用制限）内であることの確認の際便利です。
⑨ 冷水・冷却水の許容水圧（上限）は下記の通りです。この値以上の水圧がユニットにかからないようにして下さい。
・冷水側許容水圧：　１．０　MPa　／　・冷却水 側許容水圧：　１．０　MPa

3．電気工事

(a) 主電源接続

① 主電源の電圧変動は名板値の±１０％以内、また相間アンバランスは２％以内であることを確認して下さい。
② 電動機の回転方向は電動機側から見て左回転として下さい。
スクリュー圧縮機は回転方向が決まっていますので、Ｒ・Ｓ・Ｔ相の接続を間違えないようにして下さい。
回転確認用サイトグラスでゲートロータがモータ側へ回転するのが正回転です。

(b) 制御回路接続

① 冷水ポンプ及び冷却水ポンプのインターロックは、必ずとって下さい。
② 電熱器（オイルヒータ）回路はシーズン中、常に通電する必要があるので夜間等主電源を切る恐れのある場合はヒータ回路だけ主電源とは別の電源からとるようにして下さい。
③ ユニットは必ずアースして下さい。

(c) 配線チェック

下記項目をチェックして下さい。

① 主電源サイズ、遮断器サイズは適当か。
② 結線に誤りはないか。
③ コンタクタの各接点は均一に当たっているか。作動は確実か。
④ 電気工事は規格を満足しているか。
⑤ インターロックは正しく作動するか。

(d) 冷水ポンプの連動運転による水温上昇防止

① ユニットの停止中にポンプのみ運転すると、ポンプの発熱により水温が異常上昇することがあります。
水温上昇（ＭＡＸ．３５℃）によりポンプを停止させる保護サーモを設けて下さい。

(e) 本ユニットの受電設備における分岐開閉器につきましては、本ユニットが水気のある場所に設置される可能性がありますので、「電気設備技術基準第４１条」に漏電ブレーカの設置が義務付けられております。必ずお客様設備での設置をお願い致します。

4．冬期運転法について

冷却水温度が低い場合、スクリュー圧縮機のインジェクション量不足を起こすことがあります。
運転中の冷凍機高圧は、１．０ＭＰａ以上を確保できるような冷却水システムを施工下さい。
（制水弁の取付、クーリングタワー運転のサーモ制御等）
＊冷却水出口温度の使用範囲は「２５℃～４５℃」です。この範囲でご使用頂くようお願いします。

5．ポンプの残留運転について

本ユニットは、水冷却器（プレート熱交換器）の凍結防止のため、ユニット「切」後（ユニット停止後）１分間の冷水ポンプ残留運転をお願いします。

区分	図面番号 DRAWING NO	頁 PG	日付 DATE	図面	製品ファイル番号	品名 DESCRIPTION	改定CHANGE
R	EY429558	01	030823		ΔΔΔΔΔ	スエツケコウジンカンスルチュウイジコ	

12	13	14		43	44	45
		8				

出図先 ( )	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGASAKI WORKS	CR−P＊＊＊＊C形	CAD
控 1			据付工事に関する注意事項	
	DIM. IN mm	作成 DRAWN / 検認 APPROVED		
	尺度 SCALE : NTS	照査 CHECKED	EY429558	REV
	作成日時 DATE 03・8・23	設計 DESIGNED		