

## ■■■ プリンター ドライバー ガイド ■■■

### (CPD900V)

Microsoft、Windows、Windows98、WindowsMillennium、Windows2000、WindowsXP、Windows Vista およびWindows 7 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Photoshop はアドビシステムズ社の商標で、特定の法域で登録されています。

その他の記載の会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

プリンタードライバの最新情報は www サーバーでもご提供しています。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp/>

\*Windows 7 使用時はプリンタードライバをインストールしてからプリンターを接続してください。

## ■■■ 使用環境 ■■■

オペレーティングシステム	: Microsoft®Windows®7、Windows Vista®
コンピューター	: Pentium 以降の CPU を搭載したコンピューター
主記憶メモリ	: 512Mbyte 以上
ハードディスク	: 空き容量 512Mbyte 以上
USB ケーブル	: 2m 以下のケーブル推奨

\*オペレーティングシステムが正常動作できる環境でご使用ください。

\*CP-900D は USB2.0 (Hi-Speed USB) インターフェース対応です。

USB2.0 は USB1.1 の完全上位互換のため、CP900D は USB1.1 インターフェース動作可能パソコンとも接続可能です。

CP900D を USB2.0(Hi-Speed USB) でご使用になりたい場合は、パソコン側が USB2.0(Hi-Speed USB) に対応している必要があります。

パソコン側の USB2.0(Hi-Speed USB) 動作については、ご使用になっているパソコンメーカーにご確認ください。


## ■■■■ インストール ■■■■

### 1.Windows 7


#### 1.1. ドライバーのインストール

\*Windows 7 でのドライバーのインストールは、プリンターを PC に接続する前に行ってください。

- 1) Windows®7 operating system を起動します。
- 2) Administrator または Administrator グループメンバーとしてログオンします。
- 3) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。(図1)
- 4) 「デバイスとプリンター」のウインドウで、「プリンターと FAX」の欄のいずれかのアイコンをクリックして選択した状態にして「プリントサーバープロパティ」を選択します。(図2)




<図1>




<図2>

- 5) 「プリントサーバーのプロパティ」で「ドライバー」タブを開き、「追加」ボタンをクリックします。(図3)
- 6) 「プリンタードライバーの追加ウィザードの開始」の「次へ」ボタンをクリックします。(図4)




<図3>




<図4>

- 7) x86 (32 ビット版の場合) にチェックが入っていることを確認して、「次へ」ボタンをクリックします。(図5)
- 8) 「ディスク使用」ボタンを押して、ドライバーファイルが保存されているフォルダーを選択します。(図6)




< 図5 >




< 図6 >

9) 「次へ」ボタンをクリックします。(図7)

10) 「完了」ボタンをクリックします。(図8)




< 図7 >



< 図8 >


11) 「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。(図9)

ドライバーのインストールが完了すると「プリンタードライバーの追加ウィザード」(図8)の表示が自動で消えますので、それまでお待ちください。



< 図9 >


- 12) 「プリントサーバーのプロパティに」インストールしたプリンタードライバーが表示されます。  
「閉じる」ボタンをクリックします。(図10)



<図10>

## 1.2.USB ポートのインストール

- 1) プリンターの電源を入れて、USB ケーブルでプリンターを PC に接続します。  
2) デバイスドライバーソフトウェアが自動でインストールされます。ステータスを確認するには、図の表示をクリックします。(図11)



<図11>

- 3)「閉じる」ボタンをクリックします。(図12)



<図12>

## 2.Windows Vista

### 2.1.USB ポートのインストール


USB ポートのインストールを行います。

- 1) Windows Vista ® operating system を起動します。
- 2) Administrator または Administrator グループメンバーとしてログオンします。
- 3) インストールを開始する前に、USB ケーブルをプリンターに接続しておきます。
- 4) プリンターの電源を入れます。
- 5) USB 印刷サポートが自動でインストールされます。
- 6) 新しいハードウェアの検出ウィザードから、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」を選択します。( 図13)

\*USB ポートは OS 標準です。

### 2.2. ドライバーのインストール


- 1) ユーザーアカウント制御ダイアログから、「続行」ボタンを押します。
- 2) 「ディスクはありません。他の方法を試します。」を選択します。( 図14)
- 3) 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します。」を選択します。( 図15)
- 4) 「参照」をクリックして「フォルダの参照」ダイアログを表示し、ダウンロードしたプリンタードライバーを格納したフォルダを選択し、「次へ」を選択します。( 図16)
- 5) 「このドライバソフトウェアをインストールします。」を選択します。( 図17)
- 6) 「閉じる」ボタンを押します。( 図18)




<図13>




<図14>




<図15>



<図16>



<図17>



<図18>

## ■■■ アンインストール ■■■

プリンタードライバーをアンインストールするには、以下の手順に従って操作してください。

アンインストールを行う場合は、アプリケーションからプリンタードライバーを使用していないこと、または印刷ジョブがスプーラ内に残っていないことを確認してください。

### Windows 7 の場合

- 1) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。
- 2) アンインストールするプリンターのアイコンを右クリックして、「デバイスの削除」を選択します。
- 3) 「デバイスの削除」の確認ダイアログで、「はい」ボタンをクリックします。
- 4) プリンターと FAX の欄のいずれかのアイコンをクリックして選択した状態にして「プリントサーバープロパティ」を選択します。
- 5) 「プリントサーバーのプロパティ」でドライバーのタブを開き、「ドライバー設定の変更」ボタンをクリックします。
- 6) 左下に「ドライバー設定の変更」ボタンのない、同様の画面が表示されます。  
削除するプリンタードライバーを選択して、「削除」ボタンをクリックします。
- 7) 「ドライバーとパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーとパッケージを削除する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- 8) 「プリントサーバープロパティ」の確認ダイアログで「はい」をクリックします。
- 9) 「ドライバーパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーパッケージ情報が収集されました」が表示されたら、「削除」ボタンをクリックします。
- 10) 「ドライバーパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーパッケージは削除されました」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。
- 11) コンピューターを再起動します。

### Windows Vista の場合

- 1) 「スタート」ボタンをクリックし、メニューより「コントロールパネル」を選択します。
- 2) 「プリンタ」を選択します。
- 3) 「プリンタ」フォルダーで、プリンターのアイコンを選択して右クリックし、メニューから「削除」を選択します。
- 4) 「プリンタ」の削除確認ダイアログで「はい」をクリックします。
- 5) 「プリンタ」フォルダー内で右クリックし、「管理者として実行」を開いて「サーバーのプロパティ」を選択します。
- 6) 「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログで「ドライバ」タブを開き、削除するドライバーを選択して「削除」ボタンをクリックします。
- 7) 「ドライバとパッケージの削除」ダイアログで「ドライバとドライバパッケージを削除する」を選択し、「OK」ボタンを押します。
- 8) 「プリントサーバープロパティ」の確認ダイアログで「はい」をクリックします。
- 9) 「ドライバパッケージの削除」ダイアログで「ドライバパッケージ情報が収集されました」が表示されたら、「削除」ボタンをクリックします。
- 10) 「ドライバパッケージの削除」ダイアログで「ドライバパッケージは削除されました」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。
- 11) コンピューターを再起動します。



## ■■■ 機能説明 ■■■

Windows98、WindowsMillennium、Windows2000、WindowsXP 版のプリンタードライバーの

取扱説明書「PRINTER DRIVER README (CPD900JW/CPD900JN0)」の機能説明のページを参照してください。

\*本ドライバーのエラー表示の内容は、CPD900JN0 の場合と同じです。

## ■■■ 注意事項 ■■■

下記、および Windows98、WindowsMillennium、Windows2000、WindowsXP 版のプリンタードライバーの

取扱説明書「PRINTER DRIVER README (CPD900JW/CPD900JN0)」の注意事項のページを参照してください。

1)Windows 7 の場合、プリンターの電源が入っていない、またはケーブルが接続されていないエラー表示時に、エラーを解除しないで OK をクリックした場合、一度でダイアログが消えない場合がありますが、数回 OK をクリックするとダイアログは消えます。動作に問題はありません。

2)「プリンターに直接印刷データを送る」の設定について

プリンターに直接印刷データを送る設定を選択した場合、一部のアプリケーションでオブジェクトが正しく印刷されない場合があります。この場合は、「印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う」を選択して印刷を行ってください。

プリンターに直接印刷データを送る設定は、プリンタープロパティシートの「詳細設定」ページ内で行います。

## ■■■ 禁止事項について ■■■

本ドライバーに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止いたします。

## ■■■ 免責について ■■■

動作環境によっては正常に動作しない場合もあります。また本製品に関していかなる損害（逸失利益、特別な事情から生じる損害等）が発生しても、一切責任を負わないものとします。本ドライバに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止いたします。