

Windows 7 プリンタードライバー インストール方法

ここでは、三菱デジタルプリンタの Windows Vista 用プリンタードライバーを Windows 7 にインストールする手順を説明します。


* 本内容は CP9550D プリンターのインストールについての画面表示となっていますが、他のプリンターでも操作は同様です。

1. ドライバーの追加


[注] 次の手順は、プリンターを PC に接続前に行ってください。

すでにプリンターを PC に接続している場合は、2. ドライバーの更新 から行ってください。

- 1) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。 < 図 1 >
- 2) 「デバイスとプリンター」のウィンドウで、「プリンターと FAX」の欄のいずれかのアイコンをクリックして選択した状態にして「プリントサーバープロパティ」を選択します。 < 図 2 >




< 図 1 >




< 図 2 >

- 3) 「プリントサーバーのプロパティ」で「ドライバー」タブを開き、「追加」ボタンをクリックします。 < 図 3 >
- 4) 「プリンタードライバーの追加ウィザードの開始」の「次へ」ボタンをクリックします。 < 図 4 >



< 図 3 >




< 図 4 >


5) x86 (32 ビット版の場合) にチェックが入っていることを確認して、「次へ」ボタンをクリックします。 < 図 5 >

6) 「ディスク使用」ボタンを押して、ドライバーファイルが保存されているフォルダを選択します。

< 図 6 >




< 図 5 >




< 図 6 >

7) 「次へ」ボタンをクリックします。 < 図 7 >

8) 「完了」ボタンをクリックします。 < 図 8 >




< 図 7 >



< 図 8 >


9) 「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。 < 図 9 >

ドライバーのインストールが完了すると < 図 8 > の「プリンタードライバーの追加ウィザード」の表示が自動で消えますので、それまでお待ちください。




< 図 9 >

- 10) 「プリントサーバーのプロパティに」インストールしたプリンタードライバーが表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。 < 図 10 >



< 図 10 >

- 11) 次に、プリンターの電源を入れて、USB ケーブルでプリンターを PC に接続します。
12) デバイスドライバーソフトウェアが自動でインストールされます。ステータスを確認するには、図の表示をクリックします。 < 図 11 >



< 図 11 >

- 13) 「閉じる」ボタンをクリックします。 < 図 12 >




< 図 12 >

2. ドライバーの更新

前項「ドライバーの追加」の手順の前にプリンターを PC に接続した場合は、次の手順でドライバーの更新を行います。

- 1) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。< 図 13 >
- 2) 「未指定」の USB PRINTER のアイコンを右クリックして、「プロパティ」を選択します。< 図 14 >



< 図 13 >




< 図 14 >

- 3) 「USB PRINTER のプロパティ」で、「ハードウェア」タブを開きます。< 図 15 >
- 4) 「デバイスの機能」でインストールするプリンターを選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします。
< 図 16 >




< 図 15 >




< 図 16 >

5) 「設定の変更」ボタンをクリックします。(32ビット版の場合) < 図 17 >

6) 左下に「設定の変更」ボタンのない同様の画面が表示されます。ドライバータブを選択します。 < 図 18 >




< 図 17 >



< 図 18 >

7) 「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。 < 図 19 >

8) 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。 < 図 20 >



< 図 19 >



< 図 20 >


9) 「参照」ボタンを押して、ドライバーファイルが保存されているフォルダを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

< 図 21 >

10) 「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。 < 図 22 >




< 図 21 >



< 図 22 >

11) 「閉じる」ボタンをクリックします。 < 図 23 >




< 図 23 >

3. アンインストール


プリンタードライバーをアンインストールするには、以下の手順に従って操作してください。

アンインストールを行う場合は、アプリケーションからプリンタードライバーを使用していないこと、または印刷ジョブがスプーラ内に残っていないことを確認してください。

- 1) スタートボタンを押して、メニューより「デバイスとプリンター」を選択します。
- 2) アンインストールするプリンターのアイコンを右クリックして、「デバイスの削除」を選択します。
- 3) 「デバイスの削除」の確認ダイアログで、「はい」ボタンをクリックします。
- 4) プリンターと FAX の欄のいずれかのアイコンをクリックして選択した状態にして「プリントサーバープロパティ」を選択します。
- 5) 「プリントサーバーのプロパティ」でドライバーのタブを開き、「ドライバー設定の変更」ボタンをクリックします。
(32ビット版の場合) < 図 24 >
- 6) 左下に「ドライバー設定の変更」ボタンのない、同様な画面が表示されます。削除するプリンタードライバーを選択して、「削除」ボタンをクリックします。 < 図 25 >



< 図 24 >



< 図 25 >

- 7) 「ドライバーとパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーとパッケージを削除する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- 8) 「プリントサーバープロパティ」の確認ダイアログで「はい」をクリックします。
- 9) 「ドライバーパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーパッケージ情報が収集されました」が表示されたら、「削除」ボタンをクリックします。
- 10) 「ドライバーパッケージの削除」ダイアログで「ドライバーパッケージは削除されました」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。
- 11) コンピュータを再起動します。

Microsoft、Windows、WindowsVista、Windows7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です