

MITSUBISHI 三菱パイプ用ファン

居室・トイレ・洗面所用

取扱説明書

お客様用

形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。

形名表示位置



この製品の運転にはスイッチが必要です。スイッチの位置を確認してください。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止

●ガス漏れに気付いたときは、換気扇(電気器具その他)のスイッチの入・切をしない(爆発や引火の原因になります)

水ぬれ禁止

●製品を水につけたり、水をかけたりしない(ショートや感電の原因になります)

分解禁止

●改造や分解はしない(火災・感電・けがの原因となります) お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください

指示に従い必ず行う

●交流100Vを使用する(直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります)
●お手入れの際は分電盤のブレーカーを切る(感電やけがの原因になります)

注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止

●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない(本体・部品の落下によるけがの原因になります)

接触禁止

●運転中は羽根の中に指や物を入れない(けがの原因になります)

指示に従い必ず行う

●お手入れの際は手袋を着用する(着用しないとけがの原因になります)
●部品の取付けは確実に(落下によるけがの原因になります)
●長期間使用しない場合は、必ず分電盤のブレーカーを切る(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

使用方法

スイッチで操作してください。

●スイッチを入・切した後に換気扇の運転・停止状態が安定するまで少し時間がかかりますが異常ではありません。

お手入れ

グリル、シャッター、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約4か月に1度を目安に清掃してください。

1. 清掃部品のはずしかた

1. グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。
2. シャッター枠のつまみを持ち、横にスライドさせてから、手前に取りはずす。(V-08・12PSD5のみ)

2. 清掃のしかた

1. グリル、シャッター枠は中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
2. 羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないようによくふく。

3. お手入れ後の取付け

1. 取付けは取りはずすと逆の順序で行う。
- シャッター枠は最後まで差し込んでください。
2. 取付け後、次の確認をする。
 - (1) グリルが確実に取付けられていますか。
 - (2) 異常な音が出ていませんか。
 (必ず運転をして確認してください)

お願い

- お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンジング等けんま材入りの洗剤
- シャッターの清掃はシャッター枠からはずさないように表面の汚れをふき取ってください。無理な力を加えるとシャッターがはずれるおそれがあります

故障かな?と思ったら

●長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。4か月に1度の清掃の際、下記の点検を行ってください。点検・修理を依頼する場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切って、お買上げの販売店または、工事に連絡してください。

| こんなとき | 原因 | 対策 |
|----------------------|---|--|
| スイッチを入れても羽根が回転しない | 分電盤のブレーカーが切れていませんか 上記の処置をしても回らない場合 | 「入」にします 販売店または工事に連絡します |
| シャッターが閉じない | シャッターにほこり、異物が付着していませんか 上記の処置をしても直らない場合 電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマー等)と組み合わせ使用していませんか | 清掃します 販売店または工事に連絡します 販売店または工事に連絡します |
| シャッターがばたつく | 外風の影響にて発生する可能性があります 上記の処置をしても直らない場合は故障です 運転停止してください | 無風状態で確認します 販売店または工事に連絡します |
| シャッターが開かない | シャッターにほこり・異物が付着していませんか シャッターに水が付着していませんか シャッターが確実に取付けられていますか 上記の処置をしても直らない場合 | 清掃します 水を拭きとります 取付け直します 販売店または工事に連絡します |
| 運転中に異常音や振動がする | 本体・グリルが確実に取付けられていますか 羽根・グリルにほこり・異物が付着していませんか 上記の処置をしても直らない場合 | 取付け直します 清掃します 販売店または工事に連絡します |
| 羽根が逆転する、回転が遅い、または不規則 | 外風の影響にて発生する可能性があります 上記の処置をしても直らない場合は故障です 運転停止してください | 無風状態で確認します 販売店または工事に連絡します |
| こげ臭いにおいがする | 故障です 運転停止してください | 販売店または工事に連絡します |

アフターサービス

三菱パイプ用ファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(別紙)にご相談ください。長年ご使用いただくためには、換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

●補修用性能部品の保有期間

当社は、このパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

| | | | | | 電圧 100V | | | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| 形名 | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) | 形名 | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
| V-08PD5 | 50 | 2.2 | 60 | 20 | 0.54 | V-12PLD5 | 50 | 2.8 | 135 | 30 | 0.86 |
| | 60 | 2.3 | 70 | 23 | | | 60 | 3.3 | 145 | 32 | |
| V-08PSD5 | 50 | 4.5 | 60 | 21 | 0.85 | V-12PSD5 | 50 | 5.8 | 130 | 31 | 1.12 |
| | 60 | 4.6 | 70 | 24.5 | | | 60 | 6.3 | 135 | 33 | |
| V-08PXD5 | 50 | 2.3 | 60 | 20 | 0.64 | ※特性はJIS C 9603に基づく | | | | | |
| | 60 | 2.4 | 70 | 23 | | | | | | | |
| V-08PXD5-BE | 50 | 2.3 | 60 | 20 | 0.64 | | | | | | |
| | 60 | 2.4 | 70 | 23 | | | | | | | |
| V-08PPXD5 | 50 | 4.5 | 90 | 31 | 0.64 | | | | | | |
| | 60 | 5.3 | 105 | 34.5 | | | | | | | |

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な部品です)
- こげ臭いにおいがする。

使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。