

ダクト用換気扇〈マイコン制御自動運転タイプ〉

形名

VD-10ZAC₅VD-13ZAC₅ [トイレ・洗面所用]VD-20ZAC₅

取扱説明書



ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

お客様自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
取付場所：取付けに関して不具合があった場合は販売店へご相談ください。

安全のために必ず守ること


●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



●図記号の意味は次のとおりです。




禁 止




水ぬれ禁止




分解 禁止






接觸 禁止



風呂、シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う




お客様用

機能と特長

この換気扇は人の動きを感じて自動的に運転、停止をします。お客様が操作する必要はありません。

運転モード

運転スイッチが「自動」の状態のとき下記の運転モードとなります。「切」にしますと停止します。「連続」にしますと常に運転します。
電源投入直後約1分間は、運転スイッチが「自動」でも強制運転します。




メモ

- 人の動き以外でも次のようなことで換気扇が運転することがありますですが故障ではありません。
 - 赤外線ストーブがつけたままになっている
 - 光や温度の急激な変化(直射日光が入ったとき・白熱灯をそばで点灯させたときなど)
 - 強力な電気雑音
 - 大きな振動・衝撃
 - 動物の動き


※無人時にファンが停止していることを確認してもらうために、人を感知して約3秒後に運転するパターンとしています。

感知範囲




センサーレンズの方向調節

センサーの感知方向の調節はセンサーレンズの箱を指で動かす。



各部のなまえ



使用前のお願い

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。(グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- 高温(40°C以上)になるところに取付けられないか確認してください。(製品の変形やモーター焼損の原因になります)
- 給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)

使用方法

この換気扇は自動的に運転・停止を繰り返しますので操作する必要はありません。

運転スイッチは常に「自動」状態にしてください。

市販の埋込スイッチがある場合には常に「入」状態にしてください。

メモ

- 入室中でも長時間(約11分間)人の動きが少ない場合は運転を停止することがあります、この場合はセンサーが感知できるよう手などを動かしてください。
- 長期間ご使用にならない場合などは分電盤のブレーカーを切るか、運転スイッチ・埋込スイッチを「切」にしてください。
- この換気扇は自動運転タイプですので、換気扇停止時でも約1Wの電力を消費します。
- 運転スイッチを「切」にすると換気扇は停止しますが、電源は通電状態のままでです。

お手入れのしかた


グリルや羽根にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。

センサーレンズやグリルのセンサー窓にほこりなどが付着しますと、人を感知する感度が低下します。

約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

お願い


- ケーシングや羽根は、はずさないでください。(振動や騒音の原因になります)
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等の研磨剤入りの洗剤
(変質したり、塗装がはげたりする原因となります)



グリルをはずす

- (1)グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって長穴からはずす。
- (2)運転スイッチを「切」にする。

1



汚れを取る

- グリルや本体内部表面の汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。
- センサーレンズは乾いた布で汚れを落とす。
- 羽根の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

2

グリルを取付ける

- (1)運転スイッチを「自動」にする。
- (2)バネを長穴に差し込み、グリルを軽く押し上げる。

3

修理を依頼する前に

このような症状があれば点検してください。

- 羽根が回転しない。
(ブレーカーが切れていますか?)
(運転スイッチが「切」になっていますか?)
(センサーが正常に作動していますか?)
- 運転中に異常音や振動がする。
(グリルや本体が確実に取付けられていますか?)
(グリルがはずされている。)(傾いている)
(本体に確実に取付けてください)

点検・処置をしても直らないときは

電源を切って必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
費用については販売店と相談してください。

※取付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合、換気扇への負担が大きくなり、回転数が上がって風切り音が大きくなりますか異常ではありません。

アフターサービス

三菱ダクト用換気扇のアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

形名	電圧(V)	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VD-10ZAC5	100	9.4	9.8	85	85	29.0	29.0	1.6
VD-13ZAC5	100	17.0	19.0	130	130	34.0	34.0	1.9
VD-20ZAC5	100	43.0	47.0	400	380	36.5	35.5	4.1

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。

※騒音値は無響室での測定値です。実取付状態では反響音等を含むためこれよりも高くなります。

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を!



ご使用の際

- このようなことはありませんか。
- スイッチを入れても羽根が回転しない。
 - 運転中に異常音や振動がする。
 - 回転が遅いまたは不規則。
 - こけ臭いにおいがする。

使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様
メモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形名
お買上げ年月日 年 月 日

お買上げ店名
(住所)
(電話番号) ()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるよう主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規格の略号を使用)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111