

# 声かけ（発話）一覧 <RE-322SXR>

2023.5.15時点

●設定したい項目のIH本体ボタンを約2秒長押しし、スマートスピーカーが発話したら、声かけを始めてください。

- ・声かけ例に [ \_ ]（下線）がある箇所は、発話の時に少し間を開けてください。音声認識されやすくなり
- ・設定できる火力、メニュー、温度、時間について詳しくは、IH本体の取扱説明書をご確認ください。

IH本体ボタン 約2秒長押し	スマートスピーカー発話	機能 (メニュー)	声かけ(例)
左右IHヒーター  切/入 /  切/入	火力またはIHのメニューは何にしますか？	通常加熱	火力を(は) _ 「4」 にします
			火力を(は) _ 「4」 にして
			「4」
			火力を(は) _ 「4」 にして_タイマー-25分にします
			火力を(は) _ 「4」 にして_タイマー-25分
		揚げ物	メニューを(は) _ 揚げ物にします
			メニューを(は) _ 揚げ物にして
			揚げ物 _ 温度 _ 180℃
			揚げ物 _ 180℃
			揚げ物 以降は下記の順に声かけしてください。 スマートスピーカー発話 : 揚げ物の温度は何度にしますか？ 声かけ(例) : 180℃
			適温
		メニューを(は) _ 適温にして	
		適温 _ 温度 _ 180℃	
		適温 _ 180/℃	
		適温 以降は下記の順に声かけしてください。 スマートスピーカー発話 : 適温の温度は何度にしますか？ 声かけ(例) : 180℃	
切タイマー	切タイマーを何分にしますか	1時間      30分      40秒	

IH本体ボタン 約2秒長押し	スマートスピーカー発話	機能 (メニュー)	声かけ(例)
レンジグリル   約2秒長押し	<b>レンジグリルのメニューは 何にしますか？</b>	あたため	メニューを(は) __ あたためにします
			メニューを(は) __ あたためにして
			あたため調理 __ 80℃
			あたため __ 80℃
			あたため 以降は下記の順に声かけしてください。
			スマート スピーカー発話 : 温度は何度にしますか？ 声かけ(例) : 75℃
		レンジ手動	メニューを(は) __ レンジ手動にします
			メニューを(は) __ レンジ手動にして
			レンジ手動 __ 500ワット __ 4分
		レンジ手動	以降は下記の順に声かけしてください。
			スマート スピーカー発話 : 出力はいくつにしますか？ 声かけ(例) : 500W
			スマート スピーカー発話 : 時間は何分にしますか？ 声かけ(例) : 30分
		葉菜下ゆで	メニューを(は) __ 葉菜下ゆでにします
			メニューを(は) __ 葉菜下ゆでにして
			葉菜下ゆで
			葉菜 以降は下記の順に声かけしてください。 スマート スピーカー発話 : 仕上がりはどのようにしますか？ 声かけ(例) : やや_強め
		根菜下ゆで	メニューを(は) __ 根菜下ゆでにします
			メニューを(は) __ 根菜下ゆでにして
			根菜下ゆで
根菜 以降は下記の順に声かけしてください。 スマート スピーカー発話 : 仕上がりはどのようにしますか？ 声かけ(例) : やや_強め			
肉解凍	メニューを(は) __ 肉解凍にします		
	メニューを(は) __ 肉解凍にして		
	肉解凍 以降は下記の順に声かけしてください。 スマート スピーカー発話 : 仕上がりはどのようにしますか？ 声かけ(例) : やや_強め		

IH本体ボタン 約2秒長押し	スマートスピーカー発話	機能 (メニュー)	声かけ(例)	
レンジグリル   約2秒長押し	レンジグリのメニューは 何にしますか？	レンジグリ調理	メニューを(は) __ レンジグリ __ 調理にします	
			メニューを(は) __ レンジグリ __ 調理にして	
			レンジグリ調理	以降は下記の順に声かけしてください。
			スマート スピーカー発話	: 仕上がりはどのようにしますか？
			声かけ(例)	: やや_強め
			レンジグリ調理	以降は下記の順に声かけしてください。
		スマート スピーカー発話	: 仕上がりはどのようにしますか？	
		声かけ(例)	: やや_強め	
		レンジグリ再加熱	メニューを(は) __ レンジグリ __ 再加熱にします	
			メニューを(は) __ レンジグリ __ 再加熱にして	
			レンジグリ再加熱	以降は下記の順に声かけしてください。
			スマート スピーカー発話	: 仕上がりはどのようにしますか？
			声かけ(例)	: やや_強め
			レンジグリ再加熱	以降は下記の順に声かけしてください。
		スマート スピーカー発話	: 仕上がりはどのようにしますか？	
		声かけ(例)	: やや_強め	
		レンジグリ手動	メニューを(は) __ レンジグリ __ 手動にします	
			メニューを(は) __ レンジグリ __ 手動にして	
			レンジグリ __ 手動 __ レンジグリ 1分 __ グリル 5分	
			レンジグリ __ 手動 __ レンジグリ 1分 __ グリル 5分	
			レンジグリ手動	以降は下記の順に声かけしてください。
			スマート スピーカー発話	: 仕上がりはどのようにしますか？
			声かけ(例)	: やや_強め
			レンジグリ手動	以降は下記の順に声かけしてください。
スマート スピーカー発話	: レンジグリの時間は何分にしますか？			
声かけ(例)	: 10分			
スマート スピーカー発話	: グリルの時間は何分にしますか？			
声かけ(例)	: 15分			
グリル	メニューを(は) __ グリルにします			
	メニューを(は) __ グリルにして			
	グリル __ 12分			
	グリル	以降は下記の順に声かけしてください。		
	スマート スピーカー発話	: 時間は何分にしますか？		
声かけ(例)	: 10分			

IH本体ボタン 約2秒長押し	スマートスピーカー発話	機能 (メニュー)	声かけ(例)
レンジグリル  約2秒長押し	レンジグリルのメニューは 何にしますか？	オープン	メニューを(は) __ オープンにします
			メニューを(は) __ オープンにして
			オープン __ 180℃ __ 20分
			オープン <span style="float: right;">以降は下記の順に声かけしてください。</span>
			スマート スピーカー発話 : 温度は何度にしますか？
			声かけ(例) : 150℃
スマート スピーカー発話 : 時間は何分にしますか？			
声かけ(例) : 10分			

IH本体ボタン 約2秒長押し	スマートスピーカー発話	機能 (メニュー)	声かけ(例)
リレー調理 	リレー調理のメニューは 何にしますか？	ハンバーグ	メニューを(は) __ ハンバーグにします
			メニューを(は) __ ハンバーグにして
			ハンバーグ
		ローストビーフ	メニューを(は) __ ローストビーフにします
			メニューを(は) __ ローストビーフにして
			ローストビーフ
		パエリア	メニューを(は) __ パエリアにします
			メニューを(は) __ パエリアにして
			パエリア
		グラタン	メニューを(は) __ グラタンにします
			メニューを(は) __ グラタンにして
			グラタン
		からあげ	メニューを(は) __ からあげにします
			メニューを(は) __ からあげにして
			からあげ
		野菜炒め	メニューを(は) __ 野菜炒めにします
			メニューを(は) __ 野菜炒めにして
			野菜炒め
		とんかつ	メニューを(は) __ とんかつにします
			メニューを(は) __ とんかつにして
			とんかつ
		天ぷら	メニューを(は) __ 天ぷらにします
			メニューを(は) __ 天ぷらにして
			天ぷら

●左右IHの切タイマー終了後、時間を延長する(延長しない)とき

スタート°-カ-発話	延長する/しない	声かけ(例)
右(左)IHのタイマーが 終了しました。 延長する場合は、 延長と言ってください。	延長する (時間は何分にしますか)	延長 (3分30秒 <sup>※1</sup> )
	延長しない	延長しない

※1：設定できる時間について詳しくは、IH本体の取扱説明書をご確認ください。