

MITSUBISHI

三菱 **IH** クッキングヒーター

取扱説明書 家庭用

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

形
名

CS-G38M

CS-G38MS

CS-KMG38M

CS-KMG38MS


CS-G38M20A



- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- お客様ご自身では据付けしないでください。
(安全や機能の確保ができません。)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

IH（電磁誘導加熱）とは

トッププレート下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



安全機能について

すべてのヒーターに対応

■温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎると、自動的に火力をコントロールします。

（特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。）

※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

■切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、ブザーが鳴り自動的にヒーターが切れます。

（グリルは加熱がスタートしてから約20分後。）

■小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が置かれても、検知して加熱しません。

■空焼き自動停止機能

IHヒーターで温度が上がらすぎたときにはたります。

■なべなし自動停止機能

IHヒーターになべを置かなかつたり、はずしたままにすると、約1分後に自動的にヒーターが切れます。

■高温注意ランプ表示

トッププレートが熱い間は高温注意表示をします。

※各ヒーターの火力表示ランプの中央（2つ）が赤く点灯します。

■チャイルドロック機能

すべてのヒーターが使えないようにロックします。

■中央ヒーターロック機能

中央ヒーター（ラジエントヒーター）だけを使えないようにロックします。

左IHヒーター 2500W

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰します。
※揚げ物機能には使えません。
揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

タイマー 1分～5時間までセットできます。
※揚げ物機能には使えません。
※火力によって設定できる時間が異なります。

中央ヒーター（ラジエントヒーター）1200W



IHヒーターで使えないなべが使えます。

タイマー 1分～5時間までセットできます。
※火力によって設定できる時間が異なります。

ラジエントヒーターとは

ヒーターの発熱（赤熱）でなべを加熱します。

- IHヒーターで使えないほとんどのなべが使えます。
- ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



ワイドグリル（両面焼き）2000W

大きな庫内は、幅31cm、奥行24.5cm、最大高さ6cmまで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオープン感覚でメニューの幅が広がります。

自動焼き 「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼き」からメニューを選ぶと自動で焼きます。
※手で焼くこともできます。

タイマー 1分～25分までセットできます。
※自動焼きには使えません。

右IHヒーター 2500W（3kWキ-3000W）

3kW機能 3kWの高火力をワンタッチで設定できます。切タイマーになっているので、沸かす水量などに合わせて時間を選び、必要な時間だけ3kWで加熱できます。
※設定できる時間は、2分、5分、10分です。

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰します。
揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

タイマー 1分～5時間までセットできます。
※揚げ物機能には使えません。
※火力によって設定できる時間が異なります。

この取扱説明書では次のように表します。

- 操作手順は…………… **1 2 3**
- 表示ランプの点灯は…………… ●
- 表示ランプの点滅は…………… ● や ●
- 表示ランプの色は…………… 赤：■ 消灯：□

- 安全のために必ずお守りください……………4
- 操作部のなまえとはたらき……………8
- 各部のなまえ……………10
- ご使用前に……………11
- 使えるなべ・使えないなべ……………12

左右IHヒーター

- 加熱調理をする……………14
- 3kW機能を使う〈右IHヒーター〉……………16
- 揚げ物調理をする……………18

中央ヒーター（ラジエントヒーター）

- 中央ヒーターの使い方……………20

グリル

- グリルで焼く **両面自動調理**……………22
- グリルで焼く **両面手動調理**……………24

便利な機能

- タイマーを使う……………26
- 〔安全機能〕ロックをする
〈チャイルドロック・中央ヒーターロック〉……………28

●お手入れ

- 〈トッププレート・本体〉……………30
- 〈グリル〉……………32

●故障かな？と思ったら……………34

●保証とアフターサービス……………48

●仕様……………50

お料理のページ

■IHヒーターの火力調節のめやす……………36

- 【煮る・蒸す・ゆでる】
- 肉じゃが/かれの煮つけ/ポークカレー……………37
 - 鶏肉と野菜のスープ/薄皮まんじゅう/茶わん蒸し……………38
 - しゅうまい/カリフラワーのマリネ……………39
 - ほうれん草のからしあえ……………39

- 【焼く・炒める】
- ビーフステーキ/ハンバーグ……………40
 - 厚焼き卵/野菜炒め……………41

■揚げ物調理の温度調節のめやす……………42

- 【揚げる】
- 天ぷら/ミックスフライ……………43

■グリル〔自動〕……………44

- さんまの塩焼き/ぶりのつけ焼き……………45

■グリル〔手動〕の火力のめやす……………46

- ピザ/ほうれん草のキッシュ……………46
- ミートローフ/チキンマカロニグラタン/
スウィートポテト/ジャンボ・アップル・マフィン……………47

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



接触禁止



水かけ禁止



分解禁止



指示に従い実行する



警告

分解・改造・修理はしない


火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。



分解禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない


感電・けが・やけどの原因
※使用後は、触れたり当たらないようにグリル扉を閉める。



禁止

本体(吸気口・排気口など)に水をかけない

漏電・ショート・火災・感電の原因



水かけ禁止

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因
※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

【異常・故障例】

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある



吸気口、排気口やすき間に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因



禁止

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。
やけど・けがの原因



警告

炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
- 少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因



禁止

可燃物を近づけない

火災・感電・やけどの原因
※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものをトッププレートの上や吸気口・排気口の上に置かない。



禁止

トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、アルミホイル、アルミ製レトルトパック、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない


誤って加熱した場合、火災・爆発・やけどなどの原因



禁止

中央ヒーターの上になべ以外の物を置かない

火災の原因



禁止

使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因
※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。




スイッチを「切」にする

高温注意ランプ表示が点灯中はトッププレート、その周辺の金属部やなべに触れない

高温のためにやけどの原因
※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。
※本体周辺(キッチン天板部分)が温かくなるので、生鮮食品等を長時間置かない(鮮度が落ちることがある。)

高温注意ランプ表示
点灯中




接触禁止

揚げ物調理について

揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります



●揚げ物調理中はそばを離れない




- 必ず付属の天ぷらなべを使う
- なべ底がそったり変形しているものは使わない

※なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う



- 油の量は約0.6リットル(約500g)未満では調理しない

約0.6リットルのめやす



- なべは加熱部の中央に置く
- IHヒーターの揚げ物キーを使う

火災の原因

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱や異常動作・感電の原因
※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。




禁止

(トッププレートはガラス製です。上にのったり、ものを落としたりしないでください。また、傷をつけると割れの原因になります。)

安全のために必ずお守りください

(つづき)

⚠ 注意	
<p>本体前方に物を置かない 火災の原因</p> <p>禁止</p>	<p>IHヒーターでアルミ製容器（うどん等が入った簡易なべ）を加熱しない</p> <p>容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因 ※中央ヒーターで加熱するか、なべに移して加熱してください。</p> <p>禁止</p>
<p>中央ヒーターの上に直接食材をのせて焼かない 発火・異常動作の原因</p> <p>禁止</p>	<p>なべなどの下に紙などを置かない なべの熱で紙がこげるなどの原因</p> <p>禁止</p>
<p>IHヒーター・中央ヒーターの上に下記のもの置いたまま通電しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吸・排気カバー ・グリル受け皿 ・スプーンなどの金属製小物 <p>加熱してやけどの原因</p> <p>禁止</p>	<p>空だきをしたり、加熱しすぎない なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの破損の原因</p> <p>禁止</p>
	<p>水をかけたり、火気を近づけたりしない 感電・漏電の原因</p> <p>禁止</p>
<p>なべを不安定な状態で使用しない トッププレートのふちにのり上げた状態で使うと、本体損傷や落下などにより、けが・やけどの原因</p> <p>禁止</p>	<p>調理以外の目的で使用しない 火災の原因</p> <p>禁止</p>
<p>排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近に手、顔、なべの取っ手を近づけない 本体内部が過熱して火災・やけどの原因</p> <p>禁止</p>	<p>使用中・使用後しばらくはグリル扉（ガラス窓）とその周辺の金属部やなべに触れない 高温のためにやけどの原因 ※なお、高温注意ランプ表示はトッププレートのヒーター部用のため、グリル扉とその周辺の金属部やなべが高温の場合でも点灯はしないので注意する。</p> <p>接触禁止</p>
<p>心臓用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、心臓用ペースメーカーの取扱説明書および担当医師の指示に従う</p> <p>本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがある。</p> <p>医師と相談</p>	<p>お手入れは冷えてから行う やけどの原因</p> <p>!</p>

⚠ 注意	
揚げ物調理について	
<p>他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使用しない 油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し火災の原因</p> <p>禁止</p>	<p>揚げ物調理中は飛び散る油に注意する 油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくできる。 (→P.42「油の飛び散りを少なくするために」)</p> <p>油に注意</p>
<p>油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする 油が高温になっているため続けて加熱すると発火し、火災の原因</p> <p>スイッチを切る</p>	<p>揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない 揚げ物調理中に飛び散った油が通電中の中央ヒーターにつくと発火・火災の原因</p> <p>禁止</p>
グリル調理について	
<p>使用中は本体から離れない 調理物が発火して火災の原因</p> <p>離れない</p>	<p>使用後は必ずお手入れする グリル受け皿やグリルあみなどについた油分は残さず洗い落とす</p> <p>続けて焼くときは、グリル受け皿にたまった油を捨て、汚れをきれいに落としてから次を焼く</p> <p>お手入れする</p> <p>グリル受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因 ※グリルあみにアルミホイルをセットするとお手入れが簡単です。 (アルミホイルのセットのしかた→P.22「準備」)</p>
<p>必要以上に加熱しない 加熱しすぎると発火の原因</p> <p>禁止</p>	
<p>グリル受け皿に水を入れない グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って本体故障の原因</p> <p>禁止</p>	<p>調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源スイッチを切り、次の手順で消火する</p> <p>①電源スイッチを切る ②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ</p> <p>指示にしたがう</p> <p>※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。 ●炎が消えるまでグリル扉を引き出さない。 (空気が入り、炎が大きくなります。)</p> 
<p>グリル扉を引き出したときに、上から強い力を加えない グリル扉やグリル受け皿が落下してけがをしたり器具を破損する原因</p> <p>禁止</p>	<p>グリル用の小石などは使わない 発煙・発火・やけどの原因</p> <p>禁止</p>
<p>吸・排気カバーの上にもものを置かない グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因 また、本体内部の温度が上がり、故障の原因</p> <p>禁止</p>	
<p>グリル扉（ガラス窓）に水をかけない。 (ガラスが割れます)</p> <p>指示にしたがう</p>	

操作部のなまえとはたらき


上面操作部/表示部

火力表示ランプ

- ヒーターの火力を表示。
- 左右IHヒーターで揚げ物キーを使っているときは、油の予熱完了までのめやすを表示。

高温注意表示について


トッププレートが熱い間は、高温注意をお知らせする。火力表示ランプの中央2つが点灯。



焼き色調節ランプ
(グリル〔自動〕のとき)

火力表示ランプ
(グリル〔手動〕のとき)


グリル
メニューランプ



タイマーランプ

- タイマーを設定しているヒーターのランプが点灯・点滅。

※表示部に時間が表示されているヒーターのランプが点滅。



表示部

- グリル〔自動〕を使っているとき、残りの焼き時間を表示。
- タイマーを使っているとき、残り時間を表示。
- 「U1」「E1」など、点検・確認内容をお知らせする。
- 電源スイッチが「入」のとき、次のように表示。



お願い

- 表示部、火力表示ランプ、操作部の上に高温のなべ等を置かないでください。(熱による変形・変色の原因)

お知らせ

- 火力設定時、最小最大火力と基準火力(*)でブザーが鳴ります。基準火力ではブザーが長めに鳴るので、火力調節のめやすになります。

(*) 基準火力

- 左右IHヒーター「4」
- 中央ヒーター「3」
- グリル手動「中」(中央)

次の場合、キーを押すごとにブザーが鳴ります。基準のところではブザーが長めに鳴ります。(基準)

グリルメニュー選択「姿焼」
グリル自動の焼き色調節「中」(中央)
揚げ物の油温度設定「180」℃

前面操作部

形名表示位置


電源ランプ

- 電源スイッチ「入」で点灯、「切」で消灯。

電源スイッチ


各部のなまえ

本体



付属品


天ぷらなべ [1個]



[追加購入するとき]
品番：CS-100667
品名：天ぷらなべ

グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。



ご使用前に

■天ぷら鍋をご使用前に〔初回のみのお願ひ〕

使いはじめる前に、スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、すすいで水気をよくふいてから使ってください。

お願ひ

- キャビネット (本体下側) に調味料・食品などを置かないでください。
(熱による変質の原因)
- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
(磁力線により本製品が故障する原因)
- 使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気に弱いものは近づけないでください。
・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど (記録が消えるおそれがある。)
・ラジオ、テレビなど (受信妨害を及ぼすことがある。)
- 多量にふきこぼした場合は、キャビネット (本体下側) にふきこぼしたものがたれることがあります。この場合、本体とキャビネットのお手入れをしてください。
- IHヒーターの使いはじめに本体内部にある磁力発生用コイルからにおいが出てきますが異常ではありません。ご使用にとまらぬ出なくなります。
- なべ底面やトッププレート面に水や油が付着した状態で使用すると、なべが動いたり回転することがあります。
- グリルの使いはじめに、煙やおいが出ることがあります。ご使用にとまらぬ出なくなります。
- 害虫 (ゴキブリなど) などが製品内に侵入すると、故障の原因になります。適切な環境下でご使用ください。
- 市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わないでください。(本体故障の原因)
※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- 市販の電磁調理器カバー※を使わないでください。(安全機能が正しくはたらかない原因)
※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上のせて、その上で調理することでトッププレートの汚れを防ぐもの。
- 吸気口・排気口などに水などの液体が入った場合、故障の原因になることもあります。大量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

ヒーターの火力・使用制限について

- 各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。
2つまたは3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。
※先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。
※中央ヒーター、グリル、揚げ物機能は優先されます。

〔火力制限の例〕

CS-G38M/CS-G38MS
KMG38M/KMG38MS
総消費電力5800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
[8] (2500W)	[7] (2000W)	1200W	—
[7] (2000W)	[8] (2500W)	1200W	—
[8] (2500W)	[5] (1000W)	—	2000W
[7] (2000W)	[6] (1500W)	—	2000W

CS-G38M20A
総消費電力4000W







左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
[7] (2000W)	[4] (750W)	1200W	—
[6] (1500W)	[5] (1000W)	1200W	—
[5] (1000W)	[5] (1000W)	—	2000W
[6] (1500W)	[3] (500W)	—	2000W
[4] (750W)	[5] (1000W)	—	2000W

- 高火力 (2500W、2000W) や3kW機能を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。
加熱のすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。



使えるなべ・使えないなべ

■材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
 ■IHヒーターは財団法人 製品安全協会の (I)H (S)CH-IH マークのあるなべをおすすめします。
 ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V) 対応の商品です。
 ※上記マークがない100V対応のなべは使えません。

なべの材質

	IHヒーター	中央ヒーター
■鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー 	○ ●ホーローなべは、空焼きしたり、こげつかせないようにする。 (ホーローが溶けて焼きつき、トッププレート損傷の原因)	○ ●ホーローなべは、空焼きしたり、こげつかせないようにする。 ●ホーロー加工された魚焼き器・あみは使えない。 (ホーローが溶けて焼きつき、トッププレート損傷の原因)
■ステンレス 18-0 ※磁石がよくつく。 18-8 18-10 	○ ●火力が弱くなる。 ●厚さ1mm以上のものは、使えない場合がある。	○
■多層なべ 	△ ●火力が弱くなったり、使えないものがある。 ※多層で間に鉄をはさんでいるものや、底が18-0ステンレスのものは使える。	○
■陶磁器 (土なべなど) 	× 「IHヒーターで使える」と表示されていても、IHヒーターでは使わない。 ※形状などによっては、本製品が故障します。	△ ●土なべの底に脚があるものは、加熱できない。 ●土なべを引きずらない。 (土なべの底でトッププレートを傷つけ、割れの原因)
■銅、アルミ 	×	○
■耐熱ガラス 	×	△ ●超耐熱ガラス製なべ以外は使えない。 (割れることがある。)

なべの形状

	IHヒーター	中央ヒーター
○ 使える ■底が平らで、底の直径が12~27cmのもの ●27cm以上のものは、なべの側面に熱が伝わりにくくなり、調理が上手にできないことがある。 ※圧力なべも使えます。 (IHヒーターは、火力が強いのので火力を上げすぎないでください。) 	○ 使える ■底が平らで厚手のもの ■底の平らな部分の直径が12~19cmのもの	
× 使えない ■底に約3mm以上のそりや脚があるもの ■底の丸いもの (中華なべなど) ■底の直径が12cm未満のもの 	× 使えない ■底に約3mm以上の凹凸があるもの ●ラジエントヒーターの温度調節機能がはたらき、ヒーターが赤くなったり消えたりするため調理が上手にできない。	


お知らせ ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

警告

- 揚げ物調理は必ず付属の天ぷらなべを使う
- 天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う (火災の原因)


IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右IHヒーターを使って説明しています。左右IHヒーターのどちらでも見分けられます。



○ 使えるなべ


右IHヒーター火力表示ランプが点灯。ヒーターに通電され、なべを加熱します。



使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が弱くなる場合があります。

× 使えないなべ

右IHヒーター火力表示ランプ「2」~「7」が点滅。なべなし自動停止機能がはたらいて、なべは加熱されません。



約1分後にブザーが鳴って、火力表示ランプが消灯し、自動的に通電が停止します。




電源スイッチを「切」にする

加熱調理をする〈左右IHヒーター〉


右IHヒーターで調理する場合で説明しています。
(左IHヒーターも同じです。)

準備

◆なべに材料を入れ、右IHヒーターの中央に置く



◆電源スイッチを「入」にする



左IHヒーター操作部/表示部

1・3 2

右IHヒーター操作部/表示部

警告

- 炒め物と焼き物をするときは、
 - ・そばを離れない
 - ・加熱しすぎない（予熱の火力は弱めにする）
（油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因）
- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。
特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。（やけど・けがの原因）

お願い

- 煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。
（こがさない）
具材（特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど）がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。


1 右IH入/切を押す




右IHヒーターの入/切ランプが点灯。
※トッププレートが熱いときは「4」「5」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

右IH入/切を押しただけではなべは加熱されません。（安全のため）


2 ◀▶を押して火力を選び、調理する



はじめは、自動的に「4」(750W)で加熱が始まる。



3 調理が終わったら右IH入/切を押す



※トッププレートが熱いときは「4」「5」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

ヒーターが切れます。


電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

3kW 機能を使う 〈右IHヒーター〉

準備

◆なべに水を入れ、右IHヒーターの中央に置く



◆電源スイッチを「入」にする



右IHヒーター
操作部/表示部

警告

●加熱前によくかきまぜる

加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。(やけど・けがの原因)

お願い

- 炒め物、焼き物をしないでください。
(なべやフライパンの変形の原因)
- 湯を沸かすとき、沸騰したら火力を下げてください。
(ふきこぼれの原因)
- ゆで物は、様子を見て火力を下げてください。
(ふきこぼれの原因)
- 3kW 機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしないでください。
(発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

お知らせ

- 3kW 機能を使っているときは、右IHヒーターの揚げ物機能、切タイマーは使えません。
- 3kW 機能を使用中に ◀ ▶ キーを押すと火力が変わり、タイマーは解除されます。

1 右IH入/切 を押す

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

●

右IHヒーターの入/切ランプが点灯。
※トッププレートが熱いときは「4」「5」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

右IH入/切 を押しただけではなべは加熱されません。(安全のため)

2 3kW を何回か押して好みの加熱時間に合わせる

2分・5分・10分から選びます。

※時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。(3秒間操作しないとそのままはじまります)


3kW 入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

●

[例] 「5分」に合わせたとき

3kW 入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

●



押すごとに加熱時間が切りかわります

途中で3kW 機能を取り消すとき
3kW または 右IH入/切 を押してください。

3 調理が終わったら 右IH入/切 を押す

3kW 入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

○

※トッププレートが熱いときは「4」「5」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

電源スイッチを「切」にする


電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

揚げ物調理をする〈左右IHヒーター〉

右IHヒーターで調理する場合で説明しています。
(左IHヒーターも同じです。)

準備

- ◆付属の天ぷらなべに油約0.9リットル(約800g)を入れ、右IHヒーターの中央に置く
- ・必ず付属の天ぷらなべを使う。
- ・油量約0.6リットル(約500g)未満では調理しない。
(油温度調節機能がはたらかず、発煙・発火の原因)



◆電源スイッチを「入」にする

警告


- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 必ず付属の天ぷらなべを使う
- なべ底がそったり変形しているものは使わない
(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- 油の量は約0.6リットル(約500g)未満では調理しない
- なべは加熱部の中央に置く
- IHヒーターの揚げ物キーを使う
- 中央ヒーターで揚げ物調理をしない(火災の原因)

お願い

- 調理中、調理後の付属の天ぷらなべの取扱いは、市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。(やけど・けがの原因)
- なべ底・トッププレートに異物や汚れがついているときは取り除いてください。

お知らせ

- 左右IHヒーター同時に揚げ物キーは使えません。
- 揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えません。
- 予熱中や調理中に、天ぷらなべから「キーン」のような金属音がしますが、異常ではありません。
- 調理中に油を追加したときは、揚げ物予熱表示は点灯したままです。
- トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- 調理中、調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物予熱表示は点灯したままです。



左IHヒーター操作部/表示部

揚げ物温度表示部

1・4 3 2

右IHヒーター操作部/表示部

1 右IH入/切 を押す

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8
●

● 右IHヒーターの入/切ランプが点灯。
※トッププレートが熱いときは「4」「5」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

右IH入/切 を押しただけではなべは加熱されません。
(安全のため)

2 揚げ物 を押す

揚げ物温度表示部
揚げ物 点灯する
●

● 右IHヒーター火力表示ランプが、揚げ物予熱表示になる。(右記参照)

設定温度は自動的に「180」℃になる。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8
●

揚げ物予熱表示
「3」～「6」の4つのランプが点滅・点灯して、予熱中の油温度の上がり具合を4段階でお知らせします。

3 ◀ ▶ を押して油温度を設定する

揚げ物温度表示部
揚げ物
●

※イラストは「190」℃の場合。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8
●

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8
●

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8
●

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8
●

● 設定温度までの所要時間は約10分です。
(設定温度180℃、油量約0.9リットル(約800g)の場合)

● 油量検知がはたらいて、揚げ物調理が停止することがあります。
(U5表示→P.35)

設定温度までの所要時間は約10分です。
(設定温度180℃、油量約0.9リットル(約800g)の場合)

油量検知がはたらいて、揚げ物調理が停止することがあります。
(U5表示→P.35)

ブザーが鳴り、火力表示ランプ(4つ)がすべて点灯したら
予熱完了、調理をする

4 調理が終わったら 右IH入/切 を押す

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8
○

● トッププレートが熱いときは「4」「5」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

ヒーターが切れます。


電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。


中央ヒーターの使い方 〈ラジエントヒーター〉

準備

◆なべに材料を入れ、中央ヒーターの中央に置く



◆電源スイッチを「入」にする



中央ヒーター
表示部

1・3 2

中央ヒーター
操作部

警告

- 炒め物と焼き物をするとき、
 - ・そばを離れない
 - ・加熱しすぎない（予熱の火力は弱めにする）
（油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因）

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。（やけど・けがの原因）

お知らせ

- 中央ヒーターは発熱（赤熱）し、トッププレートの表面が高温となります。使用中、使用後はトッププレートに触れないでください。また、絶対に可燃物をのせないでください。
- 中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ヒーターの火力を「3」以下に設定すると火力をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。ヒーター部が赤く見えないことがあります。故障ではありません。
- 調理中、高温になりすぎると温度調節機能がはたらき、ヒーターが赤くなったり消えたりしますが故障ではありません。
- ヒーターが赤くなるときの周囲との温度差によりトッププレート内側がくもることがありますが異常ではありません。しばらくするとくもりが取れますのでそのままご使用ください。
- トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、トッププレートが冷めたら、すぐにふき取ってください。放置したまま使用するとトッププレートが変色することがあります。（機器の性能に問題はありません。）

1 中央ヒーター入/切を押す




中央ヒーターの入/切ランプが点灯。
※トッププレートが熱いときは「2」「3」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

中央ヒーター入/切を押しただけではヒーターは加熱されません。（安全のため）

2 ◀▶ で火力を選び、調理する



はじめは、自動的に「3」（600W）で加熱が始まる。



3 調理が終わったら

中央ヒーター入/切を押す



※トッププレートが熱いときは「2」「3」が点灯して「高温注意」をお知らせする。

ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。


グリルで焼く 両面自動調理

準備

グリルあみにアルミホイルをセットする。

※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。

- ①平らな台にアルミホイルをしき、その上にグリルあみをのせる
- ②アルミホイルをあみのふちに巻きつける



注意


- 庫内に入れたとき、グリルあみ下棒に巻いたアルミホイルが下ヒーターに接触しないよう、しっかりと巻きつける。(発煙・発火の原因)

①グリル皿を受け皿枠にセットする。

(グリル皿の穴(2カ所)と受け皿枠の凸部(2カ所)を合わせる)

②アルミホイルを巻きつけたグリルあみをグリル皿にのせる。(向きに注意する。)

③魚をのせる。(グリルあみに油をぬると魚の皮がくっつきにくくなる。)



◆グリル受け皿(扉)を確実に奥まで押し込む

(→P.10「グリル扉の閉め方」)


◆電源スイッチを「入」にする

お願い

- グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- 魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。調理物はヒーターにつかないようにしてください。
- 連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油や調理くずをふき取るなどして取り除いてください。(発煙・発火防止のため)
- ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。
- ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけないでください。(ヒーター故障の原因)
- 新しいアルミホイルを使用してください。(発煙・発火防止のため)

お知らせ

- グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- グリル(自動)にタイマーは使えません。
- グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がすることがあります。
- 焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。




グリルメニューと焼き色調節の表示部

1 (メニューを選ぶ)

2 (焼き色を選ぶ)

焼き時間の表示部

1 メニューを押してメニューを選ぶ



姿焼→切身→小魚→つけ焼→手動
押すごとに点滅が移動する。

焼き加減ははじめ「中」(中央)が点滅。

焼き加減(焼き色)調節

焼き色 弱 強

うすめ 標準 濃いめ

を押しして選ぶ。(押すごとに点灯が移動する。)

※「メニュー選択」キーを押してから、調理スタート約1分までの間、選べます。
※焼き色を選ぶと、次回からその焼き色で焼き上げます。

魚の種類・大きさ・脂ののりなどで、メニューを選んでください。「自動調理メニューと焼き時間のめやす」→P.44)

このまま操作をしないと、約5分後にグリル設定が取り消されます。

2 グリルスタートを押して調理をスタートさせる


※調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえないことがあります。(→P.34「故障かな?と思ったら」)

ブザーが鳴ったら
調理終了

魚を取り出す

※焼き色がうすい場合、手動で焼き具合を見ながら追加焼きしてください。

電源スイッチを「切」にする



焼き時間を計算中(約1分間)

焼き時間を表示

ピピー ピピー
ピピー ピピー

メニューを選びなおすとき
「停止」を押して、再度手順1から設定してください。

残り時間表示は調理中に修正することがあります。

調理中にグリル扉を開けたとき
●加熱は一時停止します。グリル扉を閉めると自動調理を続けます。
●開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。(ブザーは30秒後から10秒刻み)そのまま30分がたつと調理は取り消しになります。
●焼き色がうすめに仕上がります。


グリルで焼く 両面手動調理

準備

グリルあみにアルミホイルをセットする。

※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。

- ① 平らな台にアルミホイルをしき、その上にグリルあみをのせる
- ② アルミホイルをあみのふちに巻きつける



注意


- 庫内に入れたとき、グリルあみ下枠に巻いたアルミホイルが下ヒーターに接触しないよう、しっかりと巻きつける。(発煙・発火の原因)

① グリル皿を受け皿枠にセットする。

(グリル皿の穴(2カ所)と受け皿枠の凸部(2カ所)を合わせる)

② アルミホイルを巻きつけたグリルあみをグリル皿にのせる。(向きに注意する。)

③ 調理物をのせる。(食材をじかにのせるときは、グリルあみに油をぬると食材がくっつきにくくなる。)




- ◆ グリル受け皿(扉)を確実に奥まで押し込む(⇒P.10「グリル扉の閉め方」)
- ◆ 電源スイッチを「入」にする

お願い

- グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- 魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。調理物はヒーターにつかないようにしてください。
- 連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油や調理くずをふき取るなどして取り除いてください。(発煙・発火防止のため)
- ※ 調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。
- ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけないでください。(ヒーター故障の原因)
- 新しいアルミホイルを使用してください。(発煙・発火防止のため)

お知らせ


- グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がすることがあります。
- 焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から出ます。特に油分の多い魚などを焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。



グリルメニューと火力表示部

1 2 4 3

1 **メニュー** を押して「手動」を選ぶ




姿焼⇒切身⇒小魚⇒つけ焼⇒手動
押すごとに点滅が移動する。

焼き加減は最初「中」(中央)が点滅。

※焼き色を選ぶと、次回からその焼き色で焼き上げます。


このまま操作をしないと、約5分後にグリル設定が取り消されます。

2 **グリル** を押す



「中」(中央)で加熱がスタート。

3 **焼き色** を押して火力を選び調理する




「中」(中央)⇒「強」⇒「弱」
押すごとに点灯が移動する。


※調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえないことがあります。(⇒P.34「故障かな?と思ったら」)

焼き加減(火力)
火力は「弱」「中」「強」の3段階です。

上ヒーター500W 上ヒーター750W 上ヒーター900W
下ヒーター330W 下ヒーター400W 下ヒーター800W



4 調理が終わったら **停止** を押して、調理物を取り出す



調理中にグリル扉を開けたとき
● 加熱は一時停止します。グリル扉を閉めるとまた加熱が始まります。
● 開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。(ブザーは30秒後から10秒刻み) そのまま30分がたつと調理は取り消しになります。


電源スイッチを「切」にする

タイマーを使う 〈左右IHヒーター・中央ヒーター・グリル (手動)〉


■右IHヒーターに設定する場合で説明しています。
左IHヒーター・中央ヒーター・グリル (手動) も同じです。

準備

なべに材料を入れ、右IHヒーターの中央に置く



◆電源スイッチを「入」にする




1 (右IHヒーターに通電する) 2 4 3
タイマーランプ 表示部

お知らせ


- グリル (自動) にタイマーは使えません。
- 揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えません。
- 表示部について

【タイマーを使っているときに、グリル (自動) を設定したとき】
表示部はグリル (自動) の調理時間を表示します。
タイマーの時間表示を見るときは、**タイマー選択** を押してください。
グリル (自動) の調理時間を再表示するには、**タイマー選択** または **メニュー** を押します。

【複数のヒーターにタイマーを使っているとき】
表示部の時間は、タイマーランプが点滅しているヒーターの残り時間を表示します。
(例) 左IHヒーターと右IHヒーターにタイマーを設定したとき
タイマー選択 を押すごとに、次のように交互に表示します。





【複数のヒーターに設定したタイマーが、終了したとき】
順次、終了したヒーターのタイマーランプが点滅、「0」分が表示されます。先に終了したヒーターのタイマーランプは点灯に変わります。



※タイマーを途中で取り消すには、**タイマー選択** で取り消すヒーターのタイマーランプを選んで (点滅させて)、**タイマー停止** を押してください。または取消したいヒーターの「入/切」キーを押してください。

1 右IHヒーターに通電する

2 **タイマー選択** を押す




3 **タイマー選択** を押して、時間を設定する

ヒーターによって設定できる時間が異なります。

ヒーター	火力	設定できる時間
左右IHヒーター	[3]~[8]	1~90分まで
	[1][2]	1~5時間まで
中央ヒーター	[3][4]	1~90分まで
	[1][2]	1~5時間まで
グリル (手動)	すべての火力	1~25分まで

時間設定の刻み方

0~30分まで	1分刻み
30~90分まで	5分刻み
90分~2H (2時間)	30分刻み
3H (3時間)~5H (5時間)	1時間刻み



ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れる

4 **タイマー停止** を押して、タイマーを終了させる

電源スイッチを「切」にする

右IHヒーターの使い方
→P.14,15手順1,2

タイマー動作中の設定時間の変更
◀▶ で変更できます。
(5秒後に自動的にスタート)

タイマーの取り消し
「タイマー停止」キーを押してください。
※グリル手動は加熱も停止します。
※取り消したいヒーターの「入/切」キーを押すと、タイマーと加熱が同時に終了します。


タイマーの延長
タイマー終了後5分間 (グリルは、グリル扉を開けた場合) 延長を受け付けます。▶ で延長したい時間を設定してください。
(5秒後に自動的にスタート)

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

〔安全機能〕 ロックをする 〈チャイルドロック・中央ヒーターロック〉

【チャイルドロック】
 ロックをすると、すべてのヒーターが使用できなくなります。

【中央ヒーターロック】
 ロックをすると、中央ヒーターのみ使用できなくなります。



中央ヒーターロック (同時押し) 表示部
 チャイルドロック


お知らせ

- 各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- 高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表示が点灯します。

チャイルドロック

1 電源スイッチを「入」にする


2  を3秒間押す



ヒーター使用中はロックキーを受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」にする

解除する

- 1 電源スイッチを「入」にする
- 2  を3秒間押す

中央ヒーターロック

1 電源スイッチを「入」にする



2  と  を同時に3秒間押す



ヒーター使用中はロックキーを受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」にする

解除する

- 1 電源スイッチを「入」にする
- 2  と  を3秒間押す

お手入れ〈トッププレート・本体〉

お手入れは、


- 電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ご使用のたびに行ってください。
ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。こまめにお手入れをしてください。

吸・排気カバー

■本体から取りはずして水洗いする。

お願い

- 吸・排気口にもものを入れないようにしてください。
- ※吸・排気口にもものを落とした場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。
- 吸・排気カバー下のステンレス部分の油汚れもこまめにお手入れしてください。



トッププレート

- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- 粉クレンザーは使わない。
(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは使わない。
(トッププレートの印刷が落ちる原因)

かるい汚れ


■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。

こびりついた汚れ

■クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量つけて、アルミホイルやラップをまらめてこすり取る。その後、しぼったふきんで水ぶきする。



本体前面

シルバー塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

油汚れ


■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部分

■乾いたやわらかいふきんでふく。

外 枠

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- 外枠のパッキンを傷つけない。(キッチン内部に水が浸入する原因)



上面操作部

水、調味料、調理物などをこぼしたらすぐにふき取ってください。

■乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

しょうゆや調味料がついたらすぐにふき取ってください。
放置すると汚れあとが残ることがあります。

かるい汚れ


■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。

汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- 液体クレンザーなどを少量つけて、ラップをまらめてこすり取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。
縦方向にこすると傷つくことがあります。




付属の天ぷらなべ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。

- 洗ったあとは十分にふき取って乾燥させてから収納してください。(腐食の原因)

- なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買上げの販売店でお買い求めください。(追加購入するとき→P10)




お願い

- なべ底・外側の汚れも取り除いてください。
(汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御がうまくはたらかしません。)

お手入れ 〈グリル〉

お手入れは、

- 電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ご使用のたびに行ってください。
ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。こまめにお手入れをしてください。



グリル部品の着脱のしかた

取りはずしかた

- 1 グリル扉を止まるまで引き出し、取っ手を持ち上げるようにして引き抜く。
- 2 グリルあみを取り出す。
- 3 グリル受け皿を取り出す。
- 4 グリル扉をははずす。
①グリル扉のツメを押さえる。

②グリル扉を矢印方向へ倒すようにすると、受け皿枠のツメ(2カ所)がはずれる。

取りつけかた

- 1 グリル扉を取りつける。
①グリル扉の穴(2カ所)と受け皿枠のツメ(2カ所)を合わせる。

②受け皿枠を、矢印の方向にカチッと音がするまで動かす。
- 2 グリル受け皿をのせる。
※受け皿枠の凸部(2カ所)を、グリル受け皿の穴(2カ所)に合わせて入れる。

③グリルあみをのせる。立ち上がり
※グリルあみの向きに注意する。(立ち上がりがある方が奥側)
- 4 グリル扉を、ななめ上からすべりこませるように奥まで入れる。

グリル扉・グリルあみ・グリル受け皿・受け皿枠

- たわし・みがき粉は使わない。(傷つきの原因)
 - グリル扉を食器洗い乾燥機に入れない。(グリル取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変形する原因)
 - グリル受け皿に漂白剤を入れない。(グリル受け皿のさびの原因)
 - うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。(塩素系洗剤は使わない)
- グリルあみ
※グリルあみに汚れがこびりついたときは、金属たわしでこすってください。
- グリル受け皿
※グリル受け皿はシルバー塗装が施されています。
・たわし・みがき粉・スポンジのナイロン面は使わない。(塗装が傷つく原因)
・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)

パッキンの取り付けかた

- グリル扉内側の穴(15カ所)に、パッキンの凸部を押し込む。
- パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。また、焼き始めないことがあります。

グリル庫内

加熱することで庫内のおいを軽減させる効果があります。
5～6回の使用のたびに下記の空焼き操作を行ってください。

空焼き操作のしかた

- 1 グリル部を取り出し、庫内底面の油汚れをふき取る。
※汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは取り除いておく。(発煙・発火の原因)
※ヒーターに触れないように注意する。
 - 2 グリル部を取りつける。
※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)
 - 3 電源を「入」にする。
 - 4 **グリルスタート** を3秒間押す。
●ブザーが鳴って空焼きが始まる。空焼き中は、下記の表示でお知らせします。
※約8分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。
- ※1秒ごとに表示が変わる。
- ※空焼きを取り消すときは、**停止** を押す。

故障かな?と思ったら

状況	原因	直し方
ヒーターが入らない	ブレーカーや電源スイッチが「入」になっていますか。 チャイルドロック中ではありませんか。	ブレーカーや電源スイッチを「入」にしてください。 チャイルドロックを解除してください。→P. 28, 29
中央ヒーターまたはグリルが使えない	中央ヒーターロック中ではありませんか。 中央ヒーターとグリルは同時に使えません。	中央ヒーターロックを解除してください。→P. 28, 29
左右IHヒーターの火力表示部が点滅して、約1分後に消灯する	適していないなべを使っていませんか。 なべをIHヒーターにのせていないか、加熱部の中央からずれて置いていませんか。	適したなべをIHヒーターに正しく置いてください。→P. 12, 13
使用中、ブザーが鳴りヒーターが停止した	使用中、操作をしないまま一定時間がたつと、ヒーターが停止します。「切り忘れ防止機能」→P. 2 ※ヒーターは最終操作から約45分、グリルは加熱がスタートしてから約20分で停止します。	再度ご使用のヒーター「入/切」キーを押し、火力調節キーで火力を設定してください。
中央ヒーターが赤くなったり、消えたりする	●高温になりすぎると、温度調節機能がはたらかためです。異常ではありません。 ●火力「3」以下では、ヒーターを入/切して火力調節するためです。	
調理中、なべから「ブーン」や「ジー」など音がする	なべの種類によっては、音がすることがあります。(また、なべなどの取っ手に振動を感じる場合があります。)	異常ではありません。そのままお使いください。
調理中、左右IHヒーターの火力が自動的に下がったり、火力が上げられないときがある	2つまたは3つのヒーターを同時に使うと、各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調整します。→P. 11	
調理中や電源スイッチを切った後も運転音がする	本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。電源スイッチを切っても最大1分間ファンが回ります。(運転音の大きさは、IHヒーターの火力によって変わります。)	
グリル調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない	調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえないことがあります。グリル(両面手動調理)の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。	

ブザーが鳴りつづけ、こんな表示が出たら

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。故障ではありません。表示内容を確認してから、タイマーランプが点灯しているヒーターの「入/切」キーを押して表示を消してください。

状況	原因	直し方
U1 (空焼き検知)	なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎていませんか。	予熱をするときは、火力を少し落として行ってください。本体が冷えてから使ってください。
U3 (本体内部温度上昇)	本体内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口がタオルなどでふさがれていませんか。	ふさいでいるものを取り除き、本体が冷えてから使ってください。
U4 (油温度上昇がおそい)	なべ底にそりや変形がある。付属の天ぶらなべを使っていない。	揚げ物は、そりや変形のない付属の天ぶらなべを使ってください。
	揚げ物キーを使用して水(汁物)などを加熱していませんか。	揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。
	トッププレートが熱いときに揚げ物調理をはじめませんでしたか。	トッププレートが冷めてから揚げ物調理をはじめてください。
U5 (油温度上昇がはやい)	油の量が約0.6リットル未満で調理していませんか。	油の量は約0.6リットル以上で調理してください。
	高温の油を加熱していませんか。	常温の油を使用してください。
	揚げ物キーを使用して炒め物や空焼きをしていませんか。	揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。
なべの中に調理かすがたまっていますか。	調理かすはこまめに取り除いて調理をしてください。	







揚げ物キーを使用したときにはたらくさます

困ったとき

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

E1 E2 E9	本体内部に異常が起きていることが考えられます。	本体の電源スイッチと専用ブレーカーを切り、本体が冷えてから電源プラグと専用ブレーカーを入れ直してみてください。以上の処置でも直らないときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切ってお買上げの販売店にご連絡ください。
----------------	-------------------------	---

店頭展示デモの解除のしかた

状況	原因	直し方
操作をすると、表示部と火力表示ランプはつくが、ヒーターが動作しない。(ヒーターが熱くならない) また、表示部に  と表示される。	店頭展示デモになっています。 ※誤って  キーと左  キーを同時に6秒間押した場合、店頭展示デモになります。	店頭展示デモを解除します。  キーと左  キー同時に6秒間押す。 (6秒間押した後、ビビビーと鳴って、電源スイッチ「入」の表示に  となります。また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても記憶しています。

■IHヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。
使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュー例	火力のめやす										火力設定のポイント	
	火力 (W)	1 120	2 300	3 500	4 750	5 1000	6 1500	7 2000	8 2500	3kW 3000		
煮る	肉じゃが				炒める 煮込む							だし汁などを一煮立ちさせる火力 煮る・蒸す・ゆでるときの火力
	かれの煮つけ				煮る							
	ポークカレー				炒める 煮込む							
	鶏肉と野菜のスープ				煮込む	炒める						
蒸す	薄皮まんじゅう				(あんを) 煮詰める							沸騰させるときの火力 ※お湯を沸かすときは 3kW キーを使うと便利です。
	茶わん蒸し											
	しゅうまい											
ゆでる	カリフラワーのマリネ				ゆでる							沸騰させるときの火力
	ほうれん草のからしあえ									ゆでる		
焼く	ビーフステーキ				焼く							焼く・炒めるときの火力 フライパンを予熱する火力 (※IHヒーターは、火力[6]以下で予熱してください。)
	ハンバーグ		裏焼く		表焼く							
	厚焼き卵				焼く							
炒める	野菜炒め									炒める		

- 火力のめやすは三菱推奨なべを使用した場合です。
- 材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

計量カップ・スプーンの質量表 (単位: g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

肉じゃが

作り方

材料 (4人分)
 牛肉 (小間切れ) ……200g
 じゃがいも (乱切りにする) ……中5個
 にんじん (乱切りにする) ……1本
 玉ねぎ (くし形に切る) ……中1個
 しらたき ……小1束
 (下ゆでして1、2ヵ所切る)
 いんげん ……10本
 (筋を取り半分に切ってゆでる)
 サラダ油 ……大さじ2
 (A) 酒 ……各大さじ3
 しょうゆ ……各大さじ3
 砂糖 ……各大さじ3
 みりん ……各大さじ3
 塩 ……少々
 水 ……カップ2

- ①なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ②①に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落とし、ふたをして約30分煮込む。タイマー (途中でときどきかき混ぜる。) いんげんをちらす。



かれの煮つけ

作り方

材料 (4人分)
 かれい (切り身) ……4切
 酒 ……各カップ1/2
 みりん ……各カップ1/2
 水 ……カップ1
 しょうゆ ……カップ1/2
 砂糖 ……適宜
 しょうが (うす切りにする) ……1片

- ①なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②約5～8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落してさらに5分煮る。



※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。

ポークカレー

作り方

材料 (4人分)
 カレールー (市販品) ……150g
 豚肉 (小間切れ) ……200g
 にんにく (みじん切りにする) ……1片
 玉ねぎ (くし形に切る) ……中1個
 にんじん (乱切りにする) ……1本
 じゃがいも (一口大に切る) ……中2個
 水 ……カップ4
 塩 ……少々
 りんごジャム ……適宜
 ケチャップ ……適宜
 サラダ油 ……各大さじ2

- ①なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。タイマー (途中でときどきかき混ぜる。) 最後に、塩で味を整える。



警告

- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。(やけど・けがの原因)

注意

- 長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれやこげつきにご注意ください。

鶏肉と野菜のスープ

材料 (4人分)

鶏ひき肉	200g
にんにく	1片
にんじん	50g
玉ねぎ	1/2個
キャベツ (みじん切りにする)	100g
ピーマン	各2個
トマト	各2個
固形スープの素	2個
水	カップ4
ローリエ	1枚
オリーブ油	大さじ3
塩	各少々
こしょう	各少々

作り方

【下ごしらえをする】

- トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

【調理をする】

- ① なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ② ①に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として約20分煮込み、塩、こしょうで味を整える。 **タイマー**



薄皮まんじゅう

材料 (4人分) <12個分>

ねりあん	
(A) さらしあん	100g
砂糖	200g
水	カップ1
塩	少々
シロップ	
(B) 砂糖	50g
熱湯	50mL
生地	
(C) 薄力粉	100g
ベーキングパウダー	10g
ふるう	小さじ1
パラフィン紙 (4cm×4cm)	12枚
水 (蒸し器用)	カップ3
薄力粉 (生地の取り扱い用)	適宜

作り方

【あんをつくる】

- ① なべに (A) を入れ、火力「4」で混ぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ② 8～10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。

【シロップをつくる】

- ③ ボールに (B) を入れてよく混ぜて冷ます。

【生地をつくる】

- ④ (C) を③のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- ⑤ ④の生地表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。
- ⑥ 手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。

【蒸す】

- ⑦ 蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。 **タイマー**



ポイント

生地は大変やわらかいので、手にたっぷりと薄力粉をつける

茶わん蒸し

材料 (4人分)

鶏ささみ肉	1枚
しいたけ (うす切りにする)	2枚
芝えび (殻をむき、背わたを取る)	4尾
だし汁	カップ1
しょうゆ (下煮用)	大さじ1
酒	大さじ1
ぎんなん	12粒
かまぼこ	4枚
三つ葉 (3cmに切る)	4本
ゆず皮 (千切り)	適宜
水 (蒸し器用)	カップ3

作り方

【下ごしらえをする】

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。 (*)

【卵汁をつくる】

- ① だし汁と (*) の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ② ボールに卵を割りほぐし、①のだし汁を少しずつ加えて混ぜ、こす。

【蒸す】

- ③ 器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ④ 蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8～10分蒸す。 **タイマー**
- ⑤ 蒸し上がった後、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。



しゅうまい

材料 (4人分) <28個分>

豚ひき肉	200g
長ねぎ (みじん切りにする)	1本
干しいたけ	4枚
しょうが (おろし汁)	小さじ1
(A) ごま油	小さじ2
しょうゆ	大さじ1
片栗粉	小さじ2
塩	各少々
こしょう	各少々
むきえび	200g
しゅうまいの皮	28枚
グリーンピース	適宜
水 (蒸し器用)	カップ3

作り方

【下ごしらえをする】

- 干しいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

【たねをつくる】

- ① ボールに (A) ときざんだむきえびを入れてよくかき混ぜ、約30分なじませる。
- ② ①をしゅうまいの皮で包む。(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの皮をのせて、たねをのせて形を整え、残しておいたえびとグリーンピースをのせる。)(各14個分)

【蒸す】

- ③ 蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に濡れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして火力「6」で約15分蒸す。 **タイマー**



カリフラワーのマリネ

材料 (4人分)

カリフラワー (小房に切る)	1株
米のとぎ汁	カップ3
塩	少々
甘酢	
酢	カップ1/2
(A) 砂糖	大さじ3
唐辛子 (小口切り)	1本分
ローリエ	1枚

作り方

- ① なべに (A) を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて甘酢を作る。
- ② なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ③ ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。



ほうれん草のからしあえ

材料 (4人分)

ほうれん草 (洗う)	2束 (300g)
からし	小さじ1
(A) だし汁	カップ1/2
塩	少々
水	カップ2

作り方

- ① なべに水カップ2を入れて、火力「8」で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気を切り、食べやすい大きさに切る。
- ② ボールに (A) を合わせて味を整え、ほうれん草をあえる。




焼く・炒める

焼き物のコツ

■IHヒーターは立ち上がり早いので、予熱が短時間ですみます。材料の準備、調理の段取りを整えてから、予熱を始めてください。予熱しすぎによるこげつき・なべの変形を防ぐとともに、手早く調理することでおいしく仕上がります。

炒め物のコツ

■フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。(材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
■こげつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加減してください。



警告

●炒め物と焼き物をするときは、
・そばを離れない
・加熱しすぎない
(予熱の火力は弱めにする)
(油の温度が急激に上がり、
発煙・発火の原因)

ビーフステーキ

材料 (4人分)
牛ひれ肉 (厚さ約2cm) 4枚
塩 } 各少々
こしょう }
サラダ油 大さじ2
にんにく (スライスにする) 1片
〔和風ソース〕
おろし大根 } 各適量
ぼん酢 }
〔付け合せ例〕
しめじのソテー、にんじんのグラッセ、
クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

作り方

※焼き加減はミディアム程度です。

- 1 牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- 2 フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色付くまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。



ハンバーグ

材料 (4人分)
合びき肉 300g
パン粉 カップ1
卵 1個
(A) ナツメグ 少々
塩 小さじ1
こしょう 少々
玉ねぎ (みじん切りにする) 中1個
サラダ油 適量
〔ソース〕
ケチャップ } 各適量
ソース }
〔付け合せ例〕
ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

作り方

〔たねをつくる〕

- 1 フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱を取っておく。
- 2 ボールに①の玉ねぎと(A)を入れてよくねり、にぎっても割れないようなら、4等分にして小判形にする。

〔焼く〕

- 3 フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温めたら②を入れ、表面がほどよく色付くまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして約7~8分蒸し焼きにする。 **タイマー**



厚焼き卵

作り方

材料 (4人分)
卵 5個
だし汁 50mL
しょうゆ 小さじ1
(A) みりん } 各大さじ1
砂糖 }
塩 少々
サラダ油 適量

〔卵汁を作る〕

- ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。

〔焼く〕

- 1 IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温める。
- 2 おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- 3 卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れて②を3~4回くり返す。
※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。
※こげつきそうなときは、卵焼き器を浮かしたり、IHヒーターからずらす。



野菜炒め

作り方


材料 (4人分)
豚肉 (小間切れ) 100g
にんにく (スライスにする) 1片
にんじん (たんざく切りにする) 1/3本
きくらげ 5枚
玉ねぎ (うす切りにする) 1/2個
たけのこの水煮 (たんざく切りにする) 50g
キャベツ (大きめのたんざく切りにする) 100g
もやし 1袋
ピーマン (たんざく切りにする) 1個
ごま油 } 各少々
塩 }
こしょう }
サラダ油 適量

〔下ごしらえをする〕

- きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

〔炒める〕

- 1 フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
- 2 塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。



揚げる

警告

揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります

- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 必ず付属の天ぷらなべを使う
- なべ底がそったり変形しているものは使わない
(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- 油の量は約0.6リットル(約500g)未満では調理しない
- なべは加熱部の中央に置く
- IHヒーターの揚げ物キーを使う
- 中央ヒーターで揚げ物調理をしない
(火災の原因)

揚げ物調理の温度調節のめやす

*付属の天ぷらなべで油約0.9リットル(約800g)を加熱したときのめやす温度です。

	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる 野菜		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高く設定する。 ※材料・油の温度により、揚げ上がりがベタツとなることがあります。
魚介類					天ぷら		
フライ							
冷凍食品							●冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにします。
2度揚げ料理	1度目					2度目	(ポテトチップス、魚のまる揚げ、鶏のから揚げなど)

- IHヒーターの揚げ物キーを使ってください。
- 油の量は約0.9リットル(約800g)がめやすです。
- 詳しくはP.18、19をご覧ください。

揚げ物のコツ

- 新しい油を使ってください。
- 油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の1/2程度がめやす)
- でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- 天カスは、こまめに取ってください。

油の飛び散りを少なくするために


材料は必ず水分をふき取ってください。

- 特にしいたけやピーマンなど!
(水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- 長時間揚げると破裂!
(特にけんささいかや、するめいか・コロッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!



衣や生地づくりは

- 天ぷら衣は固すぎないように!
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて!



特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串またはようじで穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、切り目を入れる



天ぷら

作り方

【天つゆをつくる】

- (A)を合わせてひと煮立ちさせる。

【天ぷらの下ごしらえをする】

- 車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

【衣をつくる】

- ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。

【揚げる】

- ①材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- ③設定温度になったら野菜・はたて貝・えびの順に衣を付けて揚げる。

材料(4人分)

車えび	8尾	卵	1個
はたて貝 (半分にしぎりにする)	2個	水	カップ1
まいたけ(小房にほぐしたもの)	4房	塩	少々
みょうが(半分切る)	2個	[天つゆ]	
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	4枚	だし汁	カップ1.5
三つ葉(2本束にして結ぶ)	8本	(A) しょうゆ	50mL
揚げ油	約0.9リットル(約800g)	みりん	大さじ1
		砂糖	小さじ1
[天ぷら衣]		大根おろし	各適宜
薄力粉	130g	しょうが	各適宜



ミックスフライ

作り方

【タルタルソースを作る】

- ①玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに①と②とパセリ、マヨネーズを入れてよく混ぜ、レモンをしばって味を整える。

【揚げ物の下ごしらえをする】

- 大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

【調理をする】

- ①具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順につける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- ③設定温度になったら揚げる。

材料(4人分)

大正えび	8尾	レモン(くし形に切ったもの)	4個
グリーンアスパラ(半分切る)	4本	パセリ	適量
じゃがいも (皮をむいてうすく切ったもの)	各4枚	[タルタルソース]	
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	各4枚	マヨネーズ	カップ1
塩	各少々	ゆで卵	1個
こしょう	各少々	玉ねぎ	1/4個
薄力粉	適量	きゅうりのピクルス	1本
卵	2個	パセリ(みじん切り)	小さじ1
パン粉	カップ3	レモン汁	1/2個分
揚げ油	約0.9リットル(約800g)	塩(塩もみ用)	少々



グリル〔自動〕

⚠️ 注意

- 使用中は本体から離れない
(調理物が発火して火災の原因)
- グリル受け皿に水は入れない
(グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って本体故障の原因)
- 必要以上に加熱しない
(加熱しすぎると発火の原因)
- 使用後は必ずお手入れする
グリル受け皿やグリルあみなどについた油分は残さず洗い落とす
続けて焼くときは、グリル受け皿にたまった油を捨て、汚れをきれいに落としてから次を焼く
(グリル受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因)
- 調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源スイッチを切り、次の手順で消火する
①電源スイッチを切る
②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ
※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。

■自動調理メニューと焼き時間のめやす

自動調理メニュー	魚の種類 ※□は、各自動調理メニューの基準となる魚です。	焼き時間のめやす					
		調理例	一尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
姿焼	生魚	さんま あじ いわし	さんま あじ	約160g 約120g	中 中	5尾 3尾	約23分 約23分
	切身	さけ さば ぶり	さけ	約80g	中	4切	約13分
切身	干物	あじの開き さんまの開き 一夜干し	あじの開き	約100g	中	2枚	約13分
小魚		ししゃも めざし	ししゃも	約20g	中	10尾	約12分
つけ焼	つけ焼き	ぶり	ぶりのつけ焼き	約75g	中	4切	約14分
	西京漬け	さわら さば	さわらの西京漬け	約75g	中	4切	約14分
	みそ漬け	まぐろ					

■自動調理メニューの焼き色について

食材の状態(季節・鮮度・脂のりなど)で、焼け具合が変わります。

焼き色がうすいときは
手動で追加焼きしてください。

焼き色がつきにくいもの

- 水分の多いもの
- 皮が銀色で、光沢があるもの
(熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

一尾(枚・切)など少量を焼くとき

- こげやすくなるので、焼き加減(焼き色)調節で「うすめ」に設定してください。(焼き加減(焼き色)調節→P.23)

焼き色がつきやすいもの

- 脂のりがよいもの
- 塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高いもの
- つけ焼きで、つける時間が長いもの・味の濃いもの
- 厚みがうすいもの(特につけ焼き)

小さめの魚を焼くとき


- 尾などうすい部分がこげやすい

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- 焼く20～30分前に魚に塩をふる。
- 焼く直前に、魚の表面の水分をよくふき取る。
- グリルあみに油をぬる。
- 魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや酢をぬる。
※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちます。
ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどでかるくぬってください。
※レモン汁・酢のおいは焼くと消えます。

焼くときのコツ

- 自動調理で上手に焼き上げるために、
 - 冷凍の魚を焼くときは、完全に解凍してから焼く。
 - 種類の違う魚をいっしょに焼かない。
- 厚みのあるものは、厚さ4cm以下にしてください。
グリルあみからはみ出るものは半分に切ってください。
- 焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、串を通してヒーターに触れないようにしてください。
- 一尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの中央において焼く。
※グリルあみの奥側におくと焼き色が濃くなります。
- 塩焼きは焼く20～30分前に塩をふっておく。
(川魚は焼く直前に塩をふる)
〔見ばよく焼くには〕
 - 尾・ヒレに塩をまぶす(化粧塩)。またはアルミホイルを巻く。



お願い

つけ焼きは、たれをよく切ってからグリルあみにのせてください。
(ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター故障の原因)

お知らせ

グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、調理物に庫内のにおいが移ることがあります。

さんまの塩焼き

材料(4人分)

さんま4尾
塩少々
大根おろし }各適宜
かぼす }

アルミホイルをセットすると
お手入れが簡単です。

作り方

- ①さんまはきれいに洗って水気を取り、塩をふる。
- ②グリルあみにアルミホイルをセットする。
(アルミホイルのセットのしかた) →P.22「準備」
- ③グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、「自動」キーを押して「姿焼き」を選び焼く。
※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。



ぶりのつけ焼き

材料(4人分)

ぶり切り身(75g)4切れ [筆しょうがの甘酢漬け]
しょうゆ大さじ4 筆しょうが4本
酒大さじ1 酢大さじ3
(A) みりん大さじ3 砂糖小さじ2
砂糖大さじ2 塩少々
しょうが(うす切りにする) ...3～4枚

アルミホイルをセットするとお手入れが簡単です。

作り方

〔筆しょうがの甘酢漬けをつくる〕

- ①筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ③なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆでて、②の甘酢に約30分つけておく。

〔ぶりのつけ焼きをつくる〕

- ①ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ③グリルあみにアルミホイルをセットする。
(アルミホイルのセットのしかた) →P.22「準備」
- ④ぶりを並べ、「自動」キーを押して「つけ焼き」を選び焼く。
※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。



グリル〔手動〕

タイマー ……タイマーを使うと便利！→使い方P26.27


■グリル火力のめやす

メニュー	火力のめやす			ポイント
	弱	中	強	
ピザ	上ヒーター 500W 下ヒーター 330W	上ヒーター 750W 下ヒーター 400W	上ヒーター 900W 下ヒーター 800W	●調理中、ときどき器や調理物を回すと、焼きむらが少なく上手に焼けます。 
ほうれん草のキッシュ				
ミートローフ				
チキンマカロニグラタン				
スイートポテト				
ジャンボ・アップル・マフィン				


■グリル庫内の大きさ

幅31cm×奥行24.5cm×最大高さ6cm

まで入ります。



●キッシュ皿なら直径26cmまで入ります。



ピザ〈ピザ皿で簡単！〉

材料（直径23cmのピザ皿1枚分）

- 強力粉 ……120g
- ドライイースト ……小さじ1弱（予備発酵のいらないもの）
- (A) バター（溶かす） ……10g
- 砂糖 ……小さじ1
- 塩 ……小さじ1/4
- ぬるま湯（40℃） ……70mL
- 玉ねぎ（うす切り） ……1/4個
- ピーマン（輪切り） ……1/2個
- マッシュルーム（スライス） ……小1/2缶
- ベーコン（1cm幅に切る） ……2枚
- サラミソーセージ（うす切りにしたもの） ……8枚
- オリーブ（スライス） ……2個分
- ナチュラルチーズ ……70g
- ピザソース（市販品） ……大さじ3
- バター（ピザ皿にぬる） ……各適宜
- バター（ボールにぬる） ……各適宜

作り方

〔生地を作る〕

- ①ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分こねる。（表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見えるようになったらでき上がり。）
生地を丸くまとめる。
- ③バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけて約1時間おいて発酵させる。（生地が2～2.5倍にふくらむ。）
- ④発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

- ⑤ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。
- ⑥グリルあみに⑤のピザをピザ皿ごとのせ、「グリル」〔手動〕の火力「強」で7～8分焼く。〔タイマー〕



ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルをしいてもよい。

ほうれん草のキッシュ〈キッシュ皿で簡単！〉

材料（直径26cmのキッシュ皿1枚分）

- クラッカー ……80g
- バター ……30g
- 卵 ……1個
- 卵 ……3個
- 牛乳 ……200mL
- 生クリーム ……100mL
- (A) ナツメグ ……各少々
- 塩 ……各少々
- こしょう ……各少々
- モッツアレラチーズ ……70～100g
- ベーコン（1cm幅に切る） ……4枚
- ほうれん草（ゆでて、食べやすい大きさに切る） ……1束（100g）
- こしょう ……少々
- バター（型にぬる） ……適宜

作り方

- ①ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと卵を加えて手でむぶように混ぜる。
これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、押し付けて固定する。
- ②別のボールに(A)を合わせ、よくまぜる。
- ③火力「6」でフライパンを約30秒温めたら、ベーコンを炒め、ほうれん草を加えてかるくこしょうをふる。
- ④①で用意したキッシュ皿に、③を入れ、さらに②を加える。
「グリル」〔手動〕の火力「中」（中央）で10～14分焼く。〔タイマー〕
※ときどきキッシュ皿を回してください。



ミートローフ〈卵豆腐型で簡単！〉

作り方

材料（4人分）

- 合びき肉 ……300g
- 玉ねぎ（みじん切りにする） ……中1個
- パン粉 ……カップ1
- 卵 ……1個
- ミックスベジタブル ……カップ1/2
- レーズン（細かくきざむ） ……大さじ1
- ケチャップ ……大さじ2
- ナツメグ ……少々
- 塩 ……小さじ1
- こしょう ……少々
- サラダ油 ……各適量
- サラダ油（型にぬる） ……各適量

お好みの付け合わせを用意しておく。

- ①フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱を取っておく。
- ②ボールに合びき肉と①と(A)を入れてよく混ぜる。にぎっても割れないようなら、ひとまとめにする。
- ③卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、②を入れ表面をたいらにし、中央部分を少しくぼませる。「グリル」〔手動〕の火力「中」（中央）で18～20分焼く。〔タイマー〕



卵豆腐型かわりにアルミホイルで型をつくってもよい。

チキンマカロニグラタン〈キッシュ皿で簡単！〉

作り方

材料（直径26cmのキッシュ皿1枚分）

- マカロニ（ゆでて油をからめる） ……100g
- バター ……各50g
- 薄力粉 ……各50g
- 玉ねぎ（うす切りにする） ……中1個
- にんにく（みじん切りにする） ……1片
- 牛乳 ……カップ1.5
- ローリエ ……1枚
- 鶏がらスープ ……カップ1
- 鶏肉（一口大に切る） ……100g
- マッシュルーム（スライス） ……小1缶
- 塩 ……各少々
- こしょう ……各少々
- パン粉 ……各適量
- 粉チーズ ……各大さじ2
- バター（型にぬる） ……適量
- パセリ（みじん切りにする） ……適量

- ①なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルームを入れて火力「6」で炒め、火力「4」に落としてから薄力粉を加えて全体にからめる。
- ②①に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よく混ぜる。ローリエを加え火力「3」でかき混ぜながら約10分煮こむ。ローリエを取りだし、塩、こしょうで味を整えたら、マカロニとあえる。
- ③キッシュ皿にバターをぬり、②を入れる。パン粉、粉チーズをふり、「グリル」〔手動〕の火力「中」（中央）で10分焼く。〔タイマー〕
焼きあがったらパセリをふる。



スイートポテト〈アルミカップで簡単！〉

作り方

材料（約12個分）

- さつまいも（皮をむいたもの） ……500g
- バター（溶かす） ……30g
- 牛乳 ……各適量
- (A) 生クリーム ……各大さじ5
- 砂糖 ……60g
- バニラエッセンス ……少々

さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は調節する。

- ①さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆでて、あたたかいうちに水気を切って裏ごしする。
- ②①と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- ③②をしぼり袋に入れて、アルミ型にしぼり出す。
- ④「グリル」〔手動〕の火力「中」（中央）で10分焼く。〔タイマー〕



ジャンボ・アップル・マフィン〈キッシュ皿で簡単！〉

作り方

材料（直径26cmのキッシュ皿1枚分）

- 卵 ……1個
- 牛乳 ……100mL
- ホットケーキミックス ……200g
- りんご ……1個
- シナモン ……各少々
- シュガーパウダー ……各少々
- バター（溶かす） ……50g
- 砂糖 ……60g
- バター（型にぬる） ……適量
- 薄力粉（型にふる） ……適量

- ①りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキミックス、溶かしバター、りんごを加えてさっくりと合わせる。
- ③キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力粉をかるくふる。（型から取り出しやすくするため。）生地を入れて表面をたいらにする。
- ④「グリル」〔手動〕の火力「弱」で18～25分焼く。〔タイマー〕
焼きあがったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。
※タイマーをセットしないと、加熱を始めてから20分で切り忘れ防止機能がはたらいて自動的に停止します。
※ときどきキッシュ皿を回してください。



保証とアフターサービス

■保証書（別添付）

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間	お買上げ日から1年です
-------------	-------------

■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。
 （ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます）資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせください。
 （受付時間：平日午前9時～午後5時30分、年末年始及び所定の休業日を除く）

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」（右一覧表）にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」(P.34, 35)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
 点検・診断のみでも有料となることがあります。

◎修理料金は

技術料 + 部品代（+出張料金）などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

ご連絡いただきたい内容

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 品名 | 三菱IHクッキングヒーター |
| 2. 形名 | CS-G38M
CS-G38MS
CS-G38M20A
CS-KMG38M
CS-KMG38MS
※本体前面部をご覧ください。 |
| 3. お買上げ日 | 年 月 日 |
| 4. 故障の状況 | （できるだけ具体的に） |
| 5. ご住所 | （付近の目印なども） |
| 6. お名前・電話番号・訪問希望日 | |

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、**各窓口** へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)



携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北全域 関東甲信越（長野県飯田地区を除く） 静岡県・九州全域	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111 (有料)
長野県（飯田地区） 東海（静岡県を除く） 北陸・関西・中国・四国全域	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K09B

愛情点検



長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような
症状は
ありませんか


- コゲくさいにおいがする。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。
- トップレートにひびが発生した。
- その他の異常・故障がある。



ご使用
中止

故障や事故防止のため、
専用ブレーカーを「切」
にしてから必ず販売店
にご相談ください。

 三菱電機株式会社

 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1