



- ※破線部分の結線はお客様にて施工ください。
- ※コントロールスイッチP-04SWL1台につき、換気扇1台運転です。
- ※複数台(最大3台まで)運転する時は、定格15A・AC300Vのランプなしのコントロールスイッチをご使用ください。
(ランプ付スイッチを使用すると強運転ではスイッチ定格超過によりランプが故障する場合や、弱運転ではランプが点灯しない場