

BG79P264H02

<表示ツール取付説明>

- ※表示ツールの脱着は、必ず電源を切って行なってください。
 - .本表示ツールのコネクタを室外制御基板上のコネクタ「CNM」に接続します。
 - .表示ツール上のディップスイッチSW2を操作することにより、デジタル表示発光ダイオードLED1に2桁の数値及び記号で運転状態及び点検コードの内容を知ることができます。
 - .ご使用の後は、忘れずに表示ツールを室外制御基板から取り外してください。
- ※表示ツールのコネクタはロック機構付となっております。コネクタの脱着時には、コネクタのロックングレバーを指で押した状態で行なってください。