

# 空冷式リモートコンデンサ[業務用]・ガード取付説明書

## KG-NR110A

### 安全のために必ず守ること

- ・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ・ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度



ケガに注意

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

けがのおそれあり。

## 1. 部品

この箱には、下記寸法のガードおよび取付ねじが入っていますので、ご確認ください。

形名	品名	ガード寸法(mm)	取付ねじ(予備1個含)
KG-NR110A		960×1064(正面)	9個
		994×1064(背面)	10個

## 2. 適合機種

取付するリモートコンデンサの据付工事説明書または、技術マニュアルにて本製品が適合していることをご確認ください。

## 3. 取付要領

ガードは取付方向に注意して、下図のように取付ねじ(正面は全8カ所、背面は全9カ所)にて固定してください。

