

空冷式リモートコンデンサ[業務用]・ガード取付説明書

KG-NR165A

安全のために必ず守ること

- ・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ・ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

⚠ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度



部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。
けがのおそれあり。

1. 部品

この箱には、下記寸法のガードおよび取付ねじが入っていますので、ご確認ください。

| 形名 | 品名 | ガード寸法(mm) | 取付ねじ(予備1個含) |
|-----------|----|--------------|-------------|
| KG-NR165A | | 960×1466(正面) | 10個 |
| | | 994×1466(背面) | 11個 |

2. 適合機種

取付するリモートコンデンサの据付工事説明書または、技術マニュアルにて本製品が適合していることをご確認ください。

3. 取付要領

ガードは取付方向に注意して、下図のように取付ねじ(正面は全9カ所、背面は全10カ所)にて固定してください。

