


お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください



！警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの

 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下的原因)	 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
 禁止	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)		

！注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因)	 禁止	節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。
 禁止	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)		ランプを落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)
 禁止	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	 嚴守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

インバータ器具の取扱い


- テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

ランプ交換・器具の清掃

△警告 電源スイッチを切ってから行う（感電の原因）

ランプ交換

適合ランプ FHF32EX



- 当社製ランプを使用してください。
- ランプの取付は右図①②の手順で交換する。
- ランプの取外しは①②を①差し込む逆の手順で行う。
- カバーなどプラスチック部分には次のものを使わないでください。
 - ・みがき粉やたわし・殺虫剤・熱湯・薬品
 - ・シンナーなど揮発性のもの・アルカリ性洗剤
- ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとてください。
- 反射板の汚れは、やわらかい布でふきとてください。

清掃

ランプは点滅回数が多いと短寿命になります

△注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない（高温のためやけどの原因）
- ランプをソケットに確実に取付ける（取付けが不完全な場合落下的原因）
- 使用済みのランプを不用意に割らない（ガラスが飛散してけがの原因）
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない（洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因）

△警告

器具・ランプを水洗いしない（火災・感電の原因）

知っておいていただきたいこと

- 誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

照明器具の寿命について

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 3年には1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

△警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

保管用

三菱蛍光灯器具

Easyeco Super フайнベース システム天井用器具（Tバーピッチ120）

形名 YS4041 PT


取扱説明書

施工者さまへ


安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない
でください。



必ず指示に従い
行ってください。

！警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの

 禁止	引火する危険のある雰囲気で使わない。（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない） (火災の原因)	 禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)
 嚴守	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)	 嚴守	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

！注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

 禁止	高温(35°Cを超える)、高湿(85%RHを超える)、粉じん、強い振動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)	 禁止	器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。 (火災・感電の原因)
 禁止	油煙のある場所では使用しない。 (油でソケットが破損しランプ落下の原因)	 禁止	表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障となります。 (火災・感電の原因)
 禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。 (劣化による落下的原因)	 禁止	器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
 禁止	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)	 禁止	狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
 禁止	雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)	 禁止	調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い


- 周囲温度は5～35°Cの範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5°C以上です。周囲温度5°C未満での連続使用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命となります。
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

■商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤作動する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

■電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。スイッチを切っても微放電する現象の原因となります。


各部のなまえと取付けかた

△警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）



1 取付前の確認


- この照明器具はラインタイプのシステム天井専用です。
- 適合 Tバー巾寸法と Tバー芯間隔を事前に確認する。



△警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける
(落下の原因)

2 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 端子台カバーを開ける。



- (2) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- (3) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う
(アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)


< D 種 (第3種) 接地工事が必要です。>

- 電源端子台の容量は **20A** です

- 適合電線: $\phi 1.6\text{mm}$ 単線 $\phi 2.0\text{mm}$ 単線


△警告

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）



△警告

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）



電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

明るさ切替

【PTの場合】明るさ切替コネクタで切替える。




3 端子台カバーを装着する

4 器具本体を T バーに取付ける


- (1) 照明器具を T バーに確実に落し込む。

- ① Tバー取付金具のストップが正しい位置にあるか確認する。位置がずれていると Tバーにストップが引掛かりません。
- ② Tバーにストップが確実にセットされたかを器具を押し上げて確認する。



△警告
取付けが不完全な場合落下の原因

- Tバー取付金具またはストップが、Tバー連結部材等に干渉する場合は、Tバー取付金具を移動する。



5 ランプを確実に取付ける

ランプを確実に装着する。

△注意
取付けが不完全な場合落下の原因

6 オプション

- この器具は各種オプション（別売）が取付可能です。目的に合ったオプションをカタログご参照の上ご使用ください。