

品番	名称	材料	数量	備考
1	操作手順ラベル	テフロンフィルム	1	文字：黒色印刷、地色：銀色

140

**電動昇降装置操作手順**

ランプの交換、クリーニング等の保守を行なうときは以下に示す手順で作業をして下さい。  
(ランプの電源は事前に必ず切ってください。)

操作手順	説明	スイッチの位置	昇降装置の動き
1	スイッチを下降側にしてください。 灯具は自動的に下降してきます。 ④ 昇降速度はゆっくりです。 (1分間に2m)	下降 	
2	保守に必要な場所(高さ)まで下降したらスイッチを停止の位置にもどして下さい。 ④・床面に到達し自動停止した状態でワイヤーを引っ張らないで下さい。 ・到達した位置より横にずらさないで下さい。	停止 	
3	保守が終わったらスイッチを上昇側にしてください。自動的に上昇します。 上昇が終わると自動的に停止します。 ④・上昇中は灯具を振らさないで下さい。上昇中振れた場合は、一時上昇を止めて振れが止まってから上昇させて下さい。 ・ぶらさがらないで下さい。	上昇 	
4	停止したらスイッチを必ず停止の位置にもどして下さい。	停止 	

お 願 い

(1) ランプ点灯中の昇降は絶対にさけて下さい。接点がスパークで焼けるおそれがあります。

(2) 30分以上の連続昇降をさせないで下さい。

(3) 約1年に1度定期的に昇降試験を行なって下さい。

200

特記事項:	作図: 1996-03-25	重量 kg	縮尺 1/1	電動昇降装置操作盤 SWB6, 12, 16
	表面処理:	検図	作図	
			森下	部品番号