



**⚠ 安全に関するご注意**

- 乾電池使用の器具です。  
+、-を逆に入れたり、新・旧・他の種類の電池を混ぜて使わないでください。けが・故障の原因となります。
- 乾電池をショート・分解・加熱したり、充電したりしないでください。  
液漏れ・破損・発熱により、けが・故障の原因となります。

**点灯状態切替え**

・ダイレクト選択

- 全灯ボタン：全灯全光点灯します。
- 段調光ボタン：段調光点灯します。
- 常夜灯ボタン：常夜灯点灯します。
- 消灯ボタン：消灯します。

・常夜灯あかるさ 明、暗ボタン：常夜灯の明るさが6段階で調整できます。

・おやすみタイマー  
30分または60分後に消灯します。

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。

リモコン送信機

形名	RZ10	
点灯方式	-	
定格・電圧	-	DC 3.0V
周波数	-	
適合ランプ	-	
W. 数	-	
器具質量	約 0.1 kg	
図番	EY19378-A	

検認	8				
白井	7				
	6				
照査	5				
諏訪	4	木ねじ		2	φ3.5×20皿ねじ
	3	単4乾電池		2	
設計・改定	2	リモコンホルダー	プラスチック	1	白色
金山	1	リモコン送信機		1	白色
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

1103 CA