



使用に関するお願い

- ・誘導灯・非常用照明器具 点検リモコンです。
- ・適合器具以外では使用しないでください。
- 必ず取扱説明書をよくお読みになったうえで、正しくご使用ください。
- ・自己点検機能を使用する前に適合器具が24時間（非常用照明器具は48時間）以上連続充電されている必要があります。
- ・器具本体の点検スイッチを押したり、停電等で電源が遮断されてしまった場合は、自己点検に移りません。
- ・付属の電池は動作確認用ですので、寿命が短い場合があります。

リモコンボタンの機能	
確認 ボタン	自己点検可能を確認をします。 判定は器具のモニタで表示します。
点検 ボタン	自己点検を開始します。 判定は器具のモニタで表示します。
中断 ボタン	自己点検を中断し、通常状態に戻ります。
モニタ明るく ボタン（一部非常用照明器具のみ）	器具の充電モニタの明るさを5秒間アップします。
仕様	
<ul style="list-style-type: none"> ・電源：単4乾電池（DC 3.0V） ・リモコン信号到達距離：最大15m ・使用温度範囲：5～35℃ ・使用湿度範囲：45～80% 	

検 認	8				
丹 下	7				
	6				
照 査	5				
石 井	4				
	3	赤外LED		3	
設計・改定	2	電池蓋	ABS	1	黒
鶴 留	1	ケース	ABS	1	黒
	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

付属品 ・単4マンガン乾電池 2個
・取扱説明書

誘導灯・非常用照明器具 部品
点検リモコン

形 名 **RZB03**

器具質量 約 0.06 kg
(包装箱は含まれません)

図 番 **EY28263-A**