

三菱電機ビル空調管理システム

集中コントローラ G-150AD/GB-50AD

推奨 USB メモリ (2018 年 6 月現在)

● USB メモリは、下表に示す当社動作確認済み品を使用してください。

No.	メーカー	型番	容量	No.	メーカー	型番	容量
1	SanDisk	SDCZ6-2048-J65RB	2G	12	ELECOM	MF-NU2A04G * *	4G
2	Kingston	DT400/2GBFE	2G	13	Transcend	TS2GJFV33	2G
3	I/O DATA	TB-BH2/2G/ *	2G	14	TDK	UFD4GS-T * A	4G
4	I/O DATA	TB-BH2/4G/ *	4G	15	BUFFALO	RUF2-K4GE- * *	4G
5	BUFFALO	RUF-C2GS- * * /U2	2G	16	Princeton	PFU-XJ3S/4G *	4G
6	BUFFALO	RUF2-C2GS- * * /M	2G	17	TOSHIBA	TNU-C008GK	8G
7	BUFFALO	RUF-C4GS- * * /U2	4G	18	SONY	USM8X *	8G
8	BUFFALO	RUF-C8GS- * * /U2	8G	19	Transcend	TS16GJF590 *	16G
9	ADATA	C702	2G	20	SP (シリコンパワー)	SP016GBUF2U02V1 *	16G
10	Verbatim	USBM4GVWS1	4G	21	TOSHIBA	THN-U202 * 0160A4	16G
11	SP (シリコンパワー)	SP002GBUF2M01V1 *	2G				

※ 型番の * , * * には色を示す文字が入ります。

※ セキュリティ機能付きの USB メモリは、「セキュリティ機能を設定しない状態」で使用してください。

● 上記の USB メモリが入手できない場合

下記①～③の条件を満たす USB メモリを選定し、運用する前(試運転時)に、複数回動作確認の上、使用してください。

- ① USB1.1 規格に対応していること。
(USB2.0 規格、USB3.0 規格対応の USB メモリも使用できますが、USB1.1 規格で動作します。)
- ② FAT32、FAT(FAT16) 形式でフォーマットされていること。
- ③ セキュリティ機能のない USB メモリ、もしくはセキュリティ機能はあるがセキュリティなしでも使用できる USB メモリ。

※動作確認済みでない USB メモリで読み込み/書き込みを行うと、予期せぬ動作となる可能性があります。

そのため運用する前(試運転時)に確認してから使用してください。データ書き込み異常が発生した USB メモリは使用しないでください。

データ書き込み異常が発生後、別の USB メモリを使用しても常に書き込めない場合、G-150AD/GB-50AD を再起動(電源切→入)してから、最初に異常発生した USB メモリ以外の USB メモリで確認してください。