

(使い捨て用) オイルフィルター取付説明書〔MDK シリーズ〕

1. 部品

この箱の中には、この説明書の他に下記部品が入っていますのでご確認ください。

外 観		
名称	1次フィルター（樹脂製）	2次フィルター（縫製）
個数	6	3

2. 交換時期の目安

- 1) フィルターの交換は、使用状況、環境により違いがありますが、1次フィルターは3ヶ月、2次フィルターは6ヶ月を目安として交換してください。
 特に油煙の多い厨房等でご使用の場合は、早目にフィルターを交換してください。
 (フィルターがつまると風量が減少し、冷房効果が低下し、そのまま放置すると故障の原因となります。)

※フィルター交換の際は、オイル受が汚れていないかご確認ください。

3. フィルター・オイル受のはずしかた

- 1) 1次フィルター、オイル受は吸込グリルに取付けられていますので、以下のように取外してください。
 - 1-1. 吸込グリルの下部を手前に引き、全体を上に押し上げ吸込グリルを取外してください。
 - 1-2. 吸込グリルを裏返してください。
 - 1-3. 1次フィルターは一旦上に押し上げてから手前に引き出してください。
 - 1-4. オイル受はかたむけないようにまっすぐ手前に引き出してください。
- 2) 2次フィルターは取手を持って、一旦上に上げてから手前に引き出してください。
- 3) フィルターを取出した後、熱交換器に手が触れる危険がありますので注意してください。

