

## 温水ヒータ 取付説明書 (MB-P170形)

### 1. 部品

この箱の中にはこの説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

品番	品名	個数	備考
①	温水ヒータ	1	
②	取付ネジ	10	PTTネジ4×10 (M4) 予備2本

### 2. 取付要領

- (1) エアコン本体の吸込口のエアフィルタを取り外し、①温水ヒータを②取付ネジでエアコン本体の吸込口に取付けてください。
- (2) 温水ヒータは下側の配管が入口に、なるように配管してください。
- (3) エアフィルタを温水ヒータの外側へ取付けてください。(吸込みダクトで使用の場合エアフィルタはダクトの吸込口付近に取付けてください。)

### 3. その他

- (1) 電磁弁を用いて温水の ON / OFF 制御をする場合には電磁弁(操作電圧AC200V)を手配(現地)し、配線名板にしたがって配線してください。なお、電磁弁は入口配管に取付けてください。
- (2) 本体(温水ヒータ)温水入口・出口の接続口と温水配管の接続はダブルスパナにて行ってください。
- (3) 暖房プルアップ時(または常時)吸い込み空気が0℃以下になる場合で温水を止めると凍結する恐れがありますので、適切な凍結防止処置を施してください。(温水強制通水等)

