





記号説明

| 記号          | 名称                     | 記号   | 名称                     |
|-------------|------------------------|------|------------------------|
| M           | 送風機用電動機                | CN41 | コネクタ (HA入力)            |
| R. B.       | リモートコントローラボード          | CN51 | コネクタ (集中管理)            |
| LCD         | 液晶表示器                  | CN52 | コネクタ (遠方表示)            |
| TB2         | 電源端子台                  | CN28 | コネクタ (ファン異常)           |
| TB5         | 伝送端子台                  | CNP  | コネクタ (暖房ヒーター用)         |
| TB6         | 端子台 (室内ユニット接続)         | TH21 | 吸込温度検出用サーミスター          |
| TB15        | MAリモコン用端子台             | TH22 | 配管温度検出用サーミスター (液)      |
| TB21~23     | 入出力用端子台 (別発M制御遠方表示キット) | TH23 | 配管温度検出用サーミスター (ガス)     |
| F           | ヒューズ<6.3A>             | SW1  | スイッチ (機能切換)            |
| ZNR         | バリスター                  | SW2  | スイッチ (能力設定)            |
| T           | 電源トランス                 | SW3  | スイッチ (機能切換)            |
| LEV         | 電子式リニア膨張弁              | SW4  | スイッチ (機種設定)            |
| TBX         | 別発接続用端子台               | SW5  | スイッチ (4段階デマンド切換用)      |
| 51F         | 熱動過電流継電器               | SW7  | スイッチ (機種設定)            |
| 52F         | 補助継電器 (送風機用)           | SW8  | スイッチ (試運転用)            |
| F1          | ヒューズ<10A>              | SW11 | スイッチ (アドレス設定用 1の位)     |
| X1, 2, 3, 5 | 補助継電器 (送風機用)           | SW12 | スイッチ (アドレス設定用 10の位)    |
| XA~XE       | 補助継電器                  | SW14 | スイッチ (分岐口0.ペーパーN0.設定用) |
| CN25        | コネクタ (加湿器)             | SWC  | スイッチ (機能切換)            |
| CN32        | コネクタ (遠方切換)            | SWE  | スイッチ (ファン試運転用)         |
| CN33        | コネクタ (霜取運転時出力)         |      |                        |

追加部品記号説明

| 記号           | 名称          | 備考   |
|--------------|-------------|------|
| XP1, 2, 3    | 補助継電器       | 受注対応 |
| 21W          | 電磁弁         | 現地手配 |
| 23HS         | 湿度調節器       | 現地手配 |
| SV           | 電磁弁         | 現地手配 |
| XW1, 2, 3    | 補助継電器       | 受注対応 |
| 52H1, 2, 52H | 電磁接触器       | 受注対応 |
| 26H1, 2, 26H | サーマルカットアウト  | 受注対応 |
| FS1, 2, FS   | 温度ヒューズ      | 受注対応 |
| H1, 2, H     | シーズヒーター     | 受注対応 |
| 23HS         | 湿度調節器       | 現地手配 |
| T            | タイマー        | 受注対応 |
| SV           | 電磁弁         | 受注対応 |
| L            | 断水ランプ       | 受注対応 |
| 33W          | 断水スイッチ      | 受注対応 |
| XW1, 2, 3    | 補助継電器       | 受注対応 |
| CF           | 進相コンデンサー    | 受注対応 |
| MAリモコン       | 製品本体記号説明 参照 |      |

- 注1. 遠方発停用アダプター、M制御遠方表示キットの接続要領は、標準電気配線図をご参照ください。  
 2. ①印は端子台を示します。  
 3. 蒸気・水スプレー加湿器、ペーパーパン加湿器は23HS (湿度調節器) を使用しない場合、端子台のA1とA3を短絡してください。  
 4. 電源には必ず漏電遮断器を設けてください。  
 5. 本図は主要部品組込時の配線図を示します。標準のみの電気配線接続は、標準の電気配線図を参照してください。  
 6. 本ユニットは受注要求仕様により、本図に示す電気回路 (該当部分のみ) を組込んでいます。  
 7. M (送風機用電動機)、LEV (電子式リニア膨張弁)、TH21~23 (サーミスター) 等は制御箱外に位置します。  
 8. 圧縮機容量固定用のコネクタは、室内ユニットの制御箱内部に付属しています。本機能を使用する場合は、コネクタを室内基板のCN4Fに接続ください。

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| 作成日付<br>ISSUED | 改定日付<br>REVISED   | TITLE  |
|                |                   | 床置ダクト形室内ユニット<br>主要部品組込電気配線図<br>PFT-P1400DM-E (1) |
| DIM. mm        | 11-07-05 14-10-21 | DRW. NO.   |
| SCALE NTS      | 三菱電機株式会社          | REV. B   |
|                | WKP96J173         | PAGE 1/1   |