

### 風の到達距離

- ・到達距離は、残風速0.25m/secの場合を示します。
- ・設定条件は別売プレナムチャンパー取付時です。

【PFAV-P140DM-E, PFAV-(E)P224・280・450・560DM-E(1)】

【PFT-P140DM-E・PFT-P224・280・450・560DM-E(1)】

項目 形名	吹出口 <mm>	風量 $m^3/min$ < $m^3/h$ >	風速 <m/s>	到達距離 <m>
PFAV-P140DM-E PFT-P140DM-E	130 × 666	45(2700)	8.7	23
PFAV-(E)P224DM-E(1) PFT-P224DM-E(1)	130 × 886	65(3900)	9.4	28
PFAV-(E)280DM-E(1) PFT-P280DM-E(1)	130 × 1106	90(5400)	10.4	32
PFAV-(E)P450DM-E(1) PFT-P450DM-E(1)	239 × 1110	140(8400)	8.8	34
PFAV-(E)P560DM-E(1) PFT-P560DM-E(1)	239 × 1330	165(9900)	8.7	35

三菱電機株式会社	作成日	11-07-08	仕様書番号	WYN B0-9001	副番	B
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---