

静風圧設定表 PFAV-P280DMWJ

No.	回転数 (rpm)	標準仕様 モーター1.2kW		高静圧仕様 ^{※3} モーター3.4kW PAC-CW64MR	
		機能設定No.		機能設定No.	
		No.101	No.100	No.101	No.100
①	1200	-	-	2	2
②	1170	-	-	2	1
③	1140	-	-	2	10
④	1110	-	-	1	9
⑤	1080	-	-	1	8
⑥	1050	-	-	1	7
⑦	1020	1	6	1	6
⑧	990	1	5	-	-
⑨	950	1	4	1	4
⑩	930	1	3	1	3
⑪	900	1	2	1	2
⑫	870	1	1	1	1
⑬	840	1	10	1	10
⑭	810	10	9	10	9
⑮	780	10	8	10	8
⑯	750	10	7	10	7
⑰	720	10	6	10	6
⑱	690	10	5	10	5
⑲	660	10	4	10	4
⑳	630	10	3	-	-
㉑	600	10	2	-	-
㉒	570	10	1	-	-
㉓	540	10(初期設定)	10(初期設定)	10(初期設定)	10(初期設定)
㉔	510	4	1	4	1
㉕	480	4	2	4	2
㉖	450	4	3	4	3

- 標準仕様は機内抵抗40Pa、機外静圧30Pa、風量70m³/minです。
- 上表の回転数は全静圧やモーターによって変化するため参考値です。
- 高静圧仕様の場合は電源投入前に室内DipSW3-2がONになっていることを確認してください。
室内インバーター基板のCNTYPにモーター識別抵抗を取り付けてください。
- 別売プレナムの機外静圧は30Pa(風量70m³/min時)です。
- 機内抵抗はロングライフフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

静風圧設定表 PFAV-P560DMWJ

No.	回転数 (rpm)	標準仕様 モーター1.2kW × 2		高静圧仕様 ^{※4} モーター3.4kW × 2 PAC-CW64MR × 2	
		機能設定No.		機能設定No.	
		No.101	No.100	No.101	No.100
①	1200	-	-	1	8
②	1170	-	-	1	7
③	1140	-	-	1	6
④	1110	-	-	1	5
⑤	1080	-	-	1	4
⑥	1050	-	-	1	3
⑦	1020	-	-	1	2
⑧	990	-	-	1	1
⑨	960	1	10	1	10
⑩	930	10	9	10	9
⑪	900	10	8	10	8
⑫	870	10	7	10	7
⑬	840	10	6	10	6
⑭	810	10	5	10	5
⑮	780	10	4	10	4
⑯	750	10	3	10	3
⑰	720	10	2	10	2
⑱	690	10	1	10	1
⑲	660	10(初期設定)	10(初期設定)	10(初期設定)	10(初期設定)
⑳	630	4	1	4	1
㉑	600	4	2	4	2
㉒	570	4	3	4	3
㉓	540	4	4	4	4
㉔	510	4	5	4	5

- 標準仕様は機内抵抗160Pa、機外静圧30Pa、風量165m³/minです。
- 上表の回転数は全静圧やモーターによって変化するため参考値です。
- 本機種はモーター2基使いとなります。
(標準仕様:モーター1.2kW×2、高静圧仕様:モーター3.4kW×2)
- 高静圧仕様の場合は電源投入前に室内DipSW3-2がONになっていることを確認してください。
室内インバーター基板のCNTYPにモーター識別抵抗を取り付けてください。
室内インバーター基板は2枚ありますので2枚とも識別抵抗を取り付けてください。
- 別売プレナムの機外静圧は115Pa(風量165m³/min時)です。
- 機内抵抗はロングライフフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。