

静風圧設定表 PFAV-P224DMJ3

		標準仕様 モーター1.2kW		高静圧仕様 ^{※3} モーター3.4kW:PAC-CW73MR	
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.		機能設定No.	
		No.101	No.100	No.101	No.100
①	1600	—	—	10	9
②	1570	—	—	10	8
③	1540	—	—	10	7
④	1510	—	—	10	6
⑤	1480	—	—	10	5
⑥	1450	—	—	10	4
⑦	1420	—	—	10	3
⑧	1390	—	—	10	2
⑨	1360	—	—	10	1
⑩	1330	—	—	10 (初期設定)	10 (初期設定)
⑪	1300	—	—	4	1
⑫	1270	—	—	4	2
⑬	1240	—	—	4	3
⑭	1210	1	5	4	4
⑮	1180	1	4	4	5
⑯	1150	1	3	4	6
⑰	1120	1	2	4	7
⑱	1090	1	1	4	8
⑲	1060	1	10	4	9
⑳	1030	10	9	—	—
㉑	1000	10	8	—	—
㉒	970	10	7	—	—
㉓	940	10	6	—	—
㉔	910	10	5	—	—
㉕	880	10	4	—	—
㉖	850	10	3	—	—
㉗	820	10	2	—	—
㉘	790	10	1	—	—
㉙	760	10 (初期設定)	10 (初期設定)	—	—
㉚	730	4	1	—	—
㉛	700	4	2	—	—
㉜	670	4	3	—	—
㉝	640	4	4	—	—

- 標準仕様は機内抵抗90Pa、機外静圧30Pa、風量65m³/minです。
- 上表の回転数は全静圧やモーターによって変化するため参考値です。
- 高静圧仕様の場合は電源投入前に室内DipSW3-2がONになっていることを確認してください。
室内インバーター基板のCNTYPIにモーター識別抵抗を取り付けてください。
- 別売プレナムの圧力損失は20Pa(風量65m³/min時)です。
- 機内抵抗はフィルドフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。