

風の到達距離

- ・到達距離は、残風速0.25m/secの場合を示します。
- ・設定条件は別売プレナムチャンバー取付時です。

【PFAV-P140, 224, 280, 450, 560CM-E】

【PFAV-P224, 280, 450, 560WCM-E】

【PFT-P125, 200, 250, 400, 500CM-E】

【PFAV-P560CM-WE】

| 形名 | 項目 | 吹出口 <mm> | 風量 m^3/min < m^3/h > | 風速 <m/s> | 到達距離 <m> |
|----------------------------------|----|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| PFAV-P140CM-E PFT-P125CM-E | | 130 × 666 | 45(2700) | 8.7 | 23 |
| PFAV-P224(W)CM-E PFT-P200CM-E | | 130 × 886 | 70(4200) | 10.1 | 29 |
| PFAV-P280(W)CM-E PFT-P250CM-E | | 130 × 1106 | 90(5400) | 10.4 | 32 |
| PFAV-P450(W)CM-E PFT-P400CM-E | | 239 × 1110 | 140(8400) | 8.8 | 34 |
| PFAV-P560(W)CM-E PFT-P500CM-E | | 239 × 1330 | 180(10800) | 9.4 | 37 |
| PFAV-P560CM-WE | | 239 × 1590 | 165(9900) | 7.2 | 33 |