

風の到達距離

- ・到達距離は、残風速0.25m/secの場合を示します。
- ・設定条件は別売プレナムチャンバー取付時です。

【PFAV-RP224, 280, 450, 560CM-E】

形名 \ 項目	吹出口 <mm>	風量 m^3/min < m^3/h >	風速 <m/s>	到達距離 <m>
PFAV-RP224CM-E	130 × 886	70(4200)	10.1	29
PFAV-RP280CM-E	130 × 1106	90(5400)	10.4	32
PFAV-RP450CM-E	239 × 1110	140(8400)	8.8	34
PFAV-RP560CM-E	239 × 1330	180(10800)	9.4	37