

### 風の到達距離

- ・到達距離は、残風速0.25m/secの場合を示します。
- ・設定条件は別売プレナムチャンバー取付時です。

【PFAV-P140, (E)P224・280・450・560DM-E】

【PFT-P140・224・280・450・560DM-E】

形名 \ 項目	吹出口 <mm>	風量m <sup>3</sup> /min <m <sup>3</sup> /h>	風速 <m/s>	到達距離 <m>
PFAV-P140DM-E PFT-P140DM-E	130 × 666	45(2700)	8.7	23
PFAV-(E)P224DM-E PFT-P224DM-E	130 × 886	65(3900)	9.4	28
PFAV-(E)P280DM-E PFT-P280DM-E	130 × 1106	90(5400)	10.4	32
PFAV-(E)P450DM-E PFT-P450DM-E	239 × 1110	140(8400)	8.8	34
PFAV-(E)P560DM-E PFT-P560DM-E	239 × 1330	165(9900)	8.7	35