

## 三菱太陽光発電システム カラーモニター **エコデイド**® DIAMONDSOLAR <sup>ディヤモンドソーラー</sup> R A PV-DR006K

## 取扱説明書 (保証書付)

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み になり、ご家族全員で正しく安全にお使いく ださい。
- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。
- 取扱説明書と保証書、据付工事説明書は大切 に保管してください。



表示ユニット

- 計測ユニット
- お客様ご自身では据付けないでください。
   (安全や機能の確保ができません)

適合パワーコンディショナ(2015 年 4 月現在) < K2 シリーズ>

PV-PN30K2 PV-PN55K2	PV-PN40K2 PV-PS40K2	PV-PN44KX2 PV-PS55K2
< K シリーズ>		
PV-PN30K PV-PN55K	PV-PN40K PV-PS40K	PV-PN44KX PV-PS55K
<jシリーズ></jシリーズ>		
PV-PS40J	PV-PS55J	
<旧屋内シリー	ズ>	
PV-PN40G	PV-PN55G	

## もくじ

安全のために必ず守ること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdot 2 \sim 3$
エコガイドの特技・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdot 4 \sim 7$ $\cdot 4 \sim 5$
本機の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdot \cdot 6 \sim 7$
各部のなまえとはたらき・・・・・	8
ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
ご使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
表示ユニットの表示確認	10
表示ユニットで表示を確認する・・・・・・・	10
日付・時刻を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 10
	•••••
	$\cdots    $
	$2 \sim 10$
1.小一ム回回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$7 \sim 10$
2.天傾回回 7 3.エコチェック両面	$6 \sim 21$
4 パワコン別面面 ···································	$2 \sim 34$
	$5 \sim 40$
パワコンー括操作 ・・・・・・・・・・	
日付・時刻の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面 / 定時保存設定 · · · · · · · · · · · · ·	
施工設定モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
保護機能動作履歴 ·····	
初期設定値(工場出荷時)・・・・・・・・	
記録可能なデータ量 ・・・・・・・・・・	40
エラー画面・・・・・4	$1 \sim 42$
お手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・	43
故障かな?と思ったら・・・・・・4	$4 \sim 45$
保証とアノターサーヒス・・・・・	
	••••4/
ニ変リフーセーター保証書・・・・・	・表衣紙
※本書および表示ユニット内で「パワコン」	の表記が
のります。これは   ハワーコンテイショナ	」と恴咊

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

しています。

#### 本機は住宅太陽光発電システム用です。 本機は< K2 シリーズ>の出力制御ユニットとして対応していません。

## お客様用

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱	いをしたときに生じる危険とその程度	度を、次の表	表示で区分して説明しています。	
	<b>太陽光発電システム(住宅用)</b> 以外に使用しない 火災・けがの原因になります。		<b>台所など直接炎があたるおそれの ある場所では使用しない</b> 火災の原因になります。	
	<b>電気工事は必ず専門の工事店に 依頼する</b> 誤った工事は、感電・火災の原因に なります。	$\bigcirc$	<b>直接炎があたるおそれのある場</b> 所や油煙・有機溶剤・可燃性ガ スのある場所では使用しない <sub>火災の原因になります。</sub>	
分解禁止	<b>分解・修理はしない</b> 火災・感電・けがの原因になります。 分解修理は修理技術者のいる販売店 または当社のお問い合わせ窓口に ご相談ください	禁止	高温(40℃以上)、直射日光や直 接炎があたったり、油煙の多い場 所では使用・保管しない 火災の原因になります。	
	製品を水につけたり、水をかけた りしない		エコガイドにスプレー(殺虫剤、 整髪用、掃除用)などをかけない 部品の変質・破損の原因になります。	
水ぬれ禁止	ショート・感電の原因になります。		浴室など湿気の多い場所では使用 しない	
	交流100Vで使用する 誤った電源を使用すると火災・感電・故	浴室での 使用禁止	火災・感電の原因になります。	
	障の原因になります。 		<b>お手入れの際は手袋を着用する</b> 着用しないとけがの原因になります。	
指示に従う	<ul> <li>災害発生時や雷鳴時にはパワーコ</li> <li>ンディショナおよびエコガイドに</li> <li>触れない</li> <li>感電・故障の原因になります。</li> </ul>		お手入れ後の部品の取付けは確 実に行う 落下によるけがの原因になります。	
			年に1度は、計測ユニットの壁 取付用木ネジが緩んでぐらつか ないか確認する	

落下によりけがの原因になります。

## SD カードに関して



## 液晶画面に関して

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、液晶の特性上、点灯しない画素や常に点灯する画素が存 在することがあります。また、液晶画面の明るさにムラが発生する可能性があります。これらは故障ではありませ んのであらかじめご了承ください。



#### お願い

- 接続ケーブルや通信用コードが高温部分に触れないようにしてください。
- 接続ケーブルや通信用コードが鋭い角部に触れないようにしてください。
- 屋外または車庫、納屋など屋外に近い環境の場所では使用しないでください。

「エコウィル」は大阪ガス(株)の登録商標です。 「エコキュート」は関西電力(株)の登録商標です。 「エネファーム」は東京ガス(株)、大阪ガス(株)、新日本石油(株)の登録商標です。 SD、SDHC、SDXC、microSDXCは、SD-3C, LLCの商標です。 その他すべての製品名又はサービス名は、各社の登録商標又は商標です。

# エコガイドの特長

エコガイドは、太陽光発電システムといっしょにお使いいただき、省エネの楽し さと発電のよろこびを感じていただく省エネ・環境貢献表示装置です。日々の発 電量を表示ユニットで確認できます。

グラフィカルに表現されたイラストを楽しみながら、省エネへ、環境貢献へとガ イド(案内)します。



#### ■ 表示ユニットの特長

- 計測ユニットと有線通信を行います。
- 計測ユニットから送られた発電量および売買電量などのデータを受信して表示・保存します。
- 通常時は計測ユニットから給電および各種電力情報を受け取りますが、停電時は計測ユニットが動作しないため、 パワコンから給電され発電のみの表示となります。
- SD カードを常時挿入して定時保存をする設定(P.38))にしておくと、電力データを事実上制限なく(合計 サイズ 2GB 以内)保存することができます。P.40 SD カードを購入して定時保存することを推奨します。
- SD カードの使い方、使用できる SD カードについては、 P.11 を参照ください。 ・ パワーコンディショナ(<K·K2シリーズ>、<Jシリーズ>)の操作(一括切/入、一括自立/連系)が行えます。



#### ■計測ユニットの特長

- パワーコンディショナの発電量のデータと電力計測用電流センサーで検出した売買電量データを計測し、有線で 表示ユニットに送信します。
- 通常時(停電時以外)は表示ユニットへ給電します。



## 本機の機能

パワーコンディショナの発電データと、電力計測用電流センサーで検出した売買電データは、計測ユニットで計測 され、表示ユニットに送信されてから表示・記録されます。記録可能なデータ量は P.40 を参照ください。 記録された情報は表示ユニットで内容を目的別に確認できます。

#### ■ 発電量・売買電量などを確認できます

こんなとき	画面	ページ
現在の発電、消費、売買、充放電(蓄電池がある場合)のようすを知りたい	ホーム画面	P.17~18
今日の発電量、消費量、売買量、充放電量(蓄電池がある場合)のようすを知りたい	実績画面	P.19
発電量、消費量、売買量、充放電量(蓄電池ある場合)を、時刻ごと、日ごと、 月ごとに知りたい	実績画面	P.20~25
パワーコンディショナの発電状態・エラー状態を知りたい ※ 適合外パワーコンディショナについてはエラーを表示することができません	パワコン別画面	P.32~34
わが家の太陽光発電システムの環境への貢献度を知りたい	エコチェック画面	P.26~31
パワーコンディショナの操作をしたい(運転切 / 入、自立 / 連系) ※ 適合パワーコンディショナ < K・K2 シリーズ > 、 < J シリーズ > のみとなり ます。	パワコンー括操作 画面	P.36

※ 日ごと(月)のグラフ、月ごと(年)のグラフは自動的に再描画を行いません。再描画するためには、いった ん別の画面を表示してから再度表示してください。

#### ■以下の4機能から1つを選択できます

こんなとき	画面	ページ
適合外パワーコンディショナ(1 台目・2 台目)、また は適合パワーコンディショナ(1 1 台目・12 台目)の 発電のようすを知りたい ※ パワーコンディショナ 1 台につき発電電力計測用電 流センサー 1 個が必要です	ホーム画面 実績画面 (すべてのパワーコンディショナの合算) が表示されます パワコン別画面 (パワーコンディショナごとに表示され) ます	P.17 P.19-25 P.32-34
外部発電機の発電量も計測して、より正確な消費量を 知りたい ※ 発電電力計測用電流センサー2個が必要です	ホーム画面 実績画面 (外部発電機による発電は消費に加算さ) れるため、画面上は表示されません)	P.17 P.19-25
定置型蓄電池による充放電量のようすを知りたい ※ 発電電力計測用電流センサー2個が必要です	ホーム画面 実績画面	P.18 P.19~22
個別ブレーカーごと(最大2ヶ所)の消費量を知りたい ※ 個別ブレーカー1ヶ所につき個別電力計測用電流セ ンサー1 個が必要です	エコチェック画面	P.26-28

#### ■各種設定を変更・確認できます

こんなとき	画面	ページ
日付と時刻を変更したい	日付時刻設定画面	P.37
画面の明るさや消灯までの時間を変更したい	画面 / 定時保存設定画面	P.38
SD カードへ保存する / しないを変更したい	画面 / 定時保存設定画面	P.38
消費の目標値を変更したい	消費量目標設定画面	P.30
時間帯別消費電力の時間帯を変更したい	時間帯設定画面	P.29
環境貢献度換算係数を変更したい	環境貢献係数設定画面	P.31

適合パワー						
コンディショナ	ハリー	通信ケーブル	「ケーブル   ハワーコノティショナ操作		電圧上昇抑制表示	
※ 機種名は表紙 に記載	最大接続台数	総延長*1	切/入	連系 / 自立	温度出力制限表示	
< K · K2 シリーズ>	10台	100m	協作可能	協作可能	表示可能	
<jシリーズ></jシリーズ>	4台	50m	1年1Fり1E	採IFU能	丰一不可	
<旧屋内シリーズ>	1台	0011	操作不可	操作不可		

#### ■ パワーコンディショナ機種による仕様の違い

※ シリーズ間の混在は、<K·K2シリーズ>と<Jシリーズ>のみ可能です。その場合は、最大接続台数4台、 通信ケーブル総延長50mとなります。

※ 各シリーズの機種については表紙を参照ください。

※1表示ユニットから一番遠いパワーコンディショナまでの通信ケーブルの長さの合計です。

#### ■買取制度への対応

電力会社が、余った発電のみを買取る余剰買取制度と、すべての発電を買取る全量買取制度に対応します。全量買 取制度の場合は、消費電力あり / なしが選択できます。全量買取制度で消費電力なしの場合は、外部発電機(エコウィ ル・エネファームなど)、定置型蓄電池、個別ブレーカーの計測ができません。

	買取制度		オプションセンサー(4つ	の機能から1つ選択)
名称	説明	消費計測	外部発電機、定置型蓄電池、 個別ブレーカー	適合外 パワーコンディショナ
余剰買取制度	発電して余った電力のみ を電力会社が買取り	あり	設置可	
今皇四町町中	すべての発電を電力会社	あり		設置可
土里貝収    反	が買取り	なし	設置不可	

## ■本機には最大12台のパワーコンディショナが接続できます。但し、11台目・12台目は発電と発電量のみの表示となります。また、1台目から10台目は適合パワーコンディショナ\* に限ります。

※ 適合パワーコンディショナの機種一覧については本書表紙を参照ください。

※ 適合パワーコンディショナの接続可能台数については P.7 ■ パワーコンディショナ機種による仕様の違い を参照ください。

# 各部のなまえとはたらき

#### 表示ユニット

[正面] 表示ユニット正面各部のなまえおよび機能を説明します。



■ 液晶表示

なまえ	機能説明
①液晶画面	各種画面を表示します。

#### ■ ユーザーインタフェース

なまえ	機能説明
②機能ボタン	①液晶画面の下部に示された機能を実行します。
③ホームボタン	ホーム画面を表示します。

#### ■ ランプ表示

各状態におけるランプの表示を示します。

省エネモードにより液晶画面が消灯しているときのみ表示となります。

状態 ランプ種類	正常時	お知らせ(パワーコンディショナの異常など) または計測ユニット停止
④売電ランプ	売電時に緑点灯します。	· 得来方派」 ます
⑤買電ランプ	買電時に赤点灯します。	秋小県渡しより。

|底面| 表示ユニット底面各部のなまえおよび機能を説明します。



なまえ	機能説明
① SD カードスロット	SD カードを挿抜します。

# ご使用の前に

#### ■本機について

- ●本機は住宅太陽光発電システム用です。表示時間が極端に長い、ボタン操作回数が極端に多い等の場合は寿命が短くなります。
- ●本機は系統電源または太陽光発電電力により動作します。そのため夜間に停電した場合、および日射量が少ないときに停電した場合は動作することができません。
- 本機はお客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- 分電盤内などに設置された電力計測用電流センサーを取りはずしたり、設置位置や向きを変更しないでくだ さい。(安全や機能の確保ができません)
- 配線やブレーカーの変更など、分電盤まわりの工事が行われる場合で電力計測用電流センサーの再設置が必要となる場合には、お買上げの販売店または工事店にご相談ください。
- 本機は外部モニターへの出力はできません。
- 必ず、計測ユニット、表示ユニットとも電源を入れたままでお使いください。電源が入っていないと発電量 や消費量などのデータ保存が実行されません。データが保存されないと P.17-25 などの数値や「グラフ画面」 の折線グラフ、棒グラフが欠落する場合があります。
- 本機の故障時に保存データが失われることがあるため、SD カードへの保存(P.38))や、SD カードに保存してあるデータをパソコンなど他の機器にバックアップをとることをおすすめします。
- 本機の故障などにより失われたデータの補償はいたしかねます。
- 本機は、周囲温度0~40℃、湿度30~85%以内、温度変化で結露しない場所でご使用ください。
- ランプ表示は、カラー表示画面が表示されていない場合に表示されます。夜間ランプ表示がまぶしくならな いよう、発電が行われていないときにはランプの輝度が下がります。
- ●本機は、プラスチックなどを外装や内部に使用しており、開梱時や据付け初期のご使用中に多少の臭いを感じることがあります。この臭いはご使用とともに軽減されます。気になるときはお部屋の換気をお願いします。
- ボタン操作を行ってから画面に反映されるまで時間がかかることがあります。その場合は十分に待ってから 次の操作を行ってください。ボタンの連打や早押しをすると予期しない状態になることがあります。

#### ■ 表示される数値について

- 本機は計量法の対象製品ではありません。表示される数値は目安であり、電力量計の値や電力会社からの請 求書他、パワーコンディショナ等の各種数値と異なる場合があります。
- 表示ユニットの画面で数値が表示桁数を超える場合は、99.99、999.99、9999.9、99999 と表示されます。
- グラフ画面で棒グラフの数値が縦軸のフルスケールを超える場合は、グラフの枠内いっぱいに表示されます。
- 著しく消費の少ないご家庭では表示誤差が大きくなることがあります。

#### ■ 保護機能動作履歴表示について

● 本機能は、< Jシリーズ>、<旧屋内シリーズ>のパワーコンディショナとの接続時には表示されません。
 パワーコンディショナ機種による仕様の違いについては P.7 を参照ください。

#### ■ 表示更新タイミングについて

● パワコンを多数台接続した場合は、すべての情報を取得する必要があるため表示更新のタイミングが遅れる 場合があります。

#### ■ 電気給湯機(エコキュート・電気温水器)をお使いのお客様へ

● 電気給湯機へは別の分電盤から給電されている場合があります。この場合、表示ユニットで表示する消費や 消費量の数値には、電気給湯機での消費や消費量が含まれません。

#### ■外部発電機をお使いのお客様へ

- 外部発電機の発電を計測するには、別売の発電電力計測用電流センサー(型名: PV-DCO1)の取付けが必要です。お買上げの販売店または工事店にご相談ください。
- ※ 外部発電機の発電(データ)は正しい消費を表示するために使われます。外部発電機の発電(データ)その ものを表示することはできません。
- ※ 外部発電機とは、エコウィル、エネファームなどの発電機のことです。

#### ■ 蓄電池をお使いのお客様へ

- 日本電気(株) 製定置型蓄電池(ESS-H-002006B / ESS-H-002006B2)の充放電を計測するには、別 売の発電電力計測用電流センサー(型名: PV-DC01)の取付けが必要です。お買上げの販売店または工事 店にご相談ください。
- ※ 一般負荷の充放電を計測することができます。重要負荷の充放電を計測することはできません。

# ご使用前の準備

## 表示ユニットの表示確認

## 表示ユニットで表示を確認する



- 「エコガイド用」シールが貼ってあるエコ ガイド用ブレーカー(計測ユニットの電 源用)が「切」となっている場合は、エコ ガイド用ブレーカーを「入」にしてくださ い。約1分後に表示ユニットの画面が表 示されます。
- **2** 表示ユニットの画面が消灯しているとき はホームボタンを押してください。



## 日付・時刻を確認する

日付と時刻が正しいことを確認してください。



ホーム画面の日付と時刻が正しくない場合は、日付と 時刻の変更を行ってください。

日付と時刻の変更を行う場合は、「日付・時刻の変更」 手順に従ってください。P.37 本製品は、計測ユニットで時刻管理をしていますので、

本製品は、計測ユニットで時刻管理をしていますので、 日付と時刻の変更を行う場合は、必ず計測ユニットの 電源を入れてから行ってください。

計測ユニットの電源が入っていない場合、正しい日付 と時刻の設定ができません。

## SD カードの使い方

SD カードは、下図のようにカード片側に切り欠きがあり、挿入方向が決められています。異なる方向では、挿入 できないように設計されており、無理に挿入しようとするとコネクタ・カードの破損・故障の原因となりますので 注意して挿入してください。挿入した状態から取り出すときは SD カードの底部を押してください。また、SD カー ドに穴などをあけるなどの改造をして使用すると、コネクタの破損・故障の原因となりますので、カードの改造は しないでください。

#### ■ 表示ユニット底面



SD カードは付属されていません。

SD カードを挿入しなくても表示ユニットは使用できますが、SD カードへの定時保存(**P.38**))などを使用するためには、SD カードを常時挿入しておく必要があります。

SD カードを挿入すると、左の画面が表示されます。

- 1 行目:設定の状態によって以下のいずれかのメ ニューとなります。
- [挿入した SD カードへ定時保存(毎日午前1時)] を選択して[定時保存]ボタンを押すと、毎日午前 1時に電力データを定時保存する設定となります。
- [SD カードへの電力データの定時保存を停止]を 選択して [停止する] ボタンを押すと、毎日午前 1 時に電力データを定時保存しない設定となります。
- 2 行目: [現在までの電力データを SD カードに一時保 存]を選択して[一時保存]ボタンを押すと、 電力データを SD カードに一時保存します。

SD カードには、計測ユニットで収集したデータを書き込むことができます(P.38)。 故障や修理によって表示ユニット内のデータが消失または破壊される場合があります。 その場合のデータ復元はできませんので、SD カードに定時保存させたうえで、定期的にお手持ちのパソコンなど にデータを保存することをおすすめします。SD カードからお手持ちのパソコンに電力データを取り込む際は、パ ソコンの取扱指示に従ってください。

- SD カードをご使用される場合は、お客様の責任にて SD (~ 2GB) または SDHC (4/8/16/32GB) カードをご使用ください。
   ホケーシンロ ちおうろ SDUC カードを使用くたさい。
  - また、2GB を超える SDHC カードを使用した場合、2GB を超える領域に書き込みできない場合があります。(2GB 以内の領域には正常に書き込み可能です)
  - SDXC カード、microSDXC カードは使用しないでください。(使用した場合、カード内のデータが 破損するおそれがあります)
  - SD カードのロックツマミを上側に倒してロックしない状態でお使いください。
  - SD カードスロットはポップアップ式です。挿入時に押し込んで離すとカチッと音がして止まります。 もう一度押すと飛び出して取り出しやすくなります。無理に引き抜くと故障するおそれがあります。
  - SD カードの抜き差しは、3 秒以上の間隔を空けてゆっくり行ってください。抜き差しを素早く繰り返すと故障等の原因となります。
  - SD カードには書き込み回数の上限があります。書き込み不能となりましたら、新しい SD カードに交換ください。
  - SD カードの故障や操作ミスなどにより、データが消失または破損した場合、データの復元はお受けいたしかねます。
  - SD カードへの書き込み中は、SD カードを取りはずさないでください。データの消失・故障の原因となります。
  - 停電中は、SD カードの種類によって一時保存やグラフの表示が正常に行われない場合があります。復 電してから使用することをおすすめします。

# 「示ユニットの画面

## 画面構成



- (1) ステータス表示部:現在のステータスを表示する共通領域です。
- (1-A) 画面名称:画面の名称が表示されます。
- (1-B) ステータスアイコン: 4つのアイコン領域が左から順に並んで表示されます。

表示されている画面によって内容が変わります。

	優先順位	アイコン領域 1	アイコン領域 2	アイコン領域3	アイコン領域 4	
	高 ≎ 低	<ul> <li>✓ :電圧上昇</li> <li>↓ :温度制限</li> <li>↓ :お知らせ</li> </ul>	<ul> <li>・ 自立運転</li> <li>・ 連系運転</li> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	<ul> <li>【</li> <li>【</li> <li>1 台稼動中</li> <li></li> <li></li></ul>	🗓 :計測ユニット停止中	
	電圧上昇・ 温度制限・	・・・・・パワーコ K2 シリ- ・・・・パワーコ K2 シリ- ※雪圧ト	ンディショナに -ズ>のみ)。製 ンディショナに -ズ>のみ)。製 見、温度制限の	おいて、電圧上昇抑 品の不具合ではあり おいて、温度出力制 品の不具合ではあり	〕制が動作していること ません。 」限が動作していること ません。 昭ください	を示します(< K ・ を示します(< K ・
	お知らせ・ 自立運転・ 連系運転・	へ 電力工 ・・・・・ パワーコ: ・・・・・ すべての, ているこ。 ・・・・・ すべての,	ンディショナの シディショナの パワーコンディ とを示します。 パワーコンディ	異常などが発生して ショナが自立運転( ショナが連系運転(	「電力の売買など系統と( 「電力の売買など系統と(	D連系をしない)し D連系をする)して
	自立運転と	いること = 連系運転の混在 何台かの 何台かの	を示します。 E パワーコンディ パワーコンディ:	ショナが自立運転 ショナが連系運転(	(電力の売買など系統と 電力の売買など系統との	この連系をしない)、 D連系をする)をし
	パワコン例 1 台稼動中 12 台稼動	でいるこ。 亭止・すべての、 中・・・1 台のパ ゆ・・12 台の/ ※「稼動中	とを示します。 パワーコンディ? フーコンディショ パワーコンディシ P」とは、運転H	ショナが停止してい ョナが稼動している ノョナが稼動している 中のほかに発電量不	ることを示します。 ことを示します。 ることを示します。 足や温度出力制限、電圧	王上昇抑制の動作中
	計測ユニッ	も含み ※稼動し ット停止中 ・・・・・停電等に。 らかの障	ます。 ているパワーコ: より計測ユニッ 害が発生している	ンディショナの台数 トが停止、または計 ることを示します。	(1~12)がアイコン 測ユニットと表示ユニ	いに表示されます。 ットの間の通信に何
(1-C)E (2) データ (3) ボタン	3付:現在( 9表示部: ノガイド部	の日付・時刻が 発電や消費など 次頁以降で詳細 : 機能ボタンの:	表示されます。 の情報を表示しる に説明します。 実行内容を表示し	ます。 します。		

### 表示ユニットの画面が微灯または消灯した場合

表示ユニットは省電力のために、一定時間何もしない状態が続くと微灯状態を経て自動的に消灯します。 (消灯時間の設定は P.38)を参照してください)

画面が消灯しているときは、いずれかのボタンを押すことで画面が表示されます。

- 何もしない状態から微灯になる時間、微灯から消灯する時間 は変更できます。初期設定値はそれぞれ3分、5分です。
- 画面が消灯していても売電ランプ、買電ランプで、売買の状況がわかります。
- 確認を促すメッセージ画面が表示された場合などは微灯およ び消灯しないことがあります。





※ 画面イメージは予告なく変更されることがあります。

## 表示ユニットの画面 つづき





#### 3. エコチェック画面



#### 4. パワコン別画面

パワコン別状況		丧-	2014/	12/17 12:34
P01(00): 運転中	3. 63kW	P02(01)	運転中	3. 74kW
P03(02): 運転中	3. 56kW	P04(03)	運転中	3. 48kW
P05(04): 運転中	3. 70kW	P06(05)	運転中	3. 78kW
P07(06): 運転中	3.67kW	P08(07)	運転中	3. 59kW
P09(08): 運転中	3. 52kW	P10(09)	運転中	3. 56kW
適合外1: 運転中	3. 32kW			
	戻る	Ωk		
_				
		7		
		1		
			Р.	33
パワコ~/1 発雷!	量(日)	**	2014/	12/17 12:34
一個別発電量:	13.1km 積算	個別発電量	: 5	627km
kith 3.5				
. 0 . 5	1			
2.0	/			
1.6	/			
0123456	8 9 10 11	12 13 14 15 16	17 18 19 2	0 21 22 23 2480
<b>百</b> 7 /	2014年 12月	月 17日 (7K) 	N F	
一 天つ 一 丶	- FU 🗆	<u> </u>	/  E	1/月/年
	1			
	_			

5. 設定	
<u>設定メニュー</u> ※ 2014/12/17 12:34 計測Liph: Ver. 01.0000 表示Liph: Ver. 01.0000	
▲ パワコン―括操作 ▼	
日付時刻設定	
画面/定時保存設定	
施工設定モード	
保護機能動作履歴表示	
▲   戻る   OK   ▼	P.35

#### 各画面に表示される電力量および数値について -

- ●「今日の実績」「個別消費」「パワコン別」の各画面に表示される数値<sup>\*</sup>は、端数切捨てによる数値のため実際の数値と完全には一致しない場合があります。
   ※1日分の積算値、1ヶ月分の積算値、1年分の積算値。
- ●「現在の状況」に表示される数値は、各計測のタイミングや通信状態により、実際の数値と異なる場合があり ます。
- 買取制度設定\*が「余剰買取制度」の場合、「今日の実績」に表示される数値は、端数切捨てによる誤差のため、 「発電量+買電量=消費量+売電量」とならない場合があります。
   ※ 買取制度設定の内容についてはお買上げの取扱販売店にご確認ください。
- ◆ 本機は計量法の対象製品ではありません。表示される数値は目安であり、電力量計の値や電力会社からの請求書他、パワーコンディショナ等の各種数値と異なる場合があります。

# 1.ホーム画面

## 現在の状況

現在の積算発電量、発電、消費、売電/買電を表示します。 ■ 余剰買取制度の場合



■ 全量買取制度(消費計測あり)の場合



## 3.63 は 1.65 は 1.65 は 2.55 は 2.55 とう 3.63 は 1.65 は 2.55 とう 1.65 は 2.55 とう 3.65 とう 3.65

ボタンなまえ	内容
実績	[今日の実績] 画面に切替えます
エコチェック	[エコチェック] 画面に切替えます
パワコン別	[パワコン別状況] 画面に切替えま す
設定	[設定メニュー] 画面に切替えます

#### ■ 全量買取制度(消費計測なし)の場合



3.63 km 実績 IJfrック

パリン別 設定

表示項目	内容
発電ピーク	本日の発電のピーク値と時刻を示し ます
積算発電量	パワコン設置以降の発電量の積算値 を示します
発電 *1	現在の発電を示します
<b>消費</b> <sup>∗1</sup>	現在の消費を示します
売電または 買電 <sup>*1</sup>	現在の売電または買電を示します

※1 全量買取制度(消費計測あり)の設定の場合は「発電」「消費」「買電」、全量買取制度(消費計測なし)の設定の場合は「発電」のみの表示となります。

● 画面の明るさは変更できます。 P.38

## 蓄電池を設置のお客様へ

放電および充電を表示します。



ボタンなまえ	内容
実績	[今日の実績] 画面に切替えます
エコチェック	[エコチェック] 画面に切替えます
パワコン別	[パワコン別状況] 画面に切替えま す
設定	[設定メニュー] 画面に切替えます
表示項目	内容
発電ピーク	本日の発電のピーク値と時刻を示し ます
積算発電量	パワコン設置以降の発電量の積算値 を示します
発電 *1	現在の発電を示します
<b>消費</b> <sup>*1</sup>	現在の消費を示します
売電または 買電 <sup>**1</sup>	現在の売電または買電を示します
放電または充電	現在の放電または充電を示します
※1 全量買取制,         電」「消費」         ※ 日本電気(税)	度(消費計測あり)の設定の場合は「発 「買電」の表示となります。 を)製定置型蓄電池(ESS-H-002006B

日本電気(株)設定直空畜電池(ESS-R-002006B / ESS-H-002006B2)の充放電を計測できます。 別売の発電電力計測用電流センサー(型名: PV-DC01)の取付けが必要です。お買上げの 販売店または工事店にご相談ください。

※ 一般負荷の充放電を計測することができます。 重要負荷の充放電を計測することはできません。

## 今日の実績

ホーム画面で[実績]ボタンを押します。 現在の積算発電量と昨日および今日の発電量、消費量、売電量、買電量を表示します。



ボタンなまえ	内容
発電・消費	[発電量・消費量] 画面に切替えま す
売電・買電	[売電量・買電量] 画面に切替えま す ※ 全量買取制度で消費計測なしの場 合は表示されません
戻る	ホーム画面へ戻ります
表示項目	内容
省エネ目標 *1	設定した消費量の目標に対して今日 の消費がどれだけ削減または超過し ているかを示します
積算発電量	パワコン設置以降の発電量の積算値 を示します
発電量	昨日と今日の発電量を示します
消費量	昨日と今日の消費量を示します
売電量	昨日と今日の売電量を示します
買電量	昨日と今日の買電量を示します
省エネ目標 ライン <sup>**1</sup>	設定した消費量の目標を横線で示し ます

※1 「消費量目標設定」は初期設定では「設定しない」 になっています(P.30)。その場合、「省エネ 目標」「省エネ目標ライン」は表示されません。

蓄電池を設置の場合、放電量および充電量を表示します。

今日の実績		赦	<b>n</b> 2	014/12/17	12:34
省工ネ目標:0.2k\\	削減	積算発	電量:	5,	627kWh
-				ĒĒ	
発電量	消費量	売電量	買電量	放電量充	電量
	22				
		eu	2	$\leq$	2
今日(k\\) <b>13.1</b>	9.8	9.1	5.3	0.5	3.0
BFE (kiiii) 15.6	14.4	14.0	9.8	3.0	3.0
- 戻る		発電	・消費	読電·	買電

表示項目	内容
放電量	昨日と今日の放電量を示します
充電量	昨日と今日の充電量を示します

## 発電量・消費量(日)

時刻ごとの発電量、消費量をグラフ形式で表示します。

蓄電池と併用されていない場合



蓄電池と併用されている場合



ボタンなまえ	内容
<前日	前日に戻ります
翌日>	翌日に進みます
日/月/年	[発電量・消費量(月)] 画面に切替え ます
戻る	[今日の実績] 画面に戻ります
表示項目	内容
発電量	表示中の日の発電量を数値で示します
消費量	表示中の日の消費量を数値で示します
積算発電量	パワコン設置以降の発電量の積算値を 示します
積算消費量	本製品設置以降の消費量の積算値を示 します
発電量グラフ	時刻ごとの発電量を示します
消費量グラフ	時刻ごとの消費量を示します
放電量グラフ	時刻ごとの放電量を示します
充電量グラフ	時刻ごとの充電量を示します
※ 坊雨昌 古雨	◎昌の主−けウ罟刑装電池がちろ担今の

※ 放電量、充電量の表示は定置型蓄電池がある場合の みとなります。

## 発電量・消費量(月)

日ごとの発電量、消費量をグラフ形式で表示します。

#### 蓄電池と併用されていない場合



蓄電池と併用されている場合



ボタンなまえ	内容
<前月	前月に戻ります
翌月>	翌月に進みます
日/月/年	[発電量・消費量(年)] 画面に切替え ます
戻る	[今日の実績] 画面に戻ります
表示項目	内容
発電量	表示中の月の発電量を数値で示します
消費量	表示中の月の消費量を数値で示します
省工ネ目標 *1	設定した消費量の目標に対して、表示 されている月の消費がどれだけ削減ま たは超過しているかを消費量と割合で 示します
発電量グラフ	日ごとの発電量を示します
消費量グラフ	日ごとの消費量を示します
放電量グラフ	日ごとの放電量を示します
充電量グラフ	日ごとの充電量を示します
省エネ目標 ライン <sup>**1</sup>	設定した消費量の目標を横線で示しま す

※ 放電量、充電量の表示は定置型蓄電池がある場合のみとなります。

※1 「消費量目標設定」は初期設定では「設定しない」 になっています(P.30)。その場合、「省エネ 目標」「省エネ目標ライン」は表示されません。

## 発電量・消費量(年)

月ごとの発電量、消費量、前年の発電量をグラフ形式で表示します。

#### 蓄電池と併用されていない場合



蓄電池と併用されている場合



ボタンなまえ	内容
<前年	前年に戻ります
翌年>	翌年に進みます
日/月/年	[発電量・消費量(日)] 画面に切替 えます
戻る	[今日の実績] 画面に戻ります
表示項目	内容
発電量	表示中の年の発電量を数値で示しま す
消費量	表示中の年の消費量を数値で示しま す
省工ネ目標 *1	設定した消費量の目標に対して、表示されている年の消費がどれだけ削減または超過しているかを消費量と割合で示します
発電量グラフ	月ごとの発電量を示します
消費量グラフ	月ごとの消費量を示します
放電量グラフ	月ごとの放電量を示します
充電量グラフ	月ごとの充電量を示します
省エネ目標 ライン <sup>*1</sup>	設定した消費量の目標を横線で示し ます
前年実績 グラフ	前年の発電量を示します

※ 放電量、充電量の表示は定置型蓄電池がある場 合のみとなります。

※1 「消費量目標設定」は初期設定では「設定しない」 になっています(P.30)。その場合、「省エネ 目標」「省エネ目標ライン」は表示されません。

#### ■ 特定の年月日を表示するには

発電量・消費量グラフの画面では、最初に日のグラフが表示され、[日/月/年]ボタンを押すごとに表示が日→月 →年→日→…のように変わります。

特定の年月日を表示するには以下の例に従って操作を行ってください。売電量・買電量グラフの画面( P.24-25 ) も同様です。 例、2017年1月1日時点から 2015年8月12日のグラフをまデオ3増会

例) 2017年1月1日時点から2015年8月12日のグラフを表示する場合



- ホーム画面から[実績]ボタン→[発電・ 消費]ボタンを押します [発電量・消費量(日)]画面となり、その 時点の日付(2017年1月1日)が表示さ れます
- 2 表示したい日に変更します (本例では2016年12月12日に変更し ます)
- 3 [日/月/年]ボタンを押して月の表示に 切替えた後、表示したい月に変更します (本例では2016年8月に変更します)
- 4 [日/月/年]ボタンを押して年の表示に 切替えた後、表示したい年に変更します (本例では2015年に変更します)
- 5 [日/月/年]ボタンを押して日の表示に 切替えます 表示したい年月日が表示されます (本例では2015年8月12日が表示され ます)

## 売電量・買電量(日)

時刻ごとの売電量、買電量をグラフ形式で表示します。



ボタンなまえ	内容
<前日	前日に戻ります
翌日>	翌日に進みます
日/月/年	[売電量・買電量グラフ(月)] 画面に 切替えます
戻る	[今日の実績] 画面に戻ります
表示項目	内容
売電量グラフ	時刻ごとの売電量を示します
買電量グラフ	時刻ごとの買電量を示します
売電量	表示中の日の売電量を数値で示します
買電量	表示中の日の買電量を数値で示します
積算売電量	本製品設置以降の売電量の積算値を示 します
積算買電量	本製品設置以降の買電量の積算値を示 します

## 売電量・買電量(月)

日ごとの売電量、買電量をグラフ形式で表示します。



ボタンなまえ	内容
<前月	前月に戻ります
翌月>	翌月に進みます
日/月/年	[売電量・買電量グラフ(年)] 画面に 切替えます
戻る	[今日の実績] 画面に戻ります
表示項目	内容
売電量グラフ	日ごとの売電量を示します
買電量グラフ	日ごとの買電量を示します
売電量	表示中の月の売電量を数値で示します
買電量	表示中の月の買電量を数値で示します
積算売電量	本製品設置以降の売電量の積算値を示 します
積算買電量	本製品設置以降の買電量の積算値を示 します

## 売電量・買電量(年)

月ごとの売電量、買電量をグラフ形式で表示します。



ボタンなまえ	内容
<前年	前年に戻ります
翌年>	翌年に進みます
日/月/年	[売電量・買電量グラフ(日)] 画面に 切替えます
戻る	[今日の実績] 画面に戻ります
表示項目	内容
売雷量グラフ	日ごとの売雷量を示します
買電量グラフ	月ごとの買電量を示します
売電量	表示中の年の売電量を数値で示します
買電量	表示中の年の買電量を数値で示します
積算売電量	本製品設置以降の売電量の積算値を示 します
積算買電量	本製品設置以降の買電量の積算値を示 します

## エコチェック

ホーム画面で〔エコチェック〕ボタンを押します。

現在の積算発電量、CO2排出削減量、石油消費削減量とスギの木植樹に換算した値を表示するとともに、積算発電量に応じて動物や植物が増えて賑やかな画面にステップアップします。



- ※ 背景をリセットすると本画面(初期画面)に 戻ります。リセットする場合は[目標設定] ボタン、続いて[環境貢献係数設定]を選択 して表示される[環境貢献係数設定]画面に て[エコチェックの背景をリセットする]を 選択してください。P.31
- ※ リセットしても換算した各数値は保持されま す。

ボタンなまえ	内容
	[個別消費状況] 画面に切替えます P.27
個別消費	※ 別売の個別電力計測用電流センサーの取付けが必要です。
	個別電力計測用電流センサーが接続、設定されていない場合は表示 されません。
時間帯別	[時間帯別消費量] 画面に切替えます P.29
目標設定	省エネの目標を設定する[目標設定] 画面に切替えます P.30
戻る	ホーム画面に戻ります
表示項目	内容
	パロコン型署以降の発電号の碁質値を
積算発電量	不りコン設置以降の光電量の損算値を示します
積算発電量	大りコン設置以降の光電量の積算値を 示します 太陽光発電で発電した電力量を石油火 力発電で発電したと仮定して、石油火
積算発電量 CO2 排出 削減量	スリコン設置以降の先電量の損算値を 示します 太陽光発電で発電した電力量を石油火 力発電で発電したと仮定して、石油火 力発電で排出される CO2 の量を、太 陽光発電により削減できたとして換算 した値です
積算発電量 CO2 排出 削減量	ハクコン設置以降の光電重の積算値を 示します 太陽光発電で発電したを加定して、石油火 力発電で排出される CO2 の量を、太 陽光発電により削減できたとして換算 した値です 太陽光発電で発電した電力量を石油火 力発電で発電したです、石油火
積算発電量 CO2 排出 削減量 石油消費 削減量	ハワコン設置以降の先電重の損算値を示します 太陽光発電で発電した電力量を石油火力発電で発電したと仮定して、石油火力発電で排出される CO2の量を、太陽光発電により削減できたとして換算した値です 太陽光発電で発電した電力量を石油火力発電で消費する石油の量を、太陽光発電により削減できたとして換算した値です

## 個別消費状況

分岐ブレーカー(最大 2 ヶ所)の現在の消費を表示します。 個別電力計測用電流センサーが接続、設定されていない場合、この画面は表示されません。

個別消費状況	会 <b>看</b> 20	14/12/17 12:34
家全体: 1.65kW	個別 1 0.55kW (33.3%)	個別 2 0.35kW (21.2%)
戻る	個別 1	個別 2

ボタンなまえ	内容
個別 1	[個別 1 消費量(日)] 画面に切替え ます
個別 2	[個別2消費量(日)] 画面に切替え ます
戻る	[エコチェック] 画面に戻ります

● 接続していないセンサーは、表示されません。

表示項目	内容
家全体	家全体の消費量を示します
個別 1	個別センサー1の消費量、および家 全体に占める割合(%)を示します
個別 2	個別センサー2の消費量、および家 全体に占める割合(%)を示します

## 個別消費量(日)

家全体の消費量と個別電力計測用電流センサーごとの消費量を時刻ごとにグラフ形式で表示します。

<b>個別1 消費量(日)</b>	12:34
■個別消費量: 2.2kwh(28.9g) 家全体: 7.6kwh	
kWh 3.5	
3.0	
2.5	
2.0-	
1.5	
1.0	
0.5	
	23 24時
	25 2700
2014年 12月 17日(水)	
	/左
- 天る   丶 則日   笠日 ノ  日/月	7年

ボタンなまえ	内容
<前日	前日に戻ります
翌日>	翌日に進みます
日/月/年	[個別消費量(月)] 画面に切替えます
戻る	[個別消費状況] 画面に戻ります
表示項目	内容
家全体グラフ	家全体の時刻ごとの消費量を示します
個別グラフ	選択した個別センサーの時刻ごとの消 費量を示します
個別消費量	選択した個別センサーの表示中の日の 消費量、および家全体に占める割合 (%)を数値で示します
家全体	家全体の表示中の日の消費量を数値で 示します

## 個別消費量(月)

家全体の消費量と個別電力計測用電流センサーごとの消費量を日ごとにグラフ形式で表示します。



ボタンなまえ	内容
<前月	前月に戻ります
翌月>	翌月に進みます
日/月/年	[個別消費量(年)] 画面に切替えます
戻る	[個別消費状況]画面に戻ります
表示項目	内容
家全体グラフ	家全体の日ごとの消費量を示します
個別グラフ	選択した個別センサーの日ごとの消費 量を示します
個別消費量	選択した個別センサーの表示中の月の 消費量、および家全体に占める割合 (%)を数値で示します
家全体	家全体の表示中の月の消費量を数値で 示します

## 個別消費量(年)

家全体の消費量と個別電力計測用電流センサーごとの消費量を月ごとにグラフ形式で表示します。



ボタンなまえ	内容
<前年	前年に戻ります
翌年>	翌年に進みます
日/月/年	[個別消費量(日)] 画面に切替えます
戻る	[個別消費状況] 画面に戻ります
表示項日	内容
家全体クラノ	家全体の月ごとの消費量を示します
個別グラフ	選択した個別センサーの月ごとの消費 量を示します
個別消費量	選択した個別センサーの表示中の年の 消費量、および家全体に占める割合 (%)を数値で示します
家全体	家全体の表示中の年の消費量を数値で 示します

## 時間帯別消費量

前日まで30日間の消費量を時間帯ごとに集計したグラフに表示します。



ボタンなまえ	内容
時間帯	<ul><li>[時間帯設定] 画面に切替えます</li><li>※ 時間帯は 2 個から最大 6 個まで設定できます。</li></ul>
戻る	[エコチェック] 画面に戻ります
表示項目	内容
時間帯別 消費量グラフ	設定した時間帯ごとに消費量を集計し てグラフで示します

## 時間帯設定

時間帯を設定します。 2個から最大6個まで設定できます。

時間帯設定	1	<b>∌</b> ¶	2014/12/17 12:34
	時間帯の数一	4個 十	- 🔻
時間帯A	0時~6時		
時間帯B	6時~12時		
時間帯C	12時~18時		
時間帯D	18時~0時		
	設定	完了	
	——————————————————————————————————————	数值 -	
時間帯設定	-	<b>≈</b> ¶	2014/12/17 12:34
時間帯設定	時間帯の数	会 <b>看</b> 4個	2014/12/17 12:34
時間帯設定 時間帯A	<b>時間帯の数</b> <sup>0時</sup> ~6時	会 <b>气</b> 4個	2014/12/17 12:34
時間帯設定 時間帯A 時間帯B	<b>時間帯の数</b> 0時~6時 6時~12時	会 <b>听</b> 4個	2014/12/17 12:34
時間帯設定 時間帯A 時間帯B 時間帯C	<b>時間帯の数</b> 0時 ~6時 6時 ~12時 12時 ~18時	会 <b>听</b> 4個	2014/12/17 12:34
時間帯設定 時間帯A 時間帯B 時間帯C 時間帯D	<b>時間帯の数</b> 0時~6時 6時~12時 12時~18時 18時~0時	会 <b>听</b> 4個	2014/12/17 12:34
時間帯設定 時間帯A 時間帯B 時間帯C 時間帯D	時間帯の数 <sup>0時</sup> ~6時 <sup>6時</sup> ~12時 12時~18時 18時~0時 18時~8時	<b>☆4</b> 個 (4個) (完了)	2014/12/17 12:34

ボタンなまえ	内容
	1 つ前の項目に移動します
▼	1 つ次の項目に移動します
一数值	数値を減らします
数值+	数値を増やします
ОК	設定を保存して [時間帯別消費量] 画 面に戻ります
戻る	設定をキャンセルして [時間帯別消費 量] 画面に戻ります
表示項目	内容
時間帯の数	2個から最大6個までで設定します
時間帯 (A ~ F)	それぞれの時間帯の時間範囲を設定し ます

## 目標設定

消費量目標設定、環境貢献係数設定を選択することができます。



ボタンなまえ	内容
	1 つ前の項目に移動します
▼	1 つ次の項目に移動します
OK	選択されている設定画面に切替えます
戻る	[エコチェック] 画面に戻ります

## 消費量目標設定

省エネ目標の表示有無や目標とする消費量の設定を行います。

消費量目標	設定	*	2014/12	2/17 12	2:34
	省エネ目標の表述	示	する		$\mathbf{\nabla}$
	先月の1日の平均消費	量	11.0 kWh		
1日平均からの	)今月1ヵ月の予想消費	量	341.0 kWh		
	1日の目標消費	Ē	15.5 kWh		
目標値からの	)今月1ヵ月の目標消費	量	480.5 kWh		
	設定完	ſ			
·····	しない			V	
消費量目標	設定	*	2014/12	2/17_12	2:34
消費量目標	設定 省エネ目標の表記	<b>☆希</b> 示	2014/12 する	2/17 12	2:34
消費量目標	設定 省エネ目標の表 先月の1日の平均消費	<b>会€</b>	2014/12 する 11.0 kWh	2/17 12	2:34
消費量目標 1日平均からの	設定 省エネ目標の表 先月の1日の平均消費 0今月1ヵ月の予想消費	<u>会</u> る 示 量	2014/12 (する) 11.0 kWh 341.0 kWh	2/17 12	2:34
消費量目標 1日平均からの	設定 省エネ目標の表 先月の1日の平均消費 D今月1ヵ月の予想消費 1日の目標消費	☆ <b>・</b> 示 量 量	2014/12 する 11.0 kWh 341.0 kWh 10.0 kWh	2/17 12	2:34
<ul> <li>消費量目標</li> <li>1日平均からの</li> <li>▲</li> <li>目標値からの</li> </ul>	設定 省エネ目標の表 先月の1日の平均消費 0今月1ヵ月の予想消費 1日の目標消費 0今月1ヵ月の目標消費	会 <b>ぶ</b> 示 量 量 量 量	2014/12 する 11.0 kWh 341.0 kWh 10.0 kWh 310.0 kWh	-+	2:34
消費量目標 1日平均からの ▲ 目標値からの	設定 省エネ目標の表 先月の1日の平均消費 2今月1ヵ月の予想消費 1日の目標消費 2今月1ヵ月の目標消費 2今月1ヵ月の目標消費	☆ <b>ぺ</b> 示 量 量 量 一	2014/12 (	+	2:34

ボタンなまえ	内容
	1 つ前の項目に移動します
▼	1 つ次の項目に移動します
する / しない	省エネ目標の表示をする / しないを切 替えます
一数値	数値を減らします
数值+	数値を増やします
ОК	設定を保存して[目標設定]画面に戻 ります
戻る	設定を保存しないで[目標設定]画面 に戻ります
設定	内容
省エネ目標の 表示	ホーム画面および実績画面で省エネ目 標ラインの表示をする / しないを選択 します
先月の 1 日の 平均消費量	先月の実績から 1 日の消費量を算出 した値を表示します
1 日平均から の今月 1 ヵ月 の予想消費量	先月の実績から予想した今月の消費量 を表示します
1日の目標 消費量	先月の消費量を参考に 1 日分の消費 量の目標値を設定します
目標値からの 今月 1 ヵ月の 目標消費量	上で設定した「1日の目標消費量」か ら算出した1ヶ月の目標消費量を表 示します

## 環境貢献係数設定

エコチェック背景のリセット、環境貢献度の換算係数の値の変更、および係数を初期値に戻すことができます。 エコチェック背景のリセットを行うと、エコチェック画面(P.26))の動物や植物の表示が設置したときの状態 に戻ります。



ボタンなまえ	内容
リセット	エコチェックの背景をリセットします
	1 つ前の項目に移動します
▼	1 つ次の項目に移動します
一数値	数値を減らします ※ 長押しすると変更が加速します
数值+	数値を増やします ※ 長押しすると変更が加速します
初期値へ	係数を初期値に戻します
ОК	設定を保存して[目標設定]画面に戻 ります
戻る	設定を保存しないで[目標設定]画面 に戻ります
表示項目	内容
エコチェック の背景を リセットする	エコチェックの背景をリセットする場 合に選択して [リセット] ボタンを押 します
CO2 排出 削減量係数	CO2 換算係数を設定する場合に選択 して [-数値] ボタンまたは [数値+] ボタンで値を変更します
石油消費 削減量係数	石油換算係数を設定する場合に選択し て[-数値]ボタンまたは[数値+] ボタンで値を変更します
スギの木植樹 係数	スギの木換算係数を設定する場合に選 択して [-数値] ボタンまたは [数値 +] ボタンで値を変更します
係数を一括で 初期値に戻す	係数を一括で初期値に戻す場合に選択 して [初期値へ] ボタンを押します

	CO2 換算係数	太陽光発電で発電した電力量を石油火力発電で発電したと仮定して、 石油火力発電で排出される CO2 の量を太陽光発電により削減できたと して換算する係数です。 工場出荷時の初期値は、0.5045kg-CO2/kWh です。*1
環境貢献度換算係数	石油換算係数	太陽光発電で発電した電力量を石油火力発電で発電したと仮定して、 石油火力発電で消費する石油の量を太陽光発電により削減できたとし て換算する係数です。 工場出荷時の初期値は、0.2270L/kWh です。* <sup>2</sup>
	スギの木換算係数	太陽光発電で削減できる CO2 排出量を、1 年間に 1 本のスギの木が 吸収する CO2 の量に換算して、植樹できた本数として換算する係数で す。 工場出荷時の初期値は、0.0225 本・年 /kWh です。*3

※1 JPEA 太陽光発電協会表示ガイドライン(平成 26 年度) CO2 削減に関する基準に基づく

※2 JPEA 太陽光発電協会表示ガイドライン(平成 26 年度)石油の削減量の表記に基づく

※3環境省 / 林野庁資料「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」に基づく

## パワコン別状況

ホーム画面で[パワコン別]ボタンを押します。 パワコンごとの運転状況と発電量を表示します。

パワコン別状況		<b>≈</b> 4	2014/12	/17 12:34
P01(00): 運転中	3.63kW	P02(01):	運転中	3.74kW
P03(02): 運転中	3.56kW	P04(03):	運転中	3.48kW
P05(04): 運転中	3.70kW	P06(05):	運転中	3.78kW
P07(06): 運転中	3.67kW	P08(07):	運転中	3.59kW
P09(08): 運転中	3.52kW	P10(09):	運転中	3.56kW
適合外1: 運転中	3.32kW			
	戻る	OK		$\overline{\mathbf{V}}$

※ 接続の設定がされているパワーコンディショ ナだけが表示されます。

ボタンなまえ	内容
	1 つ前の項目に移動します
▼	1 つ次の項目に移動します
ок	[パワコン別発電量(日)] 画面に切替 えます
戻る	ホーム画面に戻ります
表示項目	内容
各パワーコン ディショナの 状態	パワコン番号(アドレス)、運転状況、 発電 [kW] を示します

● 適合パワーコンディショナ 1 ~ 10 と適合外パワーコンディショナ 1、2 で表示と内容が異なります。
 ■ 適合パワーコンディショナ 1 ~ 10 の運転状況の表示と内容

表示	内容
運転中	パワーコンディショナが発電中です。
本体停止	パワーコンディショナ本体の運転切換スイッチによってパワーコンディショナが発電を 停止しています。
停止中	エコガイドからの一括操作によってパワーコンディショナが発電を停止しています。
夜間停止	夜間または荒天のためパワーコンディショナの電源が入っていません。または、パワー コンディショナの直流側開閉器(< K・K2 シリーズ>にはありません)が「切」になっ ています。
発電不足	日照が足りないため、発電していない状態です。
連系待ち	連系待ち状態です。
準備中	パワーコンディショナが発電準備中です。
停電中	商用電源が停電中です。
温度制限	温度出力制限が動作しています。詳細は P.39 を参照ください。
電圧抑制	電圧上昇抑制が動作しています。詳細は P.39 を参照ください。
低温待機	パワーコンディショナの内部温度が低いため、運転待機中です。
保護待機	商用電源電圧または周波数に異常があり、運転待機中です。
保護停止	連系保護のため発電を停止しています。手動により復帰する必要があります。
自立運転	パワーコンディショナが自立運転*で発電中です。
電流超過	自立運転において、使用している電流の合計が上限を超えています。
15A 超過	自立運転において、使用している電流のいずれかが 15A を超えています。
E — **	パワーコンディショナにエラーが発生しています。パワーコンディショナの説明書を参 照してパワーコンディショナの状態をご確認ください。

※ パワーコンディショナの自立運転については、パワーコンディショナの取扱説明書をご覧ください。

■ 適合外パワーコンディショナ 1、2の運転状況の表示と内容

表示	内容
運転中	パワーコンディショナが連系運転で発電中です。
本体停止	上記以外

## パワコン別発電量(日)

時刻ごとの発電量をグラフ形式で表示します。



※ 上図は「パワコン 1」の例です。

ボタンなまえ	内容
<前日	前日に戻ります
翌日>	翌日に進みます
日/月/年	[パワコン別発電量(月)] 画面に切替 えます
戻る	[パワコン別状況] 画面に戻ります
表示項目	内容
表示項目 発電量グラフ	内容 時刻ごとのパワコン別発電量を示しま す
表示項目       発電量グラフ       個別発電量	内容 時刻ごとのパワコン別発電量を示しま す 表示中の日のパワコン別発電量を示し ます

## パワコン別発電量(月)

日ごとの発電量をグラフ形式で表示します。



ボタンなまえ	内容
<前月	前月に戻ります
翌月>	翌月に進みます
日/月/年	[パワコン別発電量(年)] 画面に切替 えます
戻る	[パワコン別状況] 画面に戻ります
表示項目	内容
発電量グラフ	日ごとのパワコン別発電量を示します
個別発電量	表示中の月のパワコン別発電量を示し ます
積算個別 <sup>必電号</sup>	パワコン設置以降のパワコン別発電量の時筒値をテレます

## パワコン別発電量(年)

月ごとの発電量をグラフ形式で表示します。



ボタンなまえ	内容		
<前年	前年に戻ります		
翌年>	翌年に進みます		
日/月/年	[パワコン別発電量(日)] 画面に切替 えます		
戻る	[パワコン別状況] 画面に戻ります		
表示項目	内容		
発電量グラフ	月ごとのパワコン別発電量を示します		
個別発電量	表示中の年のパワコン別発電量を示し ます		
積算個別 発電量	パワコン設置以降のパワコン別発電量 の積算値を示します		
前年実績 グラフ	前年同月の月ごとのパワコン別発電量 を示します		

## 設定画面

## 設定画面トップ

ホーム画面で[設定]ボタンを押します。 [パワコンー括操作]、[日付時刻設定]、[画面/定時保存設定]、[施工設定モード]、[保護機能動作履歴表示]の 各設定項目を選択することができます。

設定メニュー		*	2014/12/17	12:34
計測11_ット:Ver.01.0	000	表	示IIット:Ver.	01.0000
	רירטי.	-括操作		
	日付時刻	認定		
西西/空時但方為空				
施上設定セート				
保護機能動作履歴表示				
	戻る	OK		

ボタンなまえ	内容
	1 つ前の項目に移動します
▼	1 つ次の項目に移動します
OK	選択されている各画面に切替えます
戻る	[ホーム] 画面に戻ります
表示項目	内容
パワコン 一括操作	パワコン一括操作(運転の切 / 入、連 系 / 自立の切換)を行う画面に切替え ます <b>P.36</b>
日付時刻設定	日付と時刻の設定画面に切替えます P.37
画面 / 定時保 存設定	画面や SD カードに関する設定画面 に切替えます <b>P.38</b>
施工設定 モード	施工時に必要な設定の画面に切替えま す P.39
保護機能動作 履歴表示	保護機能の動作履歴を表示する画面に 切替えます <b>P.39</b> ※ < K・K2 シリーズ>のパワーコ ンディショナに接続していて、か つ施工設定メニューの [情報表示 設定] で [表示する] が選択され ている場合に表示されます。それ 以外の場合は表示されません。

※ 設定中に停電した場合は再度設定しなおしてくださ い。

## パワコン一括操作

通信ケーブルで接続されているすべての適合パワコン(<K・K2 シリーズ>、<Jシリーズ>のみ)に対し、一 括で運転の切 / 入、連系 / 自立の切換ができます。

パワコン一括操	ľF	*	2014/1	2/17 12:34
P01(00): 運転中	3.63kW	P02(01):	運転中	3.74kW
P03(02): 運転中	3.56kW	P04(03):	運転中	3.48kW
P05(04): 運転中	3.70kW	P06(05):	運転中	3.78kW
P07(06): 運転中	3.67kW	P08(07):	運転中	3.59kW
P09(08): 運転中	3.52kW	P10(09):	運転中	3.56kW
戻る -	-括切	一括自	立	括連系

ボタンなまえ	内容
一括切 / 入	操作可能なすべてのパワコンの運転を 停止 / 開始します
一括自立	操作可能なすべてのパワコンを自立運 転にします
一括連系	操作可能なすべてのパワコンを連系運 転にします
戻る	[設定メニュー] 画面に戻ります
表示項目	内容
タパロコンの	パロコン釆早(アドレフ) 運転性況

 各パワコンの
 パワコン番号(アドレス)、運転状況、

 状態
 発電 [kW] を示します

- 操作が完了するまでに時間がかかる場合があります。
- [一括切] または [一括入] の表示切替は、一台で も「入」のパワコンがあれば [一括切]、すべての パワコンが「切」であれば [一括入] となります。
- 各パワコン別に操作することはできません。
- パワコンに対する操作はパワコン本体でも可能です。パワコン、エコガイド問わず、最後に行った操作が有効になります。
- 適合外パワーコンディショナについては操作できません。
- パワコンが夜間停止中に停電等により電源が入り直した場合、[パワコンー括操作]画面に表示されないことがあります。その場合、翌日にパワコンが運転開始されると自動的に表示されるようになります。
- パワコンの台数によって運転状況の表示までに時間 がかかる場合があります。十分待って運転状況を確 認してから次の操作を行ってください。

## 日付・時刻の変更

日付と時刻の変更ができます。

日付時刻設定		× n	2014/12/17 12:34
	年	2014	
<b>A</b>	月一	12 +	• 🗸
	Η	17	
	時	12	
	分	34	
	設定	完了	
	数值	数値 -	
日付時刻設定		× G	2014/12/17 12:34
	年	2014	
	月	12	
	Θ	17	
	時	12	
	分	34	
<b>A</b>	設定	完了	▼
	戻る	OK	
処理実施確認		÷.	2014/12/17 12:34
	1+ []]]1+ (]]	केंक। 🛨 –	÷
jë	シム日時に	変更します	3

変更後に未来となる2014/11/17	12:00から現在の時刻まで
の電力データは、本体メモリよ	り消去されます
本当によろした	いですか?

- キャンセル 変更する

ボタンなまえ	内容		
	1 つ前の項目に移動します		
▼	1 つ次の項目に移動します		
一数值	数値を減らします		
数值+	数値を増やします		
ОК	設定を保存して [設定メニュー] 画面 に戻ります		
戻る	設定を保存しないで[設定メニュー] 画面に戻ります		
表示項目	内容		
年、月、日、時、 分	日付、時刻を設定します		

- 現在の日付よりも過去に変更しようとした場合、左の画面が表示されます。[変更する]ボタンを押すと、日付を変更して、変更した日付よりも未来のデータは削除されます。[キャンセル]ボタンを押すと日付を変更しないで元の画面に戻ります。
- 長時間停電が続くと[日付時刻設定]画面が表示される場合があります。この場合、正しく時刻を設定しないと電力データの記録がされません。

## 画面 / 定時保存設定

画面の明るさや微灯までの時間、SD カードの利用について設定できます。

画面/定時保存設定	×-	2014/12/17 12:34
点灯時の明る	さ	7
▲ 無操作から微灯までの時	間 一	3分 十 🔻
微灯時の明る	さ	3
微灯から消灯までの時	間	5分
SDカードへ定時保	存	しない
設定完了(即時	反映済	み)
▲   ー 数値	数値	
画面/定時保存設定	<b>≈</b> 4	2014/12/17 12:34
点灯時の明る	さ	7
無操作から微灯までの時	間	3分
微灯時の明る	さ	3
微灯から消灯までの時	間	5分
▲ SDカードへ定時保	存	しない
設定完了(即時	反映済	み)
	する	

ボタンなまえ	内容
	1 つ前の項目に移動します
•	1 つ次の項目に移動します
一数値	数値を減らします
数值+	数値を増やします
する / しない	SD カードヘデータを保存する / しな いを切替えます
了解	[設定メニュー] 画面に戻ります
表示項目	内容
点灯時の 明るさ	通常時の画面の明るさを 10 段階の 内、5~ 10 で設定できます。** ※ 5(暗い)< 10(明るい)
無操作から 微灯までの 時間	何も操作していないときに微灯にする までの時間を設定できます。*2 ※ 30 秒~ 15 分
微灯時の 明るさ	微灯時の画面の明るさを 10 段階の 内、1 ~ 4 で設定できます。*1 ※ 1(暗い)< 4(明るい)
微灯から 消灯までの 時間	微灯から何も操作していないときに消灯 にするまでの時間を設定できます。*2 ※ 0 ~ 30 分
SD カードへ 定時保存	「する」にすると電力情報(発電・ 消費・売電・買電等)データを毎日午 前1時に自動的にSDカードへ書き 込み保存します。 <sup>*3</sup>

※ 初期設定値は P.39 を参照してください。

※ 故障や修理によって表示ユニット内のデータが消失または破壊される場合があります。 その場合のデータ復元はできませんので、SDカードに定時保存させたうえで、定期的にお手持ちのパソコン などにデータを保存することをおすすめします。SDカードからお手持ちのパソコンに電力データを取り込む 際は、パソコンの取扱指示に従ってください。

- ※1 計測ユニットとの通信障害が発生した場合は低輝度モードになることがあります。その場合、明るさの設定は 無効となります。
- ※2 処理の状況に応じて、時間が変動する場合があります。

※3 SD カードへのデータ保存について 詳細はいてのよわりです

詳細は以下のとおりです。

データ種別	保存場所	ファイル名
月単位データ	(SD カードルート)/K_14(2014 年の場合)	K_14.csv(2014年の場合)
日単位データ	(SD カードルート)/K_14(2014 年の場合)	K_1412.csv(2014年12月の場合)
時間単位データ	(SD カードルート)/K_14(2014 年の場合)	K_141217.csv(2014年12月17日の場合)
積算データ	(SD カードルート) /K_DATA	K_integ.csv

・保存データ(以下データをカンマ区切りで保存):

·日付·時刻	·発電量
·消費量	・パワコン 1 発電量
・パワコン 4 発電量	・パワコン5発電量
・パワコン 8 発電量	・パワコン9発電量
・適合外パワコン2発電量	·外部発電機発電量
· 個別 2 消費量	·充電量

・売電量
・パワコン 2 発電量
・パワコン 6 発電量
・パワコン 10 発電量
・外部発電機消費量
・放電量

・買電量
 ・パワコン3発電量
 ・パワコン7発電量
 ・適合外パワコン1発電量
 ・個別1消費量

## 施工設定モード

施工時に工事業者が使用します。通常はお客様が使用することはありません。 お客様が使用されて設定を変更した場合、正しい動作は保証されません。

## 保護機能動作履歴

電圧上昇抑制、温度出力制限の動作履歴を表示します(< K・K2 シリーズ>の適合パワコンのみ)。

保護機能動作履歴	*	2014/12/17 12:34
パワコン 要因	発生日時	終了
P01(00) 温度	2014/12/10 12:20	$\sim$ 12:25
P01(00) 電圧	2014/12/15 13:12	$\sim$ 13:23
P01(00) 電圧	2014/12/15 14:35	$\sim$ 14:37
戻る		

施工設定メニューの[情報表示設定]で[表示する] が選択されている場合に表示されます。

※ 電圧上昇抑制とは:

電気事業法により、家電機器を保護するため系 統側の電圧は最大107Vと定められていますが、 稀にこれを超える状況が発生すると、パワーコ ンディショナ側の電圧はこれを超えないように するため電圧上昇抑制が働き売電が制限される 場合があります。この状態が頻発する場合は電 力会社様と相談するなどの対策が必要となりま す。

\* 温度出力制限とは:

周囲温度の上昇などによりパワーコンディショ ナ内部の温度が高くなった場合に、パワーコン ディショナが自身を保護するため出力を抑えて 運転します。この状態が頻発する場合はパワー コンディショナの周囲温度を下げる対策が必要 となります。

抑制が頻繁に発生する場合は、お買上げの販売店にご 相談ください。

## 初期設定値(工場出荷時)

項目		初期設定値					
	点灯時の明るさ	7 (10	段階中)				
両面の記字	無操作から微灯までの時間	3分					
回回の設定	微灯時の明るさ	3(10段階中)					
	微灯から消灯までの時間	5分					
SD カードの定時保存の設定	SD カードへ定時保存	しない					
時間帯別消費量の時間帯設定			時間帯A 0時~6時				
		1 個	時間帯 B 6時~12時				
		4 10	時間帯C 12時~18時				
			時間帯 D 18時~0時				
消費の目標	省エネ目標の表示	表示しない					
	CO2 換算係数	0.5045kg-CO2/kWh					
環境貢献換算係数	石油換算係数	0.227	OL/kWh				
	スギの木換算係数	0.022	5本・年 /kWh				
保護機能動作履歴表示(< K・K2 シリーズ>の適合パワコンのみ)		表示する					

※ 一括で初期値に戻す機能はありません。

## 記録可能なデータ量

#### ■ SD カードなしの場合

保存データ	表示ユニット
日	時刻ごと直近 32 日分
月	日ごと直近 24 ヶ月分
年	月ごと直近 20 年分

※ 過去 32 日を超える日データを記録したい場合は、SDカードを常時挿入して定時保存をする設定
 (P.38)にしておきます。

SD カードを購入して定時保存することを推奨します。

#### ■ SD カードありの場合

保存データ	表示ユニット内 SD カード
日	
月	事実上制限なし   (合計サイズ 2GB 以内)
年	

## エラー画面

## - パワコンエラー通知画面が表示されたら

エラー画面	原因:処置
パワコンエラー通知  ① 会 2014/12/17 12:34 パワコン エラー番号 発生日時 P01(00) E−20 2014/12/17 12:34	<ul> <li>原因:パワーコンディショナで異常が発生しています。</li> <li>処置:エラー情報をもとに、パワーコンディショナの状況を確認し、パワーコンディショナの説明書に従って処置をしてください。</li> <li>了解ボタンを押すと元の画面に戻ります。</li> <li>また、エラー要因が解消された場合も元の画面に戻ります。</li> </ul>



#### 処理エラー画面が表示されたら



SD カードエラー通知画面が表示されたら ――――――					
エラー画面	原因:処置				
SDカードエラー通知       会 2014/12/17 12:34         SDカードが書込み禁止です       詳しくは取扱説明書をご確認ください         ▲ 元の画面に戻る       ●         ● のK       ●	<ul> <li>原因: SD カードがロック(書き込み禁止)されています。</li> <li>処置: SD カードの底部を押して SD カードを取り出してください。</li> <li>大切なデータでないことを確認し、SD カードのロックツマミを反対側に倒してロックを解除してから、再び SD カードを挿入してください。</li> </ul>				
SDカードエラー通知       会唱       2014/12/17 12:34         SDカードへのアグレゴラ・が発生しました       詳しくは取扱説明書をご確認ください         ▲       元の画面に戻る         ▲       OK	<ul> <li>原因:SDカードが読み書きできない状態です。</li> <li>処置:以下をご確認ください。</li> <li>SD(~2GB)またはSDHC(4/8/16/32GB)カードをご使用ください。</li> <li>SDXCカード、microSDXCカードは使用しないでください。</li> <li>書き込み回数の上限を超えた場合は書き込みできません。新しいSDカードに交換してください。</li> <li>挿入されているSDカードが壊れています。 新しいSDカードに交換してください。</li> <li>容量がいっぱいになった場合は、不要なデータを削除してください。</li> <li>SDカードへ定時保存をする設定で、かつSDカードが挿入されていない場合は、SDカードを挿入するか、定時保存しない設定に変更してください。(ホーム画面から[設定]ボタン→[画面/定時保存設定]を選択し、[SDカードへ定時保存]を[しない]に設定 P.38)</li> </ul>				
SDカードエラー通知 会 2014/12/17 12:34 SDb+ドが認識されませんでした 一定時間経過すると、SDb+ドに保存されずに 電力5、少は肖去されます 詳しくは取扱説明書をご確認ください	<ul> <li>原因: SD カードが正しく挿入されていません。</li> <li>処置:以下のいずれかを選択してください。</li> <li>● [SD カードを再度挿入して電力データを保存する]を 選択して、再度 SD カードを挿入してください。</li> <li>● SD カードに定時保存が不要な場合は、[SD カードに 電力データを保存しない]を選択してください。</li> <li>● 元の画面に戻る場合は、[元の画面に戻る]を選択し てください。</li> </ul>				
※ SDカードの使い方については、P.11	を参照ください。				

## 計測ユニット通信障害発生画面が表示されたら ――

エラー画面	原因:処置
計測ユニット通信障害発生 会 © 2014/12/17 12:34 計測ユニットとの通信が確認できません 電力データが保存されない可能性があります 停電の場合を除き、このメッセージが表示される 場合は、お買上げの販売店または工事店にご相談 ください	<ul> <li>原因:表示ユニットと計測ユニットの通信が途絶しています。 通信線の接続不良、断線が考えられます。</li> <li>処置:お買上げの販売店または修理窓口 P.46 にご相談くだ さい。</li> </ul>

# お手入れのしかた

#### ■日常のお手入れ

表示ユニット、計測ユニットの表面の汚れは、水ま たはぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふき取 り、拭いた後は水またはぬるま湯が残らないよう乾 いた布でよくふき取ってください。

 水分が多量に残った布で拭くと製品内部に水が 浸入するおそれがあり、故障の原因になります ので、必ずかたくしぼった布で拭いてください。

上記以外の清掃方法や下記の例にあげた溶剤を使用すると、製品表面の変質・変色の原因になります。

- 清掃でご使用になれない溶剤の例
  - シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・中性洗剤・研ま剤・その他



# 故障かな?と思ったら

症状	原因・処置				
ホーム画面の発電量表示 に「ー. ーー」が表示さ れる	計測ユニットの電源が入っていない	分電盤内のエコガイド用ブレーカーを「入」 にして、計測ユニットの電源を入れてくだ さい。			
発電画面の表示が変わった	発電、発電量によってイラストが変 化する。	故障ではありません。 下記画面は発電、発電量で変化します。 ホーム画面 P.17、18 [エコチェック] 画面 P.26			
[エコチェック] 画面の 値が正しくない	各値を換算する係数を変更する。	環境貢献値の換算係数を設定してください。 P.31			
日付・時刻が正しくない	日付・時刻の設定が間違っている。 または、停電で日付・時刻の設定が 初期化された。	「日付・時刻の変更」を参照し、正しく設定 し直してください。 <b>P.37</b> 日付を戻す場合は、戻した時点より未来の データが消去されますのでご注意ください。			
発電量の数値やグラフが         昼間に少なく、夜間に多い         発電量の数値やグラフが         発電量の数値やグラフが         来月の値になっている	日付・時刻の設定が間違っている。	「日付・時刻の変更」を参照し、正しく設定 し直してください。 <b>P.37</b> 日付を戻す場合は、戻した時点より未来の データが消去されますのでご注意ください。			
パワコン別画面で「停電 中」となっている	分電盤の太陽光発電用ブレーカー が「切」になっている。	分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「入」 にしてください。 <b>P.4、10</b>			
「パワコン別画面で 「E – **」となっている	パワーコンディショナにエラーが 発生している。	/ パワーコンディショナの取扱説明書をお読 みください。			
SD カードがスロットに 入らない	SD カードの向きが間違っている。	正しい向きにして SD カードをスロットに 入れてください。 <b>P.11</b>			
表示ユニットの画面が消 えている (画面が暗くなった)	ー定時間操作をしなかったため、 画面が消灯された。(微灯モードに なった)	いずれかのボタンを押してください。 P.8、13			
SD カードへの電力デー 夕書き込みを行っている とき 操作ができなく	SD カードの認識、SD カードの読 み書きが正しく行われていない可能 性がある。	10 分以上待って復帰しない場合は、SD カードをいったん取りはずした後、再度挿 入してください。			
なった	SDカードがロックされている。	SD カードのロックツマミを上側に倒して ロックを解除してください。 P.11			
現在の消費を表す数値が 正確に表示されない、ま たは大きく変動すること がある	消費は、計測のタイミングや通信状 態により実際と異なる場合がある。	故障ではありません。			

## 故障かな?と思ったら つづき

症状	原因・処置				
エコチェック画面にて、 個別消費ボタンが表示さ れない	個別電力計測用電流センサー(別売) が接続、設定されていない。	故障ではありません。個別センサーの機能 をご利用の際は、個別電力計測用電流セン サー (別売)の接続、設定が必要となります。 詳しくは販売店にご相談ください。			
発電量が少ない	雨口 1日111月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1				
電圧上昇、温度制限のア イコンが表示されている	电圧工并抑制、温度面力制限が先生 している P.12 。	抑制が頻繁に発生9 る場合は、お貝上げの   販売店にご相談ください。			

● 処置を依頼する前に以上のことをお調べになって、それでも問題があるときは使用を中止し、必ず分電盤のエコガイド用ブレーカーを切ってから、故障の状況をお買上げの販売店にご連絡ください。

#### ■修理形態について

- 改造された場合や、搭載済みもしくは指定されたものや指定された手順以外でお客様がインストールされた ソフトウェアや、改変されたソフトウェアが確認された場合は修理をお引き受けできません。
- 必要なソフトウェアが削除されていた場合など、再インストールが必要な場合には有償修理となります。

# 保証とアフター

#### ■保証書(裏表紙)

 ● 保証書 (裏表紙) は、必ず 「引き渡し日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受 け取りください。内容をよくお読みのあと、大 切に保管してください。

保証期間 保証書(裏表紙)に定める保証期間によります

#### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この三菱太陽光発電システム カラー モニター エコガイドの補修用性能部品を製造打 切り後5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。
- ■ご不明な点や修理に関するご相談は
  - お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓 口・修理窓口」にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

- 故障かな?と思ったら P.44~45 にしたがって お調べください。
  - なお、不具合があるときは、分電盤のエコガ イド用ブレーカーを「切」にして、お買上げ の販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては、保証書(裏表紙)をご提示く ださい。保証書(裏表紙)の規定にしたがって、販 売店が修理させていただきます。

● 保証期間が過ぎているときは 修理によって使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。点検のみの場合も有 料となりますのでご了承ください。

#### 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障した製品を正常に修復するための料 金です。
- ●部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金 です。
- ご連絡いただきたい内容
  - 三菱カラーモニター エコガイド 1. 品 名 2. 形 PV-DR006K 名

Я

- 3. 引き渡し日 年 月
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、 国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### ・修理窓口のご案内 ご相談窓 (太陽光発電システム)



●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

# 仕様

T. A	PV-DR006K			
形名	計測ユニット	表示ユニット		
外形寸法 (W × D × H)	120 × 53.5 × 240 mm	120.5 × 23 × 125 mm		
定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)	DC12V		
消費電力	2.5 W			
質量	0.9 kg 0.3 kg			

## 三菱カラーモニター保 証書

出張修理

本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 取扱説明書による正常なご使用状態で、お引き渡しの日から下記の期間中に故障した場合には、お買上げ販売店に ご依頼ください。無料修理をさせていただきます。

● 本書の※印欄に記入のない場合は、無効です、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。

● ご販売店様へ引き渡し日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。

- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only In Japan.

		三菱カラーモニター	※ 引	き 渡	UΕ	]	. (	保 引き	証 月 度し日	明 間 3より	] )
形名	Z	PV-DR006K		年	月	B		1	年	間	
製造	皆番号	製造番号は表示ユニッ 底面の銘板部に記載さ <sup>,</sup> ています。	※取扱販	売店名	・住所	í・電	話番号				
お	※お4	名前									
。 客 様	※ご( 電話者	住所 〒 番号									(印) または サイン

〈無料修理規定〉

- 1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際し本書をご 提示ください。
  - なお、離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合の出張に要する実費を申し受けます。
- 2. ご転居の場合には事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈呈品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書記載(または同梱)の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」へご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (1)ご使用上の誤り、据付工事説明書に従わない当社指定外の設置、および不当な修理や改造による故障および 損傷。
  - (2) 引き渡し後の据付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
  - (3) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (4) 住宅太陽光発電システム用以外(例えば、公共・産業用、車輌、船舶への搭載など)に使用された場合の故 障および損傷。
  - (5) ご使用中における機器の変色、取付け面の変色。
  - (6)液晶の表示劣化。
  - (7)本書のご提示がない場合。
  - (8) 本書にお客様名、引き渡し年月日、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

修理実施日	修理内容	サービス員氏名

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店へお問い合わせください。
- ●本機器の故障、または接続している太陽光発電システム機器の故障に伴う機器内記録データの損失復旧は、保証 いたしかねますのでご了承ください。
- 機器故障時には、機器内記録データを品質改善に活用させていただきます。
- 本保証書記載事項は当社発行のカタログ、PR 資料等の文書に優先いたします。
- 太陽光発電システム機器により発生した損害は保証の対象ではありません。



872C603C10