

三菱 HEMS

形 名 HM-GW03 HM-ST03-E HM-ST03-W

据付工事説明書 **詳細編** 販売店・工事店様用


この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。

この据付工事説明書は、据付工事に関わるシステムの設定について記載しております。システムの設定をする前に、この据付工事説明書を必ずお読みください。


この説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また当社指定部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。

システム構成機器の据付けについては、各機器の据付工事説明書をご覧ください。

<HM-ST03-E HM-ST03-W セット構成>



情報収集ユニット
(HM-GW03)



エネルギー計測ユニット
(HM-EM03-E)
(HM-EM03-W)

※情報収集ユニット単体、またはエネルギー計測ユニットの代わりとして計測機能内蔵型分電盤（ホーム分電盤）との構成でも使用できます。

- 据付工事説明書は予告なしで変更する場合があります。
最新の据付工事説明書については、下記のホームページをご覧ください。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/hems>

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

もくじ

概要

基本編 詳細編

| | | |
|--|----|----|
| システム概要図 | 4 | 4 |
| 据付工事 全体の流れ | 6 | 6 |
| HEMSシステム 手配図と接続先図 | 8 | 8 |
| HEMSシステム結線図1：エネルギー計測ユニット | 10 | 10 |
| HEMSシステム結線図2：計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤) | 12 | 12 |
| HEMSシステム結線図3：エネルギー計測ユニットとEV用パワーコンディショナ | 14 | 14 |
| HEMSシステム結線図4：計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)と太陽光発電システム用計測ユニット(IFU) | 16 | 16 |
| HEMSシステム結線図5：エネルギー計測ユニットと太陽光発電システム用計測ユニット(IFU) | 18 | 18 |
| HEMSシステム結線図6：計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)とオムロンハイブリッド蓄電システム(1次送り) | 20 | 20 |
| HEMSシステム結線図7：計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)とオムロンハイブリッド蓄電システム(2次送り) | 22 | 22 |
| HEMSシステム結線図8：太陽光発電-EV-蓄電池連携システム | 24 | 24 |
| エネルギー計測機器仕様とエネルギー計測機器併設早見表 | 26 | 26 |

設置ツールの設定準備

基本編 詳細編

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| 設置ツールの設定を行う前の準備 | 10 | 29 |
| HEMSと接続する機器の準備 | 14 | 33 |
| タブレット端末、スマートフォンと情報収集ユニットの接続 | 18 | 37 |
| パソコンと情報収集ユニットの接続 | 21 | 40 |

ログイン

基本編 詳細編

| | | |
|---------------------------|----|----|
| 設置ツールへのログイン方法 | 22 | 41 |
| スマートフォンでログインする | 24 | 43 |
| タブレット端末やパソコンでログインする | 26 | 45 |
| 設置ツール画面の見かた | 28 | 47 |

システムに関する設定

基本編 詳細編

| | | |
|--------------|----|----|
| 時刻設定 | 30 | 49 |
| システム設定 | 32 | 51 |

機器の接続・設定

基本編 詳細編

| | | |
|---------------------------------|----|----|
| 機器の設置方法／接続機器台数／接続機器詳細設定要否 | 34 | 53 |
| 設置ツール上の機器名称 | 36 | 55 |
| 機器接続と登録 | 38 | 57 |
| 機器接続確認 | 47 | 66 |
| 機器オプション設定 | 69 | 69 |
| スマートメーター設定 | 70 | 70 |

エネルギー計測に関する設定

基本編 詳細編

| | | |
|----------------------|----|----|
| エネルギー計測機器の設定 | 50 | 73 |
| ハイブリッド蓄電システム設定 | 88 | 88 |
| エネマネ設定 | 65 | 90 |
| グラフ表示設定 | 68 | 93 |

引渡確認

基本編 詳細編

| | | |
|--------------|----|----|
| リセット設定 | 70 | 95 |
| アプリ起動 | 71 | 96 |
| 据付後の確認 | 73 | 98 |

その他の設定

基本編 詳細編

| | |
|-------------------|---------|
| 簡易間取り設定 | 99 |
| 空気循環連動設定 | 102 |
| ホーム分電盤データ登録 | 104 |
| クラウド接続確認 | 74..106 |
| チェックリスト | 107 |

対処

基本編 詳細編

| | |
|--------------|---------|
| こんなときは | 75..108 |
|--------------|---------|

付録

基本編 詳細編

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 仕様 | 79..112 |
| 太陽光発電との連携制御まとめ（お天気リンクAIを含む） | 113 |

修理ツール

基本編 詳細編

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 修理ツールへのログイン | 116 |
| 不具合機器一覧 | 117 |
| エラー表示 | 123 |
| ログ表示 動作ログ | 125 |
| 機器交換・削除・位置確認 | 126 |
| タブレットアプリ/スマートフォンアプリのログイン情報初期化 | 131 |

三菱HEMSの「取扱説明書」と「据付工事説明書」の詳細編および、「技術・工事マニュアル」は、下記サイトから、最新バージョンをダウンロードをお願いいたします。


暮らしと設備の業務支援サイト「WIN2K」



HEMS HM-ST03-E、-W 技術資料ページ



<http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/displayProductTec.do?pid=251662&ccd=105020&mcid=SUETSUKE#SUETSUKE>



概要

準備

ログイン

システム

機器設定

エネルギー計測

引渡確認

その他設定


対処

付録

修理ツール

他社製機器との接続方法については、HEMSシステム 手配図(→8ページ)をご確認ください。

EV 用パワーコンディショナを設置する場合(※8)



※6：本構成は、PV-DR006Lシリーズを使用した場合の構成です。

それ以外の構成については、太陽光発電の計測は、CTでの計測となります。

※7：別途メーターの設置(有償)が必要となる場合があります。

ガスと水道は、エネルギー計測ユニット、または計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)のどちらかに接続します。

※8：太陽光発電システム用パワーコンディショナとEV用パワーコンディショナを併設される場合は、エネマネ設定(→90ページ)を確認してください。

※9：スマートメーターをHEMSに接続するには、スマートメーター対応USB Dongle(形名：HM-DG01-S、別売)が必要です。

据付工事 全体の流れ

| | | |
|-------------|---------|---|
| 機器接続、結線 | | HEMSシステム 手配図と接続先図 (→8ページ) HEMSシステム結線図、エネルギー計測機器関連表 (→10ページ) CT取付 (→HM-EM03据付工事説明書参照) |
| HEMS設置設定 | | 設置ツールにて以降設定実施 ※設置ツールとは、HEMSの設置設定用ブラウザ画面です。 |
| ↓ | | |
| 設置ツールの設定準備 | | 設置ツールの設定を行う前の準備 (→29ページ) タブレット端末、スマートフォンと情報収集ユニットの接続 (→37ページ) パソコンと情報収集ユニットの接続 (→40ページ) |
| ↓ | | |
| 設置ツールへのログイン | | スマートフォンでログインする (→43ページ) タブレット端末、パソコンでログインする (→45ページ) 設置ツール画面の見かた (→47ページ) |
| ↓ | | |
| STEP1 | システム | 時刻設定 (→49ページ) システム設定 (→51ページ) |
| ↓ | | |
| STEP2 | 機器設定 | 機器接続と登録 (→57ページ) 機器接続確認 (→66ページ) 機器オプション設定 (→69ページ) スマートメーター設定 (→70ページ) |
| ↓ | | |
| STEP3 | エネルギー計測 | エネルギー計測機器の設定 (→73ページ) ハイブリッド蓄電システム設定 (→88ページ) エネマネ設定 (→90ページ) グラフ表示設定 (→93ページ) |



| | | | |
|-------|------|--------|----------|
| STEP4 | 引渡確認 | リセット設定 | (→95ページ) |
| | | アプリ起動 | (→96ページ) |

| | |
|------|--|
| 動作確認 | |
|------|--|

| | | |
|-------|-------------|-----------|
| その他設定 | 簡易間取り設定 | (→99ページ) |
| | 空気循環連動設定 | (→102ページ) |
| | ホーム分電盤データ登録 | (→104ページ) |
| | クラウド接続確認 | (→106ページ) |
| | チェックリスト | (→107ページ) |

HEMSシステム 手配図と接続先図


情報収集ユニットと無線 LAN で接続する機器

- ・三菱電機ルームエアコン (※1)
- ・三菱電機ハウジングエアコン
- ・三菱電機エコキュート
- ・三菱電機ヒートポンプ式冷温水システム
エコヌクール
- ・三菱電機エアリゾート
- ・三菱電機 IH クッキングヒーター
- ・三菱電機冷蔵庫
- ・三菱電機エアフロー環気システム
- ・三菱電機エネルギー計測ユニット
HM-EM03-W
- ・三菱電機太陽光発電システム用計測ユニット
PV-DR006L-M



情報収集ユニットと有線 LAN で接続する機器

- ・三菱電機ロスナイセントラル換気システム
- ・三菱電機ダクト用換気扇
- ・三菱電機カウンターアローファン
- ・三菱電機レンジフードファン
- ・三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム
- ・三菱電機エネルギー計測ユニット HM-EM03-E
- ・三菱電機太陽光発電システム用計測ユニット
PV-DR006L-Y
- ・三菱電機 EV 用パワーコンディショナ
- ・文化シャッター 電動窓シャッター
(ワイヤレス通信機 SCX1501 (A)、(B))



(※1) 三菱ルームエアコン (無線 LAN 機能搭載モデル) で HEMS と霧ヶ峰 REMOTE を併用する場合は、ブロードバンドルーターと無線 LAN 接続してください。
無線 LAN 機能搭載モデルは 2019 年 11 月以降発売の 2020 年モデルの FZ シリーズ、Z シリーズなどになります。
詳細は下記の三菱ルームエアコン霧ヶ峰のホームページを参照してください。
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/>

これらの機器を接続する場合は、必ずブロードバンドルーターを手配ください。

ブロードバンドルーターに
有線 LAN で接続する機器 (※3) (※7)

- ・三菱電機液晶テレビ
- ・河村電器産業計測機能内蔵型分電盤 (ホーム分電盤)
- ・田淵電機蓄電ハイブリッドシステム (専用カラーリモコン)
- ・パナソニック照明スイッチ (アドバンスシリーズ用無線アダプタ)
- ・パナソニックエコキュート、パナソニックエアコン (無線ゲートウェイ / メディアコンバーター)
- ・文化シャッター 電動窓シャッター (ワイヤレス通信機 2 SCX1801)
- ・コイズミ照明スマートスイッチ、メモリーライトコントローラ (スマートアダプタ)
- ・ノーリツ ガス機器 (ECHONET Lite 通信アダプタ) (※4)
- ・オムロンフレキシブル蓄電システム (リモートコントローラ)

ブロードバンドルーターに
無線 LAN で接続する機器 (※7)

- ・オムロンハイブリッド蓄電システム (計測・操作ユニット) (※2)
- ・ダイキンエアコン用無線 LAN 接続アダプター
- ・パナソニック エアコン 無線 LAN 内蔵モデル
- ・三協立山電気錠付きドア、電動シャッター (大和電器エコネットライトアダプタ) (※5)
- ・ノーリツ ガス機器 (ECHONET Lite 通信対応の台所リモコン)

(※2) カラー表示ユニットと計測ユニットの両方をブロードバンドルーターに無線接続してください。


(※5) エコネットライトアダプタ付属の取り扱い説明書に従い、接続する機器 (電気錠、電動シャッター) に応じたディップスイッチ設定を行ってください。



(※4) ガス機器は、ガス給湯器 (家庭用燃料電池併設を含む) およびその給湯器と接続される床暖房、浴室暖房乾燥機を指す総称として扱っています。

(※3) 情報収集ユニットからブロードバンドルーターに有線 LAN の接続を変更したときは、機器側のコンセント抜き差しまたはブレーカーの切 / 入で再起動してください。


(※7) 再起動が難しい機器の再起動、または通信異常 / 接続異常時の機器側再起動については 65 ページの「おしらせ」を参照して行ってください。



エンドユーザー様手配

(※6) 販売店・工事店様手配ブロードバンドルーターをユーザー様にてプロバイダ設定される場合は不要

HEMSシステム結線図1：エネルギー計測ユニット




■エネルギー計測ユニットの主な付属品

- ① 100A 用 CT(黒大) × 2 個
② 60A 用 CT(白) × 1 個
③ 30A 用 CT(黒) × 2 個
④ CT ケーブル(CT2 個用) × 1 本
⑤ CT ケーブル(CT1 個用) × 3 本

※ CT の計測箇所を増やすためには、オプションの CT ならびに CT ケーブルをご購入ください。
最大 14 箇所まで計測できます。

■主な注意事項

- ① CT の取付け方向にご注意ください。
 ㇿの方向に取付け (CT にシール貼りしています)
- ② CN10 は主幹計測用。CN20 ~ 40 は太陽光や蓄電池等計測用。CN50 ~ 80 は負荷計測用。
 (なお、CN20 ~ 40 を負荷計測に使用することもできます。)




- ③ エネルギー計測基板のコネクター表示と CT ケーブル識別シールを合わせて接続してください。
CT ケーブルと CT を接続してください。
※ CN10、30、50、70 用の CT ケーブルは製品に同梱されています。

＜参考＞CT ケーブル No.


| | |
|---------|---------------|
| コネクタ No | CT ケーブル色(黒・白) |
| | CT ケーブル色(赤・緑) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| CN10 | CT1-1 | CN20 | CT2-1 | CN30 | CT3-1 | CN40 | CT4-1 | CN50 | CT5-1 | CN60 | CT6-1 | CN70 | CT7-1 | CN80 | CT8-1 |
| | CT1-2 | | CT2-2 | | CT3-2 | | CT4-2 | | CT5-2 | | CT6-2 | | CT7-2 | | CT8-2 |

※ 設置ツールにて CT の初期設定を実施するときに情報が必要となるため。



HEMSシステム結線図2：計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)




■主な注意事項


① CT の取付け方向にご注意ください。

(詳細は計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の『設計・施工ガイドブック』を参照ください。)

(注) ホーム分電盤のタイプ(種類)です。詳細は計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の『設計・施工ガイドブック』を参照してください。



HEMSシステム結線図3：エネルギー計測ユニットとEV用パワーコンディショナ




■エネルギー計測ユニットの主な付属品

- ① 100A 用 CT(黒大) × 2 個
- ② 30A 用 CT(黒) × 2 個
- ③ CT ケーブル(CT2 個用) × 1 本
- ④ CT ケーブル(CT1 個用) × 3 本

※ CT の計測箇所を増やすためには、オプションの CT ならびに CT ケーブルをご購入ください。
最大 14 箇所まで計測できます。

■主な注意事項

- ① CT の取付け方向にご注意ください。
↑の方向に取付け(CT にシール貼りしています)
- ② CN10 は主幹計測用。CN20 ～ 40 は太陽光や蓄電池等計測用。CN50 ～ 80 は負荷計測用。
(なお、CN20 ～ 40 を負荷計測に使用することもできます。)




- ③ エネルギー計測基板のコネクター表示と CT ケーブル識別シールを合わせて接続してください。
CT ケーブルと CT を接続してください。
※CN10、30、50、70 用の CT ケーブルは製品に同梱されています。

<参考>CT ケーブル No.

| コネクター No | CT ケーブル色 (黒・白) | |
|----------|----------------|--|
| | CT ケーブル色 (赤・緑) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| CN10 | CT1-1 CT1-2 | CN20 | CT2-1 CT2-2 | CN30 | CT3-1 CT3-2 | CN40 | CT4-1 CT4-2 | CN50 | CT5-1 CT5-2 | CN60 | CT6-1 CT6-2 | CN70 | CT7-1 CT7-2 | CN80 | CT8-1 CT8-2 |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|

※設置ツールにて CT の初期設定を実施するときに情報が必要となるため。




HEMSシステム結線図4: 計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)と太陽光発電システム用計測ユニット(IFU)

計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)
主幹計測用CT [分電盤付属品]


電力計測用電流センサー用接続ケーブル[付属品]
※ IFU に付属の CT ケーブルを使用してください。

PV-DC10A または
PV-DC16A または
PV-DC24A[別売品]




■主な注意事項

- ① 電力見守り通知の「事前通知」を利用するには、この図のように IFU、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の両方で主幹計測を行う必要があります。
- ② PV2 次送りタイプを使用する場合は、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の拡張計測用 CT の取り付けが必要です。
その場合、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)と IFU の両方で PV を計測している事になり、二重計測となります。
設置ツール「詳細設定」→「エネマネ設定」で計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の PV 計測値を使用しない設定をしてください。



(注) ホーム分電盤のタイプ(種類)です。詳細は計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の『設計・施工ガイドブック』を参照してください。

HEMSシステム結線図5：エネルギー計測ユニットと太陽光発電システム用計測ユニット(IFU)




■エネルギー計測ユニットの主な付属品

- ① 100A 用 CT (黒大) × 2 個
- ② 60A 用 CT (白) × 1 個
- ③ 30A 用 CT (黒) × 2 個
- ④ CT ケーブル (CT 2 個用) × 1 本
- ⑤ CT ケーブル (CT 1 個用) × 3 本

※ CT の計測箇所を増やすためには、オプションの CT ならびに CT ケーブルをご購入ください。

■主な注意事項

- ① エネルギー計測ユニットと接続する CT の取付け方向にご注意ください。
↑の方向に取付け (CT にシール貼りしています)
- ② CN10 は主幹計測用。CN20 ~ 40 は太陽光や蓄電池等計測用。CN50 ~ 80 は負荷計測用。
(なお、CN20 ~ 40 を負荷計測に使用することもできます。)




- ③ エネルギー計測基板のコネクター表示と CT ケーブル識別シールを合わせて接続してください。
CT ケーブルと CT を接続してください。
※CN10、30、50、70 用の CT ケーブルは製品に同梱されています。
- ④ 電力見守り通知の「事前通知」を利用するためには、この図のように IFU、EMU の両方で主幹計測を行う必要があります。

<参考>CT ケーブル No.


| コネクター No | CT ケーブル色(黒・白) | |
|----------|---------------|--|
| | CT ケーブル色(赤・緑) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| CN10 | CT1-1 CT1-2 | CN20 | CT2-1 CT2-2 | CN30 | CT3-1 CT3-2 | CN40 | CT4-1 CT4-2 | CN50 | CT5-1 CT5-2 | CN60 | CT6-1 CT6-2 | CN70 | CT7-1 CT7-2 | CN80 | CT8-1 CT8-2 |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|

※設置ツールにて CT の初期設定を実施するときに情報が必要となるため。




HEMSシステム結線図6：計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)とオムロンハイブリッド蓄電システム(1次送り)



■主な注意事項

- 計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)に付属の主幹計測用CTとオムロン製ハイブリッド蓄電システムの主幹電流センサの両方を接続する。
※電力見守り通知をリアルタイムで受け取るためには、オムロン製ハイブリッド蓄電システム、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の両方で主幹計測を行う必要があります。
- PV1次送りタイプの分電盤を使用する場合は、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)付属の拡張計測用CTは使用しません。




※機器の据付・接続は、電気設備の技術基準や内線規程、各機器の「据付工事説明書」、「太陽光発電システムテクニカルガイドブック」、計測機能内蔵型分電盤（ホーム分電盤）の「据付説明書」、「設計・施工ガイドブック」、オムロン製ハイブリッド蓄電システムの「据付工事説明書」、「取扱説明書」等にしたがって、電気工事士の資格者が安全・確実に実施してください。

HEMSシステム結線図7：計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)とオムロンハイブリッド蓄電システム(2次送り)

計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)


主幹計測用CT【分電盤付属品】

※型番の末尾がFMIのモデルには付属されません。




■主な注意事項

- 計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)に付属の主幹計測用CTとオムロン製ハイブリッド蓄電システムの主幹電流センサの両方を接続する。
※電力見守り通知をリアルタイムで受け取るためには、オムロン製ハイブリッド蓄電システム、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)の両方で主幹計測を行う必要があります。
- PV2次送りタイプを使用する場合は拡張計測用CTの取り付けが必要です。
ただし、設置ツールの「エネルギー計測機器の設定」で太陽光発電のCT設定は不要です。



HEMSシステム結線図8：太陽光発電-EV-蓄電池連携システム



【EV用パワーコンディショナとオムロンフレキシブル蓄電システムの併設について】

EV用パワーコンディショナとオムロンフレキシブル蓄電システムを併設する場合、ダブル発電契約となります。そのためEV用パワーコンディショナは売電最大モデル(M7)が推奨されます。


その他、併設に関する制約、また、各機器ごとの制約等については、各機器の据付工事説明書、各機器の問合せ窓口にてご確認ください。

(三菱電機 EV用パワーコンディショナ「SMART V2H」技術相談センター TEL：0120-256-528)

【EV用パワーコンディショナの計測値の時間的なズレについて】

EV用パワーコンディショナに設定されている時刻がHEMS(情報収集ユニット)の時刻に対して遅れている、または大きく進んでいると、HEMSが積算するEV用パワーコンディショナの計測値と他の機器の計測値に時間的なズレが生じます。(瞬時値表示にはズレは発生しません。)

EV用パワーコンディショナの時刻が、HEMSの時刻に対して1分程度進んでいると、ズレが最小に抑えられます。



【スマートメーターの接続について】

このシステムではEV用パワーコンディショナは本来の主幹回路を計測しません。また、蓄電システムが計測する主幹の値は蓄電システム内でのみ使用されます。したがって、この図のようにスマートメーターをHEMSに接続する、または、EMU等の主幹計測ができる機器を追加する必要があります。

注：片相100A(20kVA相当)を超える場合はEMU、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)は使用できません。

【契約電力の見守り通知機能の「事前通知」について】

このシステムでは契約電力の見守り通知機能の「事前通知」は利用できません。

「事前通知」を利用するためには、EMUまたはEcoEyeを追加して主幹回路を計測する必要があります。

注：片相100A(20kVA相当)を超える場合はEMU、計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)は使用できません。

エネルギー計測機器仕様とエネルギー計測機器併設早見表

【エネルギー計測機器仕様表】

| | 単独 設置 可否 | 主幹 最大電流 (片相) | 最大 分岐回路 計測数 | 電力見守り通知 リアルタイム 対応可否 | 計測設定 (73ページ) | 併設時 エネマネ設定 (90ページ) |
|--|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 三菱電機エネルギー計測ユニット HM-EM03 | 可 | 100A | 14※1 | 可 | 要 | 要 |
| 三菱電機太陽光発電システム用 計測ユニット PV-DR006L-IFU-MRC-M/Y PV-DR006L-SET-M/Y | 可 | 110A | 2 | 否 | 否 | 要 |
| 河村電器産業計測機能内蔵型分電盤 (ホーム分電盤) | 可 | 100A | ※2 | 可 | 要 | 要 |
| 田淵電機蓄電ハイブリッドシステム | 可 | ※3 | なし | 否 | 否 | 要 |
| オムロンハイブリッド蓄電システム | 可 | ※3 | 6 | 否 | 要※5 | 要 |
| 三菱電機スマートメーター対応 USB Dongle HM-DG01-S | 可 | 制限なし | なし | 否 | 否 | 要 |
| 三菱電機EV用 パワーコンディショナ | 可※4 | 50A | なし | 否 | 否 | 要 |
| オムロンフレキシブル蓄電システム | 不可 | 120A | なし | 否 | 否 | 要 |

※1：HM-EM03 2台設置時の最大分岐回路計測数は30です。

※2：分電盤仕様による。

※3：各メーカー仕様による。

※4：EV用パワーコンディショナより上流側(電力系統側)に分岐がある場合、正しく計測できません。家全体の電力をHEMSで把握する場合には、三菱電機エネルギー計測ユニット、河村電器産業計測機能内蔵型分電盤、三菱電機スマートメーター対応USB Dongleのいずれかによる計測が必要となります。三菱電機エネルギー計測ユニット、河村電器産業計測機能内蔵型分電盤にて計測する場合は電力会社の電力量計直下の主幹回路をCTで計測してください。

※5：分岐計測、外部発電計測がある場合、計測設定が必要です。

【エネルギー計測機器併設可否早見表】

| | | B | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | 三菱電機エネルギー計測ユニット HM-EM03 | 三菱電機太陽光発電システム用計測ユニット PV-DR006L-IFU-MRC-M/Y PV-DR006L-SET-M/Y | 河村電器産業計測機能内蔵型分電盤 (ホーム分電盤) | 田淵電機蓄電ハイブリッドシステム | オムロンハイブリッド蓄電システム | 三菱電機スマートメーター対応USB dongle HM-DG01-S | オムロンフレキシブル蓄電システム |
| A | 三菱電機エネルギー計測ユニット HM-EM03 | | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 三菱電機太陽光発電システム用計測ユニット PV-DR006L-IFU-MRC-M/Y PV-DR006L-SET-M/Y | ○ | | ○ | ※1 | ※1 | ○ | ○ |
| | 河村電器産業計測機能内蔵型分電盤 (ホーム分電盤) | × | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 田淵電機蓄電ハイブリッドシステム | ○ | ※1 | ○ | | × | ○ | × |
| | オムロンハイブリッド蓄電システム | ○ | ※1 | ○ | × | | ○ | × |
| | 三菱電機スマートメーター対応USB dongle HM-DG01-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | オムロンフレキシブル蓄電システム | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |

AとBの2機種併設
○：併設可 ×：併設不可

※1：併設している田淵電機蓄電ハイブリッドシステム、もしくはオムロンハイブリッド蓄電システムの太陽光発電量や蓄電池充放電量を三菱電機太陽光発電システム用表示ユニットでは正しく表示できません。出力制御に対応できません。

【三菱電機EV用パワーコンディショナとの併設可否早見表】

| | | 三菱電機EV用パワーコンディショナとの併設 | B | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | 三菱電機エネルギー計測ユニット HM-EM03 | 三菱電機太陽光発電システム用計測ユニット PV-DR006L-IFU-MRC-M/Y PV-DR006L-SET-M/Y | 河村電器産業計測機能内蔵型分電盤 (ホーム分電盤) | 田淵電機蓄電ハイブリッドシステム | オムロンハイブリッド蓄電システム | 三菱電機スマートメーター対応USB dongle HM-DG01-S | オムロンフレキシブル蓄電システム |
| A | 三菱電機エネルギー計測ユニット HM-EM03 | ○ | + | ○ | × | ※2 | ※2 | ○ | ○ |
| | 三菱電機太陽光発電システム用計測ユニット PV-DR006L-IFU-MRC-M/Y PV-DR006L-SET-M/Y | ○ | | ○ | ○ | ※1 ※2 ※3 | ※1 ※2 ※3 | ○ | ○ |
| | 河村電器産業計測機能内蔵型分電盤 (ホーム分電盤) | ○ | | × | ○ | ※2 | ※2 | ○ | ○ |
| | 田淵電機蓄電ハイブリッドシステム | ※2 ※3 | | ※2 | ※1 ※2 ※3 | ※2 | × | ※2 | × |
| | オムロンハイブリッド蓄電システム | ※2 ※3 | | ※2 | ※1 ※2 ※3 | ※2 | × | ※2 | × |
| | 三菱電機スマートメーター対応USB Dongle HM-DG01-S | ○ | | ○ | ○ | ○ | ※2 | ※2 | ○ |
| | オムロンフレキシブル蓄電システム | ※2 ※3 | | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |

EV-PCSとAとBの3機種併設
○：併設可 ×：併設不可

- ※1：併設している田淵電機蓄電ハイブリッドシステム、もしくはオムロンハイブリッド蓄電システムの太陽光発電量や蓄電池充放電量を三菱電機太陽光発電システム用表示ユニットでは正しく表示できません。出力制御に対応できません。
- ※2：三菱電機EV用パワーコンディショナとオムロンハイブリッド蓄電システム/オムロンフレキシブル蓄電システム/田淵電機蓄電ハイブリッドシステムの併設に関する接続制約については、各機器の据付工事説明書、各機器の問合せ窓口にご確認ください。
(三菱電機EV用パワーコンディショナ「SMART V2H」技術相談センター TEL：0120-256-528)
また、HEMSアプリの表示と各機器に搭載されているモニターとは表示が異なります。
- ※3：家全体の電力をHEMSで把握する場合には、三菱電機エネルギー計測ユニット、河村電器産業計測機能内蔵型分電盤、三菱電機スマートメーター対応USB Dongleのいずれかによる計測が必要となります。三菱電機エネルギー計測ユニット、河村電器産業計測機能内蔵型分電盤にて計測する場合は電力会社の電力量計直下の主幹回路をCTで計測してください。

設置ツールの設定準備

設置ツールの設定を行う前の準備

警告

システム構成機器の据付けについては、各機器の据付工事説明書に記載されている「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、据付手順に従って据付けを行ってください。

- 電源電線の接続は確実に行う
接続部が過熱して発火する原因になります。
- 配線工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って電気工事士の資格者が安全・確実に
行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因になります。

システムの設定を行う前に、以下の項目について確認してください。

☐ システム設定に必要なもの

＜端末＞

1～3のいずれか

- 1.Android™スマートフォンまたはiPhone®(以下、総称として「スマートフォン」とする)
 - ・OSバージョン：Android4.4.*以上、iOS®11以上
- 2.AndroidタブレットまたはiPad®(以下、総称として「タブレット端末」とする)
 - ・OSバージョン：Android4.4.*以上、iOS®11以上
- 3.Windows™パソコン
 - ・接続用のストレートタイプのLANケーブル(CAT5e以上)

＜推奨ブラウザ＞

Android：Google Chrome™

iOS：Safari®

Windowsパソコン：Google Chrome

※スマートフォンやタブレット端末によっては、画面が正常に表示されないことがあります。

概要

準備

ログイン

システム

機器設定

エネルギー計測

引渡確認

その他設定

対処

付録

修理ツール

- 三菱電機ロスナイセントラル換気システムを接続する場合は、施工されている遠隔操作スイッチ(壁面に設置)がONになっていること。
三菱HEMS接続ユニット内にある有線LANアダプターのLEDが点灯している(ONになっている)こと。
遠隔操作での排気停止「あり/なし」等の初期設定をしていること。
複数接続する場合はアドレス設定(1~7)をしていること。
※ 詳しくは、ロスナイセントラル換気システムの据付工事説明書をご覧ください。
- 三菱電機カウンターアローファンを接続する場合は、施工されている遠隔操作有効スイッチ(壁面に設置)を「入」にしていること。
三菱HEMS接続ユニット内にある有線LANアダプターのLEDが点灯している(ONになっている)こと。
用途(換気用/空気搬送用)等を設定していること。
複数接続する場合はアドレス設定(1~7)をしていること。
※ 詳しくは、カウンターアローファンの据付工事説明書をご覧ください。
- 三菱電機ダクト用換気扇を接続する場合は、施工されている遠隔操作スイッチ(壁面に設置)がONになっていること。
三菱HEMS接続ユニット内にある有線LANアダプターのLEDが点灯している(ONになっている)こと。
24時間換気「あり/なし」等の初期設定をしていること。
複数接続する場合はアドレス設定(1~7)をしていること。
※ 詳しくは、ダクト用換気扇の据付工事説明書をご覧ください。
- レンジフードファンを接続する場合は、レンジフードファン本体の遠隔操作有効スイッチを「入」にしていること。
三菱HEMS接続ユニット内にある有線LANアダプターのLEDが点灯している(ONになっている)こと。
複数接続する場合はアドレス設定(1~7)をしていること。
※ 詳しくは、レンジフードファンの据付工事説明書をご覧ください。
- バス乾燥・暖房・換気システムを接続する場合は、壁付けした制御アダプター内にある有線LANアダプターのLEDが点灯している(ONになっている)こと。
※ 詳しくは、バス乾燥・暖房・換気システムの据付工事説明書をご覧ください。
- 三菱電機ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクールを接続する場合は、先にエコヌクールの試運転が完了していること。

- Android™、Google Chrome™ は、Google LLCの商標または登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Wi-FiおよびWPSは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- 「エコーネット」、「ECHONET」、「ECHONET Lite」は、エコーネットコンソーシアムの商標です。
- iPad®、iPhone®、Safari®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved.
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOS®の商標は、Ciscoの米国およびその他の国々のライセンスに基づき使用されています。

HEMSと接続する機器の準備


■ LANケーブルで機器を接続し登録する場合

LANケーブルで接続できる機器は、システム概要図をご覧ください。
(→4～5ページ)

- 必要な長さのLANケーブルをご用意ください。ストレートタイプのケーブルを使用してください。(カテゴリ：5e以上)
- 情報収集ユニットおよび各機器の電源を入れてください。

1 情報収集ユニットのLANポートに LANケーブルを差し込む

- LANケーブルで接続する機器が4台以上ある場合は、HUBを使用してください。(IGMP非対応のHUBを使用してください)
- 一番下のWANポートには接続しないでください。



2 各機器にLANケーブルを接続する

<ランプ表示の一覧>


エネルギー計測ユニット(HM-EM03-E)と有線LAN基板のLANコネクタのランプ表示は、次のようになります。

【エネルギー計測ユニット(HM-EM03-E)のLANコネクター】

| 状態 | 左 | 右 |
|------------|-------|-------|
| LANケーブル非接続 | 消灯 | 消灯 |
| LAN通信開始前 | 緑色に点灯 | 消灯 |
| LAN通信時 | 緑色に点灯 | 橙色に点灯 |

【エネルギー計測ユニットのLED】

| 状態 | LED1(緑) |
|------------|---------------|
| 有線LAN基板通信時 | 正常時、約1秒ごとに点滅。 |



エネルギー計測ユニット

【三菱電機製各機器の有線LANアダプター（エネルギー計測ユニット、液晶テレビ以外）】

| 状態 | D705 | D704 | D703 |
|------------|----------------|-------|--------------|
| LAN通信開始前 | 消灯 | 消灯 | 緑色に点滅（5秒に1回） |
| LANケーブル非接続 | 消灯 | 橙色に点灯 | 緑色に点滅（5秒に1回） |
| LAN通信異常 | 消灯 | 消灯 | 緑色に点滅（5秒に1回） |
| 機器異常 | — | 消灯 | 消灯 |
| 通常時 | 緑色に点滅（5秒に1回）※1 | 消灯 | 緑色に点滅（5秒に1回） |


※1：2回連続して点滅

●有線LANアダプターのランプ表示位置（➡35ページ）

おしらせ

- 情報収集ユニットのWANポートには接続しないでください。
- 情報収集ユニットのLANポートには、三菱HEMSの各機器以外は接続しないでください。接続した場合、三菱HEMSアプリおよびHEMS・各機器の動作に支障をきたすことがあります。
- テレビはブロードバンドルーターに接続してください。
- テレビと情報収集ユニットを接続するときは、テレビ背面の「LAN1端子」と情報収集ユニットに接続されたブロードバンドルーターのLANポートにLANケーブルを接続してください。
- テレビを接続するときは、以下のように設定してください。
 - ・テレビのメニュー「設定」―「機能設定」―「家電連携設定」で「家電連携制御」を「入（操作あり）」または「入（操作なし）」にします。
 ※設定すると、自動的に情報収集ユニットに接続してメニューが終了します。その後、「機能設定」メニューを表示すると、「家電連携設定」は「HEMS設定」という名称に切り替わります。
 - ・デジタル放送のアンテナを接続していないときは、テレビのメニュー「設定」―「初期設定」―「時刻設定」で現在時刻を設定します。一部の機種では設定できません。
- テレビで使用するIPアドレスはDHCPで自動設定されますので、DHCPでIPアドレスを取得できるようにテレビで設定してください。
- 情報収集ユニットの電源が切れたときや再起動されたあと、有線LANアダプター接続機器がHUBなどを経由して接続されている場合は、通信が不安定になることがあります。
 情報収集ユニットを再起動したときは、情報収集ユニット再起動後にHUBなどの機器を再起動してください。
- 有線LANアダプターは、IGMP Snooping対応HUBとは接続できません。IGMP Snooping非対応のHUBを使用、もしくはIGMP Snoopingを無効にしてください。
- EV用パワーコンディショナを認識できないときは、LANケーブルを接続後、情報収集ユニットを再起動してください。
- 電動窓シャッターのワイヤレス通信機は型名により接続先が異なります。「HEMSシステム手配図」（➡8ページ）をご確認ください。接続後はワイヤレス通信機を再起動してください。（ワイヤレス通信機背面のスイッチが有線LANに設定されていることをご確認のうえで接続してください。）ワイヤレス通信機のWPSボタンは使用しないでください。
- ワイヤレス通信機に登録されている電動窓シャッターは、ワイヤレス通信機と情報収集ユニットを接続することで、自動的に機器登録されます。

- 各機器の有線LANアダプターのランプが、以下のとおりに点滅していること
(エネルギー計測ユニットは除く)




※ 詳しくは、＜ランプ表示の一覧＞(➡33～34ページ)をご覧ください。

※ バス乾燥・暖房・換気システム用制御アダプターの場合は、カバーの窓からLEDの状態を確認できます。ただし、D705/D704/D703は、ランプ3/ランプ2/ランプ1になります。

※ 三菱HEMS接続ユニットの場合は、基板の上にカバーが付きます。

■ 無線LANで機器を接続し登録する場合

- 情報収集ユニットに電源アダプターのコードを接続し、電源アダプター(電源プラグ)を電源コンセントに接続し、電源を入れる
情報収集ユニットや各機器の無線LANアダプター(HEMS用)のランプが、以下の状態になってから次ステップに進む(以下の状態になるまで待つ)
- 情報収集ユニット：オプション1ランプが緑色に点灯(通電してからオプション1ランプが点灯するまで約10～15分かかります)してから次ステップに進む




※ 詳しくは、＜ランプ表示の一覧＞(➡62ページ)や情報収集ユニットの取扱説明書をご覧ください。

※ 回線状況ランプが赤色に点灯する場合は、「こんなときは」をご覧ください。
(➡108ページ)

※ 電源を入れたあと、ソフトウェアの自動更新が開始(オプション3ランプが青点滅し、アラームランプが赤点灯)される場合があります。ソフトウェアの自動更新が完了(オプション3ランプが青点灯し、アラームランプが消灯)するまで電源を切らないでください。

- 無線LANアダプター（HEMS用）：ランプ1消灯、ランプ2消灯、ランプ3点滅（工場出荷状態から初めて起動すると約3分かかります）してから次ステップに進んでください

※機器によっては仕様が異なることがあります。



※ 詳しくは、＜ランプ表示の一覧＞（➡62ページ）や情報収集ユニットの取扱説明書をご覧ください。

※ 機器によってはランプ表示の確認方法や無線LANアダプターのランプ表示、情報収集ユニットとの接続方法など仕様が異なります。

詳細は、各機器または無線LANアダプターの取扱説明書、据付工事説明書、技術・工事マニュアルなどを参照してください。

● 三菱ルームエアコン（無線LAN機能搭載モデル）と接続する場合の注意

情報収集ユニットまたはブロードバンドルーターをインターネットに接続せずに使用した場合や、霧ヶ峰REMOTEアプリにて宅外操作設定を「有効」にしていない場合、約30分ごとに30秒ほど、操作ができない場合があります。

作業中は、複数台のパソコン・タブレット端末から操作しないでください。
また、お客様にもアプリをご使用にならないようにご依頼ください。

タブレット端末、スマートフォンと情報収集ユニットの接続

タブレット端末、またはスマートフォン(Android OS・iOS)で設定するときは、以下の方法で通信設定を行ってください。

※タブレット端末、スマートフォンにより、表示が異なることがあります。

■ Android OS


1 「設定」画面を開き、「Wi-Fi」をタップする



- 「設定」画面の開きかたは、お使いのタブレット端末またはスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。


- WPS機能を使用して接続する場合は、次ページの「タブレット端末やスマートフォンにWPS機能がある場合」をご参照ください。なお、Android OSのバージョンによってはWPS機能がありません。

2 「Wi-Fi」を「ON」にし、情報収集ユニットの銘板に表示されているSSIDと同じネットワーク名をタップする





情報収集ユニット

銘板



SSID

3 パスワード欄に、情報収集ユニットの銘板に表示されている暗号化キーを英数半角で入力し、「接続」をタップする



パスワード
(暗号化キー)

- 接続が完了するとネットワーク名の下に「接続されました」と表示され、画面上部のステータスバーにWi-Fiアイコン(📶)が表示されます。



—— タブレット端末やスマートフォンにWPS機能がある場合 ——

WPS機能を使用して情報収集ユニットとWi-Fi接続することができます。


2 「Wi-Fi」を「ON」にし、情報収集ユニットの銘板に表示されているSSIDと同じネットワーク名があることを確認して画面上の「WPS」ボタン(🔗)をタップする



- Android OSのバージョンによって「WPS」ボタンの位置が異なります。詳細はお使いのタブレット端末やスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。


3 情報収集ユニットの「WPS」ボタンを1秒以上押す

- 側面の登録ランプが橙色に点滅します。お使いのタブレット端末やスマートフォンの画面で接続が完了したことを確認してください。



■ iOS

1 ホーム画面から「設定」>「Wi-Fi」を選択する




2 「Wi-Fi」を「ON」にし、情報収集ユニットの銘板に表示されているSSIDと同じネットワーク名をタップする



- ネットワーク (SSID) は、情報収集ユニットの銘板に表示されているSSIDを選択してください。


3 パスワード欄に、情報収集ユニットの銘板に表示されている暗号化キーを英数半角で入力し、「接続」をタップする

Wi-Fi アイコン




- Wi-Fiアイコン(📶)が画面上部のステータスバーに表示されていることを確認してください。

- パスワード入力欄には、情報収集ユニットの銘板に表示されている暗号化キーを入力してください。(パスワードは半角で入力してください)



情報収集ユニット



パスワード

おしらせ


- スマートフォンが3G/LTEなどの外部公衆回線に接続されて、情報収集ユニットに無線LAN接続できない場合、「(モバイル)データ通信をオフに設定」するか、「機内モードに設定した後、再度、Wi-Fi接続」することで改善されることがあります。

パソコンと情報収集ユニットの接続

パソコン(LANケーブルによる接続)で設定するときは、以下の方法で通信設定を行ってください。

- 必要な長さのLANケーブルをご用意ください。ストレートタイプのケーブルを使用してください。(カテゴリ: 5e以上)

1 情報収集ユニットのLANポートにLANケーブルを差し込む



情報収集ユニット

2 パソコンにLANケーブルを接続する

おしらせ

- パソコンのIPアドレスはDHCPで自動設定されますので、DHCPでIPアドレスを取得できるようにパソコンで設定してください。
- パソコンで無線LAN接続(Wi-Fi接続)するときは、パソコンの取扱説明書などを参考にして、情報収集ユニットとの通信設定を行ってください。
- パソコンのブラウザでプロキシ設定している場合は、接続できません。
- パソコンと無線LANまたは有線LANで接続する場合は、情報収集ユニット以外の通信はOFFにしてください。
例) 有線LANで情報収集ユニットに接続する場合は、無線LANをOFFにする。

ログイン

設置ツールへのログイン方法

スマートフォンアプリを使用して設定するか、設置ツールに直接ログインして設定するかによって、ログイン方法を選択してください。

- オプション1ランプ(→35ページ)の点灯を確認してから作業を開始してください。情報収集ユニットの電源投入から、オプション1ランプが点灯するまで、約10～15分かかります。
- クラウドから情報収集ユニットの最新ファームウェアをダウンロード中には設置ツールの反応が悪くなり、設定作業に支障をきたすことがあります。オプション3ランプが青点滅から青点灯になるのを確認してから作業を開始してください。

■ スマートフォンアプリを使用して設定する場合

- 設置ツールの設定やスマートフォンアプリでの動作確認時には、お客様のユーザー登録は不要です。

スマートフォンで設置ツールを使う場合は、三菱HEMSスマートフォンアプリ(以下、スマートフォンアプリ)からログインします。

スマートフォンアプリからログインすると「設置モード」画面(→44ページ)が表示されます。「設置モード」画面では、設置ツールによる初期設定のほか、動作確認とその他の設定をスマートフォンのみで行うことができます。

① スマートフォンアプリをインストール済みの場合

スマートフォンを情報収集ユニットに無線LAN接続した状態で、スマートフォンアプリからログインします。



② スマートフォンアプリをインストールしていない場合

30ページを参照して、スマートフォンアプリを外部公衆回線に接続した状態で二次元コードを読み取り、アプリのダウンロードおよびインストールをした後、①を実施してください。

■ 設置ツールに直接ログインして設定する場合

タブレット端末やスマートフォンでの動作確認時にお客様によるユーザー登録が必要になります。

以下の二次元コードを読み込むか、設置ツールのURLを直接ブラウザーに入力して、設置ツールに直接ログインしてください。



設置ツールのURL

<http://192.168.32.1:8080/set/login>

従来のURLと変更ありません。


スマートフォンでログインする

- オプション1ランプ(→35ページ)の点灯を確認してから作業を開始してください。情報収集ユニットの電源投入から、オプション1ランプが点灯するまで、約10～15分かかります。

1 スマートフォン用の三菱HEMSアプリを起動する




2 一番下の「設置者専用ログインへ」をタップする



3 ログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をタップする

ログインIDとパスワードが認証されると、設置ツール画面が表示されます。

- ログインIDとパスワードは、半角英数字または記号で入力してください。(全角文字は無効です)




おしらせ

- 「設置者専用ログイン」画面から、据付工事業者用のログインIDとパスワードでログインできるのは、ログインIDが未登録状態の時だけです。
ユーザーがログインIDとパスワードを登録した後は、そのIDとパスワードで「設置者専用ログイン」画面でログインし、「初期設定」ボタンをタップすると、「設置・修理ツールログイン画面」に移ります。
その後、据付工事業者用のログインID、パスワードでログインします。(→『据付工事説明書 基本編』24ページ)
- スマートフォンが3G/LTEなどの外部公衆回線に接続されて、情報収集ユニットに無線LAN接続できない場合、「(モバイル)データ通信をオフに設定」するか、「機内モードに設定した後、再度、Wi-Fi接続」することで改善されることがあります。

4 「設置モード」が表示されます。


設置ツールでの初期設定を行うときは「初期設定」をタップします。スマホ内のブラウザが起動し、ブラウザから設置ツールにログインします。



設置モードについて

設置モードの「STEP」にしたがって作業を行うとスムーズに設定を完了できます。

STEP1は設置ツール(ブラウザアプリ)による初期設定、STEP2は「三菱HEMS」アプリ(スマートフォン用)を用いた動作確認、STEP3は「三菱HEMS」アプリ(スマートフォン用)でのさまざまな設定を行うことができます。



- Step.2 動作確認
 - ・現在の状況
電力の瞬時値が正しく表示されていることを確認します。
 - ・間取りコントローラー
実際に機器を操作して、機器の接続状態に問題がないことを確認します。
機器操作に対応していない機器は、機器側を操作し状態が変化することを確認するか、アイコンの状態で判断ください。
- Step.3 その他設定
 - ・間取り編集
 - ・空気循環連動
お客様でも設定できますので必須ではありません。お客様にお渡しする際に可能な限り対応頂けますようお願いいたします。
操作方法は『取扱説明書 操作編』をご参照ください。なお、「空気循環連動」ボタンは、この機能に対応した三菱電機製エアコンと、この機能に対応した三菱電機製カウンターアローファンが接続されているときだけ表示されます。
 - ・お知らせのリセット
施工時の試運転履歴などをリセットします。

※スマートフォンで設定を行うときは、47ページの「設置ツール画面の見かた」に進んでください。

タブレット端末やパソコンでログインする

ブラウザ（インターネット閲覧ソフト）に設置ツールのURLを入力して設置ツールのログイン画面にアクセスしてログインする方法もあります。パソコンやタブレット端末で設置ツールを使用する場合は、この方法でログインしてください。

- タブレット端末やパソコンで設置ツールにログインする前に、あらかじめタブレット端末やパソコンと情報収集ユニットをWi-Fi接続しておいてください。（→37ページ）
- オプション1ランプ（→35ページ）の点灯を確認してから作業を開始してください。情報収集ユニットの電源投入から、オプション1ランプが点灯するまで、約10～15分かかります。

1 ブラウザー（インターネット閲覧ソフト）を起動する


過去に以下のURLを開いたことがある場合、過去の据付工事時のURL画像が再表示されないように過去にキャッシュされた画像とファイルを削除してください。

2 以下のURLを入力し、ログイン画面を表示する

<http://192.168.32.1:8080/set/login>




- 2次元コードを使用してログイン画面を表示した場合、推奨ブラウザ（→29ページ）が起動していることを確認してください。



3 ログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をタップする

据付工事者用のログインIDとパスワードを入力します。ログインIDとパスワードが認証されると、設置ツール画面が表示されます。

- ログインIDとパスワードは、半角英数字または記号で入力してください。(全角文字は無効です)
キーボード設定によってはログインできない場合があります。ログインできない場合は、入力にGoogleキーボードを使用してください。
ブラウザでパスワードを記憶させないようにしてください。
- 何も操作しないで1時間以上経過するとログアウトします。



お知らせ

- 据付工事者用のログインIDとパスワードが必要です。(→『据付工事説明書 基本編』27ページ)
- 設置ツールはスマートフォン、タブレット端末、パソコンのいずれからログインした場合も共通の画面になります。

設置ツール画面の見かた

※画面は、スマートフォン、タブレット、パソコン共通となります。



●「戻る」ボタン

前の画面に戻ります。

●「次へ」ボタン

次の画面に進みます。

●「修理ツールへ」ボタン

メンテナンス時に使用します。

●「STEP表示」

赤い丸が現在のSTEPを示します。

●プルダウンメニュー

現在の画面名称が表示されます。設定画面を任意で選択する場合は、タップしてリストから選択します。

ブラウザーによってはリストから項目を選択した後に「完了」をタップする必要があります。

●「入力クリア」ボタン

設定画面で項目を入力後、設定内容を元に戻す場合にタップします。

●「登録」ボタン

設定画面で項目を入力後、設定内容を保存する場合にタップします。「登録」をタップせずに別画面に移動すると設定内容が保存されません。

※ブラウザーの画面を閉じるとログアウトします。

設定項目を入力後、「登録」をタップすると「次へ」ボタンが有効になります。

「次へ」をタップして次の画面に進み、各種設定作業を行う事で、流れに従って一通りの設定を完了させることができます。

戻る

次へ

エネルギー計測機器の設定

設定ツールへ

設定項目を入力し、「登録」ボタンで設定を完了してください。
設定完了後は、1分程度待ってから「印刷」ボタンで印刷物を確認してください。

入力クリア

登録

分電器一般記

| CT | 分電器種別 | 分電器メーカー名 | 名称/仕様記号 | 相線数 | CT種別 | 電圧 | 線径規格 (mm) | 線径実寸 (mm) | 線径公差 (mm) |
|----|-------|----------|---------|-----|------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 2 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 3 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 4 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 5 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 6 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 7 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 8 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 9 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 10 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 11 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 12 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 13 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 14 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 15 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 16 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 17 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 18 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 19 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 20 | ▼ | | | 3 | ▼ | ▼ | ▼ | | |

分電器・電圧センサー設定

| センサー | 検出器種別 | 消費電力 (W / VA) | 入力範囲 | 検出値 |
|------|-------|---------------|----------------|-----|
| 分電 | 電圧 | 10 | 0.0000 ~ 99999 | 電圧 |
| 分電 | 電圧 | 1 | 0.0000 ~ 99999 | 電圧 |

※消費電力 (W / VA) の値を入力後、単位にご注意ください。1m=1000g (1kg=1000g)

「分電器一般記」と「分電・電圧センサー設定」を「三菱HEMS 施工設定ガイド」の「CT 設定チェックシート」に記入し、入力してください。

※入力された名称は、分電器メーカー名の名称として設定されますが、負荷以外はタブレットのアプリに

主に設定した内容の確認方法については、設置ツール画面の赤枠内に記載されています。必ず内容を確認して設定作業を行ってください。

赤枠内に設定のポイントが表示されます。

48

システムに関する設定


時刻設定

情報収集ユニットの日付・時刻を設定します。

- 日付・時刻を設定しないと正しく動作しないので、必ず設定してください。
情報収集ユニットの電源をOFFにすると設定時刻がクリアされます。電源をOFF(停電等を含む)にした場合は、再度日付・時刻を設定してください。

1 設置ツールにログインするか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「時刻設定」をタップする

「時刻設定」画面が表示されます。




時刻設定画面

2 設定する項目(年/月/日/時/分)を選択して、「登録」をタップする

「設定時刻」欄の表示が更新されます。

- 「この端末の時刻に合わせる」をタップすると、タブレット端末、スマートフォンまたはパソコンで設定されている時刻が時刻入力欄に表示されます。
- ブラウザーの種類によっては、設定を確認するポップアップが表示されます。「OK」をタップして進んでください。
- 正しい日付・時刻が表示されないときは、再度設定してください。



設定時刻

設定

年/月/日/
時/分

この端末の
時刻に
合わせる

概要

準備

ログイン

システム

機器設定

エネルギー計測

引渡確認

その他設定

対処

付録

修理ツール

お知らせ

- 日付・時刻が正しく設定されていないときや誤った日付・時刻を設定したときは、使用電力量が正確に記録されなかったり、正しく動作しなかったりすることがあります。
- お客様が使用するタブレット端末の日付・時刻を変更しても、情報収集ユニットの日付・時刻は変更されません。「三菱HEMS」アプリから、情報収集ユニットの日付・時刻を設定できます。
- 各機器を正しく動作させるために、各機器の時刻設定は、情報収集ユニットの日付・時刻に合わせてください。
- 太陽光発電システムを接続しており、電力会社指定のNTPサーバーと時刻同期済みの場合は、「電力サーバーと時刻が同期済みにつき、時刻設定できません。」と表示されます。この場合は、手動での時刻設定は不要です。

戻る 次へ 時刻設定 修理ツールへ

【時刻設定】 欄内の時刻を確認してください。
現在の時刻と異なる場合は設定してください。

登録

【設定時刻】
2018年10月10日10時34分

▼年 ▼月 ▼日 ▼時 ▼分 設定

電力サーバーと時刻が同期済みにつき、時刻設定できません。

この端末の時刻に合わせる

システム設定

お客様に引き渡すときに、引渡年月の入力と冬期間、買取方式の設定を行います。

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「システム設定」をタップする

「システム設定」画面が表示されます。

- 別画面に移動する場合は、「登録」ボタンにて設定を完了するか、または、「入力クリア」ボタンを押してください。

システム設定画面

2 「引渡年月入力」欄で引渡年月、「冬期間」欄で冬期間、「買取方式」で買取方法を選択する

- 「引渡年月入力」欄では、「年」、「月」をプルダウンメニューから選択します。
引渡年月はエンドユーザー様への引渡年月を入力してください。
- 「冬期間」欄では、「月」をプルダウンメニューから選択します。
設定された期間は、冬期換気量抑制などの機能で使われます。
「冬期間」の設定は、後日、エンドユーザー様が再設定することができます。「冬期間」が不明確の場合は、そのまま(デフォルト入力値のまま)設定してください。
- 「買取方式」欄では、太陽光発電の契約方式である「余剰買取」、「全量買取」のいずれかをプルダウンメニューから選択します。
太陽光発電がない場合、余剰買取を選択します。
※三菱電機太陽光発電システム用計測ユニット(エコガイド、IFU)が接続されている場合の買取方式は、三菱電機太陽光発電システム用計測ユニットの設定が優先されます。

余剰買取： 発電した電力から使用した電力を引いて余った電力のみを電力会社が買い取り

全量買取： 発電したすべての電力を電力会社が買い取り

3 「登録」をタップする

- ブラウザーの種類によっては、設定を確認するポップアップが表示されます。「OK」をタップして進んでください。

The screenshot shows a mobile application interface for system settings. At the top, there are navigation buttons: '戻る' (Back), '次へ' (Next), 'システム設定' (System Settings), and '修理ツールへ' (To Repair Tool). Below this is a header bar with the text '【引渡し年月】【冬期間】【買取方式】を設定してください。' (Please set the delivery year/month, winter period, and purchase method). The main content area has a tab bar with '入力クリア' (Clear Input) and '登録' (Register). The '登録' tab is selected and highlighted. Below the tab bar, there are three sections for configuration: 1. '【引渡し年月入力】' (Delivery year/month input) with a date picker showing '2017' for the year and '5' for the month. 2. '【冬期間】' (Winter period) with a date range picker showing '11' for the start month and '2' for the end month. 3. '【買取方式】' (Purchase method) with a dropdown menu currently set to '余額買取' (Residual value purchase). To the right of the '登録' button, the text '登録' is written, with a line pointing to the button.

機器の接続・設定

機器の設置方法／接続機器台数／接続機器詳細設定要否

■ 機器の設置方法

各機器を設置します。

- 各機器の設置方法については、各機器の据付工事説明書をご覧ください。
各機器の据付工事説明書・技術マニュアルなどをWebで見することもできます。
暮らしと設備の業務支援サイト「WIN2K」
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do>
- 情報収集ユニットをインターネット回線に接続するときは、ブロードバンドルーターのLANポートと情報収集ユニットのWANポートをLANケーブルで接続してください。

■ 機器の接続方法

情報収集ユニットの設置ツールにログインします。(→43ページ)

その後、情報収集ユニットと各機器を接続します。

- 情報収集ユニットと各機器を接続する前に、各機器の電源を入れ、初期設定が完了していることを確認してください。詳しくは、各機器の据付工事説明書をご覧ください。
- 1台の情報収集ユニットに対して、合計で32機器まで設置することができます。

表の○の機器を複数組み合わせる場合は「エネマネ設定」が必要になります。
三菱HEMS対応機種以外を接続した場合にも「エネマネ設定」が必要になります。
(→90～92ページ)

| 機器 | 機器数のカウント方法 | |
|---|----------------------|--|
| ルームエアコン | 本体1台で1機器 | |
| ハウジングエアコン | 本体1台で1機器 | |
| エコキュート | 本体1台で1機器 | |
| 冷蔵庫 | 本体1台で1機器 | |
| IHクッキングヒーター | 本体1台で1機器 | |
| エアフロー環気システム | 本体1台で1機器 | |
| ロスナイセントラル換気システム | 本体1台で1機器 | |
| ダクト用換気扇 | 本体1台で1機器 | |
| カウンターアローファン | 本体1台で1機器 | |
| レンジフードファン | 本体1台で1機器 | |
| バス乾燥・暖房・換気システム | 本体1台で1機器 | |
| エコヌクール | リモコン1台ごとに1機器 | |
| テレビ | 本体1台で1機器 | |
| エアリゾート・ルームコントローラー (エアリゾート・センターコントローラー) | ルームコントローラー1台で1機器(※1) | |
| 電動窓シャッター(ワイヤレス通信機) | シャッター1台で1機器(※2) | |
| パナソニック照明スイッチ (照明スイッチ用無線アダプタ) | 照明スイッチ1回路で1機器(※3) | |
| ダイキンエアコン | 本体1台で1機器 | |
| パナソニックエアコン(Wi-Fi内蔵タイプ) | 本体1台で1機器 | |

概要

準備

ログイン

システム

機器設定

エネルギー計測

引渡確認

その他設定

対処

付録

修理ツール

機器の接続・設定 (つづき)

| 機器 | 機器数のカウント方法 | |
|--|---------------------|---|
| パナソニックエアコン、 パナソニックエコキュート (無線ゲートウェイ/メディアコンバーター) | 本体1台で1機器(※4) | |
| コイズミ照明スマートスイッチ、 メモリーライトコントローラ(スマートアダプタ) | 照明スイッチ 1 回路で1機器(※5) | |
| ノーリツ ガス機器(ECHONET Lite通信アダプタ)(※6) | ガス機器1台で1機器 | ○ |
| エネルギー計測ユニット | 本体1台で1機器 | ○ |
| 河村電器 ホーム分電盤 | 本体1台で1機器 | ○ |
| EV用パワーコンディショナ | 本体1台で1機器 | ○ |
| スマートメーター(※7) | 本体1台で1機器 | ○ |
| 太陽光発電システム | 本体1台で1機器 | ○ |
| 田淵電機蓄電ハイブリッドシステム | 本体1台で1機器 | ○ |
| オムロンハイブリッド蓄電システム | 本体1台で1機器 | ○ |
| オムロンフレキシブル蓄電システム | 本体1台で1機器 | ○ |
| 三協立山 電気錠付きドア | 本体1台で1機器 | |
| 三協立山 電動シャッター | 本体1台で1機器 | |

※1：エアリゾート・センターコントローラーに接続可能なエアリゾート・ルームコントローラーの数は最大10台。

※2：ワイヤレス通信機に接続可能な電動窓シャッター本体の数は最大32台。

※3：照明スイッチ用無線アダプタに接続可能なパナソニック照明スイッチは最大20回路。

※4：無線ゲートウェイ/メディアコンバーターに接続可能なパナソニックエアコン本体とパナソニックエコキュート本体の数は合計で最大8台。

※5：スマートアダプタに接続可能なコイズミ照明スマートスイッチとコイズミ照明メモリーライトコントローラは最大83回路。

※6：ECHONET Lite通信アダプタ1台に接続可能なガス給湯器は1台、その他のガス機器は給湯器の仕様による。

※7：スマートメーター対応USB Dongle(形名：HM-DG01-S、別売品)が必要です。

● 以下の機器は、1台の情報収集ユニットに接続可能な最大台数が設定されています。

| 機器 | 最大台数 |
|--------------------------|---------------|
| 三菱電機製エコキュート | 本体：2台 |
| 電動窓シャッター(ワイヤレス通信機) | ワイヤレス通信機：1台 |
| パナソニック照明(照明スイッチ用の無線アダプタ) | 照明用の無線アダプタ：1台 |
| エネルギー計測ユニット(※8) | 本体：2台 |
| ホーム分電盤(※8) | 本体：1台 |
| EV用パワーコンディショナ | 本体：1台 |
| スマートメーター | 本体：1台 |
| 太陽光発電システム | 本体：1台 |
| 田淵電機蓄電ハイブリッドシステム(※9) | 本体：1台 |
| オムロンハイブリッド蓄電システム(※9) | 本体：1台 |
| ロスナイセントラル換気システム | 本体：7台 |
| ダクト用換気扇 | 本体：7台 |
| カウンターアローファン | 本体：7台 |
| レンジフードファン | 本体：7台 |

※8：エネルギー計測ユニットと河村電器 ホーム分電盤は併設できません。

※9：田淵電機蓄電ハイブリッドシステムとオムロンハイブリッド蓄電システムは併設できません。

設置ツール上の機器名称

設置ツールに表示される機器の名称は以下のとおりです。

n,mは数字を表す

| メーカー名 | 機器 | 「機器接続登録」画面上の登録機器名称 | 「機器接続確認」画面の機器名称 |
|---------|--|--|------------------------------|
| 三菱電機 | エネルギー計測ユニット | エネルギー計測ユニットn | エネルギー計測ユニットn |
| | エコキュート | エコキュート(給湯)n | エコキュート(給湯)n エコキュート(風呂)n-m |
| | ルームエアコン | エアコンn | エアコンn |
| | ハウジングエアコン | ハウジングエアコンn | ハウジングエアコンn |
| | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 n | 冷蔵庫 n |
| | IHクッキングヒーター | IHクッキングヒーターn | IHクッキングヒーターn |
| | エアフロー環気システム | 全館換気n | 全館換気n 浴室換気n-m |
| | ロスナイセントラル換気システム | 全館換気ロスナイn-(号機) | 全館換気ロスナイn-(号機) |
| | ダクト用換気 | 換気扇n-(号機) | 換気扇n-(号機) |
| | カウンターアローファン | 送風機n-m-(号機) | 送風機n-m-(号機) |
| | レンジフードファン | キッチンの換気扇n-(号機) | キッチンの換気扇n-(号機) |
| | バス乾燥・暖房・換気システム | 浴室暖房乾燥機n | 浴室暖房乾燥機n |
| | エコヌクール | エコヌクールn | 床暖房リモコンn-m エコヌクールn |
| | テレビ | テレビn | テレビn |
| | EV用パワーコンディショナ | EV用パワコンn | EV用パワコンn |
| | エアリゾート・センターコントローラー | エアリゾートセンターn | エアリゾートセンターn エアリゾートルームn-m |
| | 太陽光発電システム | 太陽光発電システム | 太陽光発電システム |
| 河村電器産業 | ホーム分電盤 | ホーム分電盤 | ホーム分電盤 |
| 文化シャッター | 電動窓シャッター (ワイヤレス通信機) | シャッターnあるいは シャッターn/他m台 | シャッターn |
| パナソニック | 照明(無線アダプタ) | 照明nあるいは 照明n/他m台 | 照明 n |
| | エアコン (Wi-Fi内蔵タイプ) | 家庭用エアコンn | 家庭用エアコン n |
| | エアコン、エコキュート (無線ゲートウェイ/ メディアコンバーター) | 家庭用エアコンn、 電気温水器 n、 あるいはXXX/他m台(※1) | 家庭用エアコンn、 電気温水器 n |
| オムロン | ハイブリッド蓄電システム | ハイブリッド蓄電システムn | ハイブリッド蓄電システムn |
| | フレキシブル蓄電システム | 蓄電池n | 蓄電池n |
| 田淵電機 | 蓄電ハイブリッドシステム | 蓄電ハイブリッドシステム | 蓄電ハイブリッドシステム |
| ダイキン工業 | エアコン | 家庭用エアコンn | 家庭用エアコン n |

※1：XXXには家庭用エアコン、あるいは電気温水器が入る。

機器の接続・設定 (つづき)

n,mは数字を表す

| メーカー名 | 機器 | 「機器接続登録」画面上の登録機器名称 | 「機器接続確認」画面の機器名称 |
|-------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| その他 他社機器 | スマートメーター | (機器接続確認画面に表示なし。スマートメーター設定画面に表示。) | (機器接続確認画面に表示なし。スマートメーター設定画面に表示。) |
| コイズミ照明 | 照明スイッチ | 一般照明n/他m台あるいは照明システムn/他m台 | 一般照明 n |
| | | | 照明システムn |
| 三協立山 | 電気錠付きドア | 電気錠 n | 電気錠 n |
| | 電動シャッター | スイッチn | スイッチ n |
| ノーリツ | ガス給湯器 | ガス給湯器 n | ガス給湯器 n |
| | 床暖房 | | 家庭用燃料電池 n |
| | 浴室暖房乾燥機 | | ガス床暖房n-m |
| | | | ガス浴室暖房乾燥機n-m |

機器接続と登録

機器の接続／登録を行います。

有線LANまたは無線LANで情報収集ユニットまたはブロードバンドルーターと機器を接続してください。

接続先は「HEMSシステム 手配図と接続先図」をご覧ください。(→8～9ページ)

■ 三菱電機製機器を有線接続する場合

『準備』の「設置ツールの設定を行う前の準備」(→29ページ)と「おしらせ」(→34ページ)に従って、機器側の設定を実施してください。

各機器と情報収集ユニットを有線LANで接続します。

有線LAN機器は情報収集ユニットとLANケーブルで接続してください。

テレビはブロードバンドルーターに接続してください。詳細は、34ページの「おしらせ」をご覧ください。

有線LANで接続できる機器は、システム概要図をご覧ください。(→4～5ページ)

■ 他社機器を有線接続する

有線接続先は「HEMSシステム 手配図と接続先図」をご覧ください。(→8～9ページ)

● パナソニック無線ゲートウェイ/メディアコンバーター(無線ゲートウェイからパナソニックエアコンおよびエコキュートを特小無線接続)と接続される場合は、パナソニックエアコンの本体設定で遠隔操作を許可「あり」に設定、パナソニックエコキュートの本体設定でHEMS設定を「入」に設定してから接続してください。本体設定の詳しい方法は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

● パナソニック照明用アダプターと照明スイッチの接続がされていない場合(※1)は、パナソニック照明用アダプター取扱説明書に従って接続してください。

● 文化シャッター電動窓シャッターワイヤレス通信機と各シャッターの接続設定は、メーカー(文化シャッター)の工場にて実施されます。接続設定されていない文化シャッター電動窓シャッターワイヤレス通信機をブロードバンドルーターまたは情報収集ユニットに接続しても登録できません(機器接続登録画面に現れません)。メーカーに各シャッターの接続を依頼してください。

備考：シャッターとワイヤレス通信機の接続設定がされている場合、シャッターをリモコンで操作するとワイヤレス通信機のLEDが点滅します。

● パナソニック無線ゲートウェイ/メディアコンバーターとパナソニックエアコン/エコキュートの接続がされていない場合(※1)は、パナソニックHEMSアダプター工事説明書または取扱説明書に従って接続してください。エアコンとエコキュートで接続方法が異なります。

(※1)登録できないため、「機器接続登録」画面上で登録確認できません。先にエアコン/エコキュート/照明スイッチの接続を実施してください。

なお、複数台接続しても「機器接続登録」画面上では1台しか見えません。個々の接続確認は「機器接続確認」画面で確認してください。

- 田淵電機蓄電ハイブリッドシステムを接続できなかった場合(有線LANで接続しても「機器接続登録」画面上で登録確認できない)、田淵電機蓄電ハイブリッドシステムの「Echonet Lite 設定」をONにしてください(デフォルトはONです)。詳しくは田淵電機蓄電ハイブリッドシステムの「取扱説明書」もしくは「サービスマンモード取扱説明書」をご覧ください。
- 情報収集ユニットからブロードバンドルーターに有線LANの接続を変更したときは機器側を再起動してください。再起動が難しい「田淵電機蓄電ハイブリッドシステム」はメーカーの取扱説明書に従ってIPアドレスの取得(田淵電機蓄電ハイブリッドシステムのモニターのMENUでDHCP設定の自動を押す)を行ってください。
- オムロンフレキシブル蓄電システムを接続する場合は、オムロンフレキシブル蓄電システム本体設定でHEMS接続設定を「有効」に設定し、その後有線接続してください。機器接続完了後に、現在の状況に蓄電池の充放電電力が表示されない場合は、リモートコントローラのリセットスイッチを5秒間長押しして、リモートコントローラの再起動を実施してください。詳しい方法は、接続する機器の据付工事説明書および取説システム編をご覧ください。
- コイズミ照明製スマートスイッチ、メモリーライトコントローラを接続する場合、これらの機器とコイズミ照明製スマートアダプタの間の通信線が繋がれている必要があります。詳細は、スマートスイッチやメモリーライトコントローラの取扱説明書を参照してください。
- ECHONET Lite 通信アダプタでガス機器を接続する場合は、ガス給湯器とブロードバンドルーター間をECHONET Lite通信アダプタを介して接続する必要があります。ガス機器の取扱説明書等を参照し、ECHONET Lite通信および遠隔操作が有効となるように設定されていることをご確認ください。設置ツール「機器接続登録」画面はガス給湯器しか表示されません。ガス床暖房などのガス機器の接続確認は「機器接続確認」画面で行ってください。「機器接続確認」画面に表示されない場合はガス機器の据付工事説明書、取扱説明書に従ってガス機器とガス給湯器の通信線を接続してください。
- ホーム分電盤を接続する場合は、機器接続完了後に、現在の状況に使用電力などが表示されない場合は、ホーム分電盤内の通信計測ユニットのリセットボタンを押して、通信計測ユニットの再起動を実施してください。詳しい方法はホーム分電盤の設計・施工ガイドブックをご覧ください。

※上記は2019年6月調査時点です。各メーカーの都合で変更される場合がありますので、各メーカーの据付工事説明書や取扱説明書などに従って設定してください。

■ 三菱電機製機器を無線接続する場合

『準備』の「設置ツールの設定を行う前の準備」(→29ページ)に従って、機器側の設定を実施してください。

各機器と情報収集ユニットを無線LANで接続します。

無線LANアダプターで接続するときは、対象機器に1台ずつ接続してください。

無線LANアダプターで接続できる機器は、システム概要図をご覧ください。

(→4～5ページ)



- 太陽光発電システム用計測ユニットと情報収集ユニットの接続は太陽光発電システム用表示ユニットにより行う必要がありますので、三菱電機太陽光発電システム カラーモニター エコガイドの据付工事説明書に従って接続してください。

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「機器接続登録」をタップする

「機器接続登録」画面が表示されます。

詳しくは「機器の接続と登録を確認する」をご覧ください。(→63ページ)

設置ツール上の機器名称は55ページを参照してください。

| No. | 機器 | 動作状態 | 接続 | 全実行 | IP アドレス | MAC アドレス |
|-----|-------|------|----|-----|-----------------|-------------------|
| 1 | エアコン1 | 正常 | 実行 | | XXX.XXX.XXX.XXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |

機器接続登録画面

重要

エコキュートの「太陽光発電出力制御連携モード」は、1台目のエコキュートのみが有効となります。エコキュートを2台登録する場合は、太陽光発電出力制御連携するエコキュートを最初に登録してください。

エコキュートは型番によって太陽光発電出力制御連携モードに大きな違いがあります。2台目のエコキュートを追加するときは、太陽光発電出力制御連携に関してユーザー様のご意向を確認の上、実施してください。エコキュートの型番の見方は「太陽光発電との連携制御まとめ(お天気リンクAIを含む)」(→113ページ)を参照してください。

次ページに続く

太陽光発電出力制御連携するエコキュートを追加(2台目)登録したときは、1台目を削除して再登録してください。(1台目が3台目になるように、1台目を削除し3台目として登録します)最も数字が小さいエコキュートが、太陽光発電出力制御連携の設定が可能となります。


「EV-蓄電池連携モード」は、1台目の蓄電池のみが有効となります。蓄電池を2台登録する場合は、「EV-蓄電池連携モード」を利用したい蓄電池を最初に登録してください。「EV-蓄電池連携モード」を利用した蓄電池を追加(2台目)登録したときは、1台目を削除して再登録してください。機器の削除方法は、「機器交換・削除・位置確認」(→126～130ページ)を参照してください。

(1台目が3台目になるように、1台目を削除し3台目として登録します)最も数字が小さい蓄電池で「EV-蓄電池連携モード」の設定が可能となります。「EV-蓄電池連携モード」の対象となる蓄電池は以下のWebページの「三菱HEMS 対応機種・対応アダプター一覧」を参照してください。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/product/st03/list.html>

2 無線LANアダプターのランプ3が緑色に点滅していることを確認する

- ランプ3は5秒に1回点滅します。
- ランプ1、2は消灯しています。
- 注意：工場出荷状態から初めて起動するとランプ1消灯、ランプ2消灯、ランプ3緑点滅までに約3分かかります。
ランプ1消灯、ランプ2消灯、ランプ3緑点滅になるまで、WPS ランプ3は行わないでください。
- 機器によってはランプ表示の確認方法や無線LANアダプターのランプ表示が異なります。各機器または無線LANアダプターの取扱説明書、据付工事説明書、技術・工事マニュアルなどを参照してください。



(背面)

3 設置ツール画面の「WPS実行」をタップする


- 情報収集ユニット背面の「WPS」ボタンを押す作業に相当します。

情報収集ユニットの登録ランプが橙色に点滅します。

登録ランプ



(側面)





WPS 実行

4 無線LANアダプターの「WPS」ボタンをランプ1が点滅するまで押すwws(約2秒)

ランプ1が緑色に点滅します。

- 操作**3**を行ったあと、2分以内に操作してください。
- 「WPS」ボタンを10秒以上押すと、2分後にエラーになります。




WPS 実行中画面

同一のWPS実行期間内に2台以上実施した場合、エラーが発生しWPSできなくなる場合があります。対処法については、「こんなときは」(→111ページ)を参照してください。

- 機器によっては情報収集ユニットとの接続方法が異なります。各機器または無線LANアダプターの取扱説明書、据付工事説明書、技術・工事マニュアルなどを参照してください。

5 無線LANの登録が完了したことを確認する

無線LANの登録が完了すると、右の画面が表示され登録した機器の名称が追加表示されます。



WPS 完了画面


情報収集ユニットと登録した無線LANアダプターのランプは、以下のように表示されます。

情報収集ユニットの登録ランプ： 橙色に点灯(10秒間)
無線LANアダプターのランプ1： 緑色に点灯(5秒間)後、5秒に1回点滅(2回連続して点滅)

になれば、設定完了です。

- 情報収集ユニットのアラームランプ： 赤色に点滅(10秒間)
無線LANアダプターのランプ2： 橙色に点灯(5秒間)
になったときは、2分以上たってからもう一度、操作**3**からやり直してください。

登録ランプ



＜ランプ表示の一覧＞

情報収集ユニットと各機器の無線LANアダプターのランプ表示は、次のようになります。

【情報収集ユニット】

| 状態 | 電源ランプ | アラームランプ | オプション1ランプ | 登録ランプ |
|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| WPS通信開始前 ※1 | 緑色に点灯 | 消灯 | 緑色に点灯 | 消灯 |
| WPS通信中 | 緑色に点灯 | 消灯 | 緑色に点灯 | 橙色に点滅 |
| WPS通信に成功 | 緑色に点灯 | 消灯 | 緑色に点灯 | 橙色に点灯（約10秒） |
| WPS通信に失敗 ※2 | 緑色に点灯 | 赤色に点滅（約10秒） | 緑色に点灯 | 橙色に点滅（約10秒） |

※1：電源を入れてから約5分経過後。

※2：約10秒後にWPS通信開始前の状態に戻ります。

※3：その他の情報収集ユニットのランプ表示については、情報収集ユニットの取扱説明書をご覧ください。

【各機器の無線LANアダプター】

機器によっては、機器のリモコン操作で接続を行う場合があります。各機器または無線LANアダプターの取扱説明書、据付工事説明書、技術・工事マニュアルなどを参照してください。

| 状態 | ランプ1 | ランプ2 | ランプ3 |
|---------------|----------------|------------|--------------|
| WPS通信開始前 ※4 | 消灯 | 消灯 | 緑色に点滅（5秒に1回） |
| WPS通信中 | 緑色に点滅（1秒に1回） | 消灯 | 消灯 |
| WPS通信に成功 | 緑色に点灯（5秒間） | 消灯 | 消灯 |
| WPS通信に失敗 | 消灯 | 橙色に点灯（5秒間） | 消灯 |
| 通常時（WPS通信完了後） | 緑色に点滅（5秒に1回）※5 | 消灯 | 緑色に点滅（5秒に1回） |

※4：電源を入れてから約3分経過後。

※5：2回連続して点滅します。

■ 他社機器を無線接続する

無線接続先は「HEMSシステム 手配図と接続先図」をご覧ください。（→8～9ページ）

- オムロンハイブリッド蓄電システムと接続される場合は、オムロンハイブリッド蓄電システム本体設定でHEMS設定を「あり」に設定してください。その後、無線接続してください（有線接続しないでください）。本体設定および無線接続の詳しい方法は、接続する機器の据付工事説明書および取説システム編をご覧ください。

カラー表示ユニットと計測ユニットの両方を無線接続してください。

- パナソニック エアコン 無線LAN内蔵モデルと接続される場合は、パナソニックエアコン本体設定で遠隔操作を「あり」に設定してから無線接続してください。

本体設定および無線接続の詳しい方法は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

- ダイキンエアコンと接続される場合は、無線LAN接続アダプターの取扱説明書に従って接続してください。
- 大和電器製エコーネットライトアダプタを用いて電気錠付きドアを接続する場合は、エコーネットライトアダプタの取扱説明書に従って、無線接続する前にディップスイッチを「電気錠」に設定してください。
- 大和電器製エコーネットライトアダプタを用いて電動シャッターを接続する場合は、エコーネット

ライトアダプタの取扱説明書に従って、無線接続する前にディップスイッチを「電動シャッター」に設定してください。「機器接続登録」画面上は「電動シャッター」でなく「スイッチ」として登録されます。(⇒55ページ)

- ECHONET Lite通信対応の台所リモコンでガス機器を接続する場合は、ガス給湯器とブロードバンドルーター間を台所リモコンを介して接続する必要があります。ガス機器の取扱説明書等を参照し、ECHONET Lite通信および遠隔操作が有効となるように設定されていることをご確認ください。設置ツール「機器接続登録」画面はガス給湯器しか表示されません。ガス床暖房などのガス機器の接続確認は「機器接続確認」画面で行ってください。「機器接続確認」画面に表示されない場合はガス機器の据付工事説明書、取扱説明書に従ってガス機器とガス給湯器の通信線を接続してください。

※上記は2019年6月調査時点です。各メーカーの都合で変更される場合がありますので、各メーカーの据付工事説明書や取扱説明書などに従って設定してください。

■ 機器の接続と登録を確認する

接続されている機器の状態を一覧表示します。

- 「機器接続登録」画面上の登録機器名称は、「設置ツール上の機器名称」を参照してください。(⇒55ページ)
- 照明、パナソニック無線ゲートウェイ/メディアコンバーターを介した接続機器、ガス機器エコナクールの床暖房リモコン、エアリゾートのルームリモコンなどの各機器は「機器接続確認」画面も確認してください。(⇒66ページ)「機器接続確認」画面上の登録機器名称は、「設置ツール上の機器名称」を参照してください。(⇒55ページ)
- 部屋の扉を閉めるなど、お客様が実際に行う環境に合わせて接続確認を行ってください。

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「機器接続登録」をタップする

情報収集ユニットに登録された機器の一覧が表示されます。また、状態を確認することができます。

| No | 機器 | 動作状態 | 再接続 | IP アドレス | MAC アドレス |
|----|---------|------|-----|----------------|-------------------|
| 1 | エアコン1 | 正常 | 実行 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| 2 | エアコン2 | 正常 | 実行 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| 3 | テレビ1 | 正常 | 実行 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| 4 | ホーム分電盤1 | 正常 | 実行 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |

機器の接続と登録の状態確認画面

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 動作状態 | 各機器の動作状態が表示されます。 |
| 再接続 | タップすると機器に再接続し、動作状態、IPアドレス、MACアドレスを再取得します。 |
| IPアドレス | 各機器に割り当てられたIPアドレスが自動で表示されます。 |
| MACアドレス | 各機器のMACアドレスが自動で表示されます。 |

2 リストに機器が表示されないときは、「全実行」をタップして、機器登録をしてください。

登録されるまで約1分半かかります。

- 登録後、「取得」をタップして接続された機器がリストに表示されていることを確認してください。

※情報収集ユニットの起動→設置ツールの立ち上げ→有線LAN機器の起動の順に操作すると、自動的に有線LAN機器が登録されます。

取得

全実行

| No | 機器 | 動作 | 状態 | 再接続 | 機器情報 |
|----|---------|----|----|----------------|-------------------|
| 1 | エアコン1 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |
| 2 | エアコン2 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |
| 3 | テレビ1 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |
| 4 | ホーム分電盤1 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |

3 30秒経過後、「取得」をタップする

情報収集ユニットが、各機器から動作状態の取得を行います。

- タップごとに、各機器の最新の情報が更新されます。
 - 「再接続」欄の「全実行」をタップすると、すべての機器に対して再接続を行います。「実行」をタップすると、各機器に対して再接続を行います。
- 状態が更新されるには、「全実行」ボタンタップ後、約1分半かかります。
- 「全実行」を行っても機器が表示されないときは、「おしらせ」に記載されている機器の再設定を行ってください。（➡65ページ）

取得

全実行

実行

| No | 機器 | 動作 | 状態 | 再接続 | 機器情報 |
|----|---------|----|----|----------------|-------------------|
| 1 | エアコン1 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |
| 2 | エアコン2 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |
| 3 | テレビ1 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |
| 4 | ホーム分電盤1 | 正常 | 実行 | 0000.0000.0000 | 00:00:00:00:00:00 |

おしらせ

- WPS通信に成功した機器が表示されない場合や動作状態欄に「通信異常」と表示される場合は、再度「取得」をタップしてください。
- ブロードバンドルーターに接続する機器が、情報収集ユニットに登録できない場合、下記の作業を行ってください。

(1) 機器の登録ができない(設置ツール「機器接続登録」画面に機器が表示されない)

- ① 設置ツールの機器接続登録画面で、「全実行」ボタンを押下する
- ② ブロードバンドルーターを再起動する(電源OFF/ON)
- ③ 機器側を再設定する^(※)

(2) 機器が“通信異常”になる

- ① ブロードバンドルーターを再起動する(電源OFF/ON)
- ② 機器側を再設定する^(※)

(※) 機器側の再設定方法については、機器仕様によって、以下のように異なります。

| 機器 | 接続 | 再設定時に操作する機器と方法 | |
|---|----|-------------------------|---|
| | | 操作対象機器 | 再設定方法 |
| 三菱電機製 液晶テレビ | 有線 | 液晶テレビ本体 | 電源プラグの抜き差しを実施する。 |
| パナソニック製 照明スイッチ | | 無線アダプタ | |
| パナソニック製 エアコン/エコキュート | | 無線ゲートウェイ/ メディアコンバーター | |
| 文化シヤッター製 電動窓シャッター | | ワイヤレス通信機 | |
| 三協立山製 電気錠付きドア、電動シャッター | 無線 | 大和電器製 エコー ネットライトアダプタ | |
| パナソニック製 ルームエアコン (無線LAN内蔵タイプ) | | ルームエアコン本体 | |
| ダイキン工業製 ルームエアコン | | ルームエアコン本体 | |
| 田淵電機製 蓄電ハイブリッドシステム | 有線 | リモコン | リモコンでネットワーク設定を自動 ⇒ 手動 ⇒ 自動に設定 |
| ノーリツ製 ガス機器 (ECHONET Lite 通信アダプタ) | | ECHONET Lite 通信アダプタ | LAN ケーブルの抜き差しを実施する。 |
| オムロン製 フレキシブル蓄電システム | | リモートコントローラ | リモートコントローラのリセットスイッチを5秒以上長押しする。 |
| 河村電器産業製 ホーム分電盤 | | ホーム分電盤本体 | 通信計測ユニットのリセットボタンを押す。 |
| コイズミ照明製 照明スイッチ | | スマートアダプタ | アダプタのリセットボタンを5秒間長押しする。 |
| ノーリツ製 ガス機器 (ECHONET Lite 通信対応 台所リモコン) | 無線 | 台所リモコン | 「メニュー」ボタンを押し、「音・その他」→「無線LAN」へ進み、「無線LAN」をOFF、ONと切り替える。 |
| オムロン製 ハイブリッド蓄電システム | | 計測・操作ユニット(EIG) | EIGのリセットボタンを押す。 |

- 機器を誤った接続先に繋いでしまった場合、ブロードバンドルーターと情報収集ユニットのいずれか正しい接続先に繋いだうえで、機器側を再設定してください。再設定の方法は、上表を確認してください。

機器接続確認

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定します。

- RSSIは無線LANアダプター側、電波強度は情報収集ユニット側の測定結果が表示されます。
- ブロードバンドルーターと無線接続されている機器との電波強度は、ブロードバンドルーターや各機器の取扱説明書などで確認してください。設置ツールの電波強度測定機能は、情報収集ユニットと無線接続されている機器にのみ使用できます。(ブロードバンドルーターに接続している機器は測定できません)

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「機器接続確認」をタップする

「機器接続確認」画面が表示されます。

設置ツール上の機器名称は55ページを参照してください。

戻る 次へ 機器接続確認 修理ツールへ

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定してください。

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定します。
RSSIは無線LANアダプター側、電波強度は情報収集ユニット側の測定結果になります。

| No. | 機器 | RSSI | 電波強度 | 電波強度測定 | バージョン | 機器情報 |
|-----|---------|------|------|--------|----------------|----------|
| 1 | エアコン1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 2 | エアコン2 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 3 | テレビ1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 4 | ホーム分電盤1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 5 | --- | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |

※ スマートメーターの接続/確認は、【スマートメーター設定】にて行ってください。

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定します。

【RSSI】
RSSIは無線LANアダプター側で計測した電波強度の結果を表示するものです。
測定できる機器は、三菱電機製HEMS対応機器のみとなります。
・「一括測定」ボタン ⇒ 全機器の電波強度測定結果を表示します。
・「測定」ボタン ⇒ 対象となる機器の電波強度測定結果を表示します。
・「一括中止」ボタン ⇒ 全機器の電波強度測定を中止します。
・「中止」ボタン ⇒ 対象となる電波強度測定を中止します。

無線LAN端末の電波状況(RSSI)とエラー率(PER)の状態は以下の通りです。

機器接続確認画面

2 計測モードを選択する

通常は「通常モード」に設定してください。

- 通常モード：複数回計測した平均値を表示します。
- 一回計測：1回のみ計測した値を表示します。

戻る 次へ 機器接続確認 修理ツールへ

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定してください。

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定します。
RSSIは無線LANアダプター側、電波強度は情報収集ユニット側の測定結果になります。

RSSI 通常モード 一回計測

| No. | 機器 | RSSI | 電波強度 | 電波強度測定 | バージョン | 機器情報 |
|-----|---------|------|------|--------|----------------|----------|
| 1 | エアコン1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 2 | エアコン2 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 3 | テレビ1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 4 | ホーム分電盤1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 5 | --- | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |

※ スマートメーターの接続/確認は、【スマートメーター設定】にて行ってください。

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定します。

【RSSI】
RSSIは無線LANアダプター側で計測した電波強度の結果を表示するものです。
測定できる機器は、三菱電機製HEMS対応機器のみとなります。
・「一括測定」ボタン ⇒ 全機器の電波強度測定結果を表示します。
・「測定」ボタン ⇒ 対象となる機器の電波強度測定結果を表示します。
・「一括中止」ボタン ⇒ 全機器の電波強度測定を中止します。
・「中止」ボタン ⇒ 対象となる電波強度測定を中止します。

無線LAN端末の電波状況(RSSI)とエラー率(PER)の状態は以下の通りです。

計測モード

3 「一括測定」をタップする

RSSI/PERの測定を開始します。

戻る 次へ 機器接続確認 修理ツールへ

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定してください。

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定します。
RSSIは無線LANアダプター側、電波強度は情報収集ユニット側の測定結果になります。

一括測定 一括中止

| No. | 機器 | RSSI | 電波強度 | 電波強度測定 | バージョン | 機器情報 |
|-----|---------|------|------|--------|----------------|----------|
| 1 | エアコン1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 2 | エアコン2 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 3 | テレビ1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 4 | ホーム分電盤1 | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |
| 5 | --- | 測定 | 中止 | 表示 | 300.000.00.000 | 00:00:00 |

※ スマートメーターの接続/確認は、【スマートメーター設定】にて行ってください。

情報収集ユニットと無線LAN機器との電波強度を測定します。

【RSSI】
RSSIは無線LANアダプター側で計測した電波強度の結果を表示するものです。
測定できる機器は、三菱電機製HEMS対応機器のみとなります。
・「一括測定」ボタン ⇒ 全機器の電波強度測定結果を表示します。
・「測定」ボタン ⇒ 対象となる機器の電波強度測定結果を表示します。
・「一括中止」ボタン ⇒ 全機器の電波強度測定を中止します。
・「中止」ボタン ⇒ 対象となる電波強度測定を中止します。

無線LAN端末の電波状況(RSSI)とエラー率(PER)の状態は以下の通りです。

一括測定 / 一括中止

測定 / 中止

- 自動でRSSI/PERの測定結果が色または数値で表示されます。
(接続されている台数によって時間が異なります。場合によっては約30秒以上かかることがあります。)

| | 表示色 | | |
|-----------|----------|----------------|----------|
| | 緑色 | 黄色 | 赤色 |
| RSSI (※1) | -75dBm以上 | -75dBm～ -85dBm | -85dBm未満 |
| PER (※2) | 5%未満 | 5%～10% | 10%以上 |

※1：RSSI(Received Signal Strength Indicator)

受信した電波の強度を示す指標。

※2：PER(Packet Error Rate)


パケット誤り率。受信品質を示す指標。

※3：「通常モード」時は、「PER」欄に「--」と表示されます。


※4：有線LANで接続した機器については、「RSSI」欄には「--」、「PER」欄に「*」と表示されます。

RSSIの数値が緑色(-75dBm以上)であることを確認してください。

- RSSIの数値が黄色(-75dBm～ -85dBm)または赤色(-85dBm未満)のときは、情報収集ユニットの向きや位置を変えてから、もう一度「一括測定」をタップしてください。
- 「ERR」と表示されたときは、機器の電源が入っているか、無線LANアダプターが正常に動作しているかを確認し、再度測定してください。
再度測定しても「ERR」の表示が消えない場合は、「ERR」と表示された機器に情報収集ユニットを近づけて再度測定してください。
- RSSIとPERの測定を中止するときは、「一括中止」をタップしてください。
- 機器ごとに個別に測定するときは、「測定」をタップしてください。(測定を中止するときは「中止」をタップしてください。)



一括測定




RSSI、PER

4 「表示」をタップする

各機器のバージョン情報(機器情報)の別画面が表示されます。

- 無線LAN機器と有線LAN機器では表示される内容が異なります。
- 表示される別画面の「画面更新」をタップすると画面が最新状態に更新されます。RSSIとIT通信状態の変化を確認するときに使用します。
- iOSのSafariなど、ブラウザによっては、「ポップアップブロック設定」をOFFにしないと表示されません。



表示

①無線LAN接続機器の場合

※表示内容は製品によって異なります。

| 項目 | 説明 |
|-------------------|--|
| 「型名」から「MACアドレス」まで | 無線LANアダプターの情報です。 この表示内容は一例で接続機器により変わります。 |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator (無線LANアダプターが)受信した電波の強度を示す指標。 |
| IT通信状態 | 無線LANアダプターと接続機器間の通信状態 |
| 接続機器名称 | 無線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 接続機器型名 | |
| 接続機器 | 接続機器(この例ではエコキュート)のソフトウェアバージョン |
| 製造番号 | 無線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 製造年月日 | |

画面更新

②有線LAN接続機器の場合

※表示内容は製品によって異なります。

| 項目 | 説明 |
|-------------------|---|
| 「型名」から「MACアドレス」まで | 有線LANアダプターの情報です。 この表示内容は一例で接続機器により変わります。 |
| IT通信状態 | 有線LANアダプターと接続機器間の通信状態 |
| 接続機器名称 | 有線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 接続機器型名 | |
| 接続機器 | 接続機器(この例ではスマート環気システム)のソフトウェアバージョン |
| 製造番号 | 有線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 製造年月日 | |

画面更新

※ダクト用換気扇、レンジフードファン、カウンターアローファン、ロスナイセントラル換気システム
⇒「スマート環気システム」と表示されます。
※バス乾燥・暖房・換気システム ⇒「バス乾」と表示されます。

機器オプション設定

エアフロー環気システムについての初期設定を行います。

- 最大2組まで設定できます。
- エアフロー環気システムが接続されていない場合、「機器オプション設定」画面は表示されません。

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「機器オプション設定」をタップする

「機器オプション設定」画面が表示されます。

- 別画面に移動する場合は、「登録」ボタンにて設定を完了するか、または、「入力クリア」ボタンを押してください。

機器オプション設定画面

2 各エアフロー環気システムの設定を行う

以下の項目について、設定します。

- **浴室換気有無**：あり／なし
「なし」を選択すると、間取り設定で浴室換気の機器アイコン、および機器操作での浴室換気が表示されなくなります。
- **浴室換気名称**：浴室換気／洗面換気／小屋裏換気／玄関換気／トイレ換気／ユーザー設定

浴室換気の設置場所を名称から選択します。
お客様がアプリの間取り設定で名称を設定したあとは「ユーザー設定」となり、変更できません。

浴室換気有無
浴室換気名称

3 「登録」をタップする

確認メッセージが表示されるので、「OK」をタップします。

登録

スマートメーター設定

スマートメーター対応USB dongleを接続している場合に設定します。
スマートメーターで計測したデータ(電気の使用量)を30分ごとに確認することができます。


- Bルートサービスの申し込みは、お客様から電力会社に依頼する必要があります。
「Bルート認証ID」と「パスワード」を電力会社から入手してください。

① Bルート認証を行う

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「スマートメーター設定」をタップする

「スマートメーター設定」画面が表示されます。

- 「画面再読み込み」ボタンをタップすると、スマートメーター設定を再読み込みします。
- 「スマートメーター対応USB dongleが接続されていません。」と表示される場合は、スマートメーター対応USB dongleの接続を確認してください。



The screenshot shows the 'Smart Meter Setting' screen. At the top, there are navigation buttons: '戻る' (Back), '次へ' (Next), 'スマートメーター設定' (Smart Meter Setting), and '修理ツールへ' (To Repair Tool). Below the navigation bar, there is a message: 「Bルート認証ID」と「パスワード」を入力し、認証ボタンを押してください。認証には2分程度かかる場合があります。 (Enter the B-route authentication ID and password, and press the authentication button. Authentication may take about 2 minutes.)

Below the message, there is a section titled 「画面再読み込み」 (Reload Screen). It contains the text: スマートメーター対応 USB Dongleバージョン: XXXX.XXXX.XXXX. Below this, there are input fields for 'Bルート認証ID' (B-route authentication ID) and 'パスワード' (Password), each with four character slots. There are '認証' (Authenticate) and '詳細' (Details) buttons below the input fields.

Below the input fields, there is a table titled 「【機器情報】」 (Device Information). The table has columns: 機器名称 (Device Name), 接続状態 (Connection Status), 電圧電流電流 (Voltage/Current), 再接続 (Reconnect), IP アドレス (IP Address), and MAC アドレス (MAC Address). The row for 'スマートメーター' (Smart Meter) shows '接続状態' as '接続' (Connected), '電圧電流電流' as '取得' (Acquired), '再接続' as '取得' (Acquired), 'IP アドレス' as 'XXX.XXX.XX.XXX', and 'MAC アドレス' as 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'.


Below the table, there is another table titled 「【電力情報】」 (Power Information). It has columns: 取得 (Acquired), 瞬時値 (W) (Instantaneous Value (W)), 積算電力正 (kWh) (Accumulated Power Positive (kWh)), and 積算電力負 (kWh) (Accumulated Power Negative (kWh)). The row for '取得' (Acquired) shows empty cells for the other three columns.

画面
再読み込み

スマートメーター設定画面

2 電力会社から通知された「Bルート認証ID」と「パスワード」を入力する

- 「Bルート認証ID」と「パスワード」は4文字ごとに区切って表示します。



The screenshot shows the 'Smart Meter Setting' screen with the input fields filled. The 'Bルート認証ID' (B-route authentication ID) and 'パスワード' (Password) fields now show 'XXXX' in each of the four character slots. The '認証' (Authenticate) and '詳細' (Details) buttons are still present below the input fields.

The table titled 「【機器情報】」 (Device Information) and the table titled 「【電力情報】」 (Power Information) are the same as in the previous screenshot.

Bルート
認証 ID
パスワード

3 「認証」ボタンをタップする

Bルート認証を行います。

- 認証完了までに2分程度かかる場合があります。
- 「詳細」ボタンをタップすると、Bルート認証の詳細情報が表示されます。

②【機器情報】を確認する

※以下の項目は正しくBルート認証が行われ、機器の登録が完了している場合に表示されます。

1 「取得」ボタンをタップする

接続機器の接続状態が表示されます。

2 「測定」ボタンをタップする

接続機器の電波強度の測定結果が表示されます。

- 測定結果が「-88」未満の場合は、電波が弱い状態です。
測定結果の目安としては、「-75」以上を確保できるように、情報収集ユニットをスマートメーターに近づけてください。

3 接続機器を再接続する場合は、「接続」ボタンをタップする

戻る

次へ

スマートメーター設定

修理ツールへ

「B ルート認証 ID」と「パスワード」を入力し、認証ボタンを押してください。
認証には 2 分程度かかる場合があります。

画面再読み込み

スマートメーター対応 USB ドングルバージョン: XXXX.XXXX.XXXX

B ルート認証 ID

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

パスワード

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

認証

詳細

【機器情報】

| 機器名称 | 接続状態 | 電圧電流電圧 | 再接続 | IP アドレス | MAC アドレス |
|----------|------|--------|-----|----------------|-------------------|
| スマートメーター | 取得 | 測定 | 再接続 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |

【電力情報】

| 取得 | 瞬時値 (W) | 積算電力正 (kWh) | 積算電力負 (kWh) |
|----|---------|-------------|-------------|
| 取得 | XXX | XXX | XXX |

接続

③【電力情報】を確認する

1 「取得」ボタンをタップする

スマートメーターの「瞬時値(W)」、「積算電力正(kWh)」、「積算電力負(kWh)」の値が表示されます。

- 瞬時値の更新には1分程度かかります。

戻る

次へ

スマートメーター設定

修理ツールへ

「B ルート認証 ID」と「パスワード」を入力し、認証ボタンを押してください。
認証には 2 分程度かかる場合があります。

画面再読み込み

スマートメーター対応 USB ドングルバージョン: XXXX.XXXX.XXXX

B ルート認証 ID

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

パスワード

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

認証

詳細

【機器情報】

| 機器名称 | 接続状態 | 電圧電流電圧 | 再接続 | IP アドレス | MAC アドレス |
|----------|------|--------|-----|----------------|-------------------|
| スマートメーター | 取得 | 測定 | 再接続 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |

【電力情報】

| 取得 | 瞬時値 (W) | 積算電力正 (kWh) | 積算電力負 (kWh) |
|----|---------|-------------|-------------|
| 取得 | XXX | XXX | XXX |

取得

瞬時値
積算電力正
積算電力負

エネルギー計測に関する設定

エネルギー計測機器の設定

①初期設定

- エネルギー計測機器に関する一覧表のページを参照してください。(→26～28ページ)
- エネルギー計測ユニットHM-EM03とホーム分電盤は併設できません。
エネルギー計測ユニットHM-EM03とホーム分電盤が機器登録されている場合には「エネルギー計測ユニットの設定」画面が表示され、エネルギー計測ユニットHM-EM03を使用した計測となります。ホーム分電盤に内蔵されている計測機能を使用することはできません。
- エネルギー計測ユニットHM-EM03またはホーム分電盤から情報収集ユニットに取り込んだデータを正しく表示するために、設置ツールの「エネルギー計測機器の設定」でエネルギー計測機器の設定をしてください。
- オムロンハイブリッド蓄電システムは、分岐計測や外部発電計測をしている場合のみ(主幹とシステム内の蓄電池、太陽光発電は除く)、「ハイブリッド蓄電システム設定」(→88～89ページ)でエネルギー計測機器の設定をしてください。
- 他のエネルギー計測機器(例：太陽光発電システム用計測ユニットPV-DR006L)は、設置ツールでのエネルギー計測機器の設定は不要です。
- エネルギー計測機器を併設した場合は、「エネマネ設定」(→90～92ページ)を実施してください。

■ エネルギー計測ユニットHM-EM03の場合

- エネルギー計測ユニットHM-EM03(以下、エネルギー計測ユニット)に同梱している「三菱HEMS エネルギー計測ユニット CT設定チェックシート」を使用して設定してください。
- 設定できる回路数は以下のとおりです。

| 機器名 | 回路数(最大) | 1回路の設定に必要なCTの数 |
|------------|---------|----------------|
| 主幹 | 1 | 2 |
| 太陽光発電 | 4 | 1(※1) |
| 外部発電機(※2) | 1 | 1(※1) |
| 蓄電池 | 1 | 2 |
| 蓄電池負荷 | 1 | 1(※1) |
| その他の機器(負荷) | 16(※3) | 1 |
| ガス(※4) | 1 | |
| 水道(※4) | 1 | |

※1:CTを2個使用することもできます。

※2:外部発電機とは、家庭用燃料電池などを指します。

※3:エネルギー計測ユニット1台に接続できるCTの最大数は16個です。

主幹、太陽光発電、外部発電機、蓄電池に設定した場合は、その他の機器に使用できる台数は少なくなります。

※4:ガス・水道メーターは各1系統ずつ設定できます。

CTがなくても電力計測できる機器があります。

対象機器(機種)は下記のホームページをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/hems>

- エネルギー計測ユニットが2台接続されている場合の操作方法(→81ページ)

■ 計測機能内蔵型分電盤（ホーム分電盤）の場合

- ホーム分電盤に付属する『施工ガイドブック』の「設計シート」などに従い、設定してください。

| 機器名 | 台数(最大) | |
|------------|--------|-----------|
| 主幹 | 1 | |
| 太陽光発電 | 4 | 拡張計測ユニット |
| 外部発電機(※1) | 1 | |
| 蓄電池 | 1 | |
| その他の機器(負荷) | 40 | |
| ガス(※2) | 1 | パルス計測ユニット |
| 水道(※2) | 1 | |

※1:外部発電機とは、家庭用燃料電池を指します。

※2:ガス・水道メーターは各1系統ずつ設定できます。

■ オムロンハイブリッド蓄電システムの場合

- メーカーの据付工事説明書などに従い、オムロンハイブリッド蓄電システムの設定をしてください。
- ハイブリッド蓄電システム設定(⇒88～89ページ)に従い、情報収集ユニットの設定をしてください。
- 「オムロンハイブリッド蓄電システム」のみを設置される場合(エネルギー計測ユニットまたは計測機能内蔵型分電盤を設置しない場合)は、以下の作業は不要です。

1 プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「エネルギー計測機器の設定」をタップする

「エネルギー計測機器の設定」画面が表示されます。

- 接続されているエネルギー計測機器によって、設定画面が異なります。
- 別画面に移動する場合は、「登録」ボタンにて設定を完了するか、または、「入力クリア」ボタンを押してください。

戻る 次へ エネルギー計測機器の設定 修理ツールへ

設定項目を入力し、「登録」ボタンで設定を完了してください。
設定完了後は、1分程度待ってから「取替」ボタンで画面上を確認してください。

入力クリア 登録

<エネルギー計測ユニット 1 台目> エネルギー計測ユニットの2台目の設定画面へ

型番 HMEM02 64Cアドレス 000000000000

電圧方式 蓄電池待機電力 (W)

| CT | 計測機別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 相線式 | CT 種別 | 電圧 | 1相 (W) | 3相電力 (3相) (kWh) | 3相電力 (3相) (kWh) |
|-----|------|----------|--------|-----|-------|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 1-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 2-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 2-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 3-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 3-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 4-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 4-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 5-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 5-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 6-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 6-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 7-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 7-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 8-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |
| 8-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |

メーター 使用状況 流量 (L / 10L) 入力範囲 検算値

ガス 未使用 ▼ 0.0000 ~ 99999

水道 未使用 ▼ 0.0000 ~ 99999

※流量 (L / 10L) の数値入力時、単位にご注意ください。1m³ = 1000L (リットル)

「ブレーカー設定」と「ガス・水道メーター設定」を「三菱HEMS 施工設定ガイド」の「CT 設定チェックシート」に記入し、入力してください。

任意入力された名称は、分岐ブレーカー名の名称として設定されますが、負荷以外がタブレットのアプリに反映されません。

画面上の符号を下記と照らし合わせて、接続・設定を確認してください。

主幹 発電機 (太陽光など) : 発電機中正の値 / 発電機中負の値

分岐 発電機 (太陽光など) : 発電機中正の値 / 発電機中負の値 ※1

エネルギー計測機器の設定画面
(エネルギー計測ユニットの設定)

戻る 次へ エネルギー計測機器の設定 修理ツールへ

設定項目を入力し、「登録」ボタンで設定を完了してください。
設定完了後は、1分程度待ってから「取替」ボタンで画面上を確認してください。

入力クリア 登録

<ホーム分電盤の設定> MACアドレス 000000000000

電圧方式 蓄電池待機電力 (W)

| 計測チャンネル | 計測機別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 電圧 | 1相 (W) | 3相電力 (3相) (kWh) | 3相電力 (3相) (kWh) |
|------------|------|----------|--------|----|--------|-----------------|-----------------|
| 主幹 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 分岐計測ユニット 1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 分岐計測ユニット 2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 分岐計測ユニット 3 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 分岐計測ユニット 4 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 分岐計測ユニット 5 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 分岐計測ユニット 6 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| 分岐計測ユニット 7 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | |
| CH1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 100V | | |
| CH2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 100V | | |
| CH3 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 100V | | |
| CH4 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 100V | | |
| CH5 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 100V | | |
| CH6 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 100V | | |
| CH7 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 100V | | |

メーター 使用状況 流量 (L / 10L) 入力範囲 検算値

ガス 未使用 ▼ 0.0000 ~ 99999

水道 未使用 ▼ 0.0000 ~ 99999

※流量 (L / 10L) の数値入力時、単位にご注意ください。1m³ = 1000L (リットル)

「ブレーカー設定」と「ガス・水道メーター設定」を「三菱HEMS 施工設定ガイド」の「CT 設定チェックシート」に記入し、入力してください。

任意入力された名称は、分岐ブレーカー名の名称として設定されますが、系統以外がタブレットのアプリに反映されません。

画面上の符号を下記と照らし合わせて、接続・設定を確認してください。

主幹 発電機 (太陽光など) : 発電機中正の値 / 発電機中負の値

分岐 発電機 (太陽光など) : 発電機中正の値 / 発電機中負の値

エネルギー計測機器の設定画面
(ホーム分電盤の設定)

※上図では黒枠内の設定項目が異なります。

2 【ブレーカー設定】の各項目を設定する

CTごとに各項目を設定します。

- 接続されているエネルギー計測機器によって、ブレーカー設定の設定項目が異なります。
- 蓄電池を設定した場合は、蓄電池待機電力(W)を入力します。（CTなしで電力計測している蓄電池の場合、この設定は不要です。）
複数台の蓄電池がある場合は、共通の設定になります。

（エネルギー計測ユニットの設定）

（ホーム分電盤の設定）

- エネルギー計測機器に異常があった場合は、エラー数とエラー内容を表示します。
- 「更新」をタップするとエラー内容を更新できます。
- エラー内容を確認し、エラーの原因を取り除いてから「進む」をタップしてエネルギー計測機器の設定に進んでください。エラーが解消されていなくても「進む」をタップできますが、エラーが解消されていない場合、設定を完了できないことがあります。

エネルギー計測機器の設定（エラー内容）画面

<CTの設定方法>

1.「計測種別」を選択する

(エネルギー計測ユニットの設定)

| 設定項目 | 備考 |
|---------------|---|
| 「主幹」 | CT1-1からCT4-2の間で設定してください。 |
| 「太陽光発電(CT1個)」 | |
| 「太陽光発電(CT2個)」 | |
| 「外部発電機(CT1個)」 | |
| 「外部発電機(CT2個)」 | |
| 「蓄電池」 | ●「主幹」、「太陽光発電(CT2個)」、「外部発電機(CT2個)」および「蓄電池」はCTを2つ使用します。 |
| 「蓄電池負荷」 | |
| 「負荷」 | CT1-1からCT8-2の間で設定してください。 |

【ブレーカー設定】

| CT | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 相線式 |
|-----|----------------|-------------|--------|--------|
| 1-1 | 主幹 ▼ | 主幹 ▼ | | 単相3線 ▼ |
| 1-2 | 主幹 ▼ | 主幹 ▼ | | 単相3線 ▼ |
| 2-1 | ▼ | ▼ | | ▼ |
| 2-2 | ▼ | ▼ | | ▼ |
| 3-1 | 太陽光発電 (CT1個) ▼ | 太陽光発電 1 ▼ | | 単相3線 ▼ |
| 3-2 | ▼ | ▼ | | ▼ |
| 4-1 | 蓄電池 ▼ | 蓄電池 1 ▼ | | 単相3線 ▼ |
| 4-2 | 蓄電池 ▼ | 蓄電池 1 ▼ | | 単相3線 ▼ |
| 5-1 | ▼ | ▼ | | ▼ |
| 5-2 | ▼ | ▼ | | ▼ |
| 6-1 | 蓄電池負荷 ▼ | 蓄電池負荷 1 ▼ | | 単相2線 ▼ |
| 6-2 | ▼ | ▼ | | ▼ |
| 7-1 | 負荷 ▼ | エアコン 1-CT ▼ | | 単相2線 ▼ |
| 7-2 | ▼ | ▼ | | ▼ |

(ホーム分電盤の設定)

| 設定項目 | 備考 |
|---------|--|
| 「太陽光発電」 | 追加計測ユニット1から追加計測ユニット7、CH1からCH40の間で設定してください。 |
| 「外部発電機」 | |
| 「蓄電池」 | |
| 「系統」 | |

【ブレーカー設定】

| 計測チャンネル | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 |
|-----------|---------|-----------|--------|
| 主幹 | — | — | — |
| 追加計測ユニット1 | 太陽光発電 ▼ | 太陽光発電 1 ▼ | |
| 追加計測ユニット2 | 外部発電機 ▼ | 外部発電機 2 ▼ | |
| 追加計測ユニット3 | 蓄電池 ▼ | 蓄電池 3 ▼ | |
| 追加計測ユニット4 | 系統 ▼ | 系統 4 ▼ | |
| 追加計測ユニット5 | ▼ | ▼ | |
| 追加計測ユニット6 | 太陽光発電 ▼ | 任意入力 ▼ | ソーラー |
| 追加計測ユニット7 | 外部発電機 ▼ | 任意入力 ▼ | 燃料 |
| CH1 | ▼ | ▼ | |
| CH2 | 系統 ▼ | CT-CH2 ▼ | |
| CH3 | 系統 ▼ | CT-CH3 ▼ | |
| CH4 | 系統 ▼ | 任意入力 ▼ | CH4 |
| CH5 | ▼ | ▼ | |

2.「分岐ブレーカー名」を選択する

(エネルギー計測ユニットの設定)

| 計測種別 | 設定項目 |
|---------------|---|
| 「主幹」 | 「主幹」が自動で選ばれます。 |
| 「太陽光発電(CT1個)」 | 「太陽光発電1」～「太陽光発電4」、「発電機1」～「発電機4」から選んでください。 |
| 「太陽光発電(CT2個)」 | |
| 「外部発電機(CT1個)」 | |
| 「外部発電機(CT2個)」 | |
| 蓄電池 | 「蓄電池1」～「蓄電池4」から選んでください。 |
| 蓄電池負荷 | 「蓄電池負荷1」～「蓄電池負荷4」から選んでください。 |
| 負荷 | 系統、エアコン、エコキュート、エコナクール、クッキングヒータ、冷蔵庫、テレビ、換気扇から選んでください。 系統および各機器は、1～10まで選択できます。 |

エネルギー計測に関する設定（つづき）

（ホーム分電盤の設定）

| 計測種別 | 設定項目 |
|---------|---|
| 「太陽光発電」 | 「太陽光発電○」が自動で選ばれます。 |
| 「外部発電機」 | 「外部発電機○」が自動で選ばれます。 |
| 「蓄電池」 | 「蓄電池○」が自動で選ばれます。 |
| 「系統」 | 分岐回路○、CT-CHO、リビングのエアコン、LDKのエアコン、寝室のエアコン、洋室1のエアコン、洋室2のエアコン、洋室3のエアコン、洋室4のエアコン、和室のエアコン、全館空調、エコキュート、IHクッキングヒーター、食洗機、屋外コンセント(200V)から選んでください。 |

※「CHO」となっている計測チャンネルには、「計測種別＝系統」「分岐ブレーカー名＝分岐回路○」が初期値として入力されています。

ただし、「登録」(→80ページ)をタップしないと、情報収集ユニットに設定情報が反映されません。

※「任意入力」を選択したときは、「名称任意設定」欄に名称を入力してください。（全角10文字以内）

※「分岐ブレーカー名」は、お客様が使用するアプリの「グラフ表示設定」に使用します。
実際の分電盤にラベルがある場合は、「分岐ブレーカー名」をラベルと合わせてください。

※お客様がアプリの「グラフ表示設定」でグラフに表示する名称を変更された場合は、「分岐ブレーカー名」の変更が反映されません。

3. 「相線式」から「单相3線」または「单相2線」を選択する（エネルギー計測ユニットの設定のみ）

| 計測種別 | 設定項目 |
|---------------|--|
| 「主幹」 | 「单相3線」が自動で選ばれます。 |
| 「太陽光発電(CT1個)」 | |
| 「太陽光発電(CT2個)」 | |
| 「外部発電機(CT1個)」 | |
| 「外部発電機(CT2個)」 | |
| 蓄電池 | 「单相3線」「单相2線」から選んでください。 ●「单相3線」を選んだときは、CTを2つ使用します。 ●「单相2線」を選んだときは、CTを1つ使用します。 |
| 蓄電池負荷 | |
| 負荷 | 「单相2線」が自動で選ばれます。 |

4. 「CT種別」から取り付けたCTを選択する（エネルギー計測ユニットの設定のみ）

| 計測種別 | 設定項目 |
|---------------|-----------------------------|
| 「主幹」 | 「CT黒大」が自動で選ばれます。 |
| 「太陽光発電(CT1個)」 | 「CT黒大」「CT白」から選んでください。 |
| 「太陽光発電(CT2個)」 | |
| 「外部発電機(CT1個)」 | |
| 「外部発電機(CT2個)」 | |
| 蓄電池 | |
| 蓄電池負荷 | 「CT黒大」「CT白」「CT黒小」から選んでください。 |
| 負荷 | |

5. 「電圧」をブレーカーに応じて選択する

(エネルギー計測ユニットの設定)

| 計測種別 | 設定項目 |
|---------------|--|
| 「太陽光発電(CT1個)」 | 「200V」が自動で選ばれます。 |
| 「外部発電機(CT1個)」 | |
| 「主幹」 | 「L1-100V」「L2-100V」が自動で選ばれます。 |
| 「太陽光発電(CT2個)」 | |
| 「外部発電機(CT2個)」 | |
| 蓄電池 | |
| 蓄電池負荷 | 「単相2線」を選んだときは、「L1-100V」「L2-100V」から選んでください。 「単相3線」を選んだときは、「L1-100V」「L2-100V」が自動で選ばれます。 |
| 負荷 | 「L1-100V」「L2-100V」「200V」から選んでください。 |

(ホーム分電盤の設定)

| 計測チャンネル | 設定項目 |
|-------------|---------------------------|
| 追加計測ユニット1～7 | 電圧は取得できません。「ー」を表示します。 |
| CH1～CH8 | ホーム分電盤から取得した各CHの電圧を表示します。 |
| CH9～CH40 | 100V固定です。「ー」を表示します。 |

- ホーム分電盤で200Vが計測できるのはCH1～CH8のみです(機種によって異なります)。200V機器はホーム分電盤の1～8番回路(機種によって異なります)に搭載し、ホーム分電盤内の通信計測ユニットの100V/200V設定スイッチを200V設定にしてホーム分電盤・通信計測ユニットにあるリセットスイッチを押してください。正しく計測できていないと該当する回路が電力計測値が2分の1、または2倍になります。

3 「ガス・水道メーター設定」欄で各項目を設定する

以下の項目について、プルダウンメニューから選択します。

(エネルギー計測ユニットの設定)

- **使用状況**： 使用／未使用
「使用」を選択している場合は、「流量(ℓ／パルス)」の値を入力してください。
- **流量(ℓ／パルス)**： 数値を入力します。
「流量(ℓ／パルス)」の値は、使用するメータの仕様を確認してください。

(ホーム分電盤の設定)

- **使用状況**： 未使用／系統1-1／系統1-2／系統2-1／系統2-2
「未使用」以外を選択している場合は、「流量(ℓ／パルス)」の値を入力してください。
ホーム分電盤では、一般的にガス：「系統1-2」、水道：「系統1-1」を選択します。実際に使用して確認してください。
- **流量(ℓ／パルス)**： 数値を入力します。
「流量(ℓ／パルス)」の値は、0.0001～99999の範囲で入力できます。

エネルギー計測に関する設定 (つづき)

戻る 次へ エネルギー計測機器の設定 修理ツールへ

設定項目を入力し、「登録」ボタンで設定を完了してください。
設定完了後は、1分経過後から「取替」ボタンで即時値を確認してください。

入力クリア 登録

【ブレーカー設定】

| CT | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 相線式 | CT 種別 | 電圧 | 額定値 (V) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 |
|-----|---------------|----------|--------|-------|-------|----|---------------|------------------|------------------|
| 1-1 | 主幹 | 主幹 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 1-2 | 主幹 | 主幹 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 2-1 | 分岐 | 分岐 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 2-2 | 分岐 | 分岐 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 3-1 | 太陽光発電 (CT 標準) | 太陽光発電 1 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 3-2 | 太陽光発電 (CT 標準) | 太陽光発電 2 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 4-1 | 蓄電池 | 蓄電池 1 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 4-2 | 蓄電池 | 蓄電池 2 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 5-1 | 蓄電池 | 蓄電池 3 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 5-2 | 蓄電池 | 蓄電池 4 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 6-1 | 蓄電池負荷 | 蓄電池負荷 1 | Y | 単相2線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 6-2 | 蓄電池負荷 | 蓄電池負荷 2 | Y | 単相2線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 7-1 | 負荷 | エアコン1台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |
| 7-2 | 負荷 | エアコン2台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |
| 8-1 | 負荷 | エアコン3台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |
| 8-2 | 負荷 | エアコン4台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |

【ガス・水道メーター設定】

| メーター | 検出状況 | 流量 (L/min) | 入力範囲 | 検算値 |
|------|------|------------|----------------|-----|
| ガス | 検出 | 10 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |
| 水道 | 検出 | 1 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |

※流量 (L/min) の数値入力時、単位にご注意ください。1m³=1000L (リットル)

【ブレーカー設定】と「ガス・水道メーター設定」を「三菱 HEMS 施工設定ガイド」の「CT 設定チェックシート」に記入し、入力してください。

任意入力された名称は、分岐ブレーカー名として設定されますが、角括弧以外はタブレットのアプリに

(エネルギー計測ユニットの設定)

戻る 次へ エネルギー計測機器の設定 修理ツールへ

設定項目を入力し、「登録」ボタンで設定を完了してください。
設定完了後は、1分経過後から「取替」ボタンで即時値を確認してください。

入力クリア 登録

【ブレーカー設定】

| 計測チャンネル | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 電圧 | 額定値 (V) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 |
|-----------|-------|----------|--------|------|---------------|------------------|------------------|
| 主幹 | 主幹 | 主幹 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット1 | 太陽光発電 | 太陽光発電 1 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット2 | 太陽光発電 | 太陽光発電 2 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット3 | 蓄電池 | 蓄電池 1 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット4 | 蓄電池 | 蓄電池 2 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット5 | 蓄電池 | 蓄電池 3 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット6 | 太陽光発電 | 任意入力 | Y | ソーラー | | | |
| 分岐計測ユニット7 | 外部発電機 | 任意入力 | Y | 燃料 | | | |
| CH1 | 系統 | CT-CH2 | Y | 100V | | | |
| CH2 | 系統 | CT-CH3 | Y | 100V | | | |
| CH3 | 系統 | CT-CH4 | Y | 100V | | | |
| CH4 | 系統 | 任意入力 | Y | CH4 | 100V | | |
| CH5 | 系統 | 任意入力 | Y | CH5 | 100V | | |
| CH6 | 系統 | 任意入力 | Y | CH6 | 100V | | |

【ガス・水道メーター設定】

| メーター | 検出状況 | 流量 (L/min) | 入力範囲 | 検算値 |
|------|------|------------|----------------|-----|
| ガス | 検出 | 10 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |
| 水道 | 検出 | 1 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |

※流量 (L/min) の数値入力時、単位にご注意ください。1m³=1000L (リットル)

【ブレーカー設定】と「ガス・水道メーター設定」を「三菱 HEMS 施工設定ガイド」の「CT 設定チェックシート」に記入し、入力してください。

任意入力された名称は、分岐ブレーカー名として設定されますが、系統

(ホーム分電盤の設定)

4 「登録」をタップする

確認メッセージが表示されるので、「OK」をタップします。

- 分岐ブレーカー名で重複した名称を設定したり、「任意入力」を選択して入力がない (空白やスペース) ときは、警告メッセージが表示されます。正しく設定してください。

戻る 次へ エネルギー計測機器の設定 修理ツールへ

設定項目を入力し、「登録」ボタンで設定を完了してください。
設定完了後は、1分経過後から「取替」ボタンで即時値を確認してください。

入力クリア 登録

< エネルギー計測ユニット 1 台目 > エネルギー計測ユニットの2台目の設定画面へ

登録 MAC アドレス X000000000000

登録方法 検出状況 蓄電池検出電力 (W)

【ブレーカー設定】

| CT | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 相線式 | CT 種別 | 電圧 | 額定値 (V) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 |
|-----|---------------|----------|--------|-------|-------|----|---------------|------------------|------------------|
| 1-1 | 主幹 | 主幹 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 1-2 | 主幹 | 主幹 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 2-1 | 分岐 | 分岐 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 2-2 | 分岐 | 分岐 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 1000V | | |
| 3-1 | 太陽光発電 (CT 標準) | 太陽光発電 1 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 3-2 | 太陽光発電 (CT 標準) | 太陽光発電 2 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 4-1 | 蓄電池 | 蓄電池 1 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 4-2 | 蓄電池 | 蓄電池 2 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 5-1 | 蓄電池 | 蓄電池 3 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 5-2 | 蓄電池 | 蓄電池 4 | Y | 3相3線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 6-1 | 蓄電池負荷 | 蓄電池負荷 1 | Y | 単相2線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 6-2 | 蓄電池負荷 | 蓄電池負荷 2 | Y | 単相2線式 | CT 白 | Y | 1000V | | |
| 7-1 | 負荷 | エアコン1台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |
| 7-2 | 負荷 | エアコン2台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |
| 8-1 | 負荷 | エアコン3台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |
| 8-2 | 負荷 | エアコン4台 | Y | 3相3線式 | CT 標準 | Y | 200V | | |

【ガス・水道メーター設定】

| メーター | 検出状況 | 流量 (L/min) | 入力範囲 | 検算値 |
|------|------|------------|----------------|-----|
| ガス | 検出 | 10 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |
| 水道 | 検出 | 1 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |

【登録】

(エネルギー計測ユニットの設定)

戻る 次へ エネルギー計測機器の設定 修理ツールへ

設定項目を入力し、「登録」ボタンで設定を完了してください。
設定完了後は、1分経過後から「取替」ボタンで即時値を確認してください。

入力クリア 登録

< ホーム分電盤の設定 > MAC アドレス X000000000000

登録方法 検出状況 蓄電池検出電力 (W)

【ブレーカー設定】

| 計測チャンネル | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 電圧 | 額定値 (V) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 | 検算電力 (kWh) 取替 |
|-----------|-------|----------|--------|------|---------------|------------------|------------------|
| 主幹 | 主幹 | 主幹 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット1 | 太陽光発電 | 太陽光発電 1 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット2 | 太陽光発電 | 太陽光発電 2 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット3 | 蓄電池 | 蓄電池 1 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット4 | 蓄電池 | 蓄電池 2 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット5 | 蓄電池 | 蓄電池 3 | Y | Y | | | |
| 分岐計測ユニット6 | 太陽光発電 | 任意入力 | Y | ソーラー | | | |
| 分岐計測ユニット7 | 外部発電機 | 任意入力 | Y | 燃料 | | | |
| CH1 | 系統 | CT-CH2 | Y | 100V | | | |
| CH2 | 系統 | CT-CH3 | Y | 100V | | | |
| CH3 | 系統 | CT-CH4 | Y | 100V | | | |
| CH4 | 系統 | 任意入力 | Y | CH4 | 100V | | |
| CH5 | 系統 | 任意入力 | Y | CH5 | 100V | | |
| CH6 | 系統 | 任意入力 | Y | CH6 | 100V | | |

【ガス・水道メーター設定】

| メーター | 検出状況 | 流量 (L/min) | 入力範囲 | 検算値 |
|------|------|------------|----------------|-----|
| ガス | 検出 | 10 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |
| 水道 | 検出 | 1 | 0.0000 ~ 99999 | 取替 |

【登録】

(ホーム分電盤の設定)

登録

エネルギー計測ユニットが2台接続されている場合

エネルギー計測ユニット(2台目)の設定を行う

- 「エネルギー計測ユニットの2台目の設定画面へ」をタップして、1台目と同様に設定してください。(→73～79ページ)
- 主幹、太陽光発電、発電機、蓄電池、蓄電池負荷は1台目のエネルギー計測ユニットに設定してください。

エネルギー計測ユニットの2台目の設定画面へ

②動作確認

- エネルギー計測ユニットでの動作確認を説明をします。ホーム分電盤でも同様に動作確認をしてください。詳しくは、ホーム分電盤の施工ガイドをご覧ください。
- ホーム分電盤で設置ツール上の瞬時値表示が太陽光発電パワコンの瞬時値表示の約半分になっている場合は、ホーム分電盤の拡張ユニットの「単相3線」「単相2線」の切換スイッチを確認してください。
- ホーム分電盤で主幹の瞬時値表示と、分岐(消費)、分岐(発電)の瞬時値の合計が合わない場合は100/200V設定を確認してください。(→79ページ)

1. CT接続の確認

以下の項目を点検してください。

不具合がありましたら、必ず直してください。(機能が発揮されません)

- ☐ 各機器が正常に動作していること
- ☐ 系統連系(逆潮流)可能であること

※系統連系不可能である場合には太陽光発電用ブレーカー操作を行わずエネルギー計測ユニットの据付工事説明書に従い、CT(太陽光発電用)の向きを目視で確認してください。

<瞬時値の符号について>

| 計測種別 | 瞬時値符号 |
|------------|-----------------|
| 主幹 | 買電中：正の値／売電中：負の値 |
| 発電機(太陽光など) | 発電中：正の値 |
| 蓄電池 | 充電中：正の値／放電中：負の値 |
| 蓄電池負荷 | 動作中：正の値 |
| 負荷 | 動作中：正の値 |

・設定例


エネルギー計測に関する設定（つづき）

- エネルギー計測ユニットのCTが正しく取り付けられているかを以下の方法で確認すること
※太陽光発電システムが発電できる状態（日中の晴天時あるいは曇天時）で実施してください。


■ CT（主幹用）の取付を確認する場合

①各ブレーカーを以下のように設定する

- A. 主電源漏電ブレーカー : ON
主電源のため、ONで固定
- B. 太陽光発電用ブレーカー : OFF
- C. エネルギー計測ユニット用ブレーカー : ON
CTの取付方向を確認するため、ONで固定
- D. 負荷用分岐ブレーカー（200V）: OFF
※使用していない機器の電源をOFFにしてください。
（情報収集ユニットを除く）




②「エネルギー計測機器の設定」をタップしてから約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする



③200Vの負荷用分岐ブレーカー（D）を ONにする

④負荷用分岐ブレーカー（D）に接続されている機器を運転する

⑤約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする



⑥瞬時値(単位：W)が条件を満たしているかどうかを確認する

※1：－(マイナス)の数値になった場合は、赤く表示されます。

+ 表示 → + 表示 (増加)

【ブレーカー設定】

| CT | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 電圧 | 瞬時値 (W) |
|-----|---------------|----------|---------|---------|
| 1-1 | 主幹 | 主幹 | L1-100V | 50 |
| 1-2 | 主幹 | 主幹 | L2-100V | 50 |
| 2-1 | 太陽光発電 (CT1 個) | 太陽光発電 1 | L1-100V | 0 |
| 2-2 | | | | 0 (固定) |

主幹が－(マイナス)表示となった場合


- ① CTの向きが間違っていないか確認してください。
- ② エネルギー計測ユニットとエネルギー計測ユニット用ブレーカー間の配電ケーブルのL1相接続とL2相接続を互い違いに接続していないか確認してください。
- ③ L1相接続用CTとL2相接続用CTを互い違いに接続していないか確認してください。
- ④ 太陽光発電用ブレーカーがOFFになっているか確認してください。
- ⑤ エネルギー計測ユニットの電源ケーブルのL1とL2が互い違いに接続をされていないか確認してください。分岐ブレーカーの種類、取付位置によって接続箇所のL1,N,L2の並び順は異なります。

■ CT(負荷用)の取付を確認する場合


①各ブレーカーを以下のように設定する

- A. 主電源漏電ブレーカー : ON
主電源のため、ONで固定
- B. 太陽光発電用ブレーカー : OFF
- C. エネルギー計測ユニット用ブレーカー : ON
CTの取付方向を確認するため、ONで固定
- D. 負荷用分岐ブレーカー : OFF
- ※使用していない機器の電源をOFFにしてください。

(情報収集ユニットを除く)



②「エネルギー計測機器の設定」をタップしてから約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする




③負荷用分岐ブレーカー(D)を ONにする

④負荷用分岐ブレーカー(D)に接続されている機器を運転する

エネルギー計測に関する設定（つづき）

- ⑤ 約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする



- ⑥ 瞬時値(単位：W)が条件を満たしているかどうかを確認する

※1：－(マイナス)の数値になった場合は、赤く表示されます。

※2：同じ電力値分だけ増加します。

②～⑥の変化幅は主幹と負荷量とも同じです

※3：負荷(单相2線)の瞬時値には－(マイナス)の数値は表示されません。

【ブレーカー設定】

| CT | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 電圧 | 瞬時値(W) 取得 |
|-----|------|-----------|---------|--------------|
| 1-1 | 主幹 | 主幹 | L1-100V | 50 |
| 1-2 | 主幹 | 主幹 | L2-100V | 50 |
| 2-1 | | | | |
| 6-1 | | | | |
| 6-2 | | | | |
| 7-1 | 負荷 | エアコン 1-CT | 200V | 25 |
| 7-2 | | | | |


+ 表示 → + 表示 (増加)※2

0 → + 表示 (増加)※2


■ CT(太陽光発電・発電機用)を1個接続したときの取付を確認する場合

- ① 各ブレーカーを以下のように設定する

- A. 主電源漏電ブレーカー : ON
主電源のため、ONで固定
- B. 太陽光発電(発電機)用ブレーカー : OFF
- C. エネルギー計測ユニット用ブレーカー : ON
CTの取付方向を確認するため、ONで固定
- D. 負荷用分岐ブレーカー : OFF
※使用していない機器の電源をOFFにしてください。
(情報収集ユニットを除く)




- ② 「エネルギー計測機器の設定」をタップしてから約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする



③太陽光発電(発電機)用ブレーカーをONにする

太陽光発電システム(発電機)が発電を開始していることを確認してください。

④約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする



⑤瞬時値(単位：W)が条件を満たしているかどうかを確認する

※1：－(マイナス)の数値になった場合は、赤く表示されます。

※2：エネルギー計測ユニット(主幹)の－(マイナス)は、エネルギー計測ユニット(太陽光発電)の電力値以上にマイナスになることはありません。

【ブレーカー設定】

| CT | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 電圧 | 瞬時値(W) 取得 |
|-----|--------------|----------|---------|--------------|
| 1-1 | 主幹 | 主幹 | L1-100V | -75 |
| 1-2 | 主幹 | 主幹 | L2-100V | -75 |
| 2-1 | 太陽光発電 (CT1個) | 太陽光発電 1 | L1-100V | 200 |
| 2-2 | | | | |

+ 表示 → + 表示 (減少) または - 表示 (売電)

0 → + 表示

画面例) 太陽光発電の場合


太陽光発電(発電機)が－(マイナス)表示となった場合

- ① CTの向きが間違っていないか確認してください。
- ② L1相接続用CTを間違えてL2相接続用に取り付けていないか確認してください。

■ CT(太陽光発電・発電機用)を2個接続したときの取付を確認する場合


①各ブレーカーを以下のように設定する

- A. 主電源漏電ブレーカー : ON
主電源のため、ONで固定
- B. 太陽光発電(発電機)用ブレーカー : OFF
- C. エネルギー計測ユニット用ブレーカー : ON
CTの取付方向を確認するため、ONで固定
- D. 負荷用分岐ブレーカー : OFF
- ※使用していない機器の電源をOFFにしてください。
(情報収集ユニットを除く)



エネルギー計測に関する設定（つづき）


- ②「エネルギー計測機器の設定」をタップしてから約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする



- ③太陽光発電（発電機）用ブレーカーをONにする

太陽光発電システム（発電機）が発電を開始していることを確認してください。

- ④約1分後、「瞬時値」欄の「取得」をタップする



- ⑤瞬時値（単位：W）が条件を満たしているかどうかを確認する

※1：－（マイナス）の数値になった場合は、赤く表示されます。

※2：エネルギー計測ユニット（主幹）の－（マイナス）は、エネルギー計測ユニット（太陽光発電）の電力値以上にマイナスになることはありません。

【ブレーカー設定】

| CT | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 電圧 | 瞬時値 (W) |
|-----|---------------|----------|---------|---------|
| 1-1 | 主幹 | 主幹 | L1-100V | -75 |
| 1-2 | 主幹 | 主幹 | L2-100V | -75 |
| 2-1 | 太陽光発電 (CT1 個) | 太陽光発電 1 | L1-100V | 200 |
| 2-2 | 太陽光発電 (CT1 個) | 太陽光発電 1 | L2-100V | 200 |

+ 表示 → + 表示 (減少) または - 表示 (売電)

0 → + 表示

画面例) 太陽光発電の場合

太陽光発電（発電機）が－（マイナス）表示となった場合

- ① CTの向きが間違っていないか確認してください。
- ② L1相接続用CTとL2相接続用CTを互い違いに接続していないか確認してください。

2. ガス・水道メーターの動作確認

① ガス・水道の使用量を確認する

| 2-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
|---------------|------|------------|----------------|-----|---|
| 3-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 【ガス・水道メーター設定】 | | | | | |
| メーター | 使用状況 | 流量 ℓ / パルス | 入力範囲 | 積算値 | |
| ガス | 使用 ▼ | 10 | 0.0001 ~ 99999 | 取得 | |
| 水道 | 使用 ▼ | 1 | 0.0001 ~ 99999 | | |

② 「積算値」欄の「取得」をタップする

| 2-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
|---------------|------|------------|----------------|-----|---|
| 3-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 【ガス・水道メーター設定】 | | | | | |
| メーター | 使用状況 | 流量 ℓ / パルス | 入力範囲 | 積算値 | |
| ガス | 使用 ▼ | 10 | 0.0001 ~ 99999 | 取得 | |
| 水道 | 使用 ▼ | 1 | 0.0001 ~ 99999 | | |

取得

③ 水道から水を出す／ガスを使用する

④ 約 1 分後、「積算値」欄の「取得」をタップする

| 2-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
|---------------|------|------------|----------------|-----|---|
| 3-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 【ガス・水道メーター設定】 | | | | | |
| メーター | 使用状況 | 流量 ℓ / パルス | 入力範囲 | 積算値 | |
| ガス | 使用 ▼ | 10 | 0.0001 ~ 99999 | 取得 | |
| 水道 | 使用 ▼ | 1 | 0.0001 ~ 99999 | | |

取得


⑤ 「流量 ℓ / パルス」が条件を満たしているかどうかを確認する 使用している分だけ増加します。

| 2-2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
|---------------|------|------------|----------------|-----|---|
| 3-1 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 【ガス・水道メーター設定】 | | | | | |
| メーター | 使用状況 | 流量 ℓ / パルス | 入力範囲 | 積算値 | |
| ガス | 使用 ▼ | 10 | 0.0001 ~ 99999 | 20 | |
| 水道 | 使用 ▼ | 1 | 0.0001 ~ 99999 | 2 | |

全量買取の場合のCT取付について

全量買取の場合は必ず以下に従ってCTの取り付け、および施工を行ってください。

- 全量買取でご使用の場合は、対応した情報収集ユニットのバージョンをお使いください。情報収集ユニットのバージョン「001.001.100」以降が対応しております。バージョンの末尾の数字が「100」以降であることをご確認ください。
- 全量買取でご使用の場合は、売電メーター系統と買電メーター系統が同一トランス配下の系統であることをご確認ください。系統が異なる場合は、売電メーター系統用のエネルギー計測ユニットと買電メーター系統用のエネルギー計測ユニットの2台を設置する必要があります。その場合は、売電メーター系統用のエネルギー計測ユニットには、太陽光発電の電力計測以外には使わないでください。
- 本製品を全量買取でご使用の場合は、全量買取制度に従った施工をしてください。



- CTが2個の場合は、L1/L2にそれぞれ同様にCTを取付けてください。

ハイブリッド蓄電システム設定

オムロン株式会社のハイブリッド蓄電システムを接続している場合に設定します。

①初期設定

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「ハイブリッド蓄電システム設定」をタップする

「ハイブリッド蓄電システム設定」画面が表示されます。

- 別画面に移動する場合は、「登録」ボタンにて設定を完了するか、または、「入力クリア」ボタンを押してください。

ハイブリッド蓄電システム設定画面

2 【ブレーカー設定】の各項目を設定する

計測チャンネルごとに各項目を設定します。

- オムロンハイブリッド蓄電システムのオムロン専用表示ユニットに表示される情報を入力し、同じ設定内容にしてください。

ブレーカー設定

<計測チャンネルの設定方法>

1. 「計測種別」を設定する

| 設定項目 | 備考 |
|---------|-----------------------------------|
| 「負荷」 | 「分岐計測用センサ1～分岐計測用センサ6」の間で設定してください。 |
| 「外部発電機」 | 「発電機計測用センサ」で設定してください。 |

- ※「主幹」は設定できません。「－」を表示します。
- ※「外部発電機」を設定したときは、発電時に正の値が表示されます。

計測種別 分岐ブレーカー名

2. 「分岐ブレーカー名」を設定する

| 設定項目 | 備考 |
|---------|-------------------|
| 「負荷」 | 「負荷○」が自動で選ばれます。 |
| 「外部発電機」 | 「外部発電機」が自動で選ばれます。 |

※「主幹」は設定できません。「ー」を表示します。

※「任意入力」を選択したときは、「名称任意設定」欄に名称を入力してください。（全角10文字以内）

※「分岐ブレーカー名」は、お客様が使用するアプリの「グラフ表示設定」に使用します。実際の分電盤にラベルがある場合は、「分岐ブレーカー名」をラベルと合わせてください。

※お客様がアプリの「グラフ表示設定」でグラフに表示する名称を変更された場合は、「分岐ブレーカー名」の変更が反映されません。

②動作確認

各計測チャンネルの瞬時値、積算値を確認します。

1 「瞬時値」欄の「取得」ボタンをタップする

各計測チャンネルの瞬時値が表示されます。

- 情報収集ユニットが定周期取得した値を表示します。
- CT設定に関係なく、全計測チャンネルの値を表示します。

| 計測チャンネル | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 瞬時値(W) | 瞬時値(D (kWh)) | 瞬時値(S (kWh)) |
|------------|-------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| 主幹 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ1 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ2 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ3 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ4 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ5 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ6 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ7 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ8 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ9 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ10 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 外部発電機 | 外部発電機 | ー | ー | xxx | xxx | --- |

取得

2 「積算値」欄の「取得」ボタンをタップする

各計測チャンネルの積算値(正)/(負)が表示されます。

- 情報収集ユニットが定周期取得した値を表示します。
- CT設定に関係なく、全計測チャンネルの値を表示します。

| 計測チャンネル | 計測種別 | 分岐ブレーカー名 | 名称任意設定 | 瞬時値(W) | 瞬時値(D (kWh)) | 瞬時値(S (kWh)) |
|------------|-------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| 主幹 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ1 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ2 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ3 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ4 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ5 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ6 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ7 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ8 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ9 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 分岐計測用センサ10 | 負荷 | ー | ー | xxx | xxx | --- |
| 外部発電機 | 外部発電機 | ー | ー | xxx | xxx | --- |

取得

エネマネ設定

主幹の積算電力量・瞬時電力の取得先を選択します。

太陽光発電、蓄電池、および外部発電機の電力取得先を重複がないように選択します。

【太陽光発電の測定】、【蓄電池の測定】、【外部発電機の測定】については、三菱HEMS対応機種は機器接続時にチェックマーク有(計測する)となっています。

一方で、三菱HEMS非対応機種はチェックマーク(計測しない)となっていますので、重複や不足がないようにチェックマークを入れ直してください。

三菱HEMS対応機種は下記のホームページをご覧ください。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/product/pdf/hm-adapter-03.pdf>

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「エネマネ設定」をタップする

「エネマネ設定」画面が表示されます。

エネマネ設定画面

2 測定に使用する機器を選択する

- 接続されている機器が表示されていることを確認してください。

主幹(積算値)の測定

主幹(瞬時値)の測定

太陽光発電の測定

蓄電池の測定

外部発電機の測定

1.【主幹(積算値)の測定】をする機器を選択する

表示されている機器から、いずれか1つを選択してください。

「自動」を選択した場合は、以下の優先度(上から優先度高)で選択されます。

| 優先度 | 機器 |
|-----|----------------------|
| 1 | スマートメーター |
| 2 | 太陽光発電システム |
| 3 | ハイブリッド蓄電システム(※オムロン製) |
| 4 | エネルギー計測ユニット |
| 5 | ホーム分電盤 |
| 6 | EV用パワコン |
| 7 | 蓄電ハイブリッドシステム(※田淵電機製) |

2.【主幹(瞬時値)の測定】をする機器を選択する

表示されている機器から、いずれか1つを選択してください。

「自動」を選択した場合は、以下の優先度(上から優先度高)で選択されます。

| 優先度 | 機器 |
|-----|----------------------|
| 1 | EV用パワコン |
| 2 | 太陽光発電システム |
| 3 | ハイブリッド蓄電システム(※オムロン製) |
| 4 | エネルギー計測ユニット |
| 5 | ホーム分電盤 |
| 6 | スマートメーター |
| 7 | 蓄電ハイブリッドシステム(※田淵電機製) |

3.【太陽光発電の測定】をする機器を選択する

表示されている機器から、エネマネグラフに表示したい機器を、重複や漏れが無いよう選択してください。

EV用パワコンが設置される場合や、複数の計測機器が併設される場合は、重複計測にご注意ください。

複数の太陽光パワコンが設置される場合は、計測漏れにご注意ください。

| 初期設定 | 機器 |
|------|----------------------|
| 計測する | 太陽光発電システム |
| 計測する | ハイブリッド蓄電システム(※オムロン製) |
| 計測する | エネルギー計測ユニット |
| 計測する | ホーム分電盤 |
| 計測する | EV用パワコン |
| 計測する | 蓄電ハイブリッドシステム(※田淵電機製) |

4.【蓄電池の測定】をする機器を選択する

表示されている機器から、エネマネグラフに表示したい機器を、重複や漏れが無いよう選択してください。

| 初期設定 | 機器 |
|-------|----------------------|
| 計測する | 太陽光発電システム |
| 計測する | エネルギー計測ユニット |
| 計測する | ホーム分電盤 |
| 計測する | 蓄電ハイブリッドシステム（※田淵電機製） |
| 計測する | ハイブリッド蓄電システム（※オムロン製） |
| 計測しない | 蓄電池n（※オムロン製） |

nは数字を表す。

5.【外部発電機の測定】をする機器を選択する

表示されている機器から、エネマネグラフに表示したい機器を、重複や漏れが無いよう選択してください。

| 初期設定 | 機器 |
|------|----------------------|
| 計測する | 太陽光発電システム |
| 計測する | ハイブリッド蓄電システム（※オムロン製） |
| 計測する | エネルギー計測ユニット |
| 計測する | ホーム分電盤 |
| 計測する | 家庭用燃料電池n（※ノーリツ製） |

nは数字を表す。

3 「登録」ボタンをタップする

主幹の積算電力量・瞬時電力の取得先が設定されます。

戻る

次へ

エネマネ設定

修理ツールへ

主幹の積算電力量・瞬時電力の取得先を選択してください。
太陽光発電等は取得先に重複 / 不足がないように選択してください。

入力クリア

登録

【主幹(積算値)の測定】

☒ 自動

☐ エネルギー計測ユニット

☐ EV用/ワコン

【主幹(瞬時値)の測定】

☐ 自動

☐ EV用/ワコン

☒ エネルギー計測ユニット

【太陽光発電の測定】

☐ EV用/ワコン

☒ エネルギー計測ユニット

【蓄電池の測定】

☒ エネルギー計測ユニット

【外部発電機の測定】

☒ エネルギー計測ユニット

登録

グラフ表示設定

お客様が使用するアプリのエネマネグラフの設定状況を確認します。

- 1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「グラフ表示設定」をタップする

「グラフ表示設定」画面が表示されます。

グラフ表示設定画面

- 2 グラフ表示をしない機器のチェックボックスを□にする

機器が重複しないように選択してください。

チェック
ボックス

- 3 「登録」をタップする

グラフ表示の設定が有効になります。

- グラフ表示設定は、お客様が使用するアプリのエネマネ表示および、書き出しデータの時間単位集計データに反映されます。

登録

エネルギー計測に関する設定（つづき）

- チェックボックスを□にした機器は、お客様が使用するアプリでは以下のように表示されます。



チェックボックスを□にした機器

＜グラフ表示設定の例＞

引渡確認

リセット設定


お客様へ引き渡す前に設置工事で積算された電力量とお知らせをリセットします。

● 次の情報がリセットされます。

積算電力量/お知らせ/エコキュートの湯量/冷蔵庫のドア開閉回数/太陽光総積算発電量

- 1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「リセット設定」をタップする


「リセット設定」画面が表示されます。



リセット設定画面

- 2 リセットする情報のチェックボックスにチェックを入れて、「リセット」をタップする

確認メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。



リセット

OK

概要

準備

ログイン

システム

機器設定

エネルギー計測

引渡確認

その他設定

対処

付録


修理ツール

アプリ起動

初期設定が全て完了したら「三菱HEMS」アプリを起動し、動作確認を行います。

1 「次へ」ボタンで本画面に移動するか、プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「アプリ起動」をタップする


「アプリ起動」画面が表示されます。



アプリ起動画面

2 「スマホアプリ起動」または「タブレットアプリ起動」をタップする

スマートフォンアプリで設置ツールを起動していた場合は、「スマホアプリ起動」をタップすると「設置モード」画面に戻りますので「動作確認」をタップし、動作確認画面に進みます。「現在の状況」をタップするとエネマネ画面の「現在の状況」が、「間取りコントローラー」をタップすると間取りコントローラー画面が表示されますので動作確認を行ってください。





「スマホアプリ起動」をタップした場合

タブレットアプリをインストール済みの端末で設置ツールにログインしていた場合、「タブレットアプリ起動」をタップすると、タブレットアプリが起動します。

取扱説明書(初期設定編)にて、ユーザー登録を実施後、動作確認してください。

あらかじめユーザー様にID、パスワードを決めて頂いていると作業がスムーズになります。



「タブレットアプリ起動」をタップした場合

おしらせ

- パソコンで設定中の場合は、スマートフォンアプリまたはタブレットアプリから動作確認してください。

据付後の確認

☐の中に✓印をいれて確認してください。確認後、この据付工事説明書をお客様にお渡しください。

☐ 据付後にタブレット端末またはパソコンと情報収集ユニットのWi-Fi接続を切断しましたか？

※お客様の情報収集ユニットに接続できなくなることを確認してください。

☐ お客様への説明

- ・別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様にご説明してください。
- ・製品に同梱している保証書も必ずお客様へお渡しください。


その他の設定

簡易間取り設定

接続された機器を、あらかじめ設定した間取りに割り付けます。

- 部屋タイプの名称、機器名称は、お客様が使用するアプリの間取りコントローラに反映されます。
- 簡易間取りを設定すると、お客様が使用するタブレット端末には以下のように表示されます。設定ツール画面では、この間取り画面は表示できません。

<間取り例>



1 プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「簡易間取り設定」をタップする

「簡易間取り設定」画面が表示されます。

- 別画面に移動する場合は、「登録」ボタンにて設定を完了するか、または、「入力クリア」ボタンを押してください。
- スペースや各インテリアの設定はできません。

簡易間取り設定画面（部屋・タイプ設定）

2 建築物のタイプを設定する

「戸建(三角屋根)」「戸建(平屋根)」「マンション」から選んでください。

- 「マンション」を選んだときは、1階のみ設定できます。

間取り
タイプ

3 部屋タイプを設定する

プルダウンメニューから部屋タイプ(21種類)を選択します。

＜プルダウンメニュー＞

なし／未設定／リビング／寝室／書斎／
居室／洋室／和室／玄関／洗面／浴室／
キッチン／ダイニング／階段／廊下／
ホール／トイレ／納戸／LDK／非居室／
応接室

部屋タイプ (上段)
部屋名称 (下段)

- 部屋タイプは、最上階の左上から順番に表示されます。
＜間取り例＞(→99ページ)の場合は、以下のように設定します。
例)

| | | | | |
|-----|-------|-------|--------|----|
| 2 階 | 居室 ▼ | 和室 ▼ | 寝室 ▼ | 書斎 |
| | 子ども部屋 | 和室 | 寝室 | 書斎 |
| 1 階 | 浴室 ▼ | トイレ ▼ | リビング ▼ | 玄関 |
| | 浴室 | サニタリー | リビング | 玄関 |

- 部屋タイプを選択すると、部屋名称が表示されます。部屋名称は変更できます。(全角15文字以内)
- 部屋数が多く画面に表示されていないときは、スクロールして表示させてください。
- 各階(地下/1階/2階/3階)ごとに最大10部屋まで設定できます。

4 「機器割付設定へ」をタップする

- 機器は、接続した順で上から順番に表示されます。
- 設置ツール上の機器名称は、「設置ツール上の機器名称」を参照してください。(→55ページ)



簡易間取り設定画面 (機器割付設定)

5 機器割付けの設定を行う

プルダウンメニューから「配置」欄で部屋ID・部屋名称を選択し、各機器を割付けます。

- 機器の割付けを行うと、機器名称が表示されます。機器名称は変更できます。(全角35文字以内)
- 部屋数が多く画面に表示されていないときは、スクロールして表示させてください。

部屋ID・
部屋名称
機器名称

「部屋・タイプ設定へ」をタップすると、「部屋・タイプ設定」画面に戻ります。

6 「登録」をタップする

簡易間取りが設定されます。

- ブラウザーの種類によっては、設定を確認するポップアップが表示されます。「OK」をタップして進んでください。

登録

お願い！

- お客様がアプリで間取りを編集したり、一括設定の **外出** **帰宅** **就寝** **起床** を編集している場合は、簡易間取り設定で「全て完了」をタップすると、設定内容が変更されてしまいます。
お客様に事前に説明し、設定内容をメモするなど、再度設定できるようにしてください。

空気循環連動設定

対応機器がないときは、「空気循環連動設定」の操作は不要です。
他社製エアコンは空気循環連動設定を行えません。

空気循環連動に対応するエアコンと送風機の関連付けを行います。

- エアコンの空気を他の部屋に送ることができます。
- エアコンおよびカウンターアローファンを、あらかじめ間取りに設定してください。
(→99～101ページ)

1 プルダウンメニューをタップして リストを表示し、「空気循環連動設定」 をタップする

「空気循環連動設定」画面が表示されます。

- 別画面に移動する場合は、「登録」ボタンにて
設定を完了するか、または、「入力クリア」ボ
タンを押してください。

空気循環連動設定画面

2 「空気循環連動」欄で「ON」を選択する プルダウンメニューから「ON」を選択します。

空気循環
連動

3 エアコンおよび送風機を選ぶ

プルダウンメニューから空気循環連動に対応するエアコンを選択し、選択したエアコンと同じ部屋に吸気口のある送風機を選択します。

- **エアコン選択**： なし／エアコンの機器名称
情報収集ユニットに登録されたエアコンの中から選択します。

- **送風機選択**： なし／「部屋名称1」から「部屋名称2」へ

「部屋名称1」は正反転設定が正転の送風機が配置されている部屋名称です。「部屋名称2」は正反転設定が反転の送風機が配置されている部屋名称です。

4 「登録」をタップする

空気循環連動が設定されます。

エアコン
選択
送風機
選択

登録

ホーム分電盤データ登録

事前に作成した「ホーム分電盤設定ファイル」を使用してホーム分電盤の設定を行います。


※「ホーム分電盤設定ファイル」の作成方法は、三菱HEMSホームページの初期設定サポートツール「三菱HEMS ホーム分電盤設定ツール」を参照してください。

■三菱HEMS ホーム分電盤設定ツール

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/techinfo/naresettinginfo.html>

1 プルダウンメニューをタップして リストを表示し、「ホーム分電盤データ登録」をタップする


「ホーム分電盤データ登録」画面が表示されます。



ホーム分電盤データ登録画面

2 「ファイルを選択」をタップし、登録するデータを選択する

ファイルを選択すると、ファイル名またはファイルのパスとファイル名が表示されます。
選択したファイルが正しいか確認してください。



3 「登録」をタップする

データの登録が完了します。

登録

4 「登録データ確認」をタップし、ホーム分電盤設定ファイルの内容を確認する

ホーム分電盤の設定情報が表示されます。

- 内容が異なる場合は登録するデータを間違っ
て選択した可能性があります。手順2に戻り、
データを登録し直してください。

お知らせ

- 登録したデータは「エネルギー計測機器の設定」で修正できます。(➡73ページ)

クラウド接続確認

クラウドへの登録状況および通信状態を確認します。

1 プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「クラウド接続確認」をタップする

「クラウド接続確認」画面が表示されます。

- クラウド接続状態が「未接続」と表示される場合は、クラウド接続確認の「実行」をタップしてください。
クラウドとの通信状態を確認することができます。

クラウド接続確認画面

| | 項目 | 内容 |
|--------|-------------|--------------|
| ユーザー設定 | クラウド接続設定 | ON/OFF |
| 接続状態 | クラウド接続状態 | 接続中/未接続(※1) |
| 登録状況 | 情報収集ユニット登録 | 登録済み/未登録(※1) |
| | ユーザー登録 | 登録済み/未登録(※1) |
| | 太陽光発電システム登録 | 未実装/登録/未登録 |
| | 発電所ID登録 | —/登録/未登録 |
| | 時刻同期 | —/同期/非同期 |

※1：情報収集ユニットとクラウドとを接続し、お客様のタブレットでユーザー登録を完了すると、「クラウド接続状態」は「接続中」、「情報収集ユニット登録」と「ユーザー登録」は「登録済み」となります。

2 「実行」をタップする

クラウドとの通信状態を確認することができます。

- クラウド接続状態が「未接続」と表示される場合に行うとクラウドとの通信状態を確認できます。

実行

| 項目 | 内容 |
|----------|------------------------|
| クラウド接続確認 | クラウド接続は正常に動作しています。(※2) |

※2：接続エラーになった場合の表示(➡110ページ)

チェックリスト


設置ツールの各設定の設定状況および更新日時、異常機器の有無を確認します。

1 プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「チェックリスト」をタップする

「チェックリスト」画面が表示されます。

以下の設定項目については、設定項目および更新日時が最新の状態になっているかどうかをご確認ください。

| 設定項目 | 確認事項 | 参照ページ |
|--------------|--|-------|
| 時刻設定 | 設定された時刻 | 49 |
| システム設定 | 引渡年月 冬期間設定 更新日時 買取方式 | 51 |
| 機器接続確認 | 接続機器数 機器状態 | 66 |
| エネルギー計測機器の設定 | 各エネルギー計測ユニットの設定内容 ・CTの数 ・ガス、水道の設定項目 ・更新日時 | 73 |
| 機器オプション設定 | 設定 更新日時 | 99 |
| 簡易間取り設定 | 建築物 部屋数 機器割付数 更新日時 | 99 |
| リセット設定 | 前回のリセット日時 | 95 |
| クラウド接続確認 | 情報収集ユニット登録 ユーザー登録 太陽光発電システム登録 発電所ID 時刻同期 | 106 |



- 「機器状態」が機器異常または通信異常の場合、「詳細」ボタンが表示されます。「詳細」ボタンをタップすると「機器異常一覧」が表示されます。


「機器異常一覧」には、機器異常または通信異常の機器が表示されます。異常のあった機器については、正しく接続されているかご確認ください。

2 ブラウザーの画面を閉じてログアウトする

対処

こんなときは

| 症状 | 原因・処置 |
|-----------------------------|--|
| タブレット端末またはパソコンを操作できない | ①タブレット端末またはパソコンの電源を入れ直してください。 |
| タブレット端末またはパソコンの電源がすぐに切れる | ①十分に充電してありますか？ 十分に充電してから使用してください。 |
| 設置ツールのログイン画面が開かない | ①URLが正しく入力されていますか？ URLを正しく入力してください。(→45ページ) ②IPアドレスが取得できていますか？ IPアドレスが192.168.32.100以降に割り当てられているか確認してください。 ③プロキシ設定がOFFになっていますか？ http://192.168.32.1:8080/set/login にアクセスできる設定か確認してください。 ④情報収集ユニットの電源が入っていますか？ 情報収集ユニットの電源が入っているか確認してください。 ※①～④の処置をしても改善されない場合は、情報収集ユニットの再起動スイッチを押して再起動してから確認してください。 再起動したときは、操作する前に再度、時刻設定を行ってください。(→49ページ) |
| ログインできない | ①ログインID・パスワードは正しく入力されていますか？ 半角英数字または記号(英字は大文字／小文字)が正しいか確認し、再度入力してください。(→43ページ) |
| 情報収集ユニットの電源を入れ直しても、機器を認識しない | ①各機器を認識するまでに20分程度かかる場合があります。 |
| 情報収集ユニットの回線状況ランプが赤点灯になる | ①ネットワークでループ障害が発生している可能性があります。 情報収集ユニットのWAN/LANポートの配線をご確認してください。 配線を直した場合は、情報収集ユニットの再起動スイッチを押して再起動してください。 |

| 症状 | 原因・処置 |
|--|--|
| 画面の表示が切り替わらない | <p>①通信する電波強度が不安定、または不十分になっている場合があります。</p> <p>機器間の障害物を取り除くか、距離が離れすぎているか確認してください。</p> <p>②通信が混み合っています。</p> <p>タブレット端末の戻るボタン(🏠)をタップしてから、もう一度確認してください。</p>  <p>戻る ————— 🏠</p> <p>※①の処置をしても改善されない場合は、情報収集ユニットの再起動スイッチを押して再起動してから確認してください。</p> <p>再起動したときは、操作する前に再度、時刻設定を行ってください。(➡49ページ)</p> |
| 移設後や屋内配置変更後に通信が途切れる、または通信できない | <p>①通信する電波強度が不安定、または不十分になっている場合があります。</p> <p>機器間の障害物を取り除くか、距離が離れすぎているか確認してください。</p> |
| タブレット端末と情報収集ユニットの据付予定場所での電波が弱い(アンテナマークの本数が少ない) | <p>①電波強度が弱い場合は、据付予定場所を変更してから、もう一度アンテナマークを確認してください。</p> <p>②距離が離れすぎいませんか？</p> <p>タブレット端末と情報収集ユニットの間に障害物が存在していませんか？</p> <p>機器間の障害物を取り除くか、距離が離れすぎているか確認してください。</p> |
| WPSを行ったあと、無線LANアダプターのランプ1が消灯している | <p>①無線アダプタが正しく接続されていない場合があります。</p> <p>無線LANアダプターのRESETボタンを2秒ほど押して再起動し、再度、機器の接続/登録を行ってください。(➡57～64ページ)</p> |

| 症状 | 原因・処置 |
|--|---|
| 「機器接続登録」の【情報収集ユニット登録機器】に接続した機器が表示されない | <p>①接続した機器が表示されるまでに1分半程度かかることがあります。</p> <p>しばらく時間をおいてから、「取得」ボタンをタップしてください。 (→64ページ)</p> |
| 「機器接続登録」の【情報収集ユニット登録機器】の「動作状態」欄に「通信異常」と表示される。 | <p>①RSSIの数値が正常な値ですか？</p> <p>無線LAN接続機器については、「機器接続確認」でRSSI/PERの測定を行い、RSSIの数値が緑色(−75dBm以上)であることを確認してください。(→66～67ページ)</p> <p>②情報収集ユニットとの通信ができていますか？</p> <p>有線LAN接続機器については、機器の有線LANアダプターと情報収集ユニットを接続しているLANケーブルに抜けや異常が無いか確認してください。</p> |
| <p>「エネルギー計測機器の設定」画面で以下の現象が発生する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電力消費量の数値がおかしい ●発電電力量がゼロから変化しない | <p>①エネルギー計測ユニットのCT(電流センサー)が正しく取り付けられていますか？</p> <p>エネルギー計測ユニットの据付工事説明書を見て、CTのクランプがしっかりとロックされているか確認してください。</p> <p>②エネルギー計測ユニットのCT(電流センサー)の取付位置や極性が間違っていないですか？</p> <p>エネルギー計測ユニットの据付工事説明書を見て、正しい位置・極性になっているか確認してください。</p> <p>③エネルギー計測ユニットと情報収集ユニットとの通信ができていますか？</p> <p>通信ができていないときは、電力の瞬時値が変化しません。</p> |
| <p>「クラウド接続確認」で以下の内容が表示される</p> <p>「クラウドとの認証に失敗しました。」</p> <p>「クラウドから異常応答が返ってきました。」</p> <p>「クラウド・公衆網の間でエラーが発生しました。」</p> | <p>①情報収集ユニットの日付・時刻が正しく設定されていますか？</p> <p>正しい日付・時刻を設定してください。(→49ページ)</p> <p>②クラウドのメンテナンスが行われている場合があります。</p> <p>症状発生時刻のクラウドメンテナンス情報を確認してください。</p> |

| 症状 | 原因・処置 |
|---|---|
| 「クラウド接続確認」で以下の内容が表示される 「ブロードバンドルーターと公衆網間でエラーが発生しました。」 | <p>❶インターネットに接続できるよう、ネットワーク事業者との契約がされていますか？</p> <p>❷ブロードバンドルーターとインターネットが正しく接続されていますか？ ブロードバンドルーターとインターネットが接続されていることと、ブロードバンドルーターの設定を確認してください。</p> <p>❸症状が改善されない場合には、ネットワーク事業者に調査を依頼してください。</p> |
| 「クラウド接続確認」で以下の内容が表示される 「情報収集ユニットとブロードバンドルーター間でエラーが発生しました。」 | <p>❶情報収集ユニットとブロードバンドルーターとは正しく接続されていますか？ 情報収集ユニットとブロードバンドルーターとが接続されていることを確認してください。 ブロードバンドルーターと接続しているLANケーブルが情報収集ユニットのLANポートに接続されていた場合は、WANポートに接続してください。</p> <p>❷DHCPサーバーは起動されていますか？ ブロードバンドルーターの設定を確認してください。</p> |
| 設置ツールの「WPS実行」をタップ後に無線LANアダプターの「WPS」ボタンを押しても、無線LANの登録ができない | <p>❶同一のWPS実行期間に2台以上実施した場合に、エラーが発生してWPSができなくなる場合があります。 タブレット/スマートフォンによっては、WPSの信号を出し続けている場合があり、タブレットから設置ツールの「WPS実行」をタップして当該症状に陥ることがあります。 このようなときは、設置ツールの「WPS実行」を使用せず、情報収集ユニット背面の「WPS」ボタンで無線LANの登録を行ってください。 タブレット/スマートフォンの電源をOFFにし、情報収集ユニットを再起動します。情報収集ユニットのオプション1ランプが点滅したら、タブレット/スマートフォンの電源はOFFのまま、情報収集ユニット背面の「WPS」ボタンを押して無線LANの登録を行ってください。</p> |

付録

仕様

エネルギーデータ取得仕様

- 積算エネルギーデータ取得間隔：30分周期
- 積算エネルギーデータ保存期間：
 - 時間単位・・・63日分（ただし、ガス・水道使用量 48時間分）
 - 日単位・・・24か月分（ただし、ガス・水道使用量 13か月分）
 - 月単位・・・20年分（ただし、ガス・水道使用量 13か月分）

※取得可能なデータは、消費電力、発電量、ガス・水道使用量です。データ取得には、計測機器、センサー等が必要です。販売店にご確認ください。

情報収集ユニットー各機器間通信仕様

- ECHONET Lite(エコーネットライト)規格準拠

太陽光発電との連携制御まとめ(お天気リンクAIを含む)

| 機能名称 | 設定内容 | 計測機器 | |
|----------------|----------------------|---|--|
| | | 三菱HEMSの エネルギー計測 ユニット※ ¹ (EMU、HM-EM03) | 三菱太陽光 発電システム PV-DR006Lシリーズ の計測ユニット(IFU) |
| 太陽光発電出力制御連携モード | — | × | ○ |
| 太陽光発電連携モード | 売電優先 | ○ | ○ |
| | 余剰活用 (お天気リンクAIなし) | ○ | ○ |
| | 余剰活用 (お天気リンクAI標準) | ○ | ○ |
| | 余剰活用 (お天気リンクAI最大) | ○ | ○ |

| 機能名称 | 設定内容 | 制御対象機器(2019年7月現在) | |
|----------------|----------------------|--|---------|
| | | エコキュート (HEMSアダプター※ ²) | EV用パワコン |
| 太陽光発電出力制御連携モード | — | B2/B3機種(GT-HEM2)、 B4機種(GT-HEM2/ GT-HEM3) | B3シリーズ |
| 太陽光発電連携モード | 売電優先 | B2/B3機種(GT-HEM2)、 B4機種(GT-HEM2/ GT-HEM3) | B3シリーズ |
| | 余剰活用 (お天気リンクAIなし) | B2/B3機種(GT-HEM2)、 B4機種(GT-HEM2/ GT-HEM3) | B3シリーズ |
| | 余剰活用 (お天気リンクAI標準) | B4機種(GT-HEM3) | ※3 |
| | 余剰活用 (お天気リンクAI最大) | B4機種(GT-HEM3) | ※3 |

| 機能名称 | 設定内容 | インターネット接続 | 備考 |
|----------------|----------------------|------------------|---|
| 太陽光発電出力制御連携モード | — | 必要 ^{※4} | |
| 太陽光発電連携モード | 売電優先 | 不要 ^{※5} | |
| | 余剰活用 (お天気リンクAIなし) | 不要 ^{※5} | |
| | 余剰活用 (お天気リンクAI標準) | 必要 ^{※6} | インターネット接続がない場合の制御は余剰活用(お天気リンクAIなし)と同じになります。 |
| | 余剰活用 (お天気リンクAI最大) | 必要 ^{※6} | インターネット接続がない場合の制御は余剰活用(お天気リンクAIなし)と同じになります。 |

※1：河村電器産業(株)製 計測機能内蔵型分電盤(ホーム分電盤)も同様となります。

※2：GT-HEM2はB2/B3/B4機種で使用可能です。GT-HEM3はB4機種で使用可能です。お天気リンクAIにはGT-HEM3が必須となります。

※3：EV用パワコンは④⑤余剰活用(お天気リンクAI)を選択しても③余剰活用(お天気リンクAIなし)と同じ制御となります。

※4：出力制御対応のためにインターネット接続が必要。SDカードで出力制御する設定(ネットワークなし)ではIFU⇄xGWの接続がされないため、連携制御ができません。

※5：売電優先、余剰活用(お天気リンクAIなし)の機能を利用するためには、インターネット接続は不要です。ただし、HEMSのソフトウェア更新やスマートフォンアプリの使用のために、インターネット接続を推奨します。

※6：天気予報データを取得するためにインターネット接続が必要となります。

太陽光発電出力制御連携モード

太陽光発電の出力制御時に、発電電力を有効利用するように、対象機器を自動で制御します。
対象機器：エコキュート（給湯） EV用パワコン

① 太陽光発電出力制御連携

ON

太陽光発電出力制御連携モード
太陽光発電の出力制御時に、
発電電力を有効利用するように、
対象機器を自動で制御します。

太陽光発電連携モード

太陽光発電時に設定に合わせた機器制御を自動で行います。
対象機器：エコキュート（給湯） EV用パワコン

設定しない

②✓ 売電優先

太陽光発電電力の売電時に、売電を優先するように対象機器を制御します。

③ 余剰活用（お天気リンクAI なし）

太陽光発電の余剰電力を、宅内消費に活用するように対象機器を制御します。

④ 余剰活用（お天気リンクAI 標準）

太陽光発電の余剰電力を、宅内消費に活用するように対象機器を制御します。エコキュート（給湯）については、天気予報と連動して、夜間のわき上げを抑制し、昼間にわき上げを実施します。

⑤ 余剰活用（お天気リンクAI 最大）

太陽光発電の余剰電力を、宅内消費に活用するように対象機器を制御します。エコキュート（給湯）については、天気予報と連動して、「余剰活用（お天気リンクAI 標準）」よりも夜間のわき上げを抑制し、昼間に多くのわき上げを実施します。

売電優先に設定した場合は、太陽光発電時にエコキュートのわき上げを停止しますので、お湯の量を確認しながら、ご使用ください。

余剰活用（お天気リンクAI 標準または最大）に設定した場合で、インターネットに接続されていない場合は、余剰活用（お天気リンクAI なし）の設定で動作します。

余剰活用（お天気リンクAI 標準または最大）に設定した場合は、エコキュート（給湯）の夜間のわき上げを抑えて、翌日の太陽光の余剰電力を活用して昼間のわき上げを実施します。翌朝のお湯の量を確認しながら、ご使用ください。

太陽光発電連携モード
太陽光発電時に、設定に
合わせた機器制御を自動で
行います。

エコキュート形名判読

SRT-P K 55 4 U A B Z D - BS

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

2 : B2 機種 (2016 年度モデル)
3 : B3 機種 (2017 年度モデル)
4 : B4 機種 (2018 年度モデル)

EV 用パワコン B3 シリーズ形名一覧

EVP-SS60B3-M7

EVP-SS60B3-Y7

EVP-SS60B3-Y7W


修理ツール

修理ツールへのログイン

修理ツール画面を表示させるには、設置ツールにログインし、画面上部の「修理ツール」をタップします。

- 設置ツールへのログイン方法(⇒41ページ)

■ 修理ツール画面の見かた



- プルダウンメニュー

現在の画面名称が表示されます。設定画面を任意で選択する場合は、タップしてリストから選択します。

- 「設置ツールへ」ボタン

設置時に使用します。

不具合機器一覧

不具合が発生している機器の一覧が表示されます。

1 プルダウンメニューをタップして リストを表示し、「不具合機器一覧」を タップする

「不具合機器一覧」画面が表示されます。

- 各機器の以下の項目を確認することができます。

機器、動作状態、電波強度測定、バージョン、エラーコード、IPアドレス、MACアドレス

| No. | 機器 | 動作状態 | 電波強度測定 | バージョン | エラーコード | IP アドレス | MAC |
|-----|--------------|------|--------|-------|--------|-----------------|---------|
| 1 | エネルギー計測ユニット4 | 通信異常 | NG | 表示 | 01 | xxx.xxx.xxx.xxx | xx-xx-x |
| 2 | テレビ1 | 通信異常 | NG | 表示 | 01 | xxx.xxx.xxx.xxx | xx-xx-x |
| 3 | ジャックター1 | 通信異常 | NG | 表示 | 01 | xxx.xxx.xxx.xxx | xx-xx-x |

不具合機器一覧画面

2 30秒経過後、「画面再読み込み」を タップする

情報収集ユニット内に保存されている情報を再表示します。(各機器との通信は行っていません。)

| No. | 機器 | 動作状態 | 電波強度測定 | バージョン | エラーコード | IP アドレス | MAC |
|-----|--------------|------|--------|-------|--------|-----------------|---------|
| 1 | エネルギー計測ユニット4 | 通信異常 | NG | 表示 | 01 | xxx.xxx.xxx.xxx | xx-xx-x |
| 2 | テレビ1 | 通信異常 | NG | 表示 | 01 | xxx.xxx.xxx.xxx | xx-xx-x |
| 3 | ジャックター1 | 通信異常 | NG | 表示 | 01 | xxx.xxx.xxx.xxx | xx-xx-x |


画面
再読み込み

| 項目 | 説明 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|--------|-------|-----------|----|----------|----|---------|----|--------|------|----|--------------------------------|-----|
| 機器 | 設置ツールやユーザーで設定した機器の名称(例：エアコン1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 動作状態 | 各機器の動作状態(正常/通信異常/機器異常 のいずれか)が表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 電波強度測定 | 測定結果が下表のように表示されます。 <table><tr><th>測定結果</th><th>表示 (色)</th></tr><tr><td>非常に強い</td><td>■■■■ (緑色)</td></tr><tr><td>強い</td><td>■■■ (緑色)</td></tr><tr><td>普通</td><td>■■ (黄色)</td></tr><tr><td>弱い</td><td>■ (赤色)</td></tr><tr><td>通信不可</td><td>NG</td></tr><tr><td>有線LAN機器、 または接続不可状態 の無線機器</td><td>— —</td></tr></table> | 測定結果 | 表示 (色) | 非常に強い | ■■■■ (緑色) | 強い | ■■■ (緑色) | 普通 | ■■ (黄色) | 弱い | ■ (赤色) | 通信不可 | NG | 有線LAN機器、 または接続不可状態 の無線機器 | — — |
| 測定結果 | 表示 (色) | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常に強い | ■■■■ (緑色) | | | | | | | | | | | | | | |
| 強い | ■■■ (緑色) | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通 | ■■ (黄色) | | | | | | | | | | | | | | |
| 弱い | ■ (赤色) | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信不可 | NG | | | | | | | | | | | | | | |
| 有線LAN機器、 または接続不可状態 の無線機器 | — — | | | | | | | | | | | | | | |
| バージョン | 「表示」ボタンを押すと、別画面で機器情報が表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | |
| エラーコード | 現在発生している機器のエラーコードが表示されます。 ※ECHONETでエラーコードを取得できる機器のみ表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | |
| IPアドレス | 各機器に割り当てられたIPアドレスが自動で表示されます。 ※WPS接続で割付けられた機器AのIPアドレスにおいて、その機器と情報収集ユニット間で通信異常が発生している間に、新たな機器BをWPS接続した際、機器Aにもともと割付けられていたIPアドレスが機器Bに割付けられた場合には、機器AのIPアドレスの表示は「未確定」と表示されます。 その後、機器Aと情報収集ユニット間の通信異常が解消できた場合、機器Aには、新しいIPアドレスが割付けられ、IPアドレスの表示は「未確定」ではなく、新しく割付けられたIPアドレスが表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | |
| MACアドレス | 各無線LANアダプターおよびテレビのMACアドレスが自動で表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | |

3 「表示」をタップする

各機器のバージョン情報(機器情報)の別画面が表示されます。

- 無線LAN機器と有線LAN機器では表示される内容が異なります。詳細は次ページを参照してください。



表示

①無線LAN接続機器の場合

「表示」を押すと、以下の機器情報が表示されます。

※表示内容は製品によって異なります。

| 機器情報 | |
|-------------------------|----------------|
| 192.168.32.101/unitinfo | |
| 機器情報 | |
| 型名 | HM-WF002 |
| M16C Ver | 01.00 |
| GS1500M Ver | 01.00 |
| 製造番号 | 1402260057 |
| 製造年月日 | 2014/02/26 |
| MACアドレス | XX:XX:XX:XX:XX |
| RSSI | -44 |
| IT通信状態 | 正常 |
| 接続機器名称 | エコキュート |
| 接続機器型名 | P37U |
| 接続機器 | 09.05 |
| 製造番号 | - |
| 製造年月日 | 0000/00/00 |
| 画面更新 | |

画面更新

1 表示内容を確認する

2 30秒経過後、「画面更新」をタップする

- タップごとに、最新状態が表示されます。
- 主にRSSIとIT通信状態の変化を確認します。

| 項目 | 説明 |
|-------------|---|
| URL | タップした機器の無線LAN アダプターのURL。それぞれ以下の通りです。 ● 無線LAN アダプター接続機器(エアコンなど) URL : http : //(IP アドレス)/unitinfo ● 情報収集ユニット URL : http : //192.168.32.1 |
| 型名 | 無線LANアダプターの情報です。 この表示内容は一例で接続機器により変わります。 |
| M16C Ver | |
| GS1500M Ver | |
| 製造番号 | |
| 製造年月日 | |
| MACアドレス | |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator (無線LANアダプターが)受信した電波の強度を示す指標。 |
| IT通信状態 | 無線LANアダプターと接続機器間の通信状態 |
| 接続機器名称 | 無線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 接続機器型名 | |
| 接続機器 | 接続機器(この例ではエコキュート)のソフトウェアバージョン |
| 製造番号 | 無線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 製造年月日 | |

3 画面右上の「X」をタップして閉じる

②有線LAN接続機器の場合

「表示」を押すと、以下の機器情報が表示されます。

※表示内容は製品によって異なります。

| 機器情報 | |
|-------------------------|----------------|
| 192.168.32.101/unitinfo | |
| 機器情報 | |
| 型名 | HM-E102 |
| RX63N | 1.00 |
| 製造年月日 | 2014/09/08 |
| MACアドレス | XX:XX:XX:XX:XX |
| IT通信状態 | 正常 |
| 接続機器名称 | スマート環気システム ※ |
| 接続機器型名 | HM-01C-D |
| 接続機器 | 01.04 |
| 製造番号 | |
| 製造年月日 | - |
| 画面更新 | |

※ダクト用換気扇、レンジフードファン、
カウンターアローファン、ロスナイセントラル換気システム
⇒「スマート環気システム」と表示されます。

※バス乾燥・暖房・換気システム ⇒「バス乾」と表示されます。

画面更新

1 表示内容を確認する

2 30秒経過後、「画面更新」をタップする

- タップごとに、最新状態が表示されます。
- 主にIT通信状態の変化を確認します。

| 項目 | 説明 |
|-----------|---|
| URL | タップした機器の有線LANアダプターのURL。それぞれ以下の通りです。 ● 有線LAN アダプター接続機器(スマート環気システムなど) URL : http : //(IPアドレス)/unitinfo ● 情報収集ユニット URL : http : //192.168.32.1 |
| 型名 | 有線LANアダプターの情報です。 この表示内容は一例で接続機器により変わります。 |
| RX63N Ver | |
| 製造番号 | |
| 製造年月日 | |
| MACアドレス | |
| IT通信状態 | 有線LANアダプターと接続機器間の通信状態 |
| 接続機器名称 | 有線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 接続機器型名 | |
| 接続機器 | 接続機器(この例ではスマート環気システム)のソフトウェアバージョン |
| 製造番号 | 有線LANアダプターと接続されている機器の情報 |
| 製造年月日 | |

3 画面右上の「X」をタップして閉じる

エラー表示

不具合機器一覧の機器異常のエラー内容を確認できます。

1 プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「エラー表示」をタップする

「エラー表示」画面が表示されます。

| No | 発生日時 | お知らせメッセージ | 解消日時 |
|----|---------------------|--|------|
| 1 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (7000) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 2 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (0043) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 3 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (0043) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 4 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (0000) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 5 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (5134) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 6 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (5133) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |

エラー表示画面

2 30秒経過後、「画面再読み込み」をタップする

情報収集ユニット内に保存されている情報を再表示します。

(情報収集ユニットから再度データを読み込むだけで、情報収集ユニットと機器との通信は行っていない。)

| No | 発生日時 | お知らせメッセージ | 解消日時 |
|----|---------------------|--|------|
| 1 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (7000) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 2 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (0043) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 3 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (0043) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 4 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (0000) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 5 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (5134) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |
| 6 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコンからエラーメッセージ (5133) が出ています。 電源プラグを抜き お買い上げの電気店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三原電機へ修理依頼」 修理窓口へお問合せください。 | |

画面
再読み込み

3 エラー内容を確認する

不具合機器の発生日時、エラーなどのお知らせメッセージ、解消日時を表示します。

エラー表示

故障ツールへ

お知らせやエラーメッセージを表示します。

画面再読み込み

| No. | 発生日時 | お知らせメッセージ | 解消日時 |
|-----|---------------------|--|------|
| 1 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコン1からエラーメッセージ (7000) が出ています。 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三菱電機へ修理依頼」へお問い合わせください。 | |
| 2 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコン1からエラーメッセージ (6643) が出ています。 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三菱電機へ修理依頼」へお問い合わせください。 | |
| 3 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコン1からエラーメッセージ (6641) が出ています。 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三菱電機へ修理依頼」へお問い合わせください。 | |
| 4 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコン1からエラーメッセージ (6600) が出ています。 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三菱電機へ修理依頼」へお問い合わせください。 | |
| 5 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコン2からエラーメッセージ (5134) が出ています。 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三菱電機へ修理依頼」へお問い合わせください。 | |
| 6 | 2017/03/16 14:24:35 | エアコン1からエラーメッセージ (5133) が出ています。 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または取扱店に修理依頼 (または故障) の 「三菱電機へ修理依頼」へお問い合わせください。 | |


| 項目 | 説明 |
|-----------|----------------------------------|
| 発生日時 | IT通信異常またはメーカー異常の発生日時を表示します。 |
| お知らせメッセージ | IT通信異常またはメーカー異常のお知らせメッセージを表示します。 |
| 解消日時 | IT通信異常またはメーカー異常の解消日時を表示します。 |

- お知らせメッセージ欄については、各機器またはアダプターのサービスハンドブックをご参照ください。

ログ表示 動作ログ

情報収集ユニットの動作が確認できるログが表示されます。

- 1 プルダウンメニューをタップしてリストを表示し、「ログ表示 動作ログ」をタップする
「ログ表示 動作ログ」画面が表示されます。




ログ表示 動作ログ画面

- 2 30秒経過後、「画面再読み込み」をタップする

情報収集ユニット内に保存されているログを表示します。

(機器との通信は行っていません。)



画面再読み込み

- 3 ログを確認する

- 情報収集ユニット内部のエラー状態や処理経路を確認できるログを表示します。

機器交換・削除・位置確認

「新設」のときは、「機器交換・削除・位置確認」の操作は不要です。

無線LANアダプターまたはLANケーブルで接続した機器を交換した際、それまで使用していた機器の管理情報を引き継ぐことや削除することができます。また、機器の動作状態を取得することで、どの部屋で使われている機器かを確認することができます。

- 1 プルダウンメニューをタップして
リストを表示し、「機器交換・削除・
位置確認」をタップする
「機器交換・削除・位置確認」画面が表示されま
す。

機器交換・削除・位置確認

設置ツールへ

機器の交換や削除を行います。
交換前の機器（旧機器）や削除する機器は通信異常の機器が表示されます。

【位置確認時の注意】

確認項目欄に記載の操作を機器に対して行い、その結果から位置を確認できます。
エネルギー計測機器の場合は、設置ツールのエネルギー計測機器の設定画面で
CTが監視されている機器を操作して電力を変化させ、瞬時値が変わるCTを
見つけることにより特定してください。不具合が発生している場合は、
修理ツールの不具合検索一覧画面で、MACアドレスを基に機器の特定を行ってください。

| No | 機器 | 名称 (監視の設定) | 確認項目 状態監視 | 結果 | 削除 | 機器情報 IPアドレス | MAC |
|----|--------------|---------------|--------------|-----|----|----------------|---------|
| 1 | エネルギー計測ユニット1 | エネルギー計測ユニット1 | - | 監視 | ON | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:X |
| 2 | 出力センサユニット1 | 出力センサユニット1 | 運転状態 | ON | 監視 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:X |
| 3 | エネルギー計測ユニット2 | エネルギー計測ユニット2 | - | 監視 | ON | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:X |
| 4 | エアコン2 | エアコン2 | 運転状態 | OFF | 監視 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:X |
| 5 | 空調機1 | 空調機1 | 運転状態 | 監視 | 監視 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:X |
| 6 | キッチンの換気扇1 | キッチンの換気扇1 | 換気状態 | 監視 | 監視 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:X |
| 7 | テレビ1 | テレビ1 | 運転状態 | ON | 監視 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:X |

機器

交換

旧機器

新機器

機器交換・削除・位置確認画面

■ 機器を交換する場合

機器を交換したあと、無線LANアダプターまたはLANケーブルで情報収集ユニットと機器を接続し、新しい機器を登録してから、以下の操作を行ってください。

●「機器の接続方法」(→33~36、53、59~65ページ)

1 交換前後の機器を選択し、「交換」をタップする

交換前後の機器をプルダウンメニューから選択します。

- 「旧機器」から「新機器」へ管理データを引き継いだあと、「旧機器」の管理データを消去します。
- 「旧機器」と「新機器」で、機器の種類が異なるときや、同一の機器のときは交換できません。
- 「旧機器」が運転中のときは交換できません。

| No. | 機器名 (簡易名設定) | 位置確認 確認項目 | 結果 | 削除 | IPアドレス | MAC |
|-----|----------------|--------------|----|----|----------------|----------|
| 1 | エネルギー計測ユニット1 | エネルギー計測ユニット1 | ON | 削除 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX |
| 2 | 空調機1 | 空調機1 | ON | 削除 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX |
| 3 | エネルギー計測ユニット2 | エネルギー計測ユニット2 | ON | 削除 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX |
| 4 | エアコン1 | エアコン1 | ON | 削除 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX |
| 5 | 空調機2 | 空調機2 | ON | 削除 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX |
| 6 | キッチン換気扇1 | キッチン換気扇1 | ON | 削除 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX |
| 7 | トイレ換気扇1 | トイレ換気扇1 | ON | 削除 | XXX.XXX.XX.XXX | XX:XX:XX |

機器交換

おしらせ

- 誤って機器を交換した場合、過去のデータが消去されます。誤って交換して消してしまった機器を再登録するには機器を追加する設定が必要になりますので、ご注意ください。
- アプリの機能である一括設定の中で **外出** **帰宅** **就寝** **起床** の項目は、機器の追加・登録・削除および間取りの編集をすることで設定内容が変更されます。すでにお客様が一括設定の編集を行っている可能性がある場合は、お客様の設定内容をメモするなど、再度設定できるようにしてください。
- エネルギー計測ユニットを交換した場合は、「エネルギー計測機器の設定」画面内で設定された項目を確認し、「新機器」に再設定するため、「登録」をタップしてください。
- ワイヤレス通信機およびワイヤレス通信機に登録されている電動窓シャッターは、機器交換(データ引き継ぎ)には対応していません。新しいワイヤレス通信機が接続された場合には、間取りへの配置、電動窓シャッター名称などのデータはリセットされます。
- パナソニック照明用無線アダプタおよび無線アダプタに登録されている照明は、機器交換(データ引き継ぎ)には対応していません。新しい無線アダプタが接続された場合には、間取りへの配置、照明名称などのデータはリセットされます。
- 他社製エアコン、エコキュートは機器交換(データ引き継ぎ)には対応していません。古い機器を削除し、新しい機器を追加してください。
- ガス給湯器を削除すると給湯器に繋がるガス機器の全てが削除されます。

■ 機器を削除する場合

以下の作業を行ってから、機器を削除します。

設置ツールの「接続機器登録」画面で削除する機器が「通信異常」となっている必要があります。「通信異常」にするために削除する機器の専用ブレーカーを切るまたは電源プラグを抜く。または無線LANアダプター、制御アダプター、LANケーブルを機器からはずした後、数分待ってください(通信途絶後、通信異常表示になるまで数分かかります)。

1 「削除」をタップする

確認メッセージが表示されるので、「OK」をタップします。

- 運転中の機器は削除できません。

| No. | 機器 | 名称 (取り決め) | 確認項目 状態取得 | 結果 | 削除 | IPアドレス | MAC |
|-----|--------------|--------------|--------------|----|----|---------------|----------|
| 1 | エネギー-無線ユニット1 | エネギー-無線ユニット1 | 通信状態 | OK | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 2 | エネギー-無線ユニット2 | エネギー-無線ユニット2 | 通信状態 | OK | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 3 | エネギー-無線ユニット3 | エネギー-無線ユニット3 | 通信状態 | OK | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 4 | エアコン1 | エアコン1 | 運転状態 | OK | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 5 | エアコン2 | エアコン2 | 運転状態 | OK | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 6 | エアコン3 | エアコン3 | 運転状態 | OK | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 7 | エアコン4 | エアコン4 | 運転状態 | OK | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |

削除

おしらせ

- 誤って機器を削除した場合、過去のデータが消去されます。誤って削除して消してしまった機器を再登録するには機器を追加する設定が必要になりますので、ご注意ください。
- アプリの機能である一括設定の中で **外出** **帰宅** **就寝** **起床** の項目は、機器の追加・登録・削除および間取りの編集をすることで設定内容が変更されます。すでにお客様が一括設定の編集を行っている可能性がある場合は、お客様の設定内容をメモするなど、再度設定できるようにしてください。
- 電動窓シャッターを削除すると、ワイヤレス通信機が削除されます。その際、ワイヤレス通信機につながっている電動窓シャッターは全て削除されます。

■ 機器の位置確認をする場合

機器の本体またはリモコンで操作することで変化する状態を見て、どの部屋で使われている機器かを確認できます。

1 「位置確認」欄から各機器の現在の動作状態を確認する

- 次ページの<位置確認に表示される項目>でご確認ください。

2 確認する機器を動作させる

次ページの<位置確認に表示される項目>に記載されている「確認項目」の操作を行ってください。

| No. | 機器 | 名称 (取り決め) | 確認項目 状態取得 | 結果 | 削除 | IPアドレス | MAC |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----|----|---------------|----------|
| 1 | エネギー-無線ユニット1 | エネギー-無線ユニット1 | 通信状態 | ON | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 2 | エネギー-無線ユニット2 | エネギー-無線ユニット2 | 通信状態 | ON | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 3 | エネギー-無線ユニット3 | エネギー-無線ユニット3 | 通信状態 | ON | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 4 | エアコン1 | エアコン1 | 運転状態 | OFF | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 5 | エアコン2 | エアコン2 | 運転状態 | OFF | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 6 | エアコン3 | エアコン3 | 運転状態 | OFF | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |
| 7 | エアコン4 | エアコン4 | 運転状態 | ON | 削除 | 0.000.000.000 | 00:00:00 |

状態取得

位置確認

3 「状態取得」をタップして、「結果」欄の動作状態が変化する機器を確認する

＜位置確認に表示される項目＞

簡易間取り設定「機器割付けの設定」の＜位置確認＞に表示される項目(○)

※詳しくは、100ページをご覧ください。

| 「機器交換・削除・位置確認」の＜位置確認＞に表示される項目(●) | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------|--------|------------------------|
| | 名称 | 確認項目 | 結果 | 備考 |
| ○ ● | エアコン | 運転状態 | ON/OFF | ルームエアコン |
| ○ ● | ハウジングエアコン | 運転状態 | ON/OFF | |
| ○ ● | エコキュート(給湯)(※1) | 給湯温度 | XX℃ | |
| ○ ● | エコキュート(風呂)(※1、3) | 温度 | XX℃ | |
| ○ ● | IHクッキングヒーター | 運転状態 | ON/OFF | |
| ○ ● | 冷蔵庫 | ドア状態 | 開/閉 | |
| ○ ● | 全館換気 | 換気状態 | 風量 | エアフロー環気システム |
| ○ ● | 浴室換気(※3) | 換気状態 | モード | |
| ○ ● | エコヌクール本体(※2) | 運転状態 | ON/OFF | |
| ○ ● | 床暖房リモコン(エコヌクール)(※2、3) | 運転状態 | ON/OFF | |
| ○ ● | テレビ | 運転状態 | ON/OFF | |
| ○ ● | エネルギー計測ユニット | --- | --- | |
| ○ ● | ホーム分電盤 | --- | --- | |
| ○ ● | EV用パワコン | --- | --- | EV用パワーコンディショナ |
| ○ ● | キッチンの換気扇 | 換気状態 | 風量 | レンジフードファン |
| ○ ● | 換気扇 | 換気状態 | 風量 | ダクト用換気扇 |
| ○ ● | 送風機 | 換気状態 | 風量 | カウンターアローファン |
| ○ ● | 全館換気ロスナイ | 換気状態 | 風量 | ロスナイセントラル換気システム |
| ○ ● | 浴室暖房乾燥機 | 運転状態 | ON/OFF | バス乾燥・暖房・換気システム |
| ○ ● | エアリゾート・センターコントローラー | 運転状態 | ON/OFF | |
| ○ ● | エアリゾート・ルームコントローラー(※3) | 温度 | XX℃ | |
| ○ ● | 電動窓シャッター(ワイヤレス通信機) | --- | --- | |
| ○ ● | 電動窓シャッター(機器)(※3) | 開閉状態 | 開/閉 | |
| ○ ● | 太陽光発電システム | --- | --- | |
| ○ ● | スマートメーター | --- | --- | |
| ○ ● | 蓄電ハイブリッドシステム | --- | --- | オムロン製 |
| ○ ● | ハイブリッド蓄電システム | --- | --- | 田淵電機製 |
| ○ ● | 蓄電池 | --- | --- | オムロンフレキシブル蓄電システム |
| ○ ● | 照明 | 運転状態 | ON/OFF | パナソニック照明 |
| ○ ● | | --- | --- | |
| ○ ● | 家庭用エアコン | 運転状態 | ON/OFF | パナソニックエアコン ダイキンエアコン |
| ○ ● | | --- | --- | |

※1：状態取得値に反映されるまでに約3分かかることがあります。

※2：状態取得値に反映されるまでに約105秒かかります。

※3：各リモコンは位置確認には表示されません。各リモコンの位置確認は、「簡易間取り設定」の機器割付け設定画面で行ってください。(➡99～101ページ)

| 簡易間取り設定「機器割付けの設定」の<位置確認>に表示される項目(○) | | | | |
|-------------------------------------|------------|------|--------|----------------------|
| 「機器交換・削除・位置確認」の<位置確認>に表示される項目(●) | | | | |
| | 名称 | 確認項目 | 結果 | 備考 |
| ○ | ●電気温水器 | 運転状態 | ON/OFF | パナソニックエコキュート |
| | | --- | --- | |
| ○ | ●一般照明 | 運転状態 | ON/OFF | コイズミ照明 照明スイッチ |
| | | --- | --- | |
| ○ | 照明システム | 運転状態 | ON/OFF | コイズミ照明 照明スイッチ |
| ○ | ●電気錠 | 運転状態 | 施錠/解錠 | 三協立山 電気錠付きドア |
| | | --- | --- | |
| ○ | ●スイッチ | 運転状態 | ON/OFF | 三協立山 電動シャッター (※4) |
| | | --- | --- | |
| ○ | ●ガス給湯器(※5) | 運転状態 | ON/OFF | ノーリツ ガス機器 |
| | | --- | --- | |
| ○ | ガス床暖房 | 運転状態 | ON/OFF | |
| ○ | ガス浴室暖房乾燥機 | 運転状態 | ON/OFF | |

※4： 接続後の初期状態では接続機器”不明”のJEMAため、ON/OFFの確認となります。

※5： 「機器交換・削除・位置確認」中ではガスアダプターと表示されます。

| | |
|------|---|
| おしらせ | ● エネルギー計測ユニットの位置確認は、「エネルギー計測機器の設定」の設定画面から行います。 |
| | エネルギー計測ユニットの接続有無はCT(電流センサー)が接続している機器を操作し、瞬時値の変化を確認してください。(CT接続の確認方法 →81ページ) |
| | ● 新設でも機器の位置確認が必要なときは、同様の操作で確認してください。 |

タブレットアプリ/スマートフォンアプリのログイン情報初期化


ログイン情報を初期化します。

- 設置時のログイン情報を初期化して、お客様にお渡しするための機能です。
- ログインIDまたはパスワードを忘れてしまった場合に、ログインIDとパスワードを初期化するための機能です。
- スマートフォンで設置ツールを使用する場合は、三菱HEMSスマートフォンアプリからログインせず、設置ツールに直接ログインしてください。(⇒42ページ)

1 プルダウンメニューをタップして リストを表示し、「ログイン情報の初期化」をタップする

「ログイン情報の初期化」画面が表示されます。


- ログイン情報が初期化されるので、お客様のタブレット端末でユーザー登録を含む初期設定を行う必要があります。設置ツールに直接ログインして初期化を実行してください。(⇒42ページ)



ログイン情報の初期化画面

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| クラウド接続設定 | ON：クラウド接続設定が「ON」の状態 OFF：クラウド接続設定が「OFF」の状態 |
| クラウド接続状態 | 接続中：情報収集ユニットがクラウドと通信している状態 未接続：情報収集ユニットがクラウドと通信していない状態 |
| 情報収集ユニット登録 | 登録済み：情報収集ユニットの機器IDがクラウドに登録されている状態 未登録：情報収集ユニットの機器IDがクラウドに登録されていない状態 |
| ユーザー登録 | 登録済み：ユーザー情報がクラウドに登録されている状態 未登録：ユーザー情報がクラウドに登録されていない状態 |

2 「初期化」をタップする



初期化

3 「OK」をタップする

ログイン情報が初期化されます。

- 設定が必要な項目で初期化されるのは、ユーザー登録の情報(ログインID、パスワード、秘密の質問と答え)と郵便番号、機器操作設定、クラウド接続設定です。
- 残りの項目は初回の初期設定時に設定していれば、「次へ」をタップして入力をスキップできます。

| | |
|-------------|--|
| お知らせ | <ul style="list-style-type: none">● 三協立山電気錠付きドアや三協立山電動シャッター、およびスイッチや電気錠が接続されている場合は、通信異常状態になっていないと「初期化」ボタンをタップできません。情報収集ユニットとブロードバンドルーター間のLANケーブルを抜くなど、有線LAN接続を解除して通信異常状態にしてください。 |
|-------------|--|

Memo

概要

準備

ログイン

システム

機器設定

エネルギー計測

引渡確認

その他設定

対処

付録

修理ツール

三菱電機株式会社 京都製作所

〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所 1 番地

872C650J10