# 三菱IHクッキングヒーターとAlexa連携の設定 「定型アクションの登録のやり方」

この説明書は、

「定型アクションの登録のやり方」について記載しています。

商標について

・Amazon、Alexaおよび、これらに関連するすべての商標は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※操作の手順については、2023/5/24時点でのイメージです。

1 IH アプリの Alexa 連携画面の 「定型アクションを送信する」ボタンをタップします。 Alexa アプリ<sup>※</sup>が起動します。

※ログイン画面が表示された場合、Amazonのアカウント(Amazon.co.jp) でログインしてください。

※ Alexa アプリ内で新しい AMAZON のアカウントを作成しないでください。

<	Alexa連携	
2.Ale 定型2	exaアプリの設定 アクションを登録する	
本画面 タンを 「Alex 画面に	īの「定型アクションを送信する」ボ 差押すとAlexaアプリが起動し、 xa定型アクションを受信しました」と こ表示されます。	
	定型アクションを送信する	タップする
この後 す、や してく	その設定はAlexaアプリの操作となりま っり方については下記のリンクを参照 こださい。	
	定型アクションの登録のやり方 >	
Alexa アプリ を押し	アプリの操作が完了したら、三菱旧 「へ移動し、本画面の「次へ」ボタン ってください。	
	設定がうまく行かない場合 >	
	次へ	
	Alexa連携を初めからやり直す	

### 2 Alexa アプリで 「Alexa 定型アクションを受信しました」と表示されます。 画面の「定型アクションを表示」をタップします。



### 3 新しい定型アクションの画面が表示されるので、 「実行条件:デバイスがモーションを検知」をタップします。

キャンセル 新しい定型アクション	保存	
名前		
н	変更	
実行条件:		
デバイスがモーションを格	食知	― タップする
時間指定なし	変更	
アレクサが		
アクションを追加	Ð	
	=	
デバイス		
デバイスを選択		
東京 東京 東京 アバイス	その他	

### 「IH クッキングヒーター」をタップします。



# 5 「IH クッキングヒーター」の画面が表示されるので、 ①モーションの状態を「検出」に変更し、 ②「次へ」をタップします。



## 6 「デバイス:デバイスを選択」をタップします。

キャンセル 新しい定型アクション	保存		
名前			
ІН	変更		
実行条件:			
IHクッキングヒーターが動体	\$を…		
時間指定なし	変更		
アレクサが			
アクションを追加	•		
	=		
デバイス		0	
デバイスを選択	1	― タッフ	ቻ፟
ホーム 連絡 両生 デバイス	その他		

### 7 登録している Amazon Echo 等の Alexa 対応デバイスの 候補が表示されるので、使用するデバイスをタップします。

← 定型アクションを編集	:	
有効		
名前		
ІН	変更	
実行条件:		
IHクッキングヒーター1がモーション た時	を検知し	
表示/編集		
時間指定なし	変更	
アレクサが		
アクションを追加	Ð	
● 三菱田クッキングヒーターを開	×	
応答するデバイス:		
This Device		<b></b>
スマートスピーカー		── デバイスを
		タップする

# 8 ここまでの設定が反映されていることを確認し、 画面右上の「保存」をタップします。

キャンセル 新しい定型アクション	保存	― タップする
名前		
IH	変更	
実行条件:		
IHクッキングヒーターが動体	を…	
表示/編集		
時間指定なし	変更	
アレクサが		
アクションを追加	Đ	
三菱 IH クッキングヒーターを開く	=	
デバイス		
スマートスピーカー		
東京     東部     国生     デバイス	 その他	

これで「定型アクションの登録」は完了です。

#### 三菱電機株式会社 三菱電機木ーム機器株式会社 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT790Z108H71 \*