

三菱電機設備パッケージェアコン用 MAスマートリモコン ^{形名} PAR-35MA-SE

据付工事説明書(設定編)

この据付工事説明書は据付工事時に設定する項目(初期設定・ サービス)について記載しています。よくお読みのうえ、設定 してください。なお、リモコンの据付工事方法に関しては据付 工事説明書(据付編)、空調機本体への配線および空調機本体 の据付工事に関しては、空調機本体の据付工事説明書を参照し てください。お読みになったあとは、お使いになる方に本書を お渡しください。 本説明書につきましては、据付工事完了後にお客様にお渡しく ださい。

このたびは三菱電機製品をお買い求めいただき、まことにあり がとうございます。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保する ために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説 明書を必ずお読みください。

- ご使用の前に、この据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この据付工事説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。
- ・「据付工事説明書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は 大切に保管してください。
- お客様ご自身では、据付けないでください。(安全や機能の 確保ができません。)
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では 使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

販売店·工事店様用

もくじ

1. 各部の名称	2
1-1. リモコンの各ボタンの説明	?
1-2. ファンクションボタンの操作について	
 ご使用の前に 	3
3. 使用方法	4
3-1. 電源投入	4
3-2. 試運転	4
3-3. 初期設定	5
3-4. サービスメニュー	9
4. 修理を依頼する前に	
4-1. リモコン診断	15

1. 各部の名称

1-1. リモコンの各ボタンの説明



項目	内容		
① [運転/停止] ボタン	室内ユニットの運転 / 停止をおこないます。		
②ファンクションボタン	メイン画面で運転モード、設定温度、風速を設定します。 各画面でメニュー項目や設定の選択に使用します。		
③ [メニュー] ボタン	メインメニュー画面を表示します。		
④ [戻る] ボタン	各画面で前の画面に戻るときに使用します。		
⑤ [決定] ボタン	各画面で設定画面に移行するときや、設定を確定するときに使用します。		
⑥運転ランプ	運転中に緑色に点灯します。立上げ時、異常発生時は点滅します。		
⑦液晶表示部	ドット表示します。 いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯し、一定時間後に消灯します。点灯時間は 画面により異なります。 点灯中にボタン操作すると点灯時間が延長されます。		

お知らせ

 バックライトが消えている時はいずれかのボタン操作で、バックライトを点灯します。 操作内容は受け付けません。([運転/停止] ボタンは除く)

1-2. ファンクションボタンの操作について

〈メインメニュー画面の操作例〉



メイン画面(「3-1. 電源投入(4 ページ)」参照)にて [メニュー] ボタンを押すと下記メインメニューが表示されます。

	風向・ルーバー・換気操作 *1
	ハイパワー運転
1/3	タイマー設定 * 1
	週間スケジュール設定 *1
	室外サイレントモード設定 * 1
	制限設定 * 1
	省エネ設定 * 1
2/3	フィルター情報 ** 1
	異常情報 * 1
	初期設定 * 2 * 3
0 / 0	サービス *2*3
3/3	Q&A * 1

※1 詳細は取扱説明書を参照してください。

※2 本説明書に記載している内容です。

※3 初期設定各画面で10分間、サービス各画面で2時間操作が無い場合(一部の画面では10分間)は自動的にメイン画面に戻ります。このとき設定途中のデータは破棄されます。

接続する室内ユニットによって使用できるメニューが異なります。 本リモコンに同梱している説明書に記載されていない事項は空調機本体の説明書を参照してください。

2. ご使用の前に

据付工事説明書(据付編)に従って本機の据付工事が完了しているか、また、室内ユニット、室外ユニットの据付工事が 完了しているか確認してください。

3. 使用方法

3-1. 雷源投入

手順

1. ユニットの電源を投入する。 電源投入後、次の表示が出ます。 正常に立ち上がるとメイン画面が表示されます。



正常時(立上げ進捗を%表示します)

お知らせ

 ユニットによりペアリモコン接続できない機種があります。 接続可否についてはカタログ、ユニットのマニュアル等を参照してください。

メイン画面は「詳細画面」と「簡易画面」の2種類を選択できます。 画面の切換えについては「3-3. 初期設定(5ページ)」を参照してください。(工場出荷時は「詳細画面」です。)



メイン画面例(停止時詳細画面)

メイン画面例(運転時詳細画面)

室内 28℃ ■

設定温度

PM2:30 金

自動

Sø

温度 🕂 🎖💷/沱

お願い

- ・ペアリモコン使用時は、1台を必ず従リモコンに設定してください。 設定方法は「3-3. 初期設定(5ページ)」を参照してください。
- アイコン表示の意味については「取扱説明書」を参照してください。

3-2. 試運転

〈サービス用パスワードが必要です〉

- 1) 試運転をおこなう前に必ず室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を参照してください。
- 2) メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」→「試運転」→「試運転操作」より、試運転をおこないます。
- 3) [運転/停止] ボタン操作により試運転は停止します。
- 4) 試運転の詳細、および試運転によって異常が発生した場合の対応については室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」 項目を参照してください。

お知らせ

・サービス用パスワードについては「3-4.サービスメニュー(9ページ)」を参照してください。

3-3. 初期設定

メイン画面から、「メインメニュー」→「初期設定」よりリモコン本体への各種設定をおこないます。



初期設定メニュー(1/2) ・主従設定

- ・リモコン名称設定
- ・時刻設定
- ・メイン画面表示設定
- ・コントラスト調整

初期設定メニュー(2/2)

- ・リモコン表示設定
 - -時刻表示
 - -温度単位表示
 - 室内温度表示
 自動冷暖表示
 - 特殊表示
- · 自動モード設定

・管理者用パスワード登録

[1] 主従設定

ペアリモコンで使用する時には必ず設定が必要です。ペアリモコンのうち1台を従りモコンに設定してください。

手順

- 1. [F3] [F4] ボタンを操作する。 現在選択している項目が反転表示されます。
- 2. 従リモコンを選択する。
- 3. [決定] ボタンにより設定更新する。
- 4. 設定後、[メニュー] ボタンでメインメニュー画面に戻る。 (以降の操作も、メインメニュー画面に戻る方法は同じです)

[2] リモコン名称設定

メイン画面に表示させる、リモコン名称の設定をおこないます。 リモコン名称は半角 16 文字まで入力できます。(テンプレートで入力した文字は 1 文字あたり 半角 2 文字分となります。)

手順

- 1. [F1] ~ [F4] ボタンにて文字を選択し、[決定] ボタンで 1 文字ずつ決定する。
- 2. 決定した文字を消去する場合は消去したい文字にカーソルを合わせて「DEL」 @ を選択し [決定] ボタンを押す。
- 3. 「テンプレート」 ®を選択して [決定] ボタンを押す。 テンプレートを選択してリモコン名称を入力できます。(テンプレートは変更で きません。)
- 4. 「←」 ◎「→」 ◎を選択する。 リモコン名称の文字入力カーソル ◎の文字が対象となり文字消去、変更ができます。
- 5. 入力が完了したら、「終了」 ⑤を選択する。
- 6. [決定] ボタンを押してリモコン名称を決定する。







[3] 時刻設定

手順

1. [F1] [F2] ボタンで変更する項目に移動する。

2. [F3] [F4] ボタンにて、年(西暦下二桁)月日時分を変更し、[決定] ボタンで設定更 新する。

設定更新したデータは、メイン画面の時刻表示に反映されます。

お知らせ

•「時刻表示・週間スケジュール・タイマー動作・異常などの履歴」に必要なため、初め てご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは必ず設定してください。

[4] メイン画面表示設定

1. [F3] [F4] ボタンにてメイン画面表示を設定する。 (工場出荷時は詳細画面です。)

	民	刻設定	2	
面年	01 月	01日	12 時	00 分
設定更 ▲力-	新:決5 -ンル	≘木* タン ▶	-	+

画面表示切換え		
联细回时 /簡易画面		
設定更新:決定ボタ/		
▲カーソル▶		



お知らせ

- •本設定によりメインメニュー画面など、他の画面は変わりません。
- 簡易画面では「タイマー、スケジュールなどの(制御)状態を示すアイコン」や「風向・ルーバー・換気・室内温度」 が表示されません。

[5] コントラスト調整

手順

1. [F3] [F4] ボタンにてリモコンの液晶表示のコントラストを調整する。 現在の設定が▲で示されます。

コントラスト調整		
薄い	濃い	
メニュー画面へ:メニューボタン		
	薄く 濃く	

お知らせ

・ 据付位置や照明によって表示が見えにくい場合、コントラスト調整することにより改善する場合があります。 コントラスト調整により全方向から見えやすくすることはできません。

[6] リモコン表示設定

リモコンの表示に関する各項目について、必要に応じ設定をおこないます。 各項目を設定後、[決定]ボタンにて設定更新します。



リモコン表示設定画面

(1) 時刻表示

手順

- 1. リモコン表示設定画面の「時刻表示」にて [F4] (変更) ボタンを押す。 時刻表示設定画面が表示されます。
- 2. [F1] ~ [F4] ボタンにより、メイン画面に表示する時刻表示の有無、時刻表示形式を 選択する。
- 3. [決定] ボタンにより設定を更新する。 (工場出荷時は"表示する/AM12:00表示"です。)

時刻表示	: ・する(メイン画面に時刻表示します) ・しない(メイン画面に時刻表示しません)
12時間表示	: · 24h(24 時間表示) · 12h(12 時間表示)
AM/PM 表示	(12 時間表示の時のみ有効となります) : · AM12:00(時刻の前に AM/PM 表示) · 12:00AM(時刻の後に AM/PM 表示)

お知らせ

12時間表示形式、12時間/24時間表示はタイマー、スケジュールなどの設定表示にも反映されます。 12時間表示、24時間表示それぞれの表示例は以下の通りです。 12時間表示: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM 1:00 ~ PM11:59 24時間表示: 0:00 ~ 1:00 ~ 12:00 ~ 13:00 ~ 23:59

(2) 温度単位表示

手順

1. リモコン表示設定画面の、「温度単位表示」にカーソルを合わせ、[F3][F4] ボタンに て設定する。

(工場出荷時は摂氏1℃です。)

- ℃ : 温度表示単位を摂氏表示にします。 室内ユニットの種類により表示単位を 0.5℃または 1℃単位で表示します。
- ℉ : 温度表示単位を華氏表示にします。
- 1℃ : 温度表示単位を摂氏表示(1℃単位)にします。 従リモコンの場合には本項目は表示されません。

(3) 室内温度の温度表示

手順

1. リモコン表示設定画面の、「室内温度表示」にカーソルを合わせ、[F3][F4] ボタンにて設定する。 (工場出荷時は「する」です。) 室内温度表示 する:メイン画面(詳細画面)に室内温度を表示します。 しない:メイン画面(詳細画面)に室内温度を表示しません。

お知らせ

・「する」に設定しても簡易画面には室内温度が表示されません。





(4) 自動冷暖表示

手順

 リモコン表示設定画面の、「自動冷暖表示」にカーソルを合わせ、[F3][F4] ボタンにて設定する。 (工場出荷時は「する」です。)
 する:自動モード運転時、「自動冷房」または「自動暖房」が表示されます。
 しない:自動モード運転時、「自動」のみが表示されます。

(5) 特殊表示

ユニットが以下の制御中は特殊表示として該当する制御名称がリモコンに表示されます。

- ・ 除湿
 ("除湿中"を表示)
- ・デマンド ("デマンド"を表示)

※ リモコンの表示、各制御の詳細については室内ユニットの取扱説明書を参照ください。

本機では、特殊表示中の吸込温度、設定温度の表示有無を設定することができます。 【操作方法】

リモコン表示設定画面で、特殊表示を選択して特殊表示設定画面を表示します。 特殊表示(除湿、デマンド、圧縮機固定表示)時の室内温度、設定温度の表示有無を設定します。

リモコンが特殊表示をしていない場合は本設定は無効となります。

[F1][F2] ボタンにて室内温度表示、設定温度表示を選択します。 [F3][F4] ボタンにて設定します。(工場出荷は「する」です。) [決定] ボタンにより設定を更新します。

室内温度表示

- ・ す る:特殊表示時、室内温度が表示されます。
- ・しない:特殊表示時、室内温度が表示されません。

お知らせ

- ・ 室内温度は吸込温度と吹出温度のいずれかが表示されます。
- 「する」に設定しても簡易画面には室内温度は表示されません。
 また、前頁(3)室内温度の温度表示にて室内温度表示「しない」を設定している場合
 は本設定内容によらず、室内温度は表示されません。

設定温度表示

- ・ す る:特殊表示時、設定温度が表示されます。
- ・しない:特殊表示時、設定温度が表示されません。

[7] 自動モード設定

手順

- 1. 自動運転モード機能のある室内ユニットに接続した場合、自動モード使用、不使用を [F3][F4] ボタンにて設定する。 (工場出荷時は使用「する」です。)
- 2. [決定] ボタンにより設定を更新する。
 - する:運転モード選択時に自動モードを表示します。 しない:運転モード選択時に自動モードを表示しません。

	PM	12:30 金
冷房 デマンド 祥	室内 28℃ 設定温度 28℃	自動 \$5 @
モード	— 温度 +	風速





自動モード使用設定		
自動モード使用 する/しない		
設定更新:決定ボタン		

[8] 管理者パスワード登録

手順

1. 最初に現在設定されている管理者用のパスワード(数字4桁)を入力する。 [F1][F2] ボタンで桁を選択し、[F3][F4] ボタンにて0~9の数字を設定します。

- 2.4桁のパスワードを入力後、[決定] ボタンを押す。 パスワードが一致すると新規パスワード入力画面になります。
- 3. 同じ要領で新しい管理者用パスワードを設定し、[決定] ボタンを押す。 パスワード更新確認画面が表示されます。
- 4. [F4] (はい) ボタンにて更新する。 取り消す場合は [F3] (いいえ) ボタンを押します。

お願い

- ・管理者用パスワードの初期値は「0000」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変更 してください。
- ・パスワードは必要な方が分るよう適切に管理してください。

お知らせ

- 管理者パスワードを忘れてしまった場合、管理者用パスワード登録画面にて [F1] [F2] ボタンを同時に3秒連続押しすると、パスワードを「0000」に初期化できます。
- 管理者用パスワードは下記項目の設定時に必要となります。
 タイマー設定
 ・週間スケジュール設定
 ・室外サイレントモード設定
 ・制限設定
 ・省エネ設定
 ・メニュー操作ロック設定
 各設定の詳細は本リモコンの取扱説明書を参照してください。

3-4. サービスメニュー

〈サービス用パスワードが必要です〉

メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。

手順

- 1. サービスメニューを選択する。
- パスワード入力画面が表示されます。
- 2. 現在設定されているサービス用のパスワード(数字4桁)を入力する。
- 3. [F1] [F2] ボタンで桁を選択し、[F3] [F4] ボタンにて0~9の数字を設定する。
- **4.**4桁のパスワードを入力後、[決定] ボタンを押す。
- パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。

お願い

- サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変更してください。
- ・ パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。

お知らせ

・サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード入力画面にて [F1] [F2] ボタンを同時に3秒連続 押しするとパスワードを「9999」に初期化できます。

9





管理者用パスワード登録

管理者用パスワード入力

管理者用パスワード登録

管理者用パスワード入力 1234 新しい管理者用パスワードを

入力してください

入力確定:決定ボタン ▲カーソル▶ | ー

入力確定:決定ボタン

 あ知らせ
 サービスメニューの項目によっては空調機を停止させる 必要があります。
 また、集中コントローラから集中管理中は操作できない場 合があります。

[1] 試運転

手順

- 1. サービスメニューにて「試運転」を選択する。 試運転メニュー画面が表示されます。
 - ・試運転操作:試運転をおこないます。

お知らせ

 試運転の詳細については室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を参照して ください。

[2] サービス情報登録

手順

1. サービスメニューにて「サービス情報登録」を選択する。 サービス情報登録画面が表示されます。 操作方法の詳細については室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。



お知らせ

- サービス情報登録メニューでは下記の設定が行えます。
- ・ 形名登録
 室外ユニット、室内ユニットの形名、製造番号を登録します。登録した内容は異常情報画面に表示されます。形名は半角18文字、製造番号は半角8文字まで入力できます。

サービスメニュー 1/2

サービスメニュー

操作してください。

空調機を停止させてから

サービスメニューへ:戻るボタン

▶試運転

点検自己診断

ービス情報登録 ロスナイ設定

メインメニューへ:戻るボタン ▼カーソル▲

- ・販売店・サービス店登録
 販売店名、サービス店名および電話番号を登録します。登録した内容は異常情報画面に表示されます。店名は半角10
 文字、電話番号は半角13文字まで入力できます。
- サービス情報初期化
 形名登録内容、または販売店・サービス店登録を選択し、登録内容を全て初期化します。
- ・操作方法の詳細については室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。



サービスメニュー 2/2

▶サービス用パスワード登録

リモコン設定初期化 デマンドアナログ入力設定 メインメニューへ:戻るボタン

サービスメニュー

運転/停止操作ができません。

リモコン診断 機能選択

▼カーソル▲

集中管理中のため

サービスメニューへ:戻るボタン

[3] 連動設定

連動設定はロスナイ・環境用計測コントローラとの連動運転の設定を行う機能です。 リモコンが接続されている室内ユニットに対し設定(ロスナイ・環境用計測コントローラの登録・登録した内容の検索・ 登録の抹消)を行うことができます。

お願い

- ・集中コントローラが接続される場合は、集中コントローラより設定してください。
- ロスナイ・環境用計測コントローラと連動設定させる場合、必ずグループ内全ての室内ユニットのアドレスとロスナイ・ 環境用計測コントローラのアドレスを連動設定してください。

(1) ロスナイの場合

手順

サービスメニューにて「ロスナイ設定」を選択する。
 自動的に現在リモコンが接続している室内ユニットに登録されているロスナイのアドレス検索をおこないます。
 検索が完了すると、現在リモコンが接続されている室内ユニットの最小アドレスと登録されているロスナイのアドレスを表示します。ロスナイが登録されていない場合は、ロスナイアドレスには「無」が表示されます。





2. 設定する必要がなければ、[戻る] ボタンを押す。 「サービスメニュー」に戻ります。

(2) ロスナイを登録する場合

手順

- 1. 室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを [F1] ~ [F4] ボタンにて設定する。
- 2.「実行内容選択」で「設定」を選択する。
- 3. [決定] ボタンを押す。 「設定中」が表示され、正常に設定完了すると、「設定完 了」が表示されます。

ロスナイ設定 室内機 取り びり 38 設定中	ロスナイ設定 室内機バロ 5 ロナイバロ 38 設定完了
	前の画面へ:戻るボタン
設定中	正常終了

(3) ロスナイアドレスを検索する場合

手順

- 1. ロスナイアドレスを検索したい場合は、リモコンが接続 されている室内ユニットのアドレスを設定する。
- 2.「実行内容選択」で「検索」を選択する。

3. [決定] ボタンを押す。 「検索中」が表示され、正常に設定を受信すると室内ユ ニットアドレスとロスナイアドレスを表示します。 ロスナイが登録されていない場合は、ロスナイアドレス には「無」が表示されます。 指定した室内ユニットのアドレスが存在しない場合は、 「対象室内機が存在しません」を表示します。

ロスナイ設定	ロスナイ設定
室内機アドレス 5	室内機 アドレス 5 ロスナイアドレス
検索中	対象室内機が存在しません。
	前の画面へ:戻るボタン

(4) ロスナイの登録を解除する場合

リモコンが接続されている室内ユニットとロスナイの登録設定を解除する場合に使用します。

手順

1. 室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを [F1] ~ [F4] ボタンにて設定する。

- 2.「実行内容選択」で「抹消」を選択する。
- 3. [決定] ボタンを押す。

「抹消中」が表示され、正常に解除が完了すると検索結 果画面に戻ります。 指定した室内ユニットのアドレスが存在しない場合は、 「対象室内機が存在しません」を表示します。 解除が正常におこなわれなかった場合は、「正常に終了 できませんでした」を表示します。

ロスナイ設定	ロスナイ設定	
室内機가「以 5 ロンナイアト「レス 30	室内機 が い 5 ロノナイアド し 30	
抹消中	正常に終了できませんでした。	
	前の画面へ:戻るボタン	

[4] 点検

手順

1. サービスメニューにて「点検」を選択する。 点検メニュー画面が表示されます。

点検メニュー
▶異常履歴
デ ー タモニタリング
要求コード送信
+ + × 7 1 + × × 1
9-L XX_1- (N,X_1-1-1) 97

(1) 異常履歴の表示

手順

1. 点検メニューにて「異常履歴」を選択する。

2. [決定] ボタンを押す。
 異常履歴を最大 16 件表示します。
 各ページに 4 件ずつ表示され、1/4 ページの先頭の表示が最新の異常履歴となります。

	異常履	誕	1/4
異常コード	号機	発生日時	ŧ
E0	0-1	08/04/12	12:34
E0	0-1	08/04/12	12:34
E0	0-1	08/04/12	12:34
EØ	0-1	08/04/12	12:34
点検灯コーへ	:戻る林	ř9γ	
▼ ペーシ	У 🔺		消去

異常履歴

異常履歴を消去します。 よろしいですか?

異常履歴

異常履歴を消去しました。

点検バューへ:戻るボタン

いいえはい

(2) 異常履歴の消去

手順

- 1. 異常履歴が表示されている画面で [F4] (消去) ボタンを押す。 異常履歴消去の確認画面が表示されます。
- 2. [F4] (はい) ボタンを押す。 「異常履歴を消去しました」が表示されます。
- 3. [戻る] ボタンを押す。 点検メニュー画面に戻ります。

(3)他の点検メニュー項目

点検メニューでは、異常履歴の他に以下の項目があります。

- データモニタリング
- 要求コード
- ・要求コード送信

詳細については室内ユニット据付工事説明書を参照してください。

[5] 自己診断

(1) 異常履歴の検索

リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

手順

- 1. サービスメニューにて「自己診断」を選択する。
- **2. [決定]** ボタンを押す。 自己診断画面を表示します。
- 3. [F1] [F2] ボタンにて M-NET アドレスを設定する。
- 4. [決定] ボタンを押す。 異常コード・属性・室内ユニットの接点デマンド ON/OFF 状態が表示されます。 異常履歴が無い場合は、「-」が表示されます。

自己診断	
Μ-ΝΕΤΖΗ ΝΑ	_
	_
パト・レス確定: 決定ボッタン	



(2) 異常履歴のリセット

手順

1. 異常履歴表示中に [F4] (リセット) ボタンを押す。 確認画面が表示されます。

自己診断 冷媒水、以 0 異常履歴をリセットします。 よろしいですか?

いいえ」はい

2. 確認画面にて [F4] (はい) ボタンを押す。 室内ユニットの異常履歴を消去します。消去できなかった場合は「正常に終了できま せんでした。」ユニットから応答が無い場合は「対象室内ユニットが存在しません。」 を表示します。

<u>自己診断</u> 冷媒がいの8

異常履歴をリセットしました。

前の画面へ:戻るボタン

[6] サービス用パスワード登録

サービスメニューの操作をおこなうためのパスワードを変更します。

手順

- 1. サービスメニューにて「サービス用パスワード登録」を選択する。
- 2. [決定] ボタンを押す。 新規パスワード登録画面を表示します。
- 3. [F1] [F2] ボタンで桁を選択する。
- 4. [F3][F4] ボタンにて0~9の数字を設定する。
- 5.4桁のパスワードを入力後、[決定]ボタンを押す。
- 6. パスワード更新確認画面が表示されます。 更新する場合は [F4] (はい) ボタンを押す。 取り消す場合は [F3] (いいえ) ボタンを押す。 パスワード更新の場合は、更新完了画面が表示されます。
- 7. [メニュー] ボタンにてサービスメニューへまたは [戻る] ボタンで「サービス用パス ワード登録画面」に戻る。



サービス用パスワード登録
サービフ 田パフロードス カ
2345
サービス用パスワードを更新します。
トストレデオか2
あつしいてタルド

いいえはい

サービス用パスワード登録
サービス用パスワード入力 2345
サービス用パスワードを 更新しました。
ש-צ־גאבו-ת:אבו-דיאי

[7] リモコン設定初期化

本リモコンの取扱説明書を参照ください。

4. 修理を依頼する前に

4-1. リモコン診断

リモコンからの操作がきかない場合、本機能によりリモコン診断を行ってください。 リモコン表示の有無を確認してください。(罫線含む)

(1) リモコン表示が無い場合

リモコンに正常な電圧(DC8.5~12V)が印加されていない場合、リモコンには何も表示されません。 この場合は、リモコン配線、室内ユニットを点検してください。

(2) リモコン表示がある場合

手順

- 1. サービスメニューにて「リモコン診断」を選択する。
- 2. [決定] ボタンを押す。
 - リモコン診断を開始し、結果を表示します。
- 3. リモコン診断を行わない時は、[メニュー] または [戻る] ボタンを押す。 リモコン診断メニューから抜けることができます。この時、リモコンは再立上げを行いません。
- 4. リモコン診断結果表示後、[決定] ボタンを押す。 リモコン診断を終了し、自動的に再立上げが行われます。



- OK
- : リモコンに問題はありません。他の原因を調査してください。
- 6832 : 伝送線にノイズがのっている、あるいは室内ユニット、他のリモコンの故障が考えられます。伝送路、他のコントローラを調査してください。
- NG(ALLO、ALL1) : リモコン送受信回路不良です。リモコンの交換が必要です。
- ERC (データエラー数): データエラー数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビット数の差を示します。この場合、ノイズなどの影響で送信データが乱れています。伝送路を調査してください。



WT07611X03