

プレナム圧損線図

線図の●印は標準風量時を示します。

