シティマルチ室内ユニット　リモコンからの機能選択設定説明書

適用機種

室内ユニット	室外ユニット	リモコン
シティマルチ室内ユニット 形名副番G5以降 (例)　PLFY-P22LMG5 ↑副番	シティマルチ室外ユニット 形名副番G3以降※ (例)　PUHY-P280DMG3 ↑副番	MAスマートリモコン PAR-32MA以降 MEリモコン PAR-F30ME以降

※PUSYシリーズの場合、サービス時に制約事項がありますので、設定方法の注４を参照ください。

機能概要

・選択可能な機能については次頁を参照ください。

設定方法

■機能のタイプ

機能のタイプにより、設定方法が異なります。

	機能のタイプ	次頁 ➡ 部表記	設定方法
(a)	リモコンによる機能選択と、制御基板のスイッチ設定が可能なもの	「○」印	初めに機能設定No.32により切り替えを行います。 切り替えを戻すとスイッチ設定の選択が有効となります。
(b)	リモコンによる機能選択のみが可能なもの	「ー」印	機能設定No.32による切り替えは不要です。
(c)	制御基板のスイッチ設定のみが可能なもの	項目記載なし	サービスハンドブック、据付説明書を参照ください。

機能を複数設定され、上表(a)が一つでも含まれる場合は、No.32の設定をしてください。

■設定方法

詳細手順は各リモコンの取扱説明書を参照してください。

No.	設定方法	MAリモコンの表示例
①	サービスメニューにて、「機能選択」（MEリモコンの場合は「室内ユニット機能設定」）を選択します。	
②	機能選択画面にて、設定対象の室内機のM-NETアドレスを指定します。	
③	「機能設定No」を「32」、　その「機能設定値」に対して「2」を選択し、「設定」を選択します。（出荷時設定：機能設定No.32の機能設定値は「1」）	
④	決定ボタンを押します。	
⑤	同様の③、④の手順で、設定変更する機能に対応する「機能設定No」「機能設定値」を選択し、設定します。	

注1. 上表(a)の機能タイプに対して、リモコンから機能設定した後、制御基板のスイッチ設定にて設定を行う場合は、機能選択No.32の値を「２」→「１」に変更する必要があります。その時、リモコンから機能設定した他の項目についても、制御基板のスイッチ設定値に変更されます。
※「1」→「2」への変更時は、その時点の制御基板のスイッチの状態で設定されます。

注2. リモコンによる機能設定の機能設定No.32の値が「2」の場合は、実際の設定値と制御基板のスイッチ設定状態は異なります。

注3. 設定値を確認する場合は、⑤の手順で「確認」を選択し、決定してください。

注4. PUSYシリーズとの接続の場合、室内ユニットの基板交換時に交換前基板で設定変更した項目の再設定を行ってください。その他の室外ユニットは、機能設定バックアップ機能により、交換前の設定内容を記憶していますので、再設定不要です。

■設定値の初期化方法

機能項目別初期化	上記設定手順に従い、初期化対象の室内機のアドレス、機能設定Noを選択し、「機能設定値」を「15」に設定します。
全項目初期化	上記設定手順に従い、初期化対象の室内機のアドレスを選択し、「機能設定No」を「255」、「機能設定値」を「1」に設定します。すると、全ての項目に対して設定値を初期化します。

※機能タイプ(a)の場合は、制御基板のスイッチ設定値が初期値として使用されます。

シティマルチ室内ユニット　機能設定一覧表

●：機能設定の初期設定状態(工場出荷時)、　SW：初期値はDIPスイッチ設定による、　－：リモコンからは設定不可の項目

	設定項目	内容	機能設定No.	機能設定値	4方向カセット PLFY-EMG5	4方向カセット PLFY-JMG5	4方向カセット PLFY-DMG5	2方向カセット PLFY-LMG5	1方向カセット PMFY-BMG5	1方向カセット PMFY-FMG5	天井ビルトイン PDFY-GMG5	天埋 PEFY-P45-160MG5	天埋 PEFY-P224-280MG5	天埋 PEFY-SMG5	天埋 PEFY-MLG5	天吊 PCFY-KMG5	天吊 PCFY-HMG6	壁掛 PKFY-BM(S)G5	壁掛 PKFY-HMG5	床置 PFFY-DMG5	床置 PSFY-GMG5	床置 PFFY-LEMG5	床置 PFFY-LRMG5	壁ビルトイン PFFY-RMG5	外気処理 GE-MG5	給気処理 PEFY-MG5-F	給気処理 PEFY-RMG5-F	クリーンルーム PLFY-CLMG5	機能設定No.32による切替 ○：対象 /－：非対象	対応する制御基板のDIPスイッチ
☆	**復電自動復帰/電源発停** 復電自動復帰：停電前に運転していた場合に運転開始(約5分後) 電源発停：電源を切る前の状態にかかわらず運転開始(約5分後)※ ※ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟかつ加湿器搭載機種での使用はできません。 ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ搭載機種は、同一冷媒系統一括の電源発停のみ対応しています。	無効	1	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	○	SW1-9 SW1-10
		有効（復電自動復帰）	2																											
		有効（電源発停）	3																											
		本項目初期化	15																											
	室温検知位置設定 天井設置の室内ユニットは、機能設定No.24(4℃読み替え)も合わせて設定してください。	室内ユニット内蔵センサー	1	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	－	SW	SW	SW	○	SW1-1
		リモコン内蔵センサー	3																											
		本項目初期化	15																											
	風量(天井高/機外静圧設定)	低天井/機外静圧(機種による)	1	SW	－	－	SW	－	－	SW	SW	－	SW	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	SWA SW21-1,2
		標準/機外静圧(機種による)	2		－	－		－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		高天井/機外静圧(機種による)	3		－	－		－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		本項目初期化	15		－	－		－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	吹き出し口数設定	2方向(設定2)	1	SW	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	SWB SW21-3,4
		3方向(設定3)	2		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		4方向(設定4)	3		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		本項目初期化	15		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	オプション組込 (オプション/機外静圧設定)	標準/機外静圧(機種による)	1	SW	－	－	SW	－	－	SW		－	SW	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	SWC SW21-5
		オプション/機外静圧(機種による)	2		－	－		－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		本項目初期化	15		－	－		－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	上下ベーン設定 (第＊設定)	PLFY-EM形 第３設定(標準より下吹き)	1	SW	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	SW3-5 SW3-6
		PLFY-EM形 第１設定(標準)	2		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		PLFY-EM形 第２設定(標準より上吹き)	3		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		PLFY-EM形 本項目初期化	15		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	ムーブアイ取付位置設定	設定①	1	SW	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	SW3-3 SW3-4 機種による
		設定②	2		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		設定③	3		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		本項目初期化	15		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	ベーンスイング機能 ※機種により機能異なる	PLFY-EM形 暖房ウェーブスイング無効	1		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		PLFY-EM形 暖房ウェーブスイング有効	2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		PLFY-EM形 本項目初期化	15		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
☆	**室温補正「暖房時4℃読み替え」** 暖房時、本体吸込検知温度を4℃低く読み替えます。 自動運転時や、ﾘﾓｺﾝｻｰﾓ時は無効です。	暖房時4℃読み替え	1	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	－	SW	SW	SW	○	SW3-8
		補正無効	2																											
		本項目初期化	15																											
	人感ムーブアイ高さ設定	低天井	1	SW	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	SW3-9 SW3-10 機種による
		標準	2		－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		高天井	3		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		本項目初期化	15		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	SW設定/機能選択切替	制御基板のスイッチ設定	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－
		リモコンからの機能設定	2	32																									
		本項目初期化	15																										
	内部乾燥運転有無	無し	1	54	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		有り	2			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		本項目初期化	15			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	暖房準備中表示 リモコン表示有無切り替え	有り	1	55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－
		有り(運転開始時のみ)	2																										
		無し	3																										
		本項目初期化	15																										
	自動モード種 シングル(設定温度１値)/デュアル(設定温度２値)選択	シングルオートモード	1	67											●					●					－	●	●	－	－
		デュアルオートモード	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	－			●	
		本項目初期化	15																						－				
	室外機停電時、室内機も自動復帰	無効	1	68																								－	－
		有効(停電自動復帰)	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		本項目初期化	15																										
	設定温度差最小値 自動モード種にてデュアルオートモードを選択時、設定温度(冷房)と設定温度(暖房)の設定値の最小差を決める設定	1.5℃	3	72																					－			－	－
		2.0℃	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●		
		2.5℃	5																						－				
		3.0℃	6																						－				
		3.5℃	7																						－				
		4.0℃	8																						－				
		4.5℃	9																						－				
		本項目初期化	15																						－				
	暖房サーモOFF時風量 停止を選択の場合は、本体サーモ誤検知防止のため、別売サーモかリモコンセンサーを使用ください。	停止	1	74	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW ※1	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW ※1	SW	SW	SW	SW ※1				SW	○	SW1-7 SW1-8 SW3-1
		微風	2																						※1	※1	※1			
		弱風	3																						※1	※1	※1			
		設定ノッチ	4																						●	●	●			
		本項目初期化	15																											
	冷房サーモOFF時風量 停止を選択の場合は、本体サーモ誤検知防止のため、別売サーモかリモコンセンサーを使用ください。	停止	1	75	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW ※1	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW ※1	SW	SW	SW	SW ※1				SW	○	SW1-7 SW1-8 SW3-1
		微風	2																						※1	※1	※1			
		弱風	3																						※1	※1	※1			
		設定ノッチ	4																						●	●	●			
		本項目初期化	15																											
	省エネ制御中表示 MAスマートリモコンの省エネ制御中マークの表示選択	表示有り	1	76	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－
		SCのみ表示有り	2																										
		本項目初期化	15																										

☆　：G5タイプからの追加機能(PCFY-P・HMGはG6から)
※1：風量が単ノッチの機種の場合、風量は変更されません。

シティマルチ室内ユニット　機能設定一覧表

●：機能設定の初期設定状態(工場出荷時)、　SW：初期値はDIPスイッチ設定による、　－：リモコンからは設定不可の項目

設定項目	内容	機能設定No.	機能設定値	4方向カセット			2方向カセット	1方向カセット		天井ビルトイン	天埋				天吊		壁掛		床置				壁ビルトイン	外気処理	給気処理		クリーンルーム	機能設定No.32による切替	
				PLFY-EMG5	PLFY-JMG5	PLFY-DMG5	PLFY-LMG5	PMFY-BMG5	PMFY-FMG5	PDFY-GMG5	PEFY-P45-160MG5	PEFY-P224-280MG5	PEFY-SMG5	PEFY-MLG5	PCFY-KMG5	PCFY-HMG6	PKFY-BM(S)G5	PKFY-HMG5	PFFY-DMG5	PSFY-GMG5	PFFY-LEMG5	PFFY-LRMG5	PFFY-RMG5	GE-MG5	PEFY-MG5-F	PFFY-RMG5-F	PLFY-CLMG5	○：対象 /－：非対象	対応する制御基板のDIPスイッチ
運転停止個別パルス入力有効切り替え	通常設定(個別無効)	80	1	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	○	JP17 (SW8-1)
	個別有効		2																										
	本項目初期化		15																										
ホットアジャスト時ファン停止 ファン速：停止→微→弱→設定	起動時は停止無、起動時以外は停止有	89	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		－	－
	停止有		2																										
	停止無		3																●								●		
	本項目初期化		15																										
冷房サーモ判定ディファレンシャル A  T:設定温度 ※機種により、 T=設定温度-0.5 ℃	0.0℃	91	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－
	0.5℃		2																				－					
	1.0℃		3																				－					
	1.5℃		4																				－					
	2.0℃		5																				－					
	2.5℃		6																				－					
	3.0℃		7																				－					
	3.5℃		8																				－					
	4.0℃		9																				－					
	4.5℃		10																				－					
	5.0℃		11																				－					
	本項目初期化		15																				－					
暖房サーモ判定ディファレンシャル　B  T:設定温度 ※機種により、 T=設定温度+0.5 ℃	0.0℃	92	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－
	0.5℃		2																				－					
	1.0℃		3																				－					
	1.5℃		4																				－					
	2.0℃		5																				－					
	2.5℃		6																				－					
	3.0℃		7																				－					
	3.5℃		8																				－					
	4.0℃		9																				－					
	4.5℃		10																				－					
	5.0℃		11																				－					
	本項目初期化		15																				－					
冷房吹出温度下限設定 (冷房吹出温度目標値) ※吹出温度センサー追加要 ※SW3-3=ON設定要	10	93	1	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	11		2	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12		3	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13		4	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	14		5	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	15		6	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	16		7	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17		8	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	18		9	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	19		10	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	本項目初期化		15	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
☆ **急速運転** 起動時、最大15分強風運転※、リモコンに「急速」表示 (PEFY-MLタイプは風量特強、暖房はホットアジャスト後)	無効	109	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	－	－
	有効		2											●										－	－	－			
	本項目初期化		15																					－	－	－			
全項目初期化	全項目初期化実施	255	1																									－	－

☆：G5タイプからの追加機能(PCFY-P・HMGはG6から)