

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。



2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトで室外ユニットの据付足を
4箇所ナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177-3

| | | | | | | |
|----------|------|------------|--------------------|---------------------------|----|----|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PUZ-ZRMP56SKA13(-BS,-BSG) | | |
| mm | NTS | 2022-12-20 | パッケージエアコン室外ユニット外形図 | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-PUZZRMP56SKA13 | 副番 | 記号 |