

PAC-CP01DF[P-5, J140, J160DC(+H), PAT・PWT-5E(+H)用]
 PAC-CP02DF[P-8, J200, J250DC(+H), PAT・PWT-8E(+H)用]
 PAC-CP03DF[P-10, J280, J315DC(+H), PAT・PWT-10E(+H)用]

後吸込ダクトフランジ取付説明書

1. 部品 この箱には、この説明書の他に下記部品が入っていますので、ご確認ください。

品番	品名	個数	備考
①	後吸込ダクトフランジ	1	表面処理 亜鉛メッキ
②	前吸込口被い板	1	表面処理 亜鉛メッキ
③	タッピンネジ4×10(予備2本含む)	PAC-CP01DF 7	PAC-CP02・03DF 8
④	トラップ	1	
⑤	ペン	1	
⑥	固定バンド	1	

2. 取付要領

- (1) 本体後面のウシロパネルLを取り外し、ドレンチューブを図1に示す長さに切断してください。(図1)
- (2) 切断したドレンチューブの先端に④トラップを差し込み⑥固定バンドにてしっかり固定してください。(図1)
- (3) ④トラップの先端に⑤ペンを差し込んでください。(図1)
- (4) ウシロパネルLを元通り取り付けてください。
- (5) 本体後面の吸込口に①後吸込ダクトフランジを③タッピンネジで取り付けてください。(図1)
- (6) 本体前面の前吸込グリルを取り外してください。(図2)
- (7) 本体前面の吸込口に②前吸込口被い板を取り付けてください。
まず上部の突起(3ヶ所)を前パネル(上)の下部に差し込み、ドレンパン上にのせてください。
- (8) 前吸込グリルを元通り取り付けてください。

3. ご注意

- (1) **ドレントラップの取り付けを忘れますと、上部ドレンパンに滞留したドレン水が機外へ滴下する恐れがありますので必ず取り付けてください。**
- (2) ダクトの本体接続部にはキャンバダクトをご使用ください。
- (3) 後吸込ダクト仕様でご使用になりますと本体の機内抵抗が増し風量が減少しますので、静風圧変更部品(別売)を併用してください。
- (4) 前吸込口被い板を取り付けますと、エアフィルタの着脱が多少不便になりますが、エアフィルタの洗浄は週に一回以上行ってください。エアフィルタは前吸込グリル、前吸込口被い板を取り外して手前へ引き出します。

