

V7010 docomo

分類	機種	iモード通信	インターネット接続	ハンズフリー通話
D	D506i	○	○	○
	D505i	○	○	○
	D505iS	○	○	○
	D504i	○	○	○
	D503i	○	○	○
	D503iS	○	○	○
	D502i	×	○	○
	D253i	×	○	×
	Music Porter (D253iWM)	×	○	×
	D252i	○	○	○
	D251i	×	○	×
	D211i	○	○	○
F	F506i	○	○	○
	F505i	○	○	○
	F505iGPS	○	○	×
	F504i	○	○	○
	F504iS	○	○	○
	F503i	○	○	○
	F503iS	○	○	○
	F502iT	○	○	○
	F212i	○	○	○
	F211i	○	○	○
	F661i	○	○	○
	F672i	×	○	×
	F671i	×	○	×
	F671iS	×	○	×
N	N506i	○	○	×
	N506iS	○	○	×
	N505i	○	○	×
	N505iS	○	○	×
	N504i	○	○	○
	N503i	○	○	○
	N503iS	○	○	○
	N502iT	○	○	○
	N253i	×	○	×
	N252i	○	○	×
	N251i	○	○	×
	N251iS	○	○	×
	N211i	○	○	○
N211iS	○	○	×	
P	P506iC	○	○	○
	P505i	○	○	○
	P505iS	○	○	○
	P504i	○	○	○
	P503i	○	○	○
	P503iS	○	○	○
	P502i	○	○	○
	P253i	×	○	×
	P253iS	×	○	×
	P252i	○	○	○
	P252iS	×	○	×
	P251iS	○	○	○
	Prosolid (P213i)	×	○	×
	P211i	○	○	○
	P211iS	○	○	○

V7010 docomo

分類	機種	iモード通信	インターネット接続	ハンズフリー通話
SO	S0506i	○	○	×
	S0506iC	○	○	×
	S0506iS	○	○	×
	S0505i	○	○	×
	S0505iS	○	○	×
	S0504i	○	○	○
	S0503i	○	○	○
	S0503iS	○	○	○
	Premini (S0213i)	○	○	×
	Premini-S (S0213iS)	○	○	×
	S0212i	○	○	×
	S0211i	○	○	○
	SH	SH506iC	○	○
SH505i		○	○	×
SH505iS		○	○	×
SH252i		×	○	×
SH251iS		×	○	×
R	R211i	○	○	○
	R692i	○	○	○

注意	<p>※ iモード/インターネット/ハンズフリー通話は、V5000-4ではご使用になれません。</p> <p>※ 一部、ご利用いただけない機種があります。</p> <p>※ インターネットに接続するには、プロバイダー（接続業者）への加入が必要です。</p> <p>※ インターネット接続の際の電話の通話料、各インターネットプロバイダー接続料は、別途必要です。</p> <p>※ NTTドコモ製の携帯電話に対応していますが、本ナビゲーションシステムよりiモードをご利用いただく場合、iモード携帯電話機でのご利用とは異なる表示となる場合があります。一部の機種には対応できません。</p> <p>※ 一部表示できないサイトもあります。</p>
----	--