

バージョンの確認方法

スマートフォンの場合

① 画面左下  をタップ




② 画面右上  「設定」をタップ



③ 設定一覧画面の設定項目で
「システム情報」をタップ



④ 「システム情報」が表示されます



スマートフォンアプリのバージョンはこちらに表示されます。

情報収集ユニットのバージョンはこちらに表示されます。

タブレットの場合

① トップ画面右上  「設定」をタップ



② 画面右上の「HEMS設定一覧へ」をタップ



「HEMS設定一覧へ」：設定画面一覧が表示されます

③ 設定一覧画面の設定項目で
「システム情報」をタップ



④ 「システム情報」が表示されます



タブレットアプリのバージョンはこちらに表示されます。

情報収集ユニットのバージョンはこちらに表示されます。