

NR-MZ03／NR-MZ33／NR-MZ23／NR-MZ20シリーズ SoftBank

◆Bluetooth®対応機種

分類	機種	データ通信	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	Bluetooth®Audio
A	iPhone 3GS	×*12	○*13	○ *6*8	○ *24*25*26*27
	iPhone 4	×*12	○*13	○ *1*6*8	○ *24*25*26*27
	iPhone 4S	×*12	×	×	○
	iPhone 5	×*12	○*13	○ *1*5*8	○
DL	001DL (DELL Streak)	×*12	○*13	○ *1*5*8	×
	101DL (STREAK PRC)	×*12	○*13	○ *1*2*5*8	×
F	101F (ARROWS A)	○	○*13	○*5	○ *24*25
HT	001HT (HTC Desire HD)	×*12	○*13	○ *5*8	○*17
	X04HT	×*12	○ *13*14	○ *1*5*8	○ *20*21*24*25
	X05HT	×*12	○ *13*14	○ *1*5*8	○ *20*21*24*25
	X06HT	×*12	○ *13*14	○ *5*8	○*17
	X06HT II	×*12	○*13	○ *5*8	○*17
HW	007HW	×*12	×	○ *1*5*8	○
	201HW	×*12	○*13	○ *5*8	○ *20*24*25*29
K	101K	×*12	×	○ *2*5	×
M	201M	×*12	×	○ *5*8	×
N	001N	×*12	×*9	○ *1*4	×
	830N	×*12	×*9	○ *1*4	×
	841N	×*12	×*9	○ *1*4	×
	930N	×*12	×*9	○ *1*4	×
	931N	×*12	×*9	○ *1*4	×
	940N	×*12	×*9	○ *1*4	×
	101N (MEDIAS CH)	×*12	○*13	○ *2*5*8	○
NO	Nokia N82	○	○*13	○ *2*3*8	○ *17*18*21
P	001P (LUMIX Phone)	○*11	○	○ *1*5	○ *20*24*25
	003P	×*12	○*13	○ *1*5*8	○ *24*25
	930P	○*11	○	○ *1*5	○ *20*24*25
	931P	○*11	○	○ *1*5	○ *20*24*25
	940P	○*11	○	○ *1*5	○ *20*24*25
	941P	○*11	○	○ *1*5	○ *20*24*25
	942P	○*11	○	○ *1*5	○ *20*24*25
	101P	×*12	○*13	○ *1*2*5*8	○ *24*25
	102P	×*12	○*13	○ *1*2*5*8	○ *24*25
	103P	○*11	○	○ *1*5	○ *20*24*25
		830SC	○	○	○*3
930SC		○	○	○*3	○*17

SC	931SC	○	○	○*3	○*17
	940SC	○	○	○*3	○*17
	941SC	○	○	○*3	○*17
	X01SC	×*12	○ *13*14	○ *1*5*8	○ *20*21*24*25
SH	001SH (PANTONE3)	○	○*10	○	○
	002SH (AQUOS SHOT)	○	○*10	○	○
	003SH (GALAPAGOS)	○	○	○*1	○ *24*25
	004SH	○	○*10	○	○
	005SH (GALAPAGOS)	○	○	○*1	○ *24*25
	006SH	○	○	○ *1*5	○ *24*25
	007SH	○	○	○ *1*5	○ *24*25
	009SH	○	○	○ *1*5	○ *24*25
	101SH	○	○	○ *1*2*5	○ *24*25
	102SH	×*12	○	○ *1*2*5	○ *24*25
	102SH II	×*12	○	○ *1*2*5	○ *24*25
	103SH	○	○	○ *1*2*5	○ *24*25
	104SH	×*12	○	○ *1*5	○ *24*25
	106SH	○	○	○*5	×
	107SH	○	○	○*5	○ *24*25
	108SH	○	○*10	○	○
	109SH	○	○*10	○	○
	841SH	○	○*10	○	○
	841SHs	○	○*10	○	○
	842SH	○	○*10	○	○
	930SH	○	○*10	○	○
	931SH	○	○*10	○	○
	932SH	○	○*10	○	○
	933SH	○	○*10	○	○
	934SH	○	○*10	○	○
	935SH	○	○*10	○	○
	936SH	○	○*10	○	○
	940SH	○	○*10	○	○
	941SH	○	○*10	○	○
	942SH	○	○*10	○	○
	943SH	○	○*10	○	○
	944SH	○	○*10	○	○
945SH	○	○*10	○	○	
T	830T	○	○*10	○ *2*3	○
	X02T	×*12	○ *13*14	○ *1*5*8	○ *20*21*24*25

Z	003Z (Libero)	×*12	○*13	○ *1*5*8	×
	008Z	×*12	○*13	○ *1*5*8	×
	009Z (STAR7)	×*12	○*13	○ *1*2*5*8	×

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、評価時点のものです。</p> <p>接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等にに伴い評価が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p>
----	--

- (\*1) 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。
- (\*2) 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。
- (\*3) 登録後は携帯側で接続を確認される場合があります。
- (\*4) ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。
- (\*5) 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。
- (\*6) ナビからの登録は出来ません。
- (\*7) 携帯電話からHFP接続が出来ません。
- (\*8) 携帯電話に応答保留機能がありません。
- (\*9) 携帯電話にメモリアル機能がありません。
- (\*10) 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。
- (\*11) データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。
- (\*12) 携帯電話にデータ通信機能がありません。
- (\*13) 接続後、電話帳が自動で転送されます。
- (\*14) 電話帳に自動転送では、全ての電話帳データを読み込めない場合があります。
- (\*15) 簡単ペアリングに対応しています。(簡単ペアリング:ハスキー入力を省略し簡単に登録できる機能)
- (\*17) 登録後、A2DP接続するには、AV機能操作が必要です。
- (\*18) AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。
- (\*19) AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。
- (\*20) AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- (\*21) ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- (\*22) ACC ON後、A2DP接続できません。
- (\*23) ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- (\*24) ナビからの早送り操作はできません。
- (\*25) ナビからの巻戻し操作はできません。
- (\*26) ナビからのトラックup操作はできません。
- (\*27) ナビからのトラックdown操作はできません。
- (\*28) ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません。
- (\*29) ナビからのA2DP接続動作はできません。