

HP用_携帯電話対応表_NR-MZ60シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

docomo

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio	HDMI接続
A	iPhone5C	×*1	×*50	○*3*7	○*51	○*43
	iPhone5S	×*1	×*50	○*3*7	○*51	○*43
	iPhone6	×*1	×*50	○*3*7	○*51	○*43
	iPhone6 Plus	×*1	×*50	○*3*7	○*51	○*43
CA	CA-01C	×	○	○*3	○*11	○*43
F	F-12C	×*1	○	○ *3*4*7	○*10	×*15
	F-01D	×*1	×*48	×*48	○ *18*22*47	×*15
	F-02D	○	○	○*3	○ *11*22	○
	F-03D	×*1	○	○ *3*4*5*6	○*10	×*15
	F-04D	○	○	○*31	○*22	×*15
	F-05D	×*1	○	○ *3*4*5*6	○*10	○*14
	F-07D	×*1	○	○ *3*4*5*6	○ *10*37*38	×*15
	F-08D	×*1	○	○ *3*4*5*23	○ *10*12	×*24
	F-09D	×	○	○ *3*4*5*9	○ *19*25	×*15
	F-10D	×	○	○ *3*4*5*23	○ *22*27	×*15
	F-12D	×*1	×*2	○ *3*4*5	○	×*15
	F-01E	○	○	○*3	○ *11*19	×*15
	F-03E	×	○	○ *4*35	○ *11*34	×*15
	F-04E	×*32	○*33	○	○*19	×*15
	F-05E	×*46	×*41	×	○ *11*34*39	×*44
	F-08E	×*1	×*2	○	○ *11*29*49	×*15
	F-09E	×*32	○	○	○*11	×*15
	HW	HW-01E	×*1	○*33	○ *4*7*35	○*12
L	L-01D	×*1	○	○ *3*4*7	○	×*15
	L-02D	×*1	○	○ *3*4*7	○	×*15
	L-05D	×*1	○	○ *3*4*7	○ *19*25	×*15
	L-06D	×*1	○	○ *3*4*7	○ *22*28	×*15
	L-01E	×*1	×*2	○*7	○*22	×*15
	L-02E	×*1	○	○ *4*7*35	○ *11*19*34*40	×*15
N	N-02C	○	○	○ *3*21	○ *11*22	×*15
	N-04C	×*1	×*2	○ *2*4*7*21	○ *10*18*19*36	×*15
	N-01D	×*1	○	○ *3*4*5*8	○*11	×*15
	N-02D	×*1	×*2	○*3	○*22	×*15
	N-04D	×*1	○	○ *3*4*5*9	○*11	×*15
	N-05D	×*1	○	○ *3*4*5*9	○	×*15
	N-06D	×*1	○	○ *3*4*5*9	○	×*15
	N-07D	×*1	○	○ *3*4*5*23	○*22	×*15
	N-08D	×*1	○	○ *4*35	○ *18*28	×*15
	N-01E	○	○	○*35	○*11	×*15

	N-02E	×*1	○	○ *4*7*35	○ *11*34	×*15	
	N-03E	×*1	○	○ *4*7*35	○ *11*34	×*15	
P	P-07A	○	○	○	○*30	×*15	
	P-01D	×*1	×*2	○ *3*4*7	○ *10*12	×*15	
	P-02D	×*1	×*2	○ *3*4*5*9	○ *10*12	×*15	
	P-04D	×*1	×*2	○ *3*4*5*23	○ *10*12	×*15	
	P-05D	×*1	×*2	○ *3*4*5*23	○ *10*12	×*15	
	P-06D	×*1	○	○ *3*4*5*9	○ *10*12	×*15	
	P-05C	×	○	○*3	○ *11*22	×*15	
	P-07C	×*1	×*2	○ *3*4*7	○ *10*12	×*15	
	SC	SC-01D	×*1	×*48	×*48	○*47	○*43
		SC-02D	×*1	×*2	○ *4*7*35	○ *12*47	×*15
GALAXY S II LTE (SC-03D)		×*1	○	○ *3*4*7	○*11	×*15	
GALAXY NEXUS (SC-04D)		×*1	○	○ *3*4*7	○ *10*12	×*15	
SC-05D		×*1	○	○ *3*4*7	○*26	×*15	
SC-06D		×*1	○	○ *3*4*7	○*27	×*15	
SC-01E		×*1	○*33	×	○ *12*39	○*43	
SC-02E		×*1	○	○ *4*7*35	○ *11*42	×*15	
SC-03E		×*1	○*45*52	○ *4*7*35	○ *11*26	×*15	
SH		SH-13C	×*1	○	○ *3*4	○	×*15
	SH-01D	×*1	○	×	×	×*15	
	SH-02D	×*1	○*17	×	○ *11	×*15	
	SH-03D	○	○	○*3	○	×*44	
	SH-04D	×*1	○	○ *3*4	○	×*15	
	SH-05D	○	○	○*31	○*22	×*15	
	SH-06D	×*1	○	○ *3*4	○ *10*12	×*15	
	SH-07D	×*1	○	○ *3*4	○	×*15	
	SH-09D	×*1	○	○ *3*4	○ *25*29	×*15	
	SH-01E	×*1	○	○ *4*35	○*18	×*15	
	SH-02E	×*1	○	○ *4*35	○ *11*34	×*15	
	SH-813SH	○	○	○	×	×	
S	SO-02C	×*1	○	○ *3*4*7	○ *10*18*19	○	
	SO-03C	×*1	○	○ *3*4*7	○ *10*20	×*15	
	SO-01D	×*1	○	○ *3*4*7	○ *10*12	×*15	
	SO-02D	×*1	○	○ *3*4*7	○ *10*18*19	○	
	SO-03D	×*1	○	○ *3*4*7	○ *12*18	○	
	SO-04D	×*1	○	○ *3*4*7	○ *18*19	×*15	
	SO-01E	×*1	×*2	○ *4*7*35	○ *27*34	×*15	
	SO-02E	×*1	○*17	○ *4*7*35	○ *11*29*49	×*44	
T	T-01D	×*1	○	○ *3*4*5*6	○*10	○*16	
	T-02D	×	○	○ *3*4*5*23	○ *22*28	×*15	

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、評価時点のもので、接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い評価が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>※携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	--

- (※1) 必要プロファイル(DUN)非搭載です。
- (※2) 電話帳をBluetoothで送信する機能がありません。
- (※3) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (※4) 着信音がナビスピーカーから再生されません(マナーモード、非マナーモード時、両方とも確認済みです)。
- (※5) 着信中に、ナビの「保留」ボタンを押下しても、応答保留状態になりません。
- (※6) 着信中に、携帯の「保留」ボタンを押下すると、端末は保留状態になるが、ナビ側の表示は通話中となります。
- (※7) 端末に応答保留機能がありません。
- (※8) 着信中、携帯から保留を行うと、ナビ側は通話終了しました、と表示されポップアップが閉じられます。
- (※9) 着信中、携帯から保留を行うと、保留状態になるが、ナビ側は通話終了と表示されます。
- (※10) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、楽曲名が表示されません。
- (※11) Bluetooth Audio接続中、ナビ画面上部の電池残量表示が、電池マークの上に「？」と表示されます。
- (※12) AVRCP1.0端末のみの検証結果です。
- (※13) 楽曲再生、停止、トラックアップ/ダウン操作時、及び無操作時においても、高確率でナビが再起動します。
- (※14) 接続状態でACC OFF/ONを行った場合、音声は再生されなくなります。
- (※15) HDMI非搭載です。
- (※16) 接続状態でACC OFF/ONを行った場合、端末のHDMI接続設定がオフになる為、映像/音声ともに再生されません。
- (※17) 電話帳転送中にキャンセルを行う機能がありません。
- (※18) カーナビ上部に電池残量表示がありません。
- (※19) ナビ画面右下のBluetooth Audioのメニュー(▲印)が非表示になっており、選択不可のため再生モードの選択(リピート再生、ランダム再生、スキャン再生)ができません。
- (※20) ナビ操作で、再生、停止、トラックアップ、ダウンを行うことが出来ません。
- (※21) 発番号通知拒否設定にて着信を受けた場合、ナビに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示されます。
- (※22) ナビ側のランダム再生がグレーアウトしており選択不可です。
- (※23) 着信中に、携帯の「保留」ボタンを押下すると、端末は応答保留状態になるが、ナビ側の表示は通話終了となります。
- (※24) HDMI接続にて、AVファイルを再生した際、映像は表示されるが音声はナビから再生されません。
- (※25) 再生、トラックアップ/ダウン等で楽曲が切り替わっても、表示される楽曲詳細情報が一番最初に再生されたものから切り替わりません。
- (※26) 楽曲情報が正常に表示されるが、楽曲再生情報が00:00から進みません。
- (※27) 楽曲情報が、「NO TITLE」「NO NAME」で表示されます。
- (※28) 楽曲詳細が、楽曲名・作者共に、「Unknown」で表示されます。
- (※29) ランダム再生設定は可能だが、画面上部にランダム表示がされず、実際に再生がランダムになりません。
- (※30) 再接続後、「トラックの情報取得に失敗しました」と表示され、楽曲詳細が表示されません。
- (※31) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに相手の電話番号が表示されず、「非通知」の文字も表示されません。
- (※32) 接続が確立できません。
- (※33) 該当端末は全件送信ができないため、1件送信で確認しました。
- (※34) ランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (※35) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「通話中」の旨が表示され、相手の電話番号が表示されません。
- (※36) ナビ画面下部にトラックアップ/ダウンのメニューが表示されません。
- (※37) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、操作メニューが表示されません。
- (※38) 実機のトラックアップ/ダウンを押下しても、再生楽曲に反映されません。
- (※39) 楽曲詳細が「表示する情報がありません」と表示されます。
- (※40) 携帯のBluetooth接続 OFF/ONを行うと、ナビのスピーカーから音楽が再生されなくなります。
* 携帯端末から再生されており、ナビでの操作も可能です。
- (※41) 「携帯電話から登録する」がグレーアウトして選択できません。
- (※42) ナビ操作でのランダム再生は1回のみ可能です。楽曲の再生が終了するとランダム再生のアイコンが消失します。
- (※43) 別売のHDMI変換ケーブルが必要です。
- (※44) 別売のHDMI変換ケーブルが無い為、確認不可です。
- (※45) 「連絡先をインポート/エクスポートする」から電話帳転送可能です。
- (※46) DUN搭載だがHFP非搭載でHSPのみ搭載のため、ダイヤルアップ不可です。
- (※47) 楽曲名「Track-1」、作者「NO NAME」と表示されています。
- (※48) 音声通話不可端末の為、実施不可です。
- (※49) 楽曲名「00 Unknown」、作者「Unknown」と表示され、再生時間カウンターは「00'00"」のままとなります。
- (※50) 必要プロファイル(OPP)非搭載です。
- (※51) カーナビ上部に電池残量表示がありません。(または?で表示されます。)
- (※52) 転送完了までに約10分程度かかる場合があります。