

HP用_携帯電話対応表_NR-MZ80シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

SoftBank

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio	HDMI接続
A	iPhone4	×*1	×	○	○*10	○*19
	iPhone4S	×*1	×	○	○*10	×*29
	iPhone5	×*1	×	○	○*10	○*19
	iPhone5C	×*1	×	○	○*10	○*19
	iPhone5S	×*1	×	○	○*10	○*19
	iPhone6	×*1	×	○	○*10	○*19
	iPhone6 Plus	×*1	×	○	○*10	○*19
F	201F	○*2	○	○*5*6*16*22*23	○*10*24*26	○*19
	202F	○*2	○	○*5*6*16*22*23	○*10*17*26	○*19
	301F	○*2	○	○	○*10	○*19
K	202K	×*1	○*27	○*5*6*16*22*23	○*10*17*18	×*11
	DM015K	×*1	○*27	○*5*6*16*22*23	○*10*18*28	×*11
	404KC	×*1	○*27	○	○*10*18	×*11
N	101N	×*1	○	○	○*8*10*18	×*11
Z	008Z	×*1	○	○	○*8	×*11
	009Z	×*1	×	○	○*8	×*11
P	101P	×*1	×*3	○*4*5*6*7	○*8*9	×*11
	102P	×*1	×*3	○	○*8	×*11
	103P	×*20	○	○	○*8	×*11
	301P	○	○	○	○*8*10*21	×*11
	401PM	×*20	○	○	○*8*10*18	×*11
D	101DL	×*1	○	○	○*8	×*11
M	201M	×*1	○	○	○*17	×*11
HW	201HW	×*1	○	○	○*8	×*11
	007HW	×	○	○	○*8	×*11
S	401SO	×*1	○	○	○*10*18	○*19
SH	101SH	○*2	○	○	○*10	×*11
	102SH	×*1	×*3	○*4*5*6*7	○*8*9	×*11
	102SH II	×*1	○	○*4*5*6*7	○*8*9	×*11
	103SH	○*2	○	○	○*10	×*11
	108SH	○*2	○	○*4*5*6*7	×*10*13*14	×*11
	109SH	○	○	○	○*21	×*11
	200SH	○*2	○	○*5*6*16	○*12*15*17	×*11
	205SH	○*2	○	○*5*6*16	○*26	×*11
	206SH	×*1	○	○*4*5*6	○*10	○*19
	302SH	○*2	○	○	○*10	×*11
	303SH	○*2	○	○	○*10*18	×*11
	304SH	○*30	○	○	○*10*18	×*11
	305SH	×*1	○	○	○*10*18	×*11
	DM010SH	○*2	○	○	○*10	×*11
	DM011SH	○*2	○	○	○*10	×*11
	DM012SH	○*2	○	○	○*10	×*11
	DM013SH	○*2	○	○	○*10	×*11
	DM014SH	○*2	○	○*5*6*16	○*10*25*26	×*11
	DM016SH	○*2	○	○	○*10*18*24	×*11
	402SH	×*20	○	○	○*10*18	×*11
SC	404SC	×*1	○	○	○*10	×*11

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、確認時点のものです。</p> <p>接続確認の結果が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い結果が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*データ通信

- (*1) 必要プロファイル(DUN)非搭載です。
 - (*2) 簡単設定での接続は可能です。(接続に時間がかかる場合があります。)詳細設定での接続は不可となります。
 - (*20) DUNプロファイルは搭載しておりますが、接続確認試験の結果、接続不可です。
 - (*30) 詳細設定では接続できません。
- 簡単設定で、初回接続時に端末側でモデム通信リクエストを許可する(次回から警告を表示しない)設定が必要です。

*電話帳転送

- (*3) 端末の機能として、電話帳のBluetooth送信の機能がありません。
- (*27) 1回の送信上限数が1件のため、1件送信で確認しました。

*ハンズフリー通話

- (*4) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (*5) 携帯端末がマナーモード時に着信を受けた場合、スピーカーから擬似音が出た後に着信音が再生されません。
- (*6) 携帯端末が非マナーモード時に着信を受けると、着信音がスピーカーから再生されず、携帯端末からの再生になります。
- (*7) 端末に応答保留機能がありません。
- (*16) 携帯電話から発信操作した場合、ナビに「通話中」の旨が表示され、相手の電話番号が表示されません。
- (*22) 着信中に、ナビの「保留」ボタンを押下しても、応答保留状態になりません。
- (*23) 応答保留中に、ナビの操作でオフフックするボタンがありません。

*BluetoothAudio

- (*8) 表示する情報がありません、とナビ上に表示され、楽曲名が表示されません。
- (*9) AVRCP1.0端末のみの検証結果です。
- (*10) ナビ画面上部に電池残量が「？」で表示されます。(または表示されません。)
- (*12) ナビ画面上部に電池残量が表示されません。
- (*13) ナビ側で再生、停止、トラックアップ、トラックダウンを行っても、該当する機能が行われません。
- (*14) 携帯側で再生を行うと、携帯から再生され、ナビスピーカーから楽曲が再生されません。
- (*15) ナビ操作でのランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (*17) 携帯操作でのランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (*18) ナビ画面右下のBluetooth Audioのメニュー(▲印)が非表示になっており、選択不可のため再生モードの選択(リピート再生、ランダム再生、スキャン再生など)ができません。
- (*21) ACC ON/OFF後、自動接続されません。端末のプレイヤーを起動しない限りAudio接続されません。
- (*24) 楽曲名「00 Unknown」(または「NO TITLE」、作曲家「Unknown」(または「NO NAME」)と表示されます。
- (*25) 携帯操作でのランダム再生は携帯の音楽再生アプリにランダム再生機能非搭載。
- (*26) ナビ操作でのランダム再生設定は可能ですが、画面上部にランダム表示がされず、実際に再生がランダムになりません。
- (*28) 音楽アプリにシャッフル機能がありますが、端末の曲順が変わるだけでランダム再生はされません。

*HDMI接続

- (*11) HDMI非搭載です。
- (*19) 別売のHDMI変換ケーブルが必要です。
- (*29) HDMI接続中に、ACC OFF/ONすると、ナビから映像、音声が出力されません。