

姿図一覧表作成システム

SL - PLOT II

建築設備設計に必要な姿図一覧表を簡単に作成するためのプログラム及びデータです。


●概要

三菱電機照明（株）のCAD 姿図データを利用して、CAD プログラムを使用することなく姿図一覧表を簡単に作成することができます。

SL-PLOT II用の姿図データは DXF 形式を使用します。

●使用方法

プログラムをインストールしデータを保存したら、まずデータへのパスの設定を行います。そして枠詳細の設定、器具姿図の配置を行い、そのまま印刷して終了です。その後、一覧表全体を DXF ファイルで保存できますので、CAD ソフトでの修正追加も可能です。



データ提供 : 三菱電機照明（株）
OS : Windows 8.1、10
DXF ファイル数 : 約 2,000 個
ファイル容量 : 約 7 GB

ソフト名称	製品分類	バージョン	登録日	ダウンロード	
				ソフト	マニュアル
姿図一覧表作成システム「SL-PLOT2」 Windows8.1用 • ソフトの説明 (269KB)	【業務用】 照明	201612 2016年12月版	2021年10月28日	ダウンロード (5MB)	ダウンロード (3MB)
SL-PLOT2データ(DXF)1/1 • ソフトの説明 (174KB)	【業務用】 照明	202409 2024年9月版	2024年09月28日	ダウンロード (775MB)	ダウンロード (3MB)
SL-PLOT2データ(DXF)【最新データ差分1/1】 • ソフトの説明 (174KB)	【業務用】 照明	202409 24年9月版(24/5 差)	2024年09月28日	ダウンロード (3MB)	ダウンロード (3MB)

初めてインストールする場合は左記の①と②をダウンロードします。

- ① SLPLOTSetupwin8.1.zip (プログラム Win8.1、10 用)
- ② DXF1.zip (全器具データ)
- ③ DXFs1.zip (最新 差分データ)

【プログラム】

ダウンロードした圧縮ファイル(上記の①)を展開(解凍)し、解凍後の「SETUP.EXE」を起動してメッセージに従ってインストールします。

【データ】

=== 初めてのインストール ===

②DXF1.zip に圧縮された DXF ファイルを、任意フォルダへ展開してください。(その後任意フォルダを「第一パス」として設定)

=== DXFデータ追加・更新 ===

② DXF1.zip を、利用中の DXF フォルダに追加・上書きされるよう、展開先のフォルダを指定または、展開後にコピーしてください。

※1 注意、現在使用中の DXF フォルダの内容は削除しないでください。

全数データをダウンロードする際も、現在使用中の DXF フォルダを削除せず追加保存してください。

万が一消してしまった場合、2022年7月版以前に作成した.spl ファイルを読み込む際に古い旧型品の図が表示されなくなります。

その場合は、SL-PLOT II 内で表示されない形名を再入力することで、姿図データ名が更新され、図が表示されます。

③DXFs1.zip は、確実に前回(差分比較元)の最新データをお持ちの方で、ダウンロード容量を節約したい場合のみご利用ください。

データ更新のみの場合は、② DXF1.zip (器具データ) だけをダウンロードし、**利用中の DXF フォルダ**の内容を**消さず**に上書き保存して下さい。※1

