

エアリゾート旧機種からの切り替え方法について

三菱電機株式会社 中津川製作所
2022年8月作成

機種名	形名	VL-616HPFへの切り替え方法	
冷暖房室内ユニット/ 冷暖房室外ユニット	VL-8016S-IN/ VL-806S、 MEFZ-8016S/ MUDZ-806S	取り替え	冷暖房室内・室外ユニットセットで交換
		据え付けスペース	そのまま使用可(冷暖房室外ユニットは1台→2台に変更)
		ダクト系	そのまま使用可
		ドレン系	屋内側のドレン管立上部をVP40→VP25に修正
		冷媒回路系	液管:φ6.35、ガス管:φ9.52×2本を配管し直し (従来の冷媒管(液管:φ9.52、ガス管:φ15.88)は使用不可) 水受皿を設置できない場合は、屋内側の冷媒管立上位置を修正
		電気配線系	電源線:室外から室内に引き込み 内外接続電線:VVFφ2.0 3心×1本追加
	VL-908HPF/ VL-41ALS、 VL-918HPF/ VL-43ALS	取り替え	冷暖房室内・室外ユニットセットで交換
		据え付けスペース	冷暖房室内ユニット:そのまま使用可 冷暖房室外ユニット:高さ方向のスペースを確保
		ダクト系	そのまま使用可
		ドレン系	屋内側のドレン管立上部をVP40→VP25に修正
		冷媒回路系	水受皿を設置できない場合は、屋内側の冷媒管立上位置を修正
		電気配線系	そのまま使用可
	VL-606HPF/ VL-30ALS	取り替え	冷暖房室内・室外ユニットセットで交換
		据え付けスペース	冷暖房室内ユニット:そのまま使用可 冷暖房室外ユニット:高さ方向のスペースを確保
		ダクト系	そのまま使用可
		ドレン系	そのまま使用可
		冷媒回路系	水受皿を設置できない場合は、屋内側の冷媒管立上位置を修正
		電気配線系	そのまま使用可
ロスナイ換気ユニット	VL-150KF	そのまま使用可	
	VL-151KF	冷暖房室内ユニットとの連絡電線は既設品を使用 (ただし、VL-8016S-IN、MEFZ-8016SからVL-616HPFに切り替える場合は、 サービス部品の連絡電線(M45277221)を使用)	
センターコントローラー	P-411AC (VL-8016S-INで使用)	不要のため取りはずし、冷暖房室内ユニットとルームコントローラー間の渡り配線へ修正 (センターコントローラーの機能は冷暖房室内ユニット前面操作部に組み込み)	
ルームコントローラー	P-311AR	8ゾーンまで使用可能(ただし、キープ運転、タイマー運転不可)	
	P-511AR、P-512AR	8ゾーンまで使用可能(ただし、キープ運転はルームコントローラーからのみ可能)	
VAVユニット	MAC-327系	そのまま使用可	
	P-360系		
	P-361系		
	P-362系		