

ソケットカバー・スタータソケット・グロースタータ

1 一般工務用

ソケットカバー 端部用

ソケットカバー

SK-P-1

適合機種
 KL-2801(R) KV-4801R
 KL-4671R KV-4652(R)
 KV-2701 KV-4652U(R)
 KV-2701PL FH-2801(R)
 KV-2711 FH-4671(R)
 KV-2651 FT-201
 KV-2692 FT-202
 KV-4621 FT-401(R)
 KV-4621PL FT-402(R)
 KV-4631R FV-4651R
 KV-4651(R) FV-4671R
 KV-4651U(R)

白色プラスチック

価格(¥)
SK-P-1
 340

スタータソケット

FG-E形
G-21SS

絶縁板つき
 ▼41-1856

価格(¥)
G-21SS
 100

ソケットカバー 中間用

ソケットカバー

SK-P-2

適合機種
 KV-4621 KV-4801R
 KV-4621PL KV-4652(R)
 KV-4631R KV-4652U(R)
 KV-4651(R)
 KV-4651U(R)

白色プラスチック

価格(¥)
SK-P-2
 450

スタータソケット

FG-P形
G-081PSS

絶縁板つき
 ▼41-9855

価格(¥)
G-081PSS
 160

ソケットカバー 端部用

ソケットカバー

SK-S-01

適合機種
 FB-4801R FB-2821S
 FB-4822SR FB-2822S
 FB-4823SR

白色鉄板(鉄板厚さ:0.35)

注文

価格(¥)
SK-S-01
 610

スタータソケット使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は65°C以下でご使用ください。
- 器具に取付ける場合は、かならずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

ソケットカバー 中間用

ソケットカバー

SK-S-02

適合機種
 FB-4871R FB-4872R
 FB-4881R FB-4882R
 FB-4891R FB-4892R

白色鉄板(鉄板厚さ:0.35)

注文

価格(¥)
SK-S-02
 770

グロースタータ

FG-1E **FG-7E**

FG-4P **FG-7P** **FG-1P** **FG-5P**

スタータ使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は60°C以下でご使用ください。
- けい光ランプに適合したものをご使用ください。(定格表を参照してください。)
- E形のグロースタータには必ず雑音防止用コンデンサをスタータソケットに並列に接続してください。

定 格 表				
形 名	使用電圧(V)	適合蛍光ランプ	適合スタータ	価 格
FG-7E	100	FL6, 10	G-21SS	◎ ¥80
FG-1E	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	"	◎ ¥80
FG-1P	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	G-081PSS	◎ ¥150
FG-4P	200	FL40, FCL40	"	◎ ¥150
FG-5P	147	FCL32	"	◎ ¥150
FG-7P	100	FL6, 10	"	△ ¥150

- グロースタータにはガラス製部品を使用していますので、取扱いにご注意ください。
- けい光ランプの点灯が遅くなるのは主にグロースタータが古くなったためです。早目にグロースタータを交換してください。
- グロースタータを交換するときは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。